

nebo FI spínač) se spouštěcím proudem menším než 30 mA. Zdroj napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku. Zařízení nikdy nenoste nebo netahajte za napájecí vedení.

Při použití v zahradních rybnících nebo v bazénech je zařízení přípustné pouze tehdy, když to odpovídá zákonným podmínkám. Za tímto účelem se popřípadě zeptejte Vašeho elektrotechnického odborníka. Zařízení smí být provozováno pouze tehdy, když se ve vodě nezdružují žádné osoby. Venkovní použití je dovoleno pouze s pryzovým vedením o délce 10 m. Před čisticími nebo údržbařskými pracemi na zařízení odpojte prosím elektrický přívod všech zařízení, jež jsou vzájemně propojeny vodou. Zařízení se nesmí používat v dodatečně (v porovnání s normální pitnou vodou) chlorované vodě, kyselínách nebo zásadách, protože to ovlivňuje životnost napájecího vedení. Dodržujte maximální přípustnou teplotu vody, jak je uvedeno na výrobním štítku.



Montáž a provoz

Uvedení do provozu pouze za dodržování bezpečnostních upozornění.

Zařízení se provozuje pod vodou. Čerpadla provozujte neustále ponořeny ve vodě. Chod čerpadla nasucho může vést k neopravitelnému poškození pohyblivých částí čerpadla, jako je osa, hřídel nebo ložisko.

Zařízení vyjměte z balení a odstraňte obalové materiály.

Sestavení, resp. montáž proveďte podle příloženého listu výrobku.

Čerpadlo není samonasávací a musí se neustále nacházet pod hladinou vody. Maximální výkonnost čerpadla se vztahuje na hladinu vody nula. Kromě toho si všimněte, že redukce výpusti čerpadla snižují maximální možné objemové výkony.



Údržba a ošetřování

Před začátkem všech údržbařských prací vytáhněte síťovou zástrčku čerpadla ze sítě. Čerpadlo by mělo být čištěno pravidelně, nejpозději když je zjištěno snížení výkonnosti. Při čištění čerpadla dodržujte uspořádání konstrukčních dílů podle příloženého listu výrobku.

Čerpadlo a demontované pohyblivé části čistěte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Usazeniny lze odstranit hadrem nebo měkkou houbou.

Po čištění čerpadla smontujte dohromady podle příloženého listu výrobku. Přitom dávejte pozor na správnou polohu a úplnost všech konstrukčních dílů, jako jsou těsnicí pryže, pryžové ložisko, pryžové podložky apod.



Po ukončení všech údržbařských a čisticích pracích zkontrolujte krátkým zastrčením síťové zástrčky (maximálně po dobu 3 sekund), zda se čerpadlo rozběhne. Přitom čerpadlo nedržte v ruce, hrozí nebezpečí zranění.

Při tomto testu na sucho je jistý vznik hluku normální. Při jmenovitém použití ve vodě by čerpadlo mělo pracovat bez vyvíjení hluku. Popřípadě zkontrolujte montáž.



Přezimování

Čerpadlo skladujte vyčištěné v nádobě naplněné vodou a v nezamrzající místnosti. Skladování ve vodě zabraňuje usazenin. V případě uskladnění čerpadla nasucho mohou usazeniny a zbytky nečistot vést k zablokování magnetického rotoru a k poškození vnitřního pouzdra.



Náhradní díly

Náhradní díly si kupte s uvedením ET čísla (viz výbušné označení v listu výrobku) u Vašeho prodejce nebo přímo u společnosti HEISSNER.



Likvidace starých přístrojů

Přístroje, jež jsou označeny symbolem uvedeným vedle, nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem. Jste povinni takové staré elektrické a elektronické přístroje likvidovat odděleně. Informujte se prosím u Vašeho místního správního úřadu o možnostech regulované likvidace odpadu. Pomocí této likvidace šetrné k životnímu prostředí uvedete stará zařízení do recyklace nebo do jiných forem opětovného zhodnocení.



Záruka

Tyto záruční podmínky regulují dodatečně poskytnutí záruky. Zákonné závazky ze záruky nejsou touto zárukou dotčeny. Záruka začíná dnem nabytí koncovým uživatelem, jež lze doložit předložením záručního listu a/nebo dokladem o koupi (účtenka, platební doklad).

Záruční servis se vztahuje výlučně na nedostatky, jež se týkají materiálových nebo výrobních vad.

Záruční servis se uskutečňuje prostřednictvím bezplatné opravy zasláního výrobku nebo náhradní dodávkou bezchybného zařízení podle našeho výběru. Pokud již konstrukčně stejný výrobek není v sortimentu společnosti HEISSNER GMBH k dispozici, může se poskytnutí záruky uskutečnit prostřednictvím dodání výrobků s porovnatelnými vlastnostmi.

Nárok na záruční servis vzniká výlučně tehdy, pokud bylo s výrobkem zacházeno odborně a podle doporučení v návodu k obsluze.

Z nároků na záruční servis jsou vyloučeny škody vzniklé neodbornou instalací, nepřipustným nebo neodborným používáním, nedodržením bezpečnostních předpisů, vadnou údržbou, jakož i použitím násilí nebo cizími vlivy (zejména i zlomení nebo poškození oběžného kola, poškození silně vápenatou vodou při nedostatečném čištění), svévolnými změnami na výrobku, poškozenou nebo zkrácenou zástrčkou nebo kabelem, jako i normálním opotřebením při použití podle určení.

Z nároků na poskytnutí záruky jsou vyloučeny zejména i škody vzniklé při přepravě a následné škody a náklady vyplývající ze závad.

Namáhané díly a spotřební díly (jako např. osy, oběžná kola, osvětlovací prostředky, filtrační houby, těsnicí kroužky a pryže do ventilů) jsou ze záruky vyloučeny.