

INVITAL Mini UV 5W s čerpadlem

Manuál k produktu

Instrukce k bezpečnosti:

Je nutné zařízení používat podle uvedených pokynů, aby nedošlo k poškození přístroje či poranění. Zařízení je navrženo tak, aby bylo používáno společně s většími akvarijními filtry, které obsahují mechanické filtry, šroubení a hadice. Zařízení je vyvinuto pro použití v interiéru. Toto zařízení je navrženo pro nepřetržitý provoz.

Pozor!

Produkt je určen k napájení ze sítě 220-240V, 50-60HZ.

Varování:

Tento výrobek je zařazený do rizikové skupiny 3 ultrafialového světla UV-C podle normy IEC 62471

Tento výrobek emituje UV-C záření. Vyvarujte se vystavení očí a pokožky přímému záření zářivky. UV-C záření může trvale porušit zrak.

UV-C záření je pro oko neviditelné.

Před výměnou nebo instalací vždy nejprve zařízení odpojte z elektrické sítě.

Před spuštěním zkontrolujte, zda není prasklé ochranné sklo UV zářivky.

Instalace:

Produkt se skládá z těla UV lampy, sacího koše a čerpadla, tyto části jednoduše složte dle obrázku níže.



Složení a spuštění:

Na tělo UV lampy nasuňte sací koš a čerpadlo. Na výpusť čerpadla nasadte směrovou trysku. Z boční strany výpusť je možné po sejmutí gumové záslapky nasadit přívzdušňovací hadičku, která zajistí okysličení vody.

Pro spuštění čerpadla vystačí zapojit napájecí kabel čerpadla do sítě.

Spodní vroubkovaná část sacího koše umožňuje nastavení výkonu proudění vody, regulaci čerpadla.

Pro spuštění UV lampy zapojte elektrický kabel do zásuvky a přepněte přepínač do polohy zapnuto. Poté přepínač svítí a lampa je v provozu, protékající voda je ozařována UV zářením.

Výměna zářivky:

Pro výměnu zářivky nejprve zařízení odpojte z elektrické sítě, zářivku nechte vychladnout. Vyměňte produkt z vody a vysušte. Z těla UV lampy vyjměte čerpadlo. Otočte horní část UV lampy do polohy OPEN (díl s přívodním kabelem). Tahem vyjměte plastový díl s kabelem. V ose zařízení naleznete bílou gumovou zátku, kterou tahem opatrně vyjměte. Nyní máte přístup k UV zářivce. UV zářivku tahem vytáhněte z patice a vyměňte za novou. Produkt složte opačným postupem.

Čerpadlo INVITAL NF-500

Údržba:

Prostor rotoru čerpadla je nutné udržovat v čistotě, proto je vhodné jednou měsíčně provést čištění. K prostoru rotoru se dostanete otočením sací/výtokové části o 90° a tahem spodní část čerpadla vyjměte.

Nyní máte přístup k rotoru, který vyjměte například pomocí pinzety. Rotor a prostor okolo očistěte. Osičku rotoru je nutné udržovat namazanou pomocí akvarijní vazelíny, mazání je nutné provádět dle potřeby, přibližně jednou za půl roku. Čerpadlo složte opačným postupem.

Parametry a specifikace:

Napájení:	220-240V 50/60Hz	Výkon:	500 l/h
Příkon:	5W	Ochrana:	IPX8
Výtlak:	0,75m	Maximální teplota kapaliny:	35°C

Výrobek a jeho elektronické příslušenství je zakázáno likvidovat s běžným komunálním a průmyslovým odpadem, protože by to mělo negativní dopad na životní prostředí nebo lidské zdraví. Elektroodpad lze odevzdat ve sběrných dvorech či prodejnách elektrospotřebičů. Další možnosti jsou tzv. „červené kontejnery“.



Dodavatel/Dovozce : INVITAL Aqua s.r.o., Opavská 397, Hradec nad Moravicí. Více informací na www.invital.info

Prohlášení o shodě:

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami: 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS)