

ZÁRUČNÍ LIST

Kalové čerpadlo série PG

PG-10000 PG-18000
PG-12000 PG-28000
PG-15000



- velká výkonnost
- malé rozměry a nízká váha
- pro kapaliny do 35 °C
- jednoduchá údržba
- velká variabilita použití
- motor z kovu potažený plastem
- keramická hřídel

Typ	Napětí W/Hz	Příkon W	Výkon l/hod	H-max m	Vstup Ø mm	Výstup Ø mm
PG-10000	220-240/50	250	10 000	9,0	32	32
PG-12000	220-240/50	160	12 000	4,5	45	35
PG-15000	220-240/50	200	15 000	5,0	45	35
PG-18000	220-240/50	250	18 000	6,0	45	35
PG-28000	220-240/50	550	28 000	7,0	52	52



Výhradní dovozce: Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek
tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů
se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.



Uvedení do provozu:

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovně, nebo svislé poloze. Na výtlač čerpadla je možné napojit běžně dostupné příslušenství pomocí nástavce, který je součástí výrobku. V případě, kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s otvory pro uchy-
cení šrouby.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Každé 2 až 3 měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, případně vápenaté usazeniny odstraníme. Složíme v opačném pořadí.

Zásady bezpečného provozu:

Čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno. Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho.

POZOR

Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě. Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.

POZOR

Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu. Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. přívodní kabel poškozený.

