

Návod k použití

VAROVÁNÍ!

- Nemanipulujte se zařízením, když jsou ve vodě lidé!
- Nepřenášejte a netahejte zařízení za napájecí kabel.
- Nikdy nezkracujte napájecí kabel a nevyměňujte ho sami, mělo by to závažné důsledky.
- Pro zařízení používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
- Nikdy neprovádějte na zařízení žádné technické úpravy.
- Přístroj musí být vyřazen z provozu, pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiné části přístroje.
- Nikdy neotevírejte kryt přístroje nebo jeho části.
- Přístroj může být zapojen pouze tehdy, pokud se shodují elektrické údaje jednotky a napájení. Údaje o přístroji naleznete na štítku jednotky nebo v tomto návodu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Z bezpečnostních důvodů není dovoleno filtr používat dětmi a mladistvými do 16 let, jakož i osobám, které nejsou schopny rozeznat možné nebezpečí nebo které nejsou obeznámeny s těmito instrukcemi. Dohlédněte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Nebezpečí vzniká kombinací vody a elektřiny!
- △ Kombinace vody a elektřiny může způsobit smrt nebo vést k vážným zraněním elektrickým proudem, pokud není zařízení správně zapojeno.
 - △ Před čištěním nebo jinou manipulací odpojte přístroj od elektrického napětí.
 - △ Neumísťujte přístroj tam, kde by mohl spadnout nebo zvlhnout.
 - △ Nepoužívejte přístroj během bouře, může to způsobit vážný úraz elektrickým proudem.
 - △ Nainstalujte přístroj tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření (max. do 40°C).
 - △ Udržujte zdířku a zástrčku suchou. Zástrčka není voděodolná.
 - △ Prodlužovací a rozvodné kabely musí být vhodné pro venkovní použití, krytí IP 60.

Upozornění:

Vysavač musí být neustále chlazen
čerpanou vodou. Nesmí běžet nasucho.

Přístroj může být použit výhradně:

- △ pro čištění vody zahradních jezírek,
- △ při dodržení technických údajů.

Před zapojením do el. napětí ponořte přístroj do vody a během provozu udržujte přístroj neustále ponořený, jinak dojde k poškození motoru.

Následující omezení se vztahují na přístroj:

- △ Nikdy nepoužívejte přístroj k čerpání jiných tekutin než je voda.
- △ Nepoužívejte pro komerční nebo průmyslové účely.
- △ Nepoužívejte ve spojení s chemikáliemi, potravinami, snadno hořlavými nebo explozivními látkami.