

Nárok na záruku zaniká, keď boli na produkte už uskutočnené zásahy, ktoré neboli vykonané firmou HEISSNER alebo servisným miestom autorizovaným firmou HEISSNER. Oprava alebo výmena produktu nevedie k predĺženiu záručnej doby a ani nezačne bežať nová záručná doba, vyplývajúca z už poskytnutého záručného plnenia na vymenené alebo opravené zariadenie alebo na prípadne namontované náhradné diely. Vymontované diely alebo predmety, na ktoré sa uskutočnil náhradná dodávka, sa stávajú vlastníctvom firmy HEISSNER GMBH.

## Návod k obsluze

Uchovajte tento návod pro pozdější použití. Při postoupení výrobku je nutno současně odevzdat i tento návod.

Důležité informace v tomto návodu jsou označeny následujícím způsobem:



**Tento symbol Vás varuje před nebezpečím elektrického proudu**



**Tento symbol Vás varuje před všeobecným nebezpečím zranění**



**Bezpečnostní upozornění**



**Informace k montáži a používání**



**Informace k údržbě a ošetřování**



**Děti a osoby s omezenými fyzickými schopnostmi**

Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami, včetně dětí, s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pouze v tom případě, že na ně bude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost, nebo od Vás obdrží instrukce, jak přístroj používat. Obalový materiál chráňte před dětmi. Mimo jiné hrozí nebezpečí udušení!



**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Od elektrických přístrojů, jež mohou přijít do kontaktu s vodou, může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení uvádějte do provozu až poté, když byly ukončeny všechny potřebné instalační a přípojovací práce.

Opravy na zařízeních nechte provádět pouze společnost HEISSNER. Neodbornými opravami mohou vzniknout značná nebezpečí pro uživatele.



**Bezpečnostní upozornění**

Zařízení používejte pouze za dodržování bezpečnostních pokynů a za účelem použití určeným společností HEISSNER. Poškození nebo následné škody následkem neodborného použití náleží do okruhu odpovědnosti uživatele. Zařízení neprovazujte, pokud se kabel nebo kryt zdá být poškozen. Poškozený kabel není opravitelný a nelze jej vyměnit. V tomto případě prosím likvidujte zařízení v nefunkčním stavu. Připojení k elektrické síti se smí provádět pouze pomocí zásuvek s ochranným kontaktem. Provoz se zásuvkami nebo vedeními bez ochranného kontaktu není přípustný. Zařízení provozujte neustále s proudovým ochranným zařízením (RCD