


Ersatzteilliste 2010 Spare part list 2010



54978 FM-Master 1
36310 FM-Master 2
36311 FM-Master 3
56886 FM Profi Master
55454 InScenio 12V
55433 InScenio 230



Pos.-Nr.	ID.-Nr.	Ersatzteilbezeichnung	Spare part description
1	33371	Haube	cover FM - Master 1 - 3
3	22653	Handsender	hand transmitter
4	17441	Taststift	hilox shaft
5	20284	Erdspiess	spike
6	27645	Feinsicherungshalter FM 3	fuse holder
7	26873	Sicherung	fuse 1,6 A
8	23263	Batterie GP23A	battery GP23A