

Trimovací nůž

- na úpravu srsti psů trimováním
- s výměnnou žiletkou k zakoupení
v běžné obchodní síti

Trimovací nůž k šetrné úpravě psí srsti bez stříhacích nůžek, jejichž použití je na srsti znatelné a nežádoucí.

Nůž pevně uchopte do ruky s palcem v polovině kovové části chráněné krytem. Trimujte srst krátkými pohyby od těla ke konečkům srsti.

Nikdy nepostupujte v opačném směru.

Nikdy nepoužívejte trimovací nůž bez krytu žiletky, hrozí Vám poranění rukou.

Náhradní čepelky běžně k zakoupení
v obchodní síti drogistického zboží.