

Automatické akvarijní krmítko
RESUN
odpovídá platným EU normám.



AUTOMATICKÉ AKVARIJNÍ KRMÍTKO AF - 2005D



Výhradní dovozce:

Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721
www.tommicz.eu

Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Toto krmítko je určeno pro automatické dávkování krmiva pro akvarijní ryby. Dávkovat lze jak vločkové, tak i krmivo granulované. Dávkování krmení lze nastavit během jednoho dne po 4 intervalech s dvojitou krmnou dávkou. Krmítko je také vybaveno tlačítkem „manuální dávkování“ (piktogram rybičky), které slouží:

- a) ke kontrole zda je krmítko funkční
 - b) ke kontrole a odměření krmné dávky
- Součástí balení je oboustranně lepicí suchý zip.

Návod k použití:

- před naplněním krmítka nastavte klapku dávkovače na minimum, aby jste zabránili vypadávání krmení z krmítka.
 - odstraňte transparentní zásobník na přední části krmítka a naplňte ho krmivem
 - otevřete kryt na umístění baterií na zadní straně krmítka a vložte dvě alkalické baterie (tužkové baterie 1,5V)
- Pokud se na displeji zobrazí symbol „LO“ je nutné baterie co nejdříve vyměnit.

Pořadí je schématicky znázorněno uvnitř

- krmítko umístěte na hranu akvária a zajistěte aretačním šroubem podle tloušťky skla tak, aby krmítko pevně drželo.
- Nebo odejměte držák (viz obrázek) a na plochu která vznikla nalepte jednu část suchého zipu a na sklo nalepte část druhou.

Nastavení krmné dávky:

a) při nastavení klapky na maximální hodnotu:

- krmítko lze naplnit 40g krmení do velikosti I (1,5mm), přičemž dávkování bude probíhat po 8g krmení a to v 5 dávkách.
- Poté je nutné krmítko opět naplnit.
- krmítko lze naplnit 28g krmení do velikosti II (4,5mm), přičemž dávkování bude probíhat po 1g krmení a to ve 28 dávkách.
- Poté je třeba krmítko opět naplnit.

b) při nastavení klapky do střední pozice:

- krmítko lze naplnit pouze krmivem do velikosti I (1,5mm), přičemž dávkování bude probíhat po 5g krmení a to v 8 dávkách.

Programování:

Nastavení času

- stisknutím tlačítka „SET“ se na displeji zobrazí nápis „00:00“, následně pomocí tlačítka „ADJUST“ nastavíte aktuální čas udaný v hodinách
- stisknutím tlačítka „MODE“ se na displeji zobrazí nápis „00:00“, následně pomocí tlačítka „ADJUST“ nastavíte aktuální čas udaný v minutách
- závěrečným stisknutím tlačítka „SET“ uložíte aktuální nastavení času

Nastavení krmné dávky

- stisknutím tlačítka „MODE“ se na displeji zobrazí symbol „00:00“
- stisknutím tlačítka „SET“ se na displeji zobrazí nápis „00:00“
- pomocí tlačítka „ADJUST“ nastavíte požadovaný interval krmné dávky
- stisknutím tlačítka „MODE“ se na displeji zobrazí číslice „1“
- pro nastavení krmné dávky stiskněte jednou tlačítko „ADJUST“, následně se na displeji zobrazí symbol „↓“ společně s číslicí „1“
- pro nastavení dvojité krmné dávky, která následuje po minutovém intervalu, stiskněte dvakrát tlačítko „ADJUST“, následně se na displeji zobrazí symbol „↓ ↓“ společně s číslicí „1“
- závěrečným stisknutím tlačítka „SET“ uložíte aktuální nastavení krmné dávky
- při nastavení dalších intervalů použijte stejný postup
- pokud 4x stisknete tlačítko „MODE“ postupně se zobrazí všechny nastavené intervaly krmných dávek až po aktuální čas
- je možno nastavit celkem 4 intervaly krmných dávek během jednoho dne

Zrušení nastavení

- stisknutím tlačítka „MODE“ zjistíte nastavené programy, následně stiskněte tlačítko „SET“ pro zvolení daného programu, který chcete zrušit
- stiskněte 2x tlačítko „MODE“ pro zobrazení čísla programu
- stisknutím tlačítka „ADJUST“ vymažete symbol na displeji
- závěrečným stisknutím tlačítka „SET“ uložíte aktuální změny
- při zrušení jiných nastavených programů stiskněte tlačítko „MODE“ a použijte stejný postup

