

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDRŽBA

Model	Watt	h MAX	pru.l./h	Outlet	
CF-600	11W	1,45m	350	ø 12	50-150
CF-800	13W	1,45m	450	ø 12	100-250
CF-1000	15W	1,50m	600	ø 17	200-350
CF-1200	18W	1,50m	800	ø 17	300-450

Napětí: 230 V~ 50 Hz

Krytí IP 44 

Filtrační materiál musí být občas vyměněn nebo vyčištěn. Živostnost náplní se mění podle použití a prostředí v akváriu.

Odpojte filtr z el.sítě. Uzavřete oba ventily. Odepněte čtyři rohové svorky a opatrně oddělte motor od filtračního pouzdra. Vytáhněte z filtračního pouzdra filtrační koše, dle potřeby vyměňte nebo vyčistěte filtrační materiály pod tekoucí vodou.

Občas také vyčistěte vrtulku s rotorem a popřípadě plastové hadice a ventily.

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 3 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobní vady. **Nevztahuje** se na vady a poškození výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrným zacházením, jakéhokoliv neodborného zásahu do výrobku, vlivem nesprávné údržby či jeho užíváním v rozporu s tímto návodem k použití. Záruka se také nevztahuje na jakékoli živé organismy v akváriu a je limitována pouze na výrobek ATMAN - VNĚJŠÍ FILTR. Při vyskytnutí vady v záruční době je nutné uplatnit reklamaci prostřednictvím prodejce. Povinností reklamujícího je současně předložení řádně vyplněného záručního listu s razítkem, podpisem prodejce a s datem prodeje. Bez těchto náležitostí nelze reklamaci uplatnit! Výrobce i dodavatel výrobku neodpovídají za jakékoli přímé či nepřímé škody a újmy vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s jeho nesprávným použitím nebo nesprávnou údržbou.

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Důvod reklamace:.....

.....

.....

.....

Datum :

Ujištění:

Na tyto vnější filtry jsou podle zákona č.22/97 Sb. vydána prohlášení o shodě.



VNĚJŠÍ FILTR - ATMAN

CF-600

CF-800

CF-1000

CF-1200

NÁVOD K OBSLUZE

ATMAN-vnější filtr slouží k filtraci a okysličování vody v akváriu s mnohostrannou kombinací mechanického a biologického čištění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


Vnější filtr před jakoukoli manipulací odpojte z el. sítě. Vnější filtr nesmí být používán na jiné účely než na jaké je konstruován. Napájecí přívod spotřebiče není možno vyměnit, v případě jeho poškození je nutno spotřebič **vyřadit** z provozu.

Spotřebič se **musí umístit** tak, aby byla vidlice přístupná pro případ nouzového vypnutí z el. sítě. Na přívodní el. šňůře vytvořte "okapovou smyčku", aby se zamezilo stékání vody do zásuvky. Došlo-li k namočení zásuvky, nejprve odjistěte pojistky nebo jistič v rozvodné skříni a teprve potom vytáhněte el. šňůru ze zásuvky. Před zapojením zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku odpovídají napětí v el. síti.

Odepněte čtyři rohové svorky a opatrně oddělte motor od filtračního pouzdra. Vytáhněte z filtračního pouzdra filtrační koše. Ve spodním koši by měl být obsažen materiál k zachycení větších nečistot. Pro tuto funkci se výborně hodí keramické kroučky a polyuretanová pěna (jsou součástí příslušenství), které zachytí velké částice nečistot. V pórech keramických kroučků a polyuretanové pěny se po zaběhnutí filtru (po jeho osídlení bakteriemi), přibližně za tři týdny, rozloží zachycené škodliviny na živiny, které spotřebovávají ke svému růstu rostliny. Střední koš (není součástí CF-600) může obsahovat široký výběr filtračních složek, např. aktivní uhlí, rašelinové nebo protičpavkové materiály (nejsou součástí příslušenství). Vrchní koš obsahuje filtrační vatu (je součástí příslušenství), která slouží k zachycení jemných částic. Nakonec uzavřete filtrační koše ochrannou mřížkou. Nasaďte motor na filtrační pouzdro, jemně zatlačte a pomocí čtyř rohových svorek jej zajistěte.



Změřte potřebné délky vstupní a výstupní hadice a upravte je do požadovaných délek. Na výstupní (out) a vstupní (in) otvor našroubujte spojovací ventily. Napojte hadici na vstupní ventil (in) a plastovou matici ji utáhněte. K druhému konci hadice připojte spojovací trubku a sací koš. Spojovací trubku upevněte pomocí přísavky ke stěně akvária. Na výstupní ventil (out) stejným způsobem připevněte hadici ukončenou "dešťovnicí" (děrovanou trubkou) a také ji připevněte pomocí přísavky ke stěně akvária. Filtr umístěte na požadované místo vedle nebo pod akvárium. Zapojte do el.sítě. Několikanásobným zmáčknutím pumpy natáhněte vodu do filtru. Průtok vody můžete regulovat pomocí páčky na výstupním ventilu.



**FILTR MUSÍ
BÝT UMÍSTĚN
VŽDY POD ÚROVNÍ
HLADINY VODY
V AKVÁRIU.**

