

ZÁRUČNÍ LIST HAILEA®

SINCE 1989
ISO9001:2000 ISO14001:2004

Multifunkční čerpací hlava PT



PT-200 PT-400 PT-700
s funkcí s funkcí
přívzdušňování přívzdušňování

Technická data:

Model:	Napětí	Frekvence	Výkon	Průtok	Maximální hladina	Váha	Rozměry
PT-200	220-240V	60/50 Hz	2.5 W	185 l/h	0.5 m	0.21kg	91x85x125mm
PT-400	220-240V	60/50 Hz	5.5 W	420 l/h	0.8 m	0.27kg	91x85x125mm
PT-700	220-240V	60/50 Hz	8 W	700 l/h	1 m	0.31kg	100x91x131mm

Multifunkční čerpací hlavy PT odpovídají platným EU normám.

Záruční podmínky:

Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu §248 Občanského zákona. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodejci (značkové opravně). Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamacie vzniknou.

Adresa zákazníka:	Datum prodeje:	Razítko prodejce:
	Typ zakoupeného modelu:	

Výhradní dovozce: **TOMMI CZ s.r.o.**

Za Nádražím 2569, 39701 Písek

tel./fax.: 382211721, www.tommi-tommi.cz

Společnost TOMMI CZ s.r.o. je zapojena do systému ekologické likvidace odpadů se společností ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.

Instrukční příručka

ÚVODEM

Děkujeme Vám za zakoupení čerpací hlavy série PT Hailea. Série těchto produktů se vyznačuje nízkou spotřebou elektřiny a vysokou efektivitou. Čerpání vody, okysličování a tvoření vln = 3 funkce v jednom. Pro optimální výkon a bezpečnost si prosím pečlivě přečtěte tuto instrukční příručku a mějte ji při ruce.

VLASTNOSTI

1. Nízká spotřeba elektřiny a vysoká efektivita. Přecherpávání vody, okysličování a tvoření vln = 3 funkce v jednom.
2. Provozně stabilní a tiché. Nepřetržitý provoz bez přehřívání.
3. Vestavěná teplotní ochrana zařízení. Tepelně odolné, bezpečné a spolehlivé zařízení.
4. Rotor je instalován pod krytem, který se dá jednoduše otevřít a komora rotoru snadno vyčistit.

FUNKCE

1. Vybaveno regulátorem průtoku vody, průtok vody lze libovolně nastavovat.
2. Výstup trysky lze libovolně směřovat.
3. Vybaveno sací hadičkou s regulátorem pro přívod vzduchu, který zvyšuje přísun kyslíku.
4. Pryžové přísavky pro snadné připevnění.



MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Před zahájením provozu nainstalujte výstup trysky a přívod vzduchu čerpací hlavy (viz seznam dílů a připojení). Přístroj musí být instalován pod vodní hladinou. Přísavky mohou být umístěny na stěnu akvária. Před zapojením do sítě musí být přístroj nainstalován. Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně provlečená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina, nejnížší bod průhruby musí být výrazně níže než zásuvka). Pokud zástrčka omylem spadne do vody, vysušte ji před použitím suchým hadrem. Napájecí kabel nesmí být vyměňován nebo nahrazován. Nesmí být zohýbaný nebo používán k přenášení přístroje. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiná část přístroje, nepoužívejte jej. Uvedte do provozu pouze po dokončení a zkontrolování instalace.



UPOZORNĚNÍ

(1) PŘED POUŽITÍM

1. Zkontrolujte napětí a frekvenci zda souhlasí s technologickými daty uvedenými na výrobku.
2. Netahejte a nepřeházejte přístroj za napájecí kabel.
3. Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče od sítě.
4. Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že je přístroj zapojen pouze do řádně uzemněné zásuvky.
5. Nepřidávejte do přístroje žádná zvlhčovačidla, nespouštějte přístroj, pokud není ponořený, jinak se nevrátí poškození.
6. Čerpací hlavu používejte pouze k účelu, pro který je určena.
7. Nepoužívejte přístroj ve vodě, jejíž teplota je vyšší než 40°C nebo nižší než 0°C, značně se tím sníží jeho životnost.
8. Před manipulací musí být přístroj odpojen od zdroje elektrického napětí.
9. Pokud je hlava připojena do sítě, nesmí být umístěna v dosahu dětí.
10. Při jakékoliv poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odborný servis.

(2) ČERPACÍM NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO POKUD:

1. Napájecí kabel nebo jakákoliv jiná důležitá část jsou poškozeny. Napájecí kabel nesmí být měněn. Pokud je kabel poškozen, přístroj by měl být ekologicky zlikvidován.
2. Napětí a frekvence se neshodují s údaji na štítku.
3. Přístroj má mokrou zástrčku.
4. Část přístroje je poškozená a voda prosakuje dovnitř.

(2) BĚHEM PROVOZU

1. Vypněte přívod elektřiny okamžitě, aby se zabránilo shoření motoru, když je přístroj přetřepen ucpaním nečistotami.
2. Prosím konzultujte se svým místním prodejcem nebo s naší pobočkou, kde jste zakoupili výrobek, pokud jste nenašli příčinu závady. Neodborné zacházení nebo vniknutí do přístroje může mít za následek nižší kapacitu nebo poškození motoru.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Pokaždé než vytáhnete přístroj z vody, odpojte ho od přívodu elektřiny. Motor je hermeticky uzavřen kvalitní pryží, tudíž nevyžaduje žádnou další péči. Rotor umožňuje občasnou kontrolu nečistot tak, že otevřete kryt rotoru po směru hodinových ručiček. Rotor sice má efektivní samočisticí funkci, ale pravidelná údržba prodlouží životnost motoru a jednotek rotoru. Mějte na paměti, že mýdlo a detergenty nejsou vhodnými čistícími prostředky pro údržbu čerpadel, protože jsou škodlivé pro zdraví ryb.

ČÁSTI ZAŘÍZENÍ

1. Tělo přístroje
2. Motor
3. Zadní kryt
4. Pryžové přísavky
5. Rotor
6. Komora rotoru
7. Sací koš
8. Konektor
9. Regulátor průtoku vody
10. Fixační kroužek
11. Usměrňovač vodního proudu
12. Vzduchovací hadice
13. Regulátor přísávání vzduchu

