



BILLY skimmer



Návod k obsluze

Provozně montážní předpisy

Obsah:

- 1/ Úvod
- 2/ Provozní podmínky
- 3/ Instalace

- 4/ Provoz skimmeru a údržba
- 5/ Zásady bezpečnosti práce
- 6/ Servis a dodávky ND

1. Úvod:

Skimmer Billy je sběrač plovoucích nečistot, který se připojuje k vhodně zvolenému čerpadlu. Při dodání zboží zkontrolujte, jestli skimmer nebyl poškozen během přepravy, v tomto případě ihned uvědomte prodejce.

2. Provozní podmínky:

Upozornění:

Skimmer BILLY je určen pouze pro filtraci vody v okrasných nádržích, není vhodný pro čerpání hořlavých a nebezpečných kapalin.

Max. teplota čerpané kapaliny: 35°C.

Max. doporučený objem filtrovaného jezírka je 40 m².

Max. průtok vámi zvoleného čerpadla pro samotný skimmer je 4500 l/hod.

Minimální hloubka jezírka: 70 cm

Maximální hloubka jezírka: 100 cm

Pozn.: Čerpadlo volíme vždy s ohledem na celkové zařízení jako potůček, filtrace, atd.

3. Instalace:

Všechny operace při instalaci skimmeru musejí být prováděny pouze při odpojení čerpadla od sítě.

a/ Připravíme propojení mezi skimmerem a čerpadlem. Propojovací trny na skimmeru a čerpadle seřízíme na průměr propojovací hadice, kterou zvolíme o co největším průměru s ohledem na připojovací rozměry čerpadla i skimmeru.

b/ Skimmer Billy umístíme nejlépe do středu jezírka a podstavec zatížíme kameny pro lepší stabilitu skimmeru.

c/ Skimmer musí být nastaven tak, aby nasávací zvon (sběrač nečistot) byl umístěn těsně pod hladinou a seřízen pro případné kolísání hladiny.

d/ Do jezírka umístíme čerpadlo a jeho výtlak zpravidla využijeme jako fontánu, pro potůček nebo kaskádu, připojení k filtračnímu zařízení, atd.

e/ Kolem čerpadla i skimmeru je třeba ponechat dostatečně volný prostor pro pohodlnou údržbu filtrační části.

f/ Poté můžeme zařízení zapojit do elektrické sítě.

4. Provoz čerpadla a údržba:

Skimmer používejte pouze v podmínkách uvedených na štítku.

Sběrný koš skimmeru vizuálně kontrolujte pokud možno každý den a čistěte dle potřeby a ročního období.

Před započetím jakékoliv údržby odpojte čerpadlo od el. sítě.

V normálních provozních podmínkách nepotřebuje skimmer Billy údržbu, postačí pravidelně čistit sběrný koš skimmeru a případně sací část čerpadla.

Zařízení z hlediska bezpečnosti není určeno do koupacích jezírek !!!

Vstup osob a zvířat do jezírka je přísně zakázán !!!

Dbejte o bezpečnost svou i vašich dětí!

5. Zásady bezpečnosti práce

Dodržujte obecně platné předpisy o styku s elektrickými spotřebiči.

Je zakázáno:

- manipulace se skimerem a čerpadlem za provozu (odpojte od elektrické sítě)
- manipulace se skimmerem pomocí připojovacích hadic
- při práci či údržbě používejte ochranné pracovní pomůcky jako gumové holinky a rukavice, ochranné brýle, atd

6. Servis a dodávky náhradních dílů

Záruční a pozáruční servis je prováděn v souladu s obchodním zákoníkem. Náhradní díly dodáváme na objednávku nebo prostřednictvím prodejců a servisních středisek (viz. záruční list).

