



## AquaMax Eco Titanium 31000/51000


DE	Gebrauchsanleitung
EN	Operating instructions
FR	Notice d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
ES	Instrucciones de uso
PT	Instruções de uso
IT	Istruzioni d'uso
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje
HU	Használati útmutató
PL	Instrukcja użytkowania
CS	Návod k použití
SK	Návod na použitie
SL	Navodila za uporabo
HR	Uputa o upotrebi
RO	Instrucțiuni de folosință
BG	Упътване за употреба
UK	Посібник з експлуатації
RU	Руководство по эксплуатации
CN	使用说明书






A

AquaMax Eco Titanium 31000



B

AquaMax Eco Titanium 51000




AMX0050

AMX0045

C


AquaMax Eco Titanium 31000



AMX0049


D

AquaMax Eco Titanium 51000



AMX0038


E



AMX0037




F



AMX0063


G



AMX0042




H



AMX0051

I




AMX0040



J

## AquaMax Eco Titanium 31000




AMX0052




K

## AquaMax Eco Titanium 51000




AMX0043

L



PLX0004

M




EGC0009



N

## AquaMax Eco Titanium 31000




AMX0053



O

## AquaMax Eco Titanium 51000



AMX0041

## **WARNING**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.
- Gerät nur anschließen, wenn die elektrischen Daten von Gerät und Stromversorgung übereinstimmen. Die Gerätedaten befinden sich auf dem Typenschild am Gerät, auf der Verpackung oder in dieser Anleitung.
- Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag sind möglich! Bevor Sie ins Wasser greifen, alle elektrischen Geräte im Wasser vom Stromnetz trennen.
- Eine beschädigte Anschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Gerät entsorgen.

## Sicherheitshinweise

### Elektrischer Anschluss

- Elektrische Installationen müssen den nationalen Errichterbestimmungen entsprechen und dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Eine Person gilt als Elektrofachkraft, wenn sie auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen befähigt und berechtigt ist, die ihr übertragenen Arbeiten zu beurteilen und durchzuführen. Das Arbeiten als Fachkraft umfasst auch das Erkennen möglicher Gefahren und das Beachten einschlägiger regionaler und nationaler Normen, Vorschriften und Bestimmungen.
- Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Verlängerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein (spritzwassergeschützt).
- Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit schützen.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose an. Die Steckdose muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.

### Sicherer Betrieb

- Die Laufeinheit im Gerät enthält einen Magneten mit starkem Magnetfeld, das Herzschrittmacher oder implantierte Defibrillatoren (ICD) beeinflussen kann. Halten Sie zwischen Implantat und Magnet einen Abstand von mindestens 0,2 m ein.
- Bei defekten elektrischen Leitungen oder defektem Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der elektrischen Leitung.
- Verlegen Sie Leitungen geschützt vor Beschädigungen und achten Sie darauf, dass niemand darüber fallen kann.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes oder zugehöriger Teile nur, wenn Sie dazu in der Anleitung ausdrücklich aufgefordert werden.
- Führen Sie nur Arbeiten am Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall an den Hersteller, wenn sich Probleme nicht beheben lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät.
- Nehmen Sie niemals technische Änderungen am Gerät vor.
- Halten Sie die Steckdose und den Netzstecker trocken.

## Über diese Gebrauchsanleitung

Mit dem Kauf des Produkts **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut.

Alle Arbeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

### Warnhinweise in dieser Anleitung

Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind durch Signalworte klassifiziert, die das Ausmaß der Gefährdung anzeigen.



#### W A R N U N G

Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.



#### H I N W E I S

Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die Sach- oder Umweltschäden zur Folge haben kann, wenn Sie nicht vermieden wird.

### Verweise in dieser Anleitung

- A Verweis auf eine Abbildung, z. B. Abbildung A.  
→ Verweis auf ein anderes Kapitel.

## Lieferumfang

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Beschreibung
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x Pumpe
2	2	2 x Schutzkappe • Schützt vor schweren Verletzungen bei laufender Pumpe, wenn am Eingang oder Ausgang keine Rohre angeschlossen sind. • Schutzkappen aufbewahren und anbringen, sobald angeschlossene Rohre entfernt worden sind.
3	3	1 x Gebrauchsanleitung AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 x Klammeraufsatz für den Halterrahmen Eco Control (Eco Control optional erhältlich)
5	-	1 x Gummistück für den Klammeraufsatz

## Produktbeschreibung

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 ist eine Teichpumpe, die trocken oder getaucht aufgestellt werden kann. Das Gerät fördert Grobschmutz von bis zu 6 mm Korngröße und verfügt über eine exzellente Förderleistung für anspruchsvolle Filteranlagen oder große Bachläufe und Wasserfälle.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ausschließlich wie folgt verwenden:

- Zum Pumpen von normalem Teichwasser für Filtersysteme, Wasserfallsysteme und Bachlaufsysteme.
- Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten. (→ Technische Daten)
- Betrieb unter Einhaltung der zulässigen Wasserwerte. (→ Wasserwerte)

Für das Gerät gelten folgende Einschränkungen:

- Nicht in Schwimmteichen verwenden.
- Niemals mit anderen Flüssigkeiten als Wasser betreiben.
- Niemals ohne Wasserdurchfluss betreiben.
- Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stoffen einsetzen.
- Nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwenden.
- Nicht an die Hauswasserversorgung anschließen.

### Easy Garden Control-System (EGC)

Dieses Produkt kann mit dem Easy Garden Control-System (EGC) kommunizieren. EGC bietet im Garten und am Teich komfortable Steuerungsmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet und gewährleistet hohen Komfort und Sicherheit. Informationen zu EGC und den Möglichkeiten erhalten Sie unter [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Bei eingeschalteter SFC-Funktion optimiert die Pumpe selbständig die Wassermenge und Förderhöhe. Dabei werden Wassermenge und Förderhöhe bis zu 50 % reduziert. Mittels SFC passt sich das Gerät ganzjährig der jeweiligen Teichökologie an und unterstützt durch die temperaturabhängige Wasserzirkulation die Teichbiologie (Winterbetrieb, Übergangsbetrieb und Sommerbetrieb).

Die SFC-Funktion wird über den Eco Control oder ein EGC-fähiges Steuergerät ein- und ausgeschaltet (optional erhältliches Zubehör). Mit SFC verringert sich die Leistungsaufnahme der Pumpe, ohne SFC läuft die Pumpe permanent mit maximaler Drehzahl. SFC funktioniert nicht in der Trockenaufstellung. Bei Einsatz eines Skimmers, Satellitenfilters oder OASE InScenio-Steuergeräts kann es anlagenbedingt empfehlenswert sein, die SFC-Funktion auszuschalten.

## Geräteaufbau

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Position		Beschreibung
1	1	Pumpengehäuse – Die Lage des Ausgangs ist variabel, da das Pumpengehäuse um 90° gedreht montiert werden kann.
2	2	Gerätefuß – Sorgt für einen sicheren Stand der Pumpe. – Feste Verschraubung am Untergrund möglich.
3	3	Ausgang (Druckstutzen) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Eingang (Saugstutzen) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC-Anschluss – Anschluss für ein optional erhältliches Eco Control oder zur Integration in ein EGC-Netzwerk. <b>Wichtig:</b> Feuchtigkeit an den Anschlüssen kann die Pumpe beschädigen. – Schutzkappen nur bei Anschluss von Connection Cable EGC oder Endwiderstand abnehmen. – Gummidichtungen müssen sauber sein und passgenau sitzen. – Beschädigte Gummidichtungen ersetzen.

## Aufstellung

Die Pumpe kann getaucht oder trocken aufgestellt werden.

Die Verwendung der Pumpe ist nur unter Einhaltung der angegebenen Wasserwerte zulässig. (→ Wasserwerte)

- Poolwasser oder Salzwasser können die Optik des Geräts beeinträchtigen. Diese Beeinträchtigungen sind von der Garantie ausgeschlossen.

## Getaucht aufstellen



### W A R N U N G

Tod oder schwere Verletzungen durch gefährliche elektrische Spannung!

- Bevor Sie ins Wasser greifen, Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geräte abschalten.
- Vor Arbeiten am Gerät Netzspannung abschalten.



### W A R N U N G

Die Laufeinheit dreht sehr schnell. Schwere Verletzungen durch Abtrennen von Gliedmaßen sind möglich.

- Pumpe in eine Pumpenkammer stellen und Berührschutz (Zubehör, Artikelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) auf den Saugstutzen stecken.
- Pumpe in eine Pumpenkammer stellen und die Pumpenkammer vor unbefugtem Zugang sichern (Zugang mit Schloss verriegeln oder verschrauben).

## F, G

- Gerät niemals im Schwimmteich betreiben.
- Schwimmteich oder Pool, in dem sich Personen aufhalten können:
  - Das Gerät mindestens 2 m vom Wasser entfernt aufstellen.
- Gerät nur unterhalb des Wasserspiegels betreiben.
- Pumpe waagerecht in die Pumpenkammer stellen und festschrauben.
- Pumpeneingang vor unvorhersehbarem Hineingreifen sichern:
  - Berührschutz (Zubehör, Artikelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) auf den Eingang stecken oder Pumpenkammer vor unbefugtem Zugang sichern (Zugang mit Schloss verriegeln oder verschrauben).

## Trocken aufstellen



### W A R N U N G

Tod oder schwere Verletzungen durch gefährliche elektrische Spannung!

- Bevor Sie ins Wasser greifen, Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geräte abschalten.
- Vor Arbeiten am Gerät Netzspannung abschalten.

Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

E

- Schwimmteich oder Pool, in dem sich Personen aufhalten können:
  - Das Gerät mindestens 2 m vom Wasser entfernt aufstellen.
- Das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Pumpe waagerecht auf festen Untergrund stellen und festschrauben.
- Maximal zulässige Umgebungstemperatur beachten. Ggf. für Zwangskühlung sorgen. (→ Technische Daten)

## Montage

Die Montage erfordert Rohre der folgenden Nennweiten (Rohrdurchmesser):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Anschlüsse montieren

Jeweils an Ein- und Ausgang wird an der Pumpe eine passende Rohrleitung montiert.

AquaMax Eco Titanium 31000

So gehen Sie vor:

H

1. Schutzkappe abnehmen.
2. Bei getauchter Aufstellung Pumpeneingang vor unvorhersehbarem Hineingreifen sichern:
  - Berührschutz (Zubehör, Artikelnr. 48597) auf den Eingang schrauben oder
  - Pumpenkammer vor unbefugtem Zugang sichern (Zugang mit Schloss verriegeln oder verschrauben).
3. Rohre anschließen (DN 63)
  - Die Lage des Pumpenausgangs ist variabel. Für eine andere Lage kann das Pumpengehäuse gedreht werden. (→ Pumpengehäuse drehen)

AquaMax Eco Titanium 51000

So gehen Sie vor:

I

1. Schutzkappe abnehmen.
2. Bei getauchter Aufstellung Pumpeneingang vor unvorhersehbarem Hineingreifen sichern:
  - Berührschutz (Zubehör, Artikelnr. 73658) auf den Eingang stecken oder Pumpenkammer vor unbefugtem Zugang sichern (Zugang mit Schloss verriegeln oder verschrauben).
3. Rohre anschließen (DN 75)
  - Die Lage des Pumpenausgangs ist variabel. Für eine andere Lage kann das Pumpengehäuse gedreht werden. (→ Pumpengehäuse drehen)

## Pumpengehäuse drehen

Falls erforderlich, lässt sich das Pumpengehäuse drehen, um die Lage des Pumpenausgangs um 90° zu ändern.

### AquaMax Eco Titanium 31000

So gehen Sie vor:

- J
1. Am Gerätifuß beide Schrauben von der EGC-Box entfernen, um die Box zur Seite zu klappen.
  2. Schraube am Gerätifuß lösen, aber nicht ganz herausdrehen, dann Pumpe abziehen.
  3. Vier Schrauben entfernen und Pumpengehäuse abnehmen.
  4. Pumpengehäuse um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, auf den Motor setzen und mit vier Schrauben befestigen.
    - Das Pumpengehäuse kann nur in den beiden dargestellten Positionen montiert werden.
  5. Pumpe auf Gerätifuß schieben und Schraube festdrehen.
  6. EGC-Box unter Gerätifuß klappen und mit beiden Schrauben befestigen.

### AquaMax Eco Titanium 51000

So gehen Sie vor:

- K
1. Schrauben entfernen und Pumpe vom Gerätifuß nehmen.
  2. Vier Schrauben entfernen und Pumpengehäuse abnehmen.
  3. Pumpengehäuse um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, auf den Motor setzen und mit vier Schrauben befestigen.
    - Das Pumpengehäuse kann nur in den beiden dargestellten Positionen montiert werden.
  4. Pumpe auf den Gerätifuß setzen und mit den Schrauben befestigen.

## Anschließen

### Pumpe im EGC-Netzwerk integrieren

M

Die Pumpe lässt sich optional in ein EGC-Netzwerk integrieren. In einem EGC-Netzwerk sind der InScenio FM-Master EGC bzw. der InScenio EGC-Controller und alle EGC-fähigen Geräte mittels Connection Cable EGC miteinander verbunden. Am letzten EGC-fähigen Gerät muss auf dem EGC-OUT ein Endwiderstand aufgesteckt sein, um das Netzwerk abzuschließen.

- Verbindungskabel EGC sind als Zubehör in den Längen 2,5 m (47038), 5 m (47039) und 10 m (47040) erhältlich.
- Auf den richtigen Anschluss achten.

So gehen Sie vor:

C, D, L

1. Schutzkappe auf EGC-IN entfernen.
2. Steckverbinder vom Connection Cable EGC aufstecken und mit den beiden Schrauben sichern (max. 2.0 Nm).
  - Die Gummidichtung muss sauber sein und passgenau sitzen.
  - Eine beschädigte Gummidichtung ersetzen.
3. Schutzkappe auf EGC-OUT entfernen, den Endwiderstand aufstecken und mit den beiden Schrauben sichern (max. 2.0 Nm) oder noch ein EGC-fähiges Gerät anschließen.
  - Am letzten Gerät im EGC-Netzwerk ist an EGC-OUT kein Connection Cable EGC angeschlossen. Auf diesen EGC-OUT muss der Endwiderstand gesteckt sein, damit das EGC-Netzwerk richtig abgeschlossen ist.
  - Der Endwiderstand gehört zum Lieferumfang des InScenio FM-Master EGC bzw. InScenio EGC Controller.

## Inbetriebnahme



### HINWEIS

- Gerät wird zerstört, wenn es mit einem Dimmer betrieben wird. Es enthält empfindliche elektrische Bauteile.
- Gerät nicht an eine dimmbare Stromversorgung anschließen.

Die Bildung von etwas Flugrost auf dem Gerät ist in feuchter Umgebung völlig normal.

Die Pumpe vollzieht bei Inbetriebnahme automatisch einen vorprogrammierten Selbsttest (**Environmental Function Control (EFC)**). Die Pumpe erkennt, ob sie sich im Trockenlauf/Blockierung oder im getauchten Zustand befindet. Im Falle von Trockenlauf/Blockierung schaltet die Pumpe automatisch nach ca. 90 Sekunden aus. Unterbrechen Sie im Störfall die Stromzufuhr und "fluten Sie die Pumpe" bzw. entfernen Sie das Hindernis. Danach können Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

### Pumpe einschalten

- Pumpe mit dem Stromnetz verbinden.

### Pumpe ausschalten

- Pumpe vom Stromnetz trennen.

## Störungsbeseitigung

Störung	Ursache	Abhilfe
Die Pumpe läuft nicht an	Netzspannung fehlt	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzspannung überprüfen</li> <li>– Zuleitungen kontrollieren</li> <li>– Pumpe einschalten</li> </ul>
Pumpe fördert nicht	Starke Wasserverschmutzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pumpe reinigen. Nach Abkühlen des Motors schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein.</li> </ul>
	Laufeinheit ist blockiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzstecker ziehen und Hindernis entfernen. Anschließend Pumpe wieder einschalten.</li> </ul>
Fördermenge ungenügend	Laufeinheit ist schwergängig	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reinigen</li> </ul>
	Zu hohe Verluste in den Rohren	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Größeren Rohrdurchmesser wählen</li> <li>– Rohrlänge auf nötiges Minimum reduzieren</li> <li>– Unnötige Bögen und Verbindungsteile vermeiden</li> </ul>
Pumpe schaltet nach kurzer Laufzeit ab	Starke Wasserverschmutzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pumpe reinigen. Nach Abkühlen des Motors schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein.</li> </ul>
	Wassertemperatur zu hoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Maximale Wassertemperatur von +35 °C einhalten. Nach Abkühlen des Motors schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein.</li> </ul>
	Umgebungstemperatur zu hoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Maximal zulässige Umgebungstemperatur einhalten. Nach Abkühlen des Motors schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein.</li> </ul>
	Laufeinheit ist blockiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzstecker ziehen und Hindernis entfernen. Anschließend Pumpe wieder einschalten.</li> </ul>
	Pumpe ist trocken gelaufen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pumpe fluten. Bei Betrieb im Teich das Gerät vollständig untertauchen.</li> </ul>

## Reinigung und Wartung



### W A R N U N G

Tod oder schwere Verletzungen durch gefährliche elektrische Spannung!

- Bevor Sie ins Wasser greifen, Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geräte abschalten.
- Vor Arbeiten am Gerät Netzspannung abschalten.

### Gerät reinigen

---

Empfehlung zur Reinigung:

- An der Pumpe besonders Laufeinheit und Pumpengehäuse reinigen.
- 

- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder chemische Lösungen verwenden, da sie das Gehäuse beschädigen oder die Funktion des Geräts beeinträchtigen können.
- Empfohlene Reinigungsmittel bei hartnäckigen Verkalkungen:
  - Pumpenreiniger PumpClean von OASE.
  - Essig- und chlorfreien Haushaltsreiniger.
- Pumpe von außen reinigen.
  - Zur Unterstützung eine weiche Bürste verwenden.
  - Die Bildung von leichtem Flugrost ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion.
- Nach dem Reinigen alle Teile mit klarem Wasser gründlich abspülen.

### Laufeinheit ersetzen



### H I N W E I S

Die Laufeinheit enthält einen starken Magneten, der magnetische Partikel (z. B. Eisenspäne) anzieht.

- Laufeinheit beim Einbau vollständig von anhaftenden Partikeln befreien. Verbleibende Partikel können irreparable Schäden an Laufeinheit und Motorblock verursachen.
- 

Die Laufeinheit wird im Motorblock durch ein Lager geführt. Dieses Lager ist ein Verschleißteil und sollte gleichzeitig mit der Laufeinheit gewechselt werden.

---

Voraussetzung:

- Die Rohre am Eingang und Ausgang sind demontiert.
- Schutz vor Verletzungen: Die Schutzkappen am Eingang und Ausgang sind aufgesteckt.

### AquaMax Eco Titanium 31000

So gehen Sie vor:

N

1. Am Gerätfuß beide Schrauben von der EGC-Box entfernen, um die Box zur Seite zu klappen.
2. Schraube am Gerätfuß lösen, aber nicht vollständig herausdrehen, dann Pumpe abziehen.
3. Vier Schrauben entfernen und Pumpengehäuse abnehmen.
4. Laufeinheit herausziehen und bei Bedarf ersetzen.
  - Gegebenenfalls mit einem Schraubendreher mit breiter Klinge die Laufeinheit vorsichtig heraushebeln.
5. Pumpengehäuse auf den Motor setzen und mit vier Schrauben befestigen.
6. Pumpe auf Gerätfuß schieben und Schraube festdrehen.
7. EGC-Box unter Gerätfuß klappen und mit beiden Schrauben befestigen.

### AquaMax Eco Titanium 51000

So gehen Sie vor:

O

1. Schrauben entfernen und Pumpe vom Gerätfuß nehmen.
2. Vier Schrauben entfernen und Pumpengehäuse abnehmen.
3. Laufeinheit herausziehen und bei Bedarf ersetzen.
  - Gegebenenfalls mit einem Schraubendreher mit breiter Klinge die Laufeinheit vorsichtig heraushebeln.
4. Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

## Verschleißteile

- Laufeinheit
- Lager im Motorblock

## Lagern/Überwintern

Das Gerät ist nicht frostsicher und muss bei zu erwartendem Frost deinstalliert und eingelagert werden.

So lagern Sie das Gerät richtig:

- Gerät gründlich reinigen, auf Beschädigungen prüfen, beschädigte Teile ersetzen.
- Elektrische Anschlüsse vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen.
- Pumpe getaucht und frostfrei lagern.
- Offene Steckverbindungen vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen.

## Reparatur

Bei folgenden Ereignissen ist eine Reparatur nicht möglich. Das Gerät muss ersetzt werden.

- Für ein defektes Bauteil gibt es kein Ersatzteil, das von OASE zugelassen ist.
- Eine mit dem Gerät fest verbundene elektrische Leitung ist beschädigt oder gekürzt.

## Entsorgung



### HINWEIS

Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.

- Gerät durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar machen und über das dafür vorgesehene Rücknahmesystem entsorgen.

## Ersatzteile



Mit Originalteilen von OASE bleibt das Gerät sicher und arbeitet weiterhin zuverlässig.  
Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteile finden Sie auf unserer Internetseite.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Technische Daten

Beschreibung		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Anschlussspannung	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Leistungsaufnahme	W	35 ... 170	70 ... 320
Eingang	Anschlussgewinde für Rohrleitung	G2½ DN63	G3 DN75
Ausgang	Anschlussgewinde für Rohrleitung	G2½ DN63	G3 DN75
Zulässiger Wassertemperaturbereich (getauchte Aufstellung)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei natürlicher Konvektion (Trockenaufstellung)	°C	+30	+30
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Zwangsküh- lung (Trockenaufstellung)	°C	+40	+40
Max. Förderleistung	l/h	31500	51000
Max. Förderhöhe	m	3,3	4
Max. Tauchtiefe	m	≤4	≤4
Kabellänge	m	10	10
Abmessungen	Länge	mm	275
	Breite	mm	175
	Höhe	mm	200
Gewicht	kg	9,2	16,5

## Wasserwerte

Typ	Frischwasser	Poolwasser	Salzwasser
pH-Wert	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Härte	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Freies Chlor	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Chloridgehalt	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Salzgehalt	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Gesamtrohrenrückstand	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatur	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symbole auf dem Gerät

<b>IP 68</b> 	Staubdicht. Wasserdicht bis 4 m Tiefe.
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
	Nicht mit normalem Hausmüll entsorgen.
	Gebrauchsanleitung lesen.

Translation of the original Operating Instructions

## **WARNING**

- This unit can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on how to use the unit in a safe way and they understand the hazards involved. Do not allow children to play with the unit. Only allow children to carry out cleaning and user maintenance under supervision.
- Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA by means of a fault current protection device.
- Only connect the unit if the electrical data of the unit and the power supply correspond. The unit data is to be found on the unit type plate, on the packaging or in this manual.
- Possible death or severe injury from electrocution! Before reaching into the water, disconnect all electrical units in the water from the mains.
- A damaged connection cable cannot be replaced. Dispose of the unit.

## Safety information

### Electrical connection

- Electrical installations must meet the national regulations and may only be carried out by a qualified electrician.
- A person is regarded as a qualified electrician if, due to his/her vocational education, knowledge and experience, he or she is capable of and authorised to judge and carry out the work commissioned to him/her. This also includes the recognition of possible hazards and the adherence to the pertinent regional and national standards, rules and regulations.
- For your own safety, please consult a qualified electrician.
- Extension cables and power distributors (e.g. outlet strips) must be suitable for outdoor use (splash-proof).
- Protect the plug connection from moisture.
- Only plug the unit into a correctly installed outlet. Ensure that the outlet is fused for a rated fault current of max. 30 mA by means of a fault current protection device.

### Safe operation

- The impeller unit in the pump contains a magnet with a strong magnetic field that may affect the operation of pacemakers or implantable cardioverter defibrillators (ICDs). Keep a distance of at least 0.2 m between the implant and the magnet.
- Never operate the unit if either the electrical cables or the housing are defective!
- Do not carry or pull the unit by its electrical cable.
- Route cables/hoses such that they are protected from damage and do not present a tripping hazard.
- Only open the unit housing or its attendant components, when this is explicitly required in the operating instructions.
- Only carry out work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an authorised customer service point or, when in doubt, the manufacturer.
- Only use original spare parts and accessories for the unit.
- Never carry out technical modifications to the unit.
- Keep the socket and power plug dry.

### Information about this operating manual

You made a good choice with the purchase of this product **AquaMax Eco Titanium 31000/51000**.

Prior to commissioning the unit, please read the instructions of use carefully and fully familiarise yourself with the unit. Ensure that all work on and with this unit is only carried out in accordance with these instructions.

Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place! Please also hand over the instructions when passing the unit on to a new owner.

### Warnings used in these instructions

The warning information is categorised by signal words, which indicate the extent of the hazard.



#### WARNING

Indicates a possibly dangerous situation, which could lead to death or severe injuries, if not avoided.



#### NOTE

Indicates a possibly dangerous situation, which could lead to damage to property or the environment, if not avoided.

### Cross-references used in these instructions

- A reference to a figure, e.g. figure A.
- Reference to another section.

## Scope of delivery

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Description
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x pump
2	2	2 x protection caps • Protect against serious injury when the pump is running and there are no pipes connected to the inlet or outlet. • Keep the protection caps in a safe place and always fit them as soon as connected pipes are removed.
3	3	1 x operating instructions AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 x clip attachment for the retaining frame Eco Control (Eco Control optionally available)
5	–	1 x rubber element for the clip attachment

## Product Description

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 is a pond pump that can be installed dry or submerged. The unit pumps coarse debris up to a particle size of 6 mm and offers excellent delivery rates for demanding filter systems or large water courses and waterfalls.

### Intended use

Only use the product described in this manual as follows:

- For pumping normal pond water for filter systems, waterfall systems and water course systems.
- Operate in accordance with instructions. (→ Technical data)
- Operation under observance of the permissible water quality. (→ Water quality)

The following restrictions apply to the unit:

- Do not use in swimming ponds.
- Never use the unit with fluids other than water.
- Never run the unit without water.
- Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily flammable or explosive substances.
- Do not use for commercial or industrial purposes.
- Do not connect to the domestic water supply.

### Easy Garden Control System (EGC)

This product can communicate with the Easy Garden Control-System (EGC). EGC allows convenient control in the garden and pond via smartphone or tablet, and ensures maximum convenience and reliability. Information about EGC and the possibilities it offers can be found at [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

With the SFC function activated, the pump automatically optimises the water quantity and head height, and reduces the amount of water and the delivery head by up to 50%. Thanks to the SFC function the pump adapts to the individual pond ecology throughout the year and supports the pond biology through temperature-dependent circulation (winter mode, transition mode and summer mode).

The SFC function is switched on and off by the Eco Control or an EGC compatible controller (optionally available accessory). The SFC function reduces the power consumption of the pump; without SFC, the pump permanently operates at maximum throughput. The seasonal flow control does not function when the pump is installed on land (dry installation). If a skimmer, satellite filter or Oase InScenio control unit is used, we recommend deactivating the SFC function depending on the unit.

## Unit configuration

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Position		Description
1	1	Pump casing – The position of the outlet can be changed by fitting the pump casing rotated through 90°.
2	2	Stand – Ensures secure and stable positioning of the pump. – Can be firmly bolted to the ground.
3	3	Outlet (pressure socket) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Inlet (suction socket) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC connection – Connection for an optionally available Eco Control or for integration in an EGC network. <b>Important:</b> Moisture at the connections can damage the pump. – Only remove the protection caps for connecting the Connection Cable EGC lines or terminal resistor. – Ensure that the rubber seals are clean and fit exactly. – Replace damaged rubber seals.

## Installation

The pump can be installed submerged and is also suitable for dry installation.

The use of the pump is only permitted with observance of the specified water quality. (→ Water quality)

- Pool water or salt water can impair the appearance of the unit. Such impairments are excluded from the guarantee.

### Submerged installation



#### WARNING

Possible death or severe injury from hazardous electrical voltage!

- Prior to reaching into the water, isolate (switch off and disconnect) all units/devices used in the water.
- Isolate the device (disconnect from the power supply) before carrying out any work on it.



#### WARNING

The impeller unit rotates very fast. Severe injuries by amputation of limbs possible.

- Place the pump in a pump chamber and screw the contact guard (accessory, article No. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) onto the suction socket.
- Place the pump in a pump chamber and protect the pump chamber against unauthorised access (use a padlock or screws to the access).

F, G

- Never operate the pump in a swimming pond.
- Swimming pond or pool that may be accessed by people.
  - Install the unit at least 2 m away from the water.
- Only operate the pump when it is below the water surface level.
- Place the pump with stand in a horizontal position on a suitable base. Bolt the stand to the base.
- Protect the pump inlet against unforeseeable reaching in:
  - Screw a contact guard (accessory, article No. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) to the inlet or protect the pump chamber against unauthorised access (use a padlock or screws to the access).

## Dry installation



### WARNING

Possible death or severe injury from hazardous electrical voltage!

- Prior to reaching into the water, isolate (switch off and disconnect) all units/devices used in the water.
- Isolate the device (disconnect from the power supply) before carrying out any work on it.

Adhere to the following conditions for dry installation:

E

- Swimming pond or pool that may be accessed by people.
  - Install the unit at least 2 m away from the water.
- Do not expose the unit to direct sunlight.
- Place the pump in a horizontal position on a suitable base and bolt down.
- Adhere to the maximum permissible ambient temperature. Ensure forced cooling if necessary. (→ Technical data)

## Installation

Installation requires pipes with the following nominal widths (pipe diameters):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Fitting connections

Fit the appropriate pipe to the inlet and outlet.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

How to proceed:

H

1. Remove the protection cap.
2. For submerged installation, protect the pump inlet against unforeseeable reaching in:
  - Screw a contact guard (accessory, article No. 48597) onto the inlet or
  - protect the pump chamber against unauthorised access (use a padlock or screws to secure the access).
3. Connecting the pipes (DN 63)
  - The position of the pump outlet can be changed. The pump casing can be turned to achieve a different position.  
(→ Turning the pump casing to achieve a different position )

#### AquaMax Eco Titanium 51000

How to proceed:

I

1. Remove the protection cap.
2. For submerged installation, protect the pump inlet against unforeseeable reaching in:
  - Screw a contact guard (accessory, article No. 73658) to the inlet or protect the pump chamber against unauthorised access (use a padlock or screws to secure the access).
3. Connecting the pipes (DN 75)
  - The position of the pump outlet can be changed. The pump casing can be turned to achieve a different position.  
(→ Turning the pump casing to achieve a different position )

### Turning the pump casing to achieve a different position

If necessary, the pump casing can be turned to change the position of the pump outlet by 90°.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

How to proceed:

J

1. Remove both screws from the EGC box on the pump base in order to hinge the box to the side.
2. Undo the screw at the pump base but do not unscrew it completely, then pull off the pump.
3. Remove the four screws and take off the pump casing.
4. Turn the pump casing counterclockwise through 90°, fit it onto the motor and fasten with four screws.
  - The pump casing can only be mounted in the two positions indicated.
5. Push the pump onto the pump base and tighten the screw.
6. Hinge the EGC box underneath the pump base and fasten with both screws.

#### AquaMax Eco Titanium 51000

How to proceed:

K

1. Remove the screws and remove the pump from the stand.
2. Remove the four screws and take off the pump casing.
3. Turn the pump casing counterclockwise through 90°, fit it onto the motor and fasten with four screws.
  - The pump casing can only be mounted in the two positions indicated.
4. Place the pump on the stand and fasten with the screws.

## Connection

### Integrating the pump in the EGC network

M

As an option, the pump can be integrated in an EGC network. In an EGC network, the InScenio FM-Master EGC or InScenio EGC-Controller and all EGC-compatible devices are connected by means of a Connection Cable EGC. A terminal resistor has to be fitted to the EGC-OUT of the last EGC compatible unit in order to terminate the network.

- The EGC connection cable is available as an accessory in the lengths 2.5 m (47038), 5 m (47039) and 10 m (47040).
- Ensure the correct connection.

How to proceed:

C, D, L

1. Remove the protection cap from EGC-IN.
2. Fit the plug connector of the ECG connection cable and secure with the two screws (max. 2.0 Nm).
  - Ensure that the rubber seal is clean and fits exactly.
  - Replace the rubber seal if damaged.
3. Remove the protection cap from EGC-OUT, fit the terminal resistor and secure it with the two screws (max. 2.0 Nm) or another EGC compatible unit.
  - No Connection Cable EGC is connected to EGC-OUT on the last unit in the EGC network. The terminal resistor has to be fitted to this EGC-OUT so that the EGC network is correctly terminated.
  - The terminal resistor is included in the delivery scope of the InScenio FM-Master EGC or InScenio EGC Controller.

## Commissioning/start-up



### NOTE

- The unit will be destroyed if it is operated with a dimmer. It contains sensitive electrical components.
- Do not connect the unit to a dimmable power supply.

---

The formation of a small amount of rust on the pump is completely normal in a damp environment.

---

When started up, the pump automatically performs a pre-programmed self-test (**Environmental Function Control (EFC)**). The pump detects if it is running dry / blocked or submerged. The pump switches off automatically after approx. 90 seconds if it runs dry/is blocked. In the event of a malfunction, disconnect the power supply and "flood the pump" or remove the obstacle. Afterwards, the unit can be restarted.

### Switching on the pump

- Connect the unit to the power supply.

### Switching off the pump

- Disconnect the pump from the power supply.

### Malfunction remedy

Malfunction	Cause	Remedy
Pump does not start	No mains voltage	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Check the mains voltage.</li> <li>– Check supply lines.</li> <li>– Switch on the pump.</li> </ul>
Pump does not transport fluid	Excessively soiled water	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Clean the pump. The pump automatically switches on again once the motor has cooled down.</li> </ul>
	The impeller unit is blocked	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Disconnect the power supply and remove obstacle. Then switch the pump on again.</li> </ul>
Insufficient delivered quantity	Impeller unit is running sluggishly	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Clean</li> </ul>
	Excessive loss in the pipes due to friction	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Select a larger pipe diameter.</li> <li>– Reduce pipe length to the necessary minimum.</li> <li>– Avoid unnecessary bends and connection elements.</li> </ul>
Pump switches off after a short running period.	Excessively soiled water	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Clean the pump. The pump automatically switches on again once the motor has cooled down.</li> </ul>
	Water temperature too high	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Note maximum water temperature of +35°C. The pump automatically switches on again once the motor has cooled down.</li> </ul>
	Ambient temperature too high	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Adhere to the maximum permissible ambient temperature. The pump automatically switches on again once the motor has cooled down.</li> </ul>
	The impeller unit is blocked	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Disconnect the power supply and remove obstacle. Then switch the pump on again.</li> </ul>
	Pump has run dry.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Flood the pump. Fully submerge the pump for operation in the pond.</li> </ul>

## Maintenance and cleaning



### WARNING

Possible death or severe injury from hazardous electrical voltage!

- Prior to reaching into the water, isolate (switch off and disconnect) all units/devices used in the water.
- Isolate the device (disconnect from the power supply) before carrying out any work on it.

### Cleaning the device

---

Recommendation regarding cleaning:

- When cleaning the pump, pay particular attention to the cleaning of the impeller unit and pump housing.

- Do not use aggressive cleaning agents or chemical solutions as they could attack the housing or impair the function of the unit.
- Recommended cleaning agent for removing stubborn limescale deposits:
  - Pump cleaning agent PumpClean from OASE.
  - Vinegar- and chlorine-free household cleaning agent.
- Clean the outside of the pump.
  - Use a soft brush as an aid.
  - The formation of a thin layer of rust is normal and does not negatively affect the function.
- After cleaning, thoroughly rinse all parts in clean water.

### Replacing the impeller unit



### NOTE

The impeller unit contains strong magnets that attract magnetic particles (e.g. iron filings).

- All particles must be removed from the impeller unit before reassembly. Any remaining particles can cause irreparable damage to the impeller unit and motor block.

---

The impeller unit is guided in the motor block by a bearing. This bearing is a wear part and should be changed at the same time as the impeller unit.

Prerequisite:

- The pipes at the inlet and outlet are removed.
- Protection against injury: The protection caps are fitted to the inlet and outlet.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

How to proceed:

N

1. Remove both screws from the EGC box on the pump base in order to hinge the box to the side.
2. Undo the screw at the base of the pump but do not unscrew it completely, then pull off the pump.
3. Remove the four screws and take off the pump casing.
4. Pull out the impeller unit and replace if necessary.
  - Use a wide-blade screwdriver to carefully lever out the impeller unit if necessary.
5. Place the pump casing onto the motor and fasten with the four screws.
6. Push the pump onto the pump base and tighten the screw.
7. Hinge the EGC box underneath the pump base and fasten with both screws.

#### AquaMax Eco Titanium 51000

How to proceed:

O

1. Remove the screws and remove the pump from the stand.
2. Remove the four screws and take off the pump casing.
3. Pull out the impeller unit and replace if necessary.
  - Use a wide-blade screwdriver to carefully lever out the impeller unit if necessary.
4. Reassemble the unit in the reverse order.

## Wear parts

- Impeller unit
- Bearing in the motor block

## Storage/winter protection

The unit is not frost-proof and has to be removed and put into storage if minus temperatures are expected.

How to correctly store the unit:

- Thoroughly clean the unit, check it for damage and replace any damaged parts.
- Protect electrical connections from moisture and dirt.
- Store the pump submerged and in a frost-free environment.
- Protect open plug connections from moisture and dirt.

## Repair

Repair is not possible in the following cases. The pump has to be replaced.

- If there is no replacement part approved by OASE for a defective component.
- If an electric cable permanently connected to the pump becomes damaged or is shortened.

## Disposal



### NOTE

Do not dispose of this unit with domestic waste.

- Render the unit unusable beforehand by cutting the cables and dispose of the unit via the return system provided for this purpose.

## Spare parts



The use of original parts from OASE ensures continued safe and reliable operation of the unit.

Please visit our website for spare parts drawings and spare parts.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Technical data

Description			AquaMax Eco Titanium	
			31000	51000
Mains voltage	V AC		220 ... 240	220 ... 240
Mains frequency	Hz		50/60	50/60
Power consumption	W		35 ... 170	70 ... 320
Inlet	Connection thread for pipe		G2½ DN63	G3 DN75
Outlet	Connection thread for pipe		G2½ DN63	G3 DN75
Permissible water temperature range (immersed installation)	°C		+4 ... +35	+4 ... +35
Max. permissible ambient temperature with natural convection (dry installation)	°C		+30	+30
Max. permissible ambient temperature with forced cooling (dry installation)	°C		+40	+40
Max. pump capacity	l/h		31500	51000
Max. lift	m		3.3	4
Max. immersion depth	m		≤4	≤4
Cable length	m		10	10
Dimensions	Length	mm	275	350
	Width	mm	175	220
	Height	mm	200	245
Weight	kg		9.2	16.5

## Water values

Type	Fresh water	Pool water	Salt water
pH value	6.8 ... 8.5	7.2 ... 8.3	7.5 ... 8.5
Hardness	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Free chlorine	<0.3 mg/l	<0.6 mg/l	<0.3 mg/l
Chloride content	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Salt content	<0.4 %	<0.4 %	4 %
Overall dry residue	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperature	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symbols on the unit

<b>IP 68</b> 	Dust-tight. Watertight to 4 m depth.
	Protect from direct sun radiation.
	Do not dispose of with household waste.
	Read the instructions for use.

Traduction de la notice d'emploi originale

## **!AVERTISSEMENT**

- Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.
- Veiller à ce que l'appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d'une protection différentielle avec un courant assigné de 30 mA maximum.
- Ne brancher l'appareil que lorsque les caractéristiques électriques de l'appareil et de l'alimentation électrique correspondent. Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil, sur l'emballage ou dans cette notice d'emploi.
- Il existe un risque d'électrocution pouvant entraîner la mort ou des blessures graves ! Avant tout contact avec l'eau, couper l'alimentation de tous les appareils électriques se trouvant dans l'eau.
- Un câble de raccordement endommagé ne peut pas être remplacé. Mettre l'appareil au rebut.

## Consignes de sécurité

### Raccordement électrique

- Les installations électriques doivent répondre aux règlements d'installation nationaux et leur exécution est exclusivement réservée à un technicien électricien.
- Une personne est considérée comme technicien électricien lorsqu'elle est capable et habilitée à apprécier et réaliser les travaux qui lui sont confiés en raison de sa formation technique, de ses connaissances et de son expérience. Travailler en tant que technicien consiste également à identifier d'éventuels dangers et à respecter les normes régionales et nationales, les règlements et les dispositions en vigueur qui se rapportent aux tâches à exécuter.
- En cas de questions et de problèmes, prière de vous adresser à un technicien électricien.
- Les câbles de rallonge et le distributeur de courant (p. ex. blocs multiprises) doivent être conçus pour une utilisation en extérieur (protégé contre les projections d'eau).
- Protéger les raccordements à fiche contre l'humidité.
- Raccorder l'appareil uniquement à une prise installée de manière réglementaire. La prise doit être protégée par un dispositif différentiel avec un courant résiduel assigné maximal de 30 mA.

### Exploitation sécurisée

- L'unité de fonctionnement dans l'appareil contient un aimant à champ magnétique puissant qui risque d'avoir un impact sur les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs implantés (ICD). Maintenir une distance minimale de 0,2 m entre l'implant et l'aimant.
- En cas de lignes électriques défectueuses ou de corps défectueux, il est interdit d'exploiter l'appareil.
- Ni porter, ni tirer l'appareil par le câble électrique.
- Poser les câbles de manière à ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagements et veiller à ce que personne ne puisse trébucher.
- N'ouvrir le corps de l'appareil ou des éléments s'y rapportant que si cela est expressément sollicité dans la notice d'emploi.
- Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impossible de remédier aux problèmes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine pour l'appareil.
- Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil.
- Tenir la prise de courant et la prise de secteur au sec.

### En ce qui concerne cette notice d'emploi

Avec l'acquisition du produit, **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** vous avez fait le bon choix.

Avant la première utilisation de l'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec l'appareil. Tous les travaux effectués avec et sur cet appareil devront être exécutés conformément aux directives ci-jointes.

Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives à une utilisation correcte et en toute sécurité.

Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, prière de transmettre également cette notice d'emploi.

### Avertissements dans cette notice d'emploi

Dans cette notice, les avertissements sont classés par mots de signalisation qui indiquent l'ampleur du risque.



#### AVERTISSEMENT

Désigne une situation dangereuse possible pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



#### REMARQUE

Désigne une situation dangereuse possible pouvant entraîner des dégâts matériels ou sur l'environnement si elle n'est pas évitée.

### Références dans cette notice d'emploi

- A Renvoi à l'illustration, p. ex. Figure A.
- Renvoi à un autre chapitre.

## Pièces faisant partie de la livraison

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Descriptif
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x pompe
2	2	2 x capuchons de protection • Protège contre les blessures graves pendant le fonctionnement de la pompe, si aucun tuyau n'est raccordé à l'entrée ou à la sortie. • Conserver les capuchons et les utiliser dès que des tuyaux ont été débranchés.
3	3	1 x notice d'emploi AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 x support d'attache pour cadre de fixation Eco Control (Eco Control disponible en option)
5	-	1 x élément en caoutchouc pour le support d'attache

## Description du produit

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 est une pompe de bassin/d'étang qui peut être mise en place à sec ou en immersion. La pompe refoule des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 6 mm et dispose d'excellentes performances de débit pour des systèmes de filtration complexes ou de grands cours d'eau et des chutes d'eau.

### Utilisation conforme à la finalité

N'utilisez le produit décrit dans ce manuel que de la manière suivante :

- Pour le pompage d'eau normale d'étang pour filtres, cascades et cours d'eau.
- Exploitation dans le respect des données techniques. (→ Caractéristiques techniques)
- Exploitation dans le respect des valeurs d'eau admissibles. (→ valeurs de l'eau)

Les restrictions suivantes sont valables pour l'appareil :

- Ne pas utiliser dans des piscines naturelles.
- Ne jamais utiliser dans d'autres liquides que de l'eau.
- Ne jamais utiliser sans débit d'eau.
- Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement inflammables ou explosifs.
- Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles.
- A ne pas raccorder à l'alimentation en eau potable.

### Système Easy Garden Control (EGC)

Ce produit peut communiquer avec Easy Garden Control-System (EGC). EGC offre permet de garder confortablement le contrôle dans le jardin et près de l'étang grâce à un smartphone ou une tablette et garantit confort et sécurité. Re-trouvez plus d'informations sur EGC et ses avantages sur [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Lorsque la fonction SFC est activée, la pompe optimise automatiquement la quantité d'eau et la hauteur de refoulement. La quantité d'eau et la hauteur de refoulement sont en l'occurrence réduites de jusqu'à 50 %. Le SFC permet à l'appareil de s'adapter durant toute l'année à l'éologie de bassin/plan d'eau correspondante et d'assister le système biologique aquatique par le biais d'une circulation d'eau liée à la température (mode hivernal, mode mi-saison et mode d'été).

La fonction SFC est activée et désactivée par l'intermédiaire de l'Eco Control ou d'un appareil de régulation compatible EGC (accessoires disponibles en option). SFC permet la réduction de la consommation de la pompe, sans SFC la pompe tourne en permanence à régime maximal. SFC ne fonctionne pas en installation à sec. Lors de l'utilisation d'un skimmer, d'un filtre satellite ou d'un appareil de régulation InScenio OASE il peut, en fonction de l'installation, s'avérer recommandé de désactiver la fonction SFC.

## Structure de l'appareil

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Position</b>		<b>Descriptif</b>
1	1	Corps de pompe – La position de sortie est variable, le corps de pompe pouvant être monté tourné de 90°.
2	2	Pied de l'appareil – Assure la bonne stabilité de la pompe – Raccord vissé fixe possible au fond.
3	3	Sortie (tuyau de refoulement) – AquaMax Eco Titanium 31000 : Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000 : Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Entrée (tubulure d'aspiration) – AquaMax Eco Titanium 31000 : Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000 : Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	Raccordement EGC – Raccordement pour un Eco Control disponible en option ou pour l'intégration dans un réseau EGC.  <b>Important :</b> De l'humidité sur les raccords risque d'endommager la pompe. – Retirer les capuchons de protection uniquement lors du raccordement de Connection Cable EGC ou de résistance finale. – Les joints en caoutchouc doivent être propres et parfaitement logés. – Remplacer les joints caoutchouc endommagés.

## Mise en place

La pompe peut être mise en place en immersion ou à sec.

L'utilisation de la pompe est autorisée uniquement dans le respect des valeurs d'eau admissibles. (→ valeurs de l'eau)

- L'eau de piscine ou l'eau de mer risquent de nuire à l'aspect de l'appareil. Ces altérations sont exclues de la garantie.

### Mise en place en immersion



#### A V E R T I S S E M E N T

La mort ou des blessures graves dues à une tension électrique dangereuse !

- Toujours couper l'alimentation électrique de tous les appareils se trouvant dans l'eau avant tout contact avec l'eau.
- Couper la tension secteur avant toute exécution de travaux sur l'appareil.



#### A V E R T I S S E M E N T

Le rotor tourne très vite. Risque de blessures graves par démembrlement.

- Installer la pompe dans un compartiment spécifique et enficher une protection anti-contact (accessoires, réf. AquaMax Eco Titanium 31000 : 48597, AquaMax Eco Titanium 51000 : 73658) sur le tube d'aspiration.
- Installer la pompe dans un compartiment spécifique et interdire l'accès de celui-ci aux personnes non autorisées (accès verrouillé par un cadenas ou vissé).

#### F, G

- Ne jamais exploiter l'appareil dans un bassin de baignade.
- Piscine naturelle ou piscine, dans laquelle des personnes peuvent se trouver :  
– Placer l'appareil à au moins 2 m de l'eau.
- N'utiliser l'appareil qu'en dessous du niveau d'eau.
- Poser la pompe, socle d'appareil compris, à l'horizontale sur une surface d'appui appropriée. Visser le socle de l'appareil sur la surface d'appui.
- Sécuriser l'entrée de la pompe contre tout accès imprévu :  
– Enficher une protection anti-contact (accessoire, réf. AquaMax Eco Titanium 31000 : 48597, AquaMax Eco Titanium 51000 : 73658) à l'entrée ou sécuriser la chambre de la pompe contre tout accès non autorisé (verrouiller l'accès avec un cadenas ou le visser).

## Mise en place au sec



### AVERTISSEMENT

La mort ou des blessures graves dues à une tension électrique dangereuse !

- Toujours couper l'alimentation électrique de tous les appareils se trouvant dans l'eau avant tout contact avec l'eau.
- Couper la tension secteur avant toute exécution de travaux sur l'appareil.

Respecter les conditions suivantes lors d'une mise en place à sec :

E

- Piscine naturelle ou piscine, dans laquelle des personnes peuvent se trouver :
  - Placer l'appareil à au moins 2 m de l'eau.
- Ne pas exposer directement l'appareil au rayonnement solaire.
- Poser la pompe horizontalement sur une surface stable et la visser fermement.
- Respecter la température ambiante maximale admissible. Le cas échéant, assurer un refroidissement forcé. (→ Caractéristiques techniques)

## Montage

Le montage nécessite des tuyaux présentant les sections nominale de passage suivantes (diamètre de tuyau) :

- AquaMax Eco Titanium 31000 : DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000 : DN 75

### Montage des raccordements

Une conduite adéquate est montée sur l'entrée et la sortie de la pompe.

AquaMax Eco Titanium 31000

Voici comment procéder :

H

1. Enlever le capuchon.
2. Lors d'une installation immergée, sécuriser l'entrée de la pompe contre tout passage des mains imprévisible :
  - Visser une protection anti-contact (accessoire, réf. 48597) à l'entrée ou
  - sécuriser la chambre de la pompe contre tout accès non autorisé (verrouiller l'accès avec un cadenas ou le visser).
3. Raccorder les tuyaux (DN 63)
  - La position de la sortie de la pompe est variable. Pour une autre position, il est possible de tourner le corps de la pompe. (→ Tourner le corps de la pompe)

AquaMax Eco Titanium 51000

Voici comment procéder :

I

1. Enlever le capuchon.
2. Lors d'une installation immergée, sécuriser l'entrée de la pompe contre tout passage des mains imprévisible :
  - Enficher une protection anti-contact (accessoire, réf. 73658) à l'entrée ou sécuriser la chambre de la pompe contre tout accès non autorisé (verrouiller l'accès avec un cadenas ou le visser).
3. Raccorder les tuyaux (DN 75)
  - La position de la sortie de la pompe est variable. Pour une autre position, il est possible de tourner le corps de la pompe. (→ Tourner le corps de la pompe)

## Turner le corps de la pompe

Si nécessaire, il est possible de tourner le corps de la pompe pour changer la position de la sortie de pompe de 90°.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Voici comment procéder :

J

1. Sur le pied de l'appareil, retirer les deux vis de la boîte EGC pour rabattre la boîte sur le côté.
2. Desserrer la vis sur le pied de l'appareil sans la sortir complètement, puis retirer la pompe.
3. Enlever les quatre vis et le corps de pompe.
4. Tourner le corps de pompe de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le poser sur le moteur et le fixer au moyen des quatre vis.
  - Le corps de pompe peut être monté uniquement dans les deux positions représentées.
5. Pousser la pompe sur le pied de l'appareil et serrer la vis.
6. Rabattre la boîte EGC sous le pied de l'appareil et fixer avec les deux vis.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Voici comment procéder :

K

1. Enlever les vis et sortir la pompe du socle de l'appareil.
2. Enlever les quatre vis et le corps de pompe.
3. Tourner le corps de pompe de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le poser sur le moteur et le fixer au moyen des quatre vis.
  - Le corps de pompe peut être monté uniquement dans les deux positions représentées.
4. Poser la pompe sur le socle et la fixer au moyen des vis.

## Raccordement

### Intégrer la pompe dans un réseau EGC

M

La pompe peut être intégrée en option dans un réseau EGC. Dans un réseau EGC, les InScenio FM-Master EGC ou les InScenio EGC-Controller et tous les appareils EGC sont connectés conjointement au moyen d'un Connection Cable EGC. Sur le dernier appareil EGC placer une résistance finale sur EGC-OUT afin de fermer le réseau.

- Le câble de raccordement EGC est un accessoire disponible dans différentes longueurs : 2,5 m (47038), 5 m (47039) et 10 m (47040).
- Veiller à ce que le branchement soit correctement effectué.

Voici comment procéder :

C, D, L

1. Enlever le capuchon de protection sur EGC-IN.
2. Brancher le connecteur du Connection Cable EGC et le sécuriser à l'aide des deux vis (max. 2.0 Nm).
  - Le joint en caoutchouc doit être propre et parfaitement logé.
  - Remplacer tout joint en caoutchouc endommagé.
3. Retirer le capuchon de protection sur EGC-OUT, insérer une résistance finale et sécuriser à l'aide des deux vis (max. 2.0 Nm) ou raccorder encore un appareil EGC.
  - Aucun Connection Cable EGC n'est branché au EGC-OUT du dernier appareil du réseau EGC. Une résistance finale doit être branchée sur ce EGC-OUT afin que le réseau EGC soit branché correctement.
  - La résistance finale est livrée avec le InScenio FM-Master EGC voire le InScenio EGC Controller.

## Mise en service



### REMARQUE

L'appareil est détérioré lorsqu'il est utilisé avec un variateur. Il contient des composants électriques fragiles.

- Ne pas raccorder l'appareil à une alimentation en courant avec variateur.

---

La formation d'une légère couche de rouille sur l'appareil en milieu humide est normale.

---

À sa mise en service, la pompe effectue automatiquement un auto-contrôle préprogrammé (**Environmental Function Control (EFC)**). La pompe reconnaît si elle se trouve en marche à sec / à l'état bloqué ou immergée. En cas de marche à sec / de blocage, la pompe se met automatiquement hors circuit après env. 90 secondes. Lors d'un dérangement, interrompez l'alimentation électrique, « immergez la pompe dans l'eau » ou bien retirez l'obstacle. Vous pouvez ensuite remettre l'appareil en service.

### Mise en circuit de la pompe

- Brancher l'appareil sur le secteur.

### Déconnexion de la pompe.

- Débrancher la pompe du secteur.

## Dépannage

Dérangement	Cause	Remède
La pompe ne démarre pas	Absence de tension de réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vérifier la tension secteur</li> <li>– Contrôler les lignes d'alimentation</li> <li>– Mettre la pompe en circuit</li> </ul>
La pompe ne refoule pas	Pollution d'eau excessive  L'unité de fonctionnement est bloquée	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nettoyer la pompe Après le refroidissement du moteur, la pompe se remet automatiquement en service.</li> <li>– Débrancher la fiche de secteur et enlever l'obstacle. Remettre ensuite la pompe en circuit.</li> </ul>
Débit de pompe insuffisant	Unité de fonctionnement grippée  Pertes excessives dans les tuyaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nettoyer</li> <li>– Sélectionner un diamètre de tuyau plus grand</li> <li>– Réduire la longueur du tuyau au minimum requis</li> <li>– Eviter les coudes et les pièces de raccordement inutiles</li> </ul>
La pompe s'arrête après une courte période de marche	Pollution d'eau excessive  Température d'eau excessive  Température ambiante trop élevée  L'unité de fonctionnement est bloquée  La pompe a marché à sec	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nettoyer la pompe Après le refroidissement du moteur, la pompe se remet automatiquement en service.</li> <li>– Respecter la température maximale de l'eau de + 35 °C. Après le refroidissement du moteur, la pompe se remet automatiquement en service.</li> <li>– Respecter la température ambiante maximale admissible. Après le refroidissement du moteur, la pompe se remet automatiquement en service.</li> <li>– Débrancher la fiche de secteur et enlever l'obstacle. Remettre ensuite la pompe en circuit.</li> <li>– Immerger la pompe. Pour le fonctionnement dans la pièce d'eau, immerger complètement l'appareil.</li> </ul>

## Nettoyage et entretien



### Avertissement

La mort ou des blessures graves dues à une tension électrique dangereuse !

- Toujours couper l'alimentation électrique de tous les appareils se trouvant dans l'eau avant tout contact avec l'eau.
- Couper la tension secteur avant toute exécution de travaux sur l'appareil.

## Nettoyage de l'appareil

---

Recommandations de nettoyage :

- Nettoyer en particulier l'unité de fonctionnement et le corps de la pompe.
- 

- N'utiliser ni des produits de nettoyage agressifs, ni des solutions chimiques qui risqueraient d'attaquer le corps ou d'entraver le fonctionnement de l'appareil.
- Produits de nettoyage recommandés en cas d'entartrages tenaces :
  - Nettoyant pour pompe PumpClean de OASE.
  - Détecteurs ménagers exempts de vinaigre et de chlore.
- Nettoyer la pompe de l'extérieur.
  - Pour mieux la nettoyer, utiliser une brosse douce.
  - La formation d'une légère couche de rouille est normale et n'a aucun impact sur le fonctionnement.
- Après le nettoyage, rincer méticuleusement toutes les pièces à l'eau claire.

## Remplacer l'unité de fonctionnement



### REMARQUE

L'unité de fonctionnement contient un puissant aimant qui attire les particules magnétiques (p. ex. les copeaux de fer).

- Lors du montage, éliminer toutes traces de particules adhérentes. Les particules qui restent risquent d'être à l'origine de dommages irréparables sur l'unité de fonctionnement et le bloc moteur.

---

L'unité de fonctionnement est guidé dans le bloc moteur par un palier. Ce palier est une pièce d'usure et doit être remplacé en même temps que l'unité de fonctionnement.

---

Prérequis :

- Les tuyaux à l'entrée et à la sortie sont débranchés.
- Protection contre les blessures : Les capuchons sont en place à l'entrée et à la sortie.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Voici comment procéder :

N

1. Sur le pied de l'appareil, retirer les deux vis de la boîte EGC pour rabattre la boîte sur le côté.
2. Desserrer la vis sur le pied de l'appareil sans la sortir complètement, puis retirer la pompe.
3. Enlever les quatre vis et le corps de pompe.
4. Sortir l'unité de fonctionnement et si besoin, la remplacer.
  - Dans ce cas, utiliser un tournevis à large lame pour soulever l'unité de fonctionnement pour la sortir.
5. Poser le corps de pompe sur le moteur et le fixer au moyen des quatre vis.
6. Pousser la pompe sur le pied de l'appareil et serrer la vis.
7. Rabattre la boîte EGC sous le pied de l'appareil et fixer avec les deux vis.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Voici comment procéder :

O

1. Enlever les vis et sortir la pompe du socle de l'appareil.
2. Enlever les quatre vis et le corps de pompe.
3. Sortir l'unité de fonctionnement et si besoin, la remplacer.
  - Dans ce cas, utiliser un tournevis à large lame pour soulever l'unité de fonctionnement pour la sortir.
4. Remonter l'appareil en suivant l'ordre inverse.

## Pièces d'usure

- Unité de fonctionnement
- Palier dans le bloc moteur

## Stockage / entreposage pour l'hiver

L'appareil n'est pas résistant au gel et doit absolument être désinstallé et entreposé lorsque du gel est prévu.

Ci-après, la méthode optimale pour entreposer l'appareil :

- Nettoyer méticuleusement l'appareil, l'inspecter pour déceler toute présence éventuelle de dommages, absolument remplacer toute pièce endommagée.
- Protéger les prises électriques contre l'humidité et les salissures.
- Conserver la pompe immergée et à l'abri du gel.
- Protéger les fiches ouvertes contre l'humidité et les salissures.

## Réparation

Ci-après, les événements qui rendent toute réparation impossible. L'appareil doit être remplacé.

- Pour un composant défectueux, il n'y a pas de pièce de rechange homologuée par OASE.
- Une ligne de liaison électrique fixée à l'appareil est endommagée ou raccourcie.

## Recyclage



### REMARQUE

Il est interdit de mettre cet appareil au rebut en l'évacuant vers la gestion des ordures ménagères.

- Rendre l'appareil inutilisable en coupant le câble et le mettre au rebut en utilisant le système de retour prévu à cet effet.

## Pièces de rechange



L'appareil continue à fonctionner de manière sécurisée et fiable avec des pièces d'origine OASE.  
Vous trouverez nos pièces de rechange et leurs schémas sur notre site internet.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Caractéristiques techniques

Descriptif		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Tension de raccordement	V CA	220 ... 240	220 ... 240
Fréquence de réseau	Hz	50/60	50/60
Puissance absorbée	W	35 ... 170	70 ... 320
Entrée	Filet de raccordement pour la tuyauterie	G2½ DN63	G3 DN75
Sortie	Filet de raccordement pour la tuyauterie	G2½ DN63	G3 DN75
Plage de températures autorisées (installation immergée)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Température ambiante maximale admissible lors d'une convection naturelle (installation au sec)	°C	+30	+30
Température ambiante maximale admissible lors d'un refroidissement forcé (installation au sec)	°C	+40	+40
Capacité de refoulement max.	l/h	31500	51000
Hauteur de refoulement max.	m	3,3	4
Profondeur d'immersion max.	m	≤4	≤4
Longueur de câble	m	10	10
Dimensions	Longueur	mm	275
	Largeur	mm	175
	Hauteur	mm	200
Poids	kg	9,2	16,5

## Valeurs de l'eau

Type	Eau douce	Eau de piscine	Eau de mer
Valeur pH	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Dureté	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Chlore libre	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Teneur en chlorure	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Teneur en sel	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Résidu sec total	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Température	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symboles sur l'appareil

<b>IP 68</b> 	A l'épreuve de la poussière. Étanche à l'eau jusqu'à une profondeur de 4 m.
	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.
	À ne pas évacuer dans les ordures ménagères.
	Toujours lire la notice d'utilisation.

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

## **!WAARSCHUWING**

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.
- Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.
- Apparaat alleen aansluiten als de elektrische specificaties van het apparaat en de voeding overeenstemmen. De specificaties staan op het typeplaatje van het apparaat, op de verpakking, of in deze handleiding vermeld.
- Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel is mogelijk door elektrische schokken! Voordat u het water aanraakt, sluit eerst alle elektrische apparaten in het water af van het stroomnet.
- Een beschadigd aansluitsnoer kan niet worden vervangen. Apparaat afvoeren.

## Veiligheidsinstructies

### Elektrische aansluiting

- Elektrische installaties dienen te voldoen aan de nationale opstellingsvoorschriften en mogen slechts door een elektricien worden uitgevoerd.
- Een persoon is een elektricien als hij of zij op grond van zijn of haar opleiding, kennis en ervaring in staat en bevoegd is, de aan hem of haar overgedragen werkzaamheden te beoordelen en uit te voeren. De werkzaamheden als specialist omvatten ook het herkennen van mogelijke gevaren en het in acht nemen van geldige regionale en nationale normen, voorschriften en bepalingen.
- Neem voor uw eigen veiligheid in geval van vragen of problemen contact op met een elektricien.
- Verlengkabels en stroomverdeelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenhuis geschikt zijn (spatwaterbestendig).
- Stekkerverbindingen tegen vocht beschermen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos. De contactdoos moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.

### Veilig gebruik

- De rotor in het apparaat bevat een magneet met een krachtig magneetveld, dat pacemakers of geïmplanteerde defibrillatoren (ICD) kan beïnvloeden. Houd tussen implantaat en magneet een afstand van minimaal 0,2 m aan.
- Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing.
- Het apparaat niet aan de elektrische leiding dragen of aan de leiding trekken.
- Installeer de leidingen zodat deze tegen beschadigingen zijn beschermd en let erop, dat er niemand over kan struikelen.
- Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
- Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Neem contact op met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat problemen niet kunnen worden verholpen.
- Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en -toebehoren voor het apparaat.
- Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan.
- Houd de contactdoos en de netsteker droog.

### Over deze gebruiksaanwijzing

Met de aanschaf van het product **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** heeft u een goede keuze gemaakt.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het apparaat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze conform de onderhavige handleiding zijn.

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het apparaat van eigenaar verwisselt.

### Waarschuwingen in deze handleiding

De waarschuwingen in deze handleiding zijn met signaalwoorden gemarkeerd, die de mate van gevaar aangeven.



#### W A R N U N G

Markeert een mogelijk gevaarlijke situatie, welke de dood of zware verwondingen tot gevolg kan hebben, indien deze niet vermeden wordt.



#### O P M E R K I N G

Markeert een mogelijk gevaarlijke situatie, welke materiële of milieuschade tot gevolg kan hebben, indien deze niet wordt vermeden.

### Verwijzingen in deze handleiding

- A Verwijst naar een afbeelding, bijvoorbeeld afbeelding A.
- Verwijst naar een ander hoofdstuk.

## Leveringsomvang

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Omschrijving
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x pomp
2	2	2 x beschermkap • Bescherm tegen ernstig letsel bij draaiende pomp als aan ingang of uitgang geen buizen aangesloten zijn. • Beschermkappen bewaren en aanbrengen op het moment dat aangesloten buizen verwijderd zijn.
3	3	1 x gebruiksaanwijzing AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 x klemelement voor het houderframe Eco Control (Eco Control optioneel verkrijgbaar)
5	-	1 x rubberen element voor klemelement

## Productbeschrijving

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 is een vijverpomp, die droog of ondergedompeld kan worden opgesteld. Het apparaat transporteert grof vuil tot 6 mm korrelgrootte en heeft een uitstekende capaciteit voor veeleisende filterinstallaties van grote waterlopen en watervallen.

### Beoogd gebruik

Gebruik het in de gebruiksaanwijzing beschreven product uitsluitend op de volgende manier:

- Voor het verpompen van normaal vijverwater voor filtersystemen, watervalsystemen en beekloopinstallaties.
- Gebruik onder naleving van de technische gegevens. (→ Technische gegevens)
- Gebruik onder naleving van de toegestane waterwaarden. (→ waterwaarden)

De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:

- Niet gebruiken in zwembijvers.
- Nooit met andere vloeistoffen dan water gebruiken.
- Nooit gebruiken zonder doorstromend water.
- Niet gebruiken in combinatie met chemicaliën, levensmiddelen, licht brandbare of explosieve stoffen.
- Niet gebruiken voor commerciële of industriële doeleinden.
- Niet op de drinkwatervoorziening aansluiten.

### Easy Garden Control-System (EGC)

Dit product kan met de Easy Garden Control-System (EGC) communiceren. EGC biedt in de tuin en bij de vijver comfortabele besturingsmogelijkheden via smartphone of tablet en garandeert veel comfort en betrouwbaarheid. Zie voor informatie over EGC en de diverse mogelijkheden [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Bij ingeschakelde SFC-functie optimaliseert de pomp het watervolume en de oppomphoogte zelfstandig. Daarbij wordt het watervolume en de oppomphoogte tot 50 % gereduceerd. Met SFC past het apparaat zich het hele jaar aan bij het betreffende ecosysteem van de vijver en ondersteunt door de temperatuurafhankelijke watercirculatie (winter-, overgangs- en zomerbedrijf).

De SFC-functie wordt via de Eco Control of een EGC-compatibel besturingsapparaat in- en uitgeschakeld (optioneel verkrijgbaar toebehoren). Met SFC verminderd het stroomverbruik van de pomp. Zonder SFC loopt de pomp permanent met het maximale toerental. SFC werkt niet in de droge opstelling. Bij toepassing van een skimmer, satellietfilter of OASE InScenio-regelapparaat kan het, afhankelijk van het totale systeem, aan te bevelen zijn om het SFC-functie uit te schakelen.

## Opbouw van apparaat

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Positie</b>		<b>Omschrijving</b>
1	1	Pompbehuizing – De stand van de uitloop is variabel, omdat de pompbehuizing 90° gedraaid gemonteerd kan worden.
2	2	Apparaatvoet – Zorgt dat de pomp stevig is opgesteld. – Vaste verankering in de ondergrond mogelijk.
3	3	Uitloop (drukbus) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Inloop (aanzuigbus) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC-aansluiting – Aansluiting voor een optioneel verkrijgbare Eco Control of voor integratie in een EGC-netwerk.
<b>Belangrijk:</b> Vocht aan de aansluitingen kan de pomp beschadigen.		– Beschermkappen alleen bij de aansluiting van Connection Cable EGC of eindweerstand afnemen. – Rubberafdichtingen moeten schoon zijn en goed sluitend zitten. – Beschadigde rubber afdichtingen vervangen.

## Opstelling

De pomp kan ondergedompeld of droog worden opgesteld.

Het gebruik van de pomp is alleen toegestaan wanneer de gespecificeerde waterwaarden worden aangehouden.  
(→ waterwaarden)

- Bassinwater of zout water kunnen de optische onderdelen van het apparaat schaden. Deze schade wordt niet door de garantie gedekt.

### Gedompeld opstellen



#### WAARSCHUWING

Dood of zware verwondingen door gevaarlijke elektrische spanning!

- Voordat u in het water grijpt, moet u eerst de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uitschakelen.
- De netspanning uitschakelen voordat er aan het apparaat mag worden gewerkt.



#### WAARSCHUWING

De rotor draait zeer snel. Ernstig letsel aan de ledematen is mogelijk.

- Pomp in een pompkamer opstellen en aanraakbeveiliging (toebehoren, artikelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) op de zuigaansluiting steken.
- Pomp in een pompkamer opstellen en de pompkamer tegen onbevoegde toegang afsluiten (met slot vergrendelen of dichtschroeven).

### F, G

- Gebruik het apparaat nooit in een Zwembijver
- Zwembijver of bassin, waarin zich personen kunnen bevinden:  
– Het apparaat ten minste 2 m van het water af opstellen.
- Apparaat uitsluitend onder de waterspiegel gebruiken!
- Pomp met apparaatvoet op een geschikte ondergrond waterpas opstellen. Apparaatvoet op de ondergrond vastschroeven.
- Pompingang beveiligen tegen onbedoeld ingrijpen:  
– Aanraakbeveiliging (toebehoren, artikelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) op de ingang steken of pompkamer tegen onbevoegde toegang afsluiten (met slot vergrendelen of dichtschroeven).

## Neerzetten op een droge plaats



### WAARSCHUWING

Dood of zware verwondingen door gevaarlijke elektrische spanning!

- Voordat u in het water grijpt, moet u eerst de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uitschakelen.
- De netspanning uitschakelen voordat er aan het apparaat mag worden gewerkt.

Bij droge opstelling moeten de volgende voorwaarden worden aangehouden:

E

- Zwemvijver of bassin, waarin zich personen kunnen bevinden:
  - Het apparaat ten minste 2 m van het water af opstellen.
  - Het apparaat niet aan direct direct zonlicht blootstellen.
  - Pomp horizontaal op vaste ondergrond opstellen en vastschroeven.
  - Maximaal toegelaten omgevingstemperatuur aanhouden Eventueel voor geforceerde koeling zorgen. (→ technische gegevens)

## Montage

Voor de montage zijn leidingen met de volgende nominale doorlaten nodig (leidingdiameter):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Aansluitingen monteren

Op de in- en uitgang van de pomp wordt een passende leiding gemonteerd.

AquaMax Eco Titanium 31000

Zo gaat u te werk:

H

1. Beschermkap eraf halen.
2. Bij een ondergedompelde opstelling de pompingang beveiligen tegen onbedoeld ingrijpen:
  - Aanraakbeveiliging (toebehoren, artikelnr. 48597) op de ingang schroeven of
  - pompkamer tegen onbevoegde toegang afsluiten (met slot vergrendelen of dichtschroeven).
3. Leidingen aansluiten (DN 63)
  - De stand van de pomputloop is variabel. Voor een ander stand kan het pomphuis worden verdraaid.  
(→ Pomphuis draaien)

AquaMax Eco Titanium 51000

Zo gaat u te werk:

I

1. Beschermkap eraf halen.
2. Bij een ondergedompelde opstelling de pompingang beveiligen tegen onbedoeld ingrijpen:
  - Aanraakbeveiliging (toebehoren, artikelnr. 73658) op de ingang steken of pompkamer tegen onbevoegde toegang afsluiten (met slot vergrendelen of dichtschroeven).
3. Leidingen aansluiten (DN 75)
  - De stand van de pomputloop is variabel. Voor een ander stand kan het pomphuis worden verdraaid.  
(→ Pomphuis draaien)

## Pomphuis draaien

Indien nodig, kan het pomphuis worden verdraaid, teneinde de stand van de pomputgang met 90° te veranderen.

AquaMax Eco Titanium 31000

Zo gaat u te werk:

J

1. Op de apparaatvoet de schroeven van de EGC-box verwijderen, om de box opzij te klappen.
2. Schroeven op de apparaatvoet losmaken, maar niet geheel uitdraaien, dan de pomp wegtrekken.
3. Vier schroeven verwijderen en pompbehuizing afnemen.
4. Pompbehuizing met 90° linksom draaien, op de motor zetten en met vier schroeven bevestigen.
  - De pompbehuizing kan alleen in de beide getoonde posities worden gemonteerd.
5. Pomp op apparaatvoet schuiven en met de schroeven bevestigen.
6. EGC-box onder apparaatvoet kleppen met de beide schroeven bevestigen.

AquaMax Eco Titanium 51000

Zo gaat u te werk:

K

1. Schroeven verwijderen en pomp van de apparaatvoet halen.
2. Vier schroeven verwijderen en pompbehuizing afnemen.
3. Pompbehuizing met 90° linksom draaien, op de motor zetten en met vier schroeven bevestigen.
  - De pompbehuizing kan alleen in de beide getoonde posities worden gemonteerd.
4. Pomp op apparaatvoet zetten en met de schroeven bevestigen.

## Aansluiten

### Pomp in EGC-netwerk integreren

M

De pomp kan als optie in een EGC-netwerk worden geïntegreerd. In een EGC-netwerk zijn de InScenio FM-Master EGC resp. de InScenio EGC-Controller en alle EGC-compatibel apparaten via Connection Cable EGC met elkaar verbonden. Op het laatste EGC-compatibel apparaat moet op de EGC-OUT een eindweerstand zijn aangesloten, om het netwerk af te sluiten.

- De verbindingskabels EGC zijn als toebehoren leverbaar in de lengte 2,5 m (47038), 5 m (47039) en 10 m (47040).
- Let op de juiste aansluiting.

Zo gaat u te werk:

C, D, L

1. Beschermkap op EGC-IN verwijderen.
2. Stekker van de Connection Cable EGC insteken en met de beide schroeven vastzetten (max. 2,0 Nm).
  - De rubberafdichting moet schoon zijn en goed sluitend zitten.
  - Een beschadigde rubberafdichting vervangen.
3. Verwijder de beschermkap op EGC-OUT, plaats de eindweerstand en borg deze met beide schroeven (max. 2,0 Nm) of sluit nog een EGC-compatibel apparaat aan.
  - Op het laatste apparaat in het EGC-netwerk is op EGC-OUT geen Connection Cable EGC aangesloten. Op deze EGC-OUT moet de eindweerstand zijn aangesloten, zodat het EGC-netwerk correct is afgesloten.
  - De eindweerstand is meegeleverd met de InScenio FM-Master EGC of InScenio EGC Controller.

## Ingebruikname



### OPMERKING

Apparaat wordt onherstelbaar beschadigd als deze met een dimmer wordt gebruikt. Het bevat gevoelige elektrische componenten.

- Sluit het apparaat niet aan op een dimbare voeding.

---

Vorming van vliegrost op het apparaat is in een vochtige omgeving normaal.

---

De pomp voert bij het opstarten automatisch een voorgeprogrammeerde zelftest uit (**Environmental Function Control (EFC)**). De pomp herkent, of deze droogloopt/geblokkeerd is of is ondergedompeld. Bij drooglopen/blokkeren schakelt de pomp automatisch na ca. 90 seconden uit. Onderbreek in geval van storing de voedingsspanning en laat de pomp doorstromen resp. verwijder de hindernis. Vervolgens kunt u het apparaat weer in bedrijf nemen.

### Pomp inschakelen

- Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.

### Pomp uitschakelen

- Pomp van elektriciteitsnet afkoppelen.

## Storing verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
De pomp start niet	Er is geen netspanning	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netspanning controleren</li> <li>– Toevoerleidingen controleren</li> <li>– Pomp inschakelen</li> </ul>
Pomp werkt niet	Water ernstig verontreinigd	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pomp reinigen. Na het afkoelen van de motor schakelt de pomp zich weer automatisch in.</li> </ul>
	Rotor is geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netstekker uit contactdoos halen en hindernis verwijderen. Aansluitend pomp weer inschakelen.</li> </ul>
Oppompvolume onvoldoende	Rotor draait stroef	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reinigen</li> </ul>
	Te hoge verliezen in de leidingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kies een grotere leidingdiameter</li> <li>– Leiding inkorten tot de benodigde minimale lengte</li> <li>– Onnodiige bochten en koppelstukken vermijden</li> </ul>
Pomp schakelt na korte looptijd uit	Water ernstig verontreinigd	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pomp reinigen. Na het afkoelen van de motor schakelt de pomp zich weer automatisch in.</li> </ul>
	Watertemperatuur te hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Maximale watertemperatuur van +35 °C aanhouden. Na het afkoelen van de motor schakelt de pomp zich weer automatisch in.</li> </ul>
	Omgevingsbedrijfstemperatuur te hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Maximaal toegelaten omgevingstemperatuur aanhouden. Na het afkoelen van de motor schakelt de pomp zich weer automatisch in.</li> </ul>
	Rotor is geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netstekker uit contactdoos halen en hindernis verwijderen. Aansluitend pomp weer inschakelen.</li> </ul>
	Pomp is drooggelopen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pomp vullen. Bij gebruik in vijver het apparaat volledig onderdompelen.</li> </ul>

## Reiniging en onderhoud



### WAARSCHUWING

Dood of zware verwondingen door gevaarlijke elektrische spanning!

- Voordat u in het water grijpt, moet u eerst de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uitschakelen.
- De netspanning uitschakelen voordat er aan het apparaat mag worden gewerkt.

## Apparaat reinigen

---

Aanbeveling voor het reinigen:

- Aan de pomp vooral rotor en pomphuis reinigen.
- 

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of chemische oplossingen omdat daardoor de behuizing of de werking kan worden aangetast.
- Aanbevolen reinigingsmiddelen bij hardnekke kalkaanslag:
  - Pompreiniger PumpClean van OASE.
  - Azijn- en chloorvrije huishoudreiniger.
- Pomp van buiten reinigen.
  - Ter ondersteuning een zachte borstel gebruiken.
  - Een geringe roestvorming is normaal en heeft geen negatieve invloed op de werking.
- Na het reinigen alle delen met schoon water afspoelen.

## Rotor vervangen



### OPMERKING

De rotor bevat een krachtige magneet, die magnetische deeltjes (bijv. ijzervijzel) aantrekt.

- Bij de inbouw moet de rotor geheel van aanhechende deeltjes worden bevrijd. Achtergebleven deeltjes kunnen onherstelbare schade aan de rotor en het motorblok veroorzaken.
- 

De rotor wordt in het motorblok door een lager gevoerd. Dit lager is een slijtonderdeel en moet tegelijk met de rotor worden vervangen.

---

Voorwaarde:

- De buizen aan ingang en uitgang zijn gedemonteerd.
- Bescherming tegen letsel: De beschermkappen aan ingang en uitgang zijn geplaatst.

## AquaMax Eco Titanium 31000

Zo gaat u te werk:

N

1. Op de apparaatvoet de schroeven van de EGC-box verwijderen, om de box opzij te klappen.
2. Schroeven op de apparaatvoet losmaken, maar niet volledig uitdraaien, dan de pomp wegtrekken.
3. Vier schroeven verwijderen en pompbehuizing afnemen.
4. Rotor uitnemen en zo nodig vervangen.
  - Eventueel rotor met schroevendraaier met brede platte punt voorzichtig eruit halen.
5. Pompbehuizing op de motor zetten en met vier schroeven bevestigen.
6. Pomp op apparaatvoet schuiven en met de schroeven bevestigen.
7. EGC-box onder apparaatvoet kleppen met de beide schroeven bevestigen.

## AquaMax Eco Titanium 51000

Zo gaat u te werk:

O

1. Schroeven verwijderen en pomp van de apparaatvoet halen.
2. Vier schroeven verwijderen en pompbehuizing afnemen.
3. Rotor uitnemen en zo nodig vervangen.
  - Eventueel rotor met schroevendraaier met brede platte punt voorzichtig eruit halen.
4. Bouw het apparaat in omgekeerde volgorde samen.

## Slijtagedelen

- Rotor
- Lager in het motorblok

## Opslag/overwinteren

Het apparaat is niet bestand tegen vorst en moet bij verwachte vorst gedemonteerd en opgeslagen worden.

Zo slaat u het apparaat correct op:

- Apparaat grondig reinigen, op beschadigingen controleren, beschadigde onderdelen vervangen.
- Elektrische aansluitingen beschermen tegen vocht en vuil.
- Pomp ondergedompeld en vorstvrij opslaan.
- Open connectoren beschermen tegen vocht en vuil.

## Reparatie

In de volgende situaties is een reparatie onmogelijk! Het apparaat moet vervangen worden.

- Voor een defecte component bestaat er een vervangingsonderdeel dat door OASE is toegelaten.
- Een permanent op het apparaat aangesloten elektrische leiding is beschadigd of ingekort.

## Afvoer van het afgedankte apparaat



### OPMERKING

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren!

- Apparaat door afknippen van de netvoedingskabel onbruikbaar maken en via het daarvoor bedoelde innamesysteem afvoeren.

## Reserveonderdelen



Met originele onderdelen van OASE blijft het apparaat veilig en werkt het weer betrouwbaar.  
Onderdelentekeningen en reserveonderdelen vindt u op onze website.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Technische gegevens

Omschrijving		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Aansluitspanning	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Netfrequentie	Hz	50/60	50/60
Opgenomen vermogen	W	35 ... 170	70 ... 320
Ingang	Aansluitdraad voor leiding:	G2½ DN63	G3 DN75
Uitgang	Aansluitdraad voor leiding:	G2½ DN63	G3 DN75
Toegestaan bereik watertemperatuur (ondergedompelde opstelling)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Maximale toegestane omgevingstemperatuur bij natuurlijke convectie (droge opstelling)	°C	+30	+30
Maximale toegestane omgevingstemperatuur bij geforceerde koeling (droge opstelling)	°C	+40	+40
Max. capaciteit	l/h	31500	51000
Max. toevoerhoogte	m	3,3	4
Max. dompeldiepte	m	≤4	≤4
Kabellengte	m	10	10
Afmetingen	Lengte	mm	275
	Breedte	mm	175
	Hoogte	mm	200
Gewicht	kg	9,2	16,5

## Waterwaarden

Type	Vers water	Bassinwater	Zout water
pH-waarde	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Hardheid	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Vrij chloor	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Chlorideniveau	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Zoutgehalte	<0,4%	<0,4%	4%
Totaal droog residu	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatuur	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symbolen op het apparaat

<b>IP 68</b> 	Stofdicht. Waterdicht tot op een diepte van 4 meter.
	Tegen rechtstreeks zonlicht beschermen.
	Niet verwijderen samen met het normale huishoudelijke afval.
	Lees de gebruiksaanwijzing.

Traducción de las instrucciones de uso originales

## **⚠ ADVERTENCIA**

- Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de la experiencia y los conocimientos necesarios, si se les supervisan o instruyen sobre el uso seguro del equipo y los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el equipo. Está prohibido que los niños ejecuten la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA.
- Conecte el equipo sólo cuando los datos eléctricos del equipo coinciden con los datos de la alimentación de corriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas instrucciones.
- Existe peligro de muerte o lesiones graves por choque eléctrico. Se pare todos los equipos eléctricos que se encuentran en el agua de la red de corriente antes de tocar el agua.
- La línea de conexión dañada no se pueden sustituir. Deseche el equipo.

## Indicaciones de seguridad

### Conexión eléctrica

- Las instalaciones eléctricas deben cumplir las prescripciones de montaje nacionales y se deben realizar sólo por un electricista calificado.
- Una persona es un electricista calificado cuando por su formación, conocimientos y experiencias profesionales es capaz y está autorizada a valorar y ejecutar los trabajos encargados. Los trabajos como personal técnico también incluyen el reconocimiento de los posibles peligros y el cumplimiento de las correspondientes normas, prescripciones y disposiciones regionales y nacionales.
- En caso de preguntas y problemas diríjase a personal electricista especializado.
- Las líneas de prolongación y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes múltiples) deben ser apropiados para el empleo a la intemperie (protégido contra salpicaduras de agua).
- Proteja las conexiones de enchufe contra humedad.
- Conecte el equipo sólo a un tomacorriente instalado correctamente. El tomacorriente tiene que estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA.

### Funcionamiento seguro

- La unidad de rodadura en el equipo incluye un imán con un fuerte campo magnético que puede influir en marcapasos o desfibriladores implantados (ICD). Mantenga una distancia mínima de 0,2 m entre el implante y el imán.
- Está prohibido operar el equipo con líneas eléctricas defectuosas o si la caja está defectuosa.
- No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.
- Tienda las líneas con protección contra daños y garanticé que ninguna persona tropiece con ellas.
- Abra la caja del equipo o las partes del equipo, sólo si esto se indica expresamente en las instrucciones.
- Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible solucionar los problemas diríjase a una oficina de atención a los clientes o en caso de dudas al fabricante.
- Emplee sólo piezas de recambio y accesorios originales para el equipo.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.
- Mantenga secos el tomacorriente y la clavija de red.

### Sobre estas instrucciones de uso

La compra del producto **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** es una buena decisión.

Lea minuciosamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez. Todos los trabajos en y con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones.

Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo. Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de cambio de propietario.

### Indicaciones de advertencia en estas instrucciones

Las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones están clasificadas mediante palabras de advertencia que muestran la dimensión del peligro.



#### ADVERTENCIA

Caracteriza una situación posiblemente peligrosa que puede provocar la muerte o graves lesiones si no se evita.



#### INDICACIÓN

Caracteriza una situación posiblemente peligrosa que puede provocar daños materiales o en el medio ambiente si no se evita.

### Referencias en estas instrucciones

- A Referencia a una ilustración, p. ej. ilustración A.
- Referencia a otro capítulo.

## Volumen de suministro

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Descripción
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 bomba
2	2	2 tapas de protección • Protege contra graves lesiones durante la marcha de la bomba cuando no está conectado ningún tubo en la entrada y la salida. • Guarde las tapas de protección y colóquelas cuando se quiten los tubos conectados.
3	3	1 instrucciones de uso AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 prolongador de pinza para el marco de soporte Eco Control (Eco Control disponible opcionalmente)
5	-	1 pieza de goma para el prolongador de pinza

## Descripción del producto

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 es una bomba de estanque que se puede emplazar en seco o sumergida. El equipo transporta la suciedad gruesa con un tamaño de grano de hasta 6 mm y garantiza una excelente capacidad de bombeo en los exigentes sistemas de filtrado o grandes arroyos y cascadas.

### Uso conforme a lo prescrito

El producto descrito en estas instrucciones sólo se debe emplear de la forma siguiente:

- Para bombejar el agua de estanque normal para sistemas de filtros, cascadas y riachuelos.
- Operación observando los datos técnicos. (→ Datos técnicos)
- Operación de acuerdo con los valores del agua recomendados. (→ Valores del agua)

Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones:

- No emplee en piscinas.
- Está prohibido operar con otros líquidos distintos del agua.
- No opere nunca sin circulación de agua.
- No emplee el equipo en combinación con productos químicos, alimentos y sustancias fácilmente inflamables o explosivas.
- No emplee el equipo para fines industriales.
- No conectar a la línea de alimentación de agua potable.

### Sistema de control Easy Garden (EGC)

Este producto puede comunicarse con el Easy Garden Control-System (EGC). EGC ofrece confortables posibilidades de control en el jardín y el estanque a través del teléfono inteligente o la tableta y garantiza un alto confort y seguridad. Consulte las informaciones sobre el EGC y las posibilidades en [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Si está conectada la función SFC, la bomba optimiza automáticamente la cantidad de agua y la altura de elevación. La cantidad de agua y la altura de elevación se reducen hasta un 50%. Mediante la función SFC, el equipo se adapta durante el año completo a la correspondiente ecología del estanque y apoya la biología del estanque gracias a la circulación del agua en dependencia de la temperatura (servicio de invierno, servicio de transición y servicio de verano).

La función SFC se conecta y desconecta a través del Eco Control o un equipo de control compatible con EGC (accesorio disponible opcionalmente). Con SFC disminuye el consumo de potencia de la bomba y sin SFC la bomba funciona permanentemente con el número de revoluciones máximo. La función SFC no funciona en el emplazamiento en seco. En caso que se emplee un skimmer, filtro satélite o equipo de control InScenio de OASE puede ser recomendable en dependencia de la instalación desconectar la función SFC.

## Estructura del equipo

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Posición		Descripción
1	1	Carcasa de la bomba – La posición de la salida es variable, porque la carcasa de la bomba se puede montar girada en 90°.
2	2	Pie del equipo – Garantiza una posición segura de la bomba. – Es posible una unión atornillada fija en la base.
3	3	Salida (tubuladura de presión) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Entrada (tubuladura de aspiración) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	Conexión EGC – Conexión para un Eco Control disponible opcionalmente o para la integración en una red EGC. <b>Importante:</b> Humedad en las conexiones puede dañar la bomba. – Desmonte las tapas de protección sólo en caso de conexión de Connection Cable EGC o resistencia terminal. – Las juntas de goma tienen que estar limpias y encajar perfectamente. – Sustituya las juntas de goma dañadas.

## Emplazamiento

La bomba se puede emplazar en el agua o en un lugar seco.

La bomba sólo se puede emplear si se cumplen los valores del agua indicados. (→ Valores del agua)

- El agua de piscina o el agua salada pueden mermar la óptica del equipo. Estos menoscabos no están incluidos en la garantía.

### Emplazamiento bajo agua



#### ADVERTENCIA

Son posibles la muerte o lesiones graves por tensión eléctrica peligrosa.

- Desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua antes de tocar el agua.
- Antes de realizar trabajos en el equipo desconecte la tensión de alimentación.



#### ADVERTENCIA

La unidad de rodadura gira muy rápido. Son posibles graves lesiones por amputación de extremidades.

- Ponga la bomba en una cámara de bombas y enrosque el dispositivo de protección contra contacto (accesorio, número de artículo AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) en la tubuladura de aspiración.
- Ponga la bomba en una cámara de bomba y asegure la cámara de la bomba contra el acceso no autorizado (bloquear el acceso con un candado o atornillar).

### F, G

- Nunca opere el equipo en el estanque para nadar.
- Estanque de baño o piscinas donde puedan haber personas:  
– Emplace el equipo a una distancia mínima de 2 m del agua.
- Opere el equipo sólo por debajo del nivel del agua.
- Emplace la bomba con el pie del equipo horizontal sobre una base apropiada. Atornille el pie del equipo en la base.
- Asegurar la entrada de la bomba contra contacto imprevisto:  
– Ponga el dispositivo de protección contra contacto (accesorio, número de artículo AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) en la entrada o asegure la cámara de la bomba contra un acceso no autorizado (bloquear con un candado o atornillar).

## Emplazamiento en seco



### ADVERTENCIA

Son posibles la muerte o lesiones graves por tensión eléctrica peligrosa.

- Desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua antes de tocar el agua.
- Antes de realizar trabajos en el equipo desconecte la tensión de alimentación.

Tenga en cuenta las condiciones siguientes para el emplazamiento en seco:

E

- Estanque de baño o piscinas donde puedan haber personas:
  - Emplace el equipo a una distancia mínima de 2 m del agua.
- No exponga el equipo a la radiación solar directa.
- Colocar la bomba en posición horizontal sobre base resistente y atornillar bien.
- Considerar la temperatura ambiente máxima permisible. Garantice el enfriamiento forzado si fuera necesario. (→ Datos técnicos)

## Montaje

El montaje requiere tubos con las siguientes anchuras nominales (diámetros de tubo):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Montaje de las conexiones

En la entrada y en la salida de la bomba se monta una tubería adecuada.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

Proceda de la forma siguiente:

H

1. Quite la tapa de protección.
2. Asegurar la entrada de la bomba contra una introducción de las manos imprevista si la bomba se emplaza bajo agua:
  - enroscar el dispositivo de protección contra contacto (accesorio, número de artículo 48597) a la entrada o
  - asegurar la cámara de bombas contra el acceso no autorizado (bloquear con candado o atornillar).
3. Conectar tubos (DN 63)
  - La posición de la salida de la bomba es variable. Para otra posición se puede girar la carcasa de la bomba.  
(→ Girar la cargasa de la bomba)

#### AquaMax Eco Titanium 51000

Proceda de la forma siguiente:

I

1. Quite la tapa de protección.
2. Asegurar la entrada de la bomba contra una introducción de las manos imprevista si la bomba se emplaza bajo agua:
  - enroscar el dispositivo de protección contra contacto (accesorio, número de artículo 73658) en la entrada o asegure la cámara de la bomba contra un acceso no autorizado (bloquear con un candado o atornillar).
3. Conectar tubos (DN 75)
  - La posición de la salida de la bomba es variable. Para otra posición se puede girar la carcasa de la bomba.  
(→ Girar la cargasa de la bomba)

### Girar la carcasa de la bomba

Si fuera necesario, la carcasa de la bomba se puede girar para modificar la posición de la salida de la bomba en 90°.

AquaMax Eco Titanium 31000

Proceda de la forma siguiente:

J

1. Quite en el pie del equipo los dos tornillos de la caja EGC para plegar la caja hacia un lado.
2. Suelte el tornillo en el pie del equipo, pero no lo desatornille y quite después la bomba.
3. Quite los cuatro tornillos y desmonte la carcasa de la bomba.
4. Gire la carcasa de la bomba 90° en sentido antihorario, colóquela sobre el motor y fíjela con cuatro tornillos.
  - La carcasa de la bomba se puede montar sólo en las dos posiciones representadas.
5. Coloque la bomba sobre el pie del equipo y fíjela con el tornillo.
6. Pliegue la caja EGC debajo del pie del equipo y fíjela con los dos tornillos.

AquaMax Eco Titanium 51000

Proceda de la forma siguiente:

K

1. Quite los tornillos y desmonte la bomba del pie del equipo.
2. Quite los cuatro tornillos y desmonte la carcasa de la bomba.
3. Gire la carcasa de la bomba 90° en sentido antihorario, colóquela sobre el motor y fíjela con cuatro tornillos.
  - La carcasa de la bomba se puede montar sólo en las dos posiciones representadas.
4. Coloque la bomba sobre el pie del equipo y fíjela con los tornillos.

## Conexión

### Integración de la bomba en la red EGC

M

La bomba se puede integrar opcionalmente en una red EGC. En una red EGC, el InScenio FM-Master EGC o el InScenio EGC-Controller y todos los equipos con capacidad EGC están conectados mediante Connection Cable EGC. En el último equipo con capacidad EGC se tiene que conectar una resistencia terminal en la EGC-OUT para terminar la red.

- Los cables de conexión EGC están disponibles como accesorio en las longitudes: 2,5 m (47038), 5 m (47039) y 10 m (47040).
- Garantice la conexión correcta.

Proceda de la forma siguiente:

C, D, L

1. Quite la tapa de protección en EGC-IN.
2. Enchufe el conector del cable de conexión EGC y asegúrelo con los dos tornillos (máx. 2.0 Nm).
  - La junta de goma tiene que estar limpia y encajar perfectamente.
  - Sustituir la junta de goma dañada.
3. Quite la tapa de protección en EGC-OUT, enchufe la resistencia terminal y asegúrela con los dos tornillos (máx. 2.0 Nm) o conecte otro equipo compatible con EGC.
  - En el último equipo en la red EGC no está conectado ningún Connection Cable EGC en EGC-OUT. La resistencia terminal tiene que estar enchufada en este EGC-OUT para que la red EGC esté correctamente terminada.
  - La resistencia terminal está incluida en el suministro del InScenio FM-Master EGC y/o InScenio EGC Controller.

## Puesta en marcha



### INDICACIÓN

El equipo se destruye si se opera con un atenuador de luz. Tiene componentes eléctricos sensibles.

- No conecte el equipo a una alimentación de corriente con regulación de voltaje.

---

La formación de una ligera capa de óxido en el equipo es completamente normal en un entorno húmedo.

---

A la puesta en marcha, la bomba realiza automáticamente una autoprueba preprogramada **Environmental Function Control (EFC)**. La bomba reconoce si marcha en seco, está bloqueada o está sumergida. En el caso de una marcha en seco o bloqueo, la bomba se desconecta automáticamente después de aprox. 90 segundos. En caso de fallo interrumpa la alimentación de corriente e "inunde la bomba" o elimine el obstáculo. Después se puede arrancar de nuevo el equipo.

### Conexión de la bomba

- Conecte el equipo con la red de corriente.

### Desconexión de la bomba

- Separe la bomba de la red de corriente.

### Eliminación de fallos

Fallo	Causa	Acción correctora
La bomba no arranca	No hay tensión de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Compruebe la tensión de alimentación.</li> <li>– Controle las líneas de alimentación</li> <li>– Conectar la bomba</li> </ul>
La bomba no transporta	Agua muy sucia	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpie la bomba. Después del enfriamiento del motor, la bomba se conecta automáticamente.</li> </ul>
	La unidad de rodadura está bloqueada	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sacar la clavija de la red y eliminar el obstáculo. Conectar después de nuevo la bomba.</li> </ul>
Caudal insuficiente	La unidad de rodadura marcha con dificultad	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpiar</li> </ul>
	Pérdidas excesivas en los tubos	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Seleccionar un diámetro de tubo mayor</li> <li>– Reducir la longitud del tubo al mínimo necesario</li> <li>– Evitar codos y piezas de unión innecesarias</li> </ul>
La bomba se desconecta después de un corto tiempo de funcionamiento	Agua muy sucia	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpie la bomba. Después del enfriamiento del motor, la bomba se conecta automáticamente.</li> </ul>
	Temperatura del agua muy alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mantener la temperatura máxima del agua de +35 °C. Después del enfriamiento del motor, la bomba se conecta automáticamente.</li> </ul>
	Temperatura del entorno muy alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cumpla la temperatura ambiente máxima permisible. Después del enfriamiento del motor, la bomba se conecta automáticamente.</li> </ul>
	La unidad de rodadura está bloqueada	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sacar la clavija de la red y eliminar el obstáculo. Conectar después de nuevo la bomba.</li> </ul>
	La bomba marchó en seco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inundar la bomba. Sumergir completamente el equipo cuando se opera en el estanque.</li> </ul>

## Limpieza y mantenimiento



### ADVERTENCIA

Son posibles la muerte o lesiones graves por tensión eléctrica peligrosa.

- Desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua antes de tocar el agua.
- Antes de realizar trabajos en el equipo desconecte la tensión de alimentación.

## Limpieza del equipo

---

Recomendación para la limpieza:

- Limpie especialmente la unidad de rodadura y la carcasa de la bomba.
- 

- No emplee productos de limpieza o soluciones químicas agresivas, porque se puede dañar la caja o mermar el funcionamiento del equipo.
- Productos de limpieza recomendados en caso de calcificaciones persistentes:
  - Producto de limpieza para bombas PumpClean de OASE.
  - Productos de limpieza domésticos sin vinagre y cloro.
- Limpie la bomba por fuera.
  - Emplee un cepillo suave para apoyar la limpieza.
  - La formación de una ligera capa de óxido es normal y no merma el funcionamiento.
- Después de la limpieza enjuague minuciosamente todas las piezas con agua clara.

## Sustitución de la unidad de rodadura



### INDICACIÓN

La unidad de rodadura incluye un imán fuerte que atrae las partículas magnéticas (p. ej. virutas de hierro).

- Elimine completamente las partículas adheridas en la unidad de rodadura al montaje. Las partículas que se quedan adheridas pueden producir daños irreparables en la unidad de rodadura y el bloque del motor.
- 

La unidad de rodadura se guía en el bloque del motor por un cojinete. Este cojinete es una pieza de desgaste y se debe sustituir simultáneamente con la unidad de rodadura.

---

Condición:

- Los tubos en la entrada y la salida están desmontados.
- Protección contra lesiones: Las tapas de protección en la entrada y la salida están montadas.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Proceda de la forma siguiente:

N

1. Quite en el pie del equipo los dos tornillos de la caja EGC para plegar la caja hacia un lado.
2. Suelte el tornillo en el pie del equipo, pero no lo desatornille completamente y quite después la bomba.
3. Quite los cuatro tornillos y desmonte la carcasa de la bomba.
4. Saque la unidad de rodadura y sustítúyala en caso dado.
  - En caso dado, saque cuidadosamente la unidad de rodadura con un destornillador con hoja ancha.
5. Coloque la carcasa de la bomba sobre el motor y fíjela con los cuatro tornillos.
6. Coloque la bomba sobre el pie del equipo y fíjela con el tornillo.
7. Pliegue la caja EGC debajo del pie del equipo y fíjela con los dos tornillos.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Proceda de la forma siguiente:

O

1. Quite los tornillos y desmonte la bomba del pie del equipo.
2. Quite los cuatro tornillos y desmonte la carcasa de la bomba.
3. Saque la unidad de rodadura y sustítúyala en caso dado.
  - En caso dado, saque cuidadosamente la unidad de rodadura con un destornillador con hoja ancha.
4. Monte el equipo en secuencia contraria.

## Piezas de desgaste

- Unidad de rodadura
- Cojinete en el bloque del motor

## Almacenamiento/ conservación durante el invierno

El equipo no está protegido contra heladas y se tiene que desmontar y almacenar cuando se esperen heladas.

Almacenamiento correcto del equipo de la forma siguiente:

- Limpie minuciosamente el equipo, compruebe si presenta daños y sustituya las partes dañadas.
- Proteja las conexiones eléctricas contra la humedad y la suciedad.
- Almacene la bomba sumergida y protegida contra heladas.
- Proteja las conexiones de enchufe abiertas contra la humedad y la suciedad.

## Reparación

En los siguientes casos no es posible una reparación. El equipo se tiene que sustituir.

- Para un componente defectuoso no hay ninguna pieza de recambio con la autorización de OASE.
- Una línea eléctrica que está conectada de forma fija con el equipo está dañada o acortada.

## Desecho



### INDICACIÓN

Está prohibido desechar este equipo en la basura doméstica.

- Inutilice el equipo cortando el cable y entréguelo al sistema de recogida previsto.

## Piezas de recambio



El equipo se mantiene seguro y trabaja de forma fiable con las piezas originales de OASE.  
Consulte los dibujos de piezas de recambio y las piezas de recambio en nuestra página web.  
[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Datos técnicos

Descripción		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Tensión de conexión	V CA	220 ... 240	220 ... 240
Frecuencia de red	Hz	50/60	50/60
Consumo de potencia	W	35 ... 170	70 ... 320
Entrada	Rosca de conexión para tubería	G2½ DN63	G3 DN75
Salida	Rosca de conexión para tubería	G2½ DN63	G3 DN75
Gama de temperatura del agua permisible (emplazamiento sumergido)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Temperatura ambiente máxima permisible en caso de convección natural (emplazamiento en seco)	°C	+30	+30
Temperatura ambiente máxima permisible en caso de enfriamiento forzado (emplazamiento en seco)	°C	+40	+40
Capacidad de bombeo máx.	l/h	31500	51000
Altura de bombeo máxima	m	3,3	4
Profundidad de inmersión máxima	m	≤4	≤4
Longitud del cable	m	10	10
Dimensiones	Longitud	mm	275
	Anchura	mm	175
	Altura	mm	200
Peso	kg	9,2	16,5

## Valores del agua

Tipo	Agua fresca	Agua de piscina	Agua salada
Valor pH	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Dureza	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Cloro libre	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Contenido de cloruro	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Contenido de sal	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Residuo seco total	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatura	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Símbolos en el equipo

<b>IP 68</b> 	A prueba de polvo. Impermeable al agua hasta una profundidad de 4 m.
	Proteja el equipo contra la radiación solar directa.
	No desechar el equipo en la basura doméstica.
	Leer las instrucciones de uso.

Tradução das instruções de uso originais

## **AVISO**

- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos, enquanto vigiadas por adultos ou quando foram informadas sobre o uso seguro do aparelho e entenderam os riscos remanescentes. Crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças sem que sejam vigiadas por adultos.
- O disjuntor de corrente de avaria deve proteger o aparelho com o valor máximo de 30 mA - rated leakage current.
- Antes de conectar o aparelho, controlar que as características eléctricas do aparelho correspondem às da rede eléctrica. As características do aparelho estão indicadas na etiqueta de identificação, sobre a embalagem ou nestas instruções de uso.
- Morte ou graves lesões por electrocussão! Antes de meter a mão na água, desligue a alimentação eléctrica de todos os aparelhos que se encontram na água.
- O cabo de alimentação defeituoso não pode ser substituído. O aparelho deve ser substituído.

## Instruções de segurança

### Conexão eléctrica

- Todas as instalações eléctricas devem preencher os requisitos constantes das normas nacionais, podendo ser realizadas só por um electricista qualificado e autorizado.
- É electricista quem em virtude da sua formação profissional, conhecimentos e experiência profissional tem a habilitação e autorização para julgar e realizar os trabalhos dos quais for encarregado. O trabalho como electricista também inclui a capacidade de reconhecer eventuais perigos e a observação das normas, disposições e regulamentos nacionais e regionais.
- Se houver dúvidas ou problemas, dirija-se a um electricista qualificado e autorizado!
- Os fios de extensão e distribuidores eléctricos (por exemplo, conjunto de várias tomadas) devem ser autorizados para a utilização fora da casa (protecção contra salpicos de água).
- Proteger a ficha contra a penetração de água.
- Ligue o aparelho só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes. A tomada deve ficar protegida por um disjuntor de corrente de avaria com valor máximo de 30 mA - rated leakage current.

### Operação segura

- A unidade de rotor, no interior do aparelho, contém um ímã com forte campo magnético, passível de influir em pacemakers ou desfibriladores implantados (ICD). Entre o implante e o íman deve ser observada uma distância não inferior a 0,2 m.
- Em caso de fios eléctricos defeituosos ou carcaça defeituosa, o aparelho não pode ser posto em funcionamento!
- Não transporte nem puxe o aparelho pelo cabo eléctrico.
- Instale os cabos de forma que estejam protegidos contra danificação e ninguém possa tropeçar.
- Não abra a carcaça do aparelho ou os componentes do mesmo, a menos que as instruções de uso autorizem expressamente tal intervenção.
- Faça só os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instruções de uso. Dirija-se a um centro de serviço ou, em caso de dúvida, ao fabricante, caso não consiga eliminar os problemas.
- Utilize só peças de reposição originais e acessório original por serem compatíveis com o aparelho.
- Não efectue modificações técnicas do aparelho.
- Mantenha a tomada e a ficha eléctrica secas.

### Informação relativa a estas instruções de uso

Com a aquisição do produto **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** tomou uma boa decisão.

Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia atentamente as instruções de uso e familiarize-se com a operação.

Todos os trabalhos com este aparelho poderão ser realizados exclusivamente conforme as presentes instruções.

Observe estritamente as instruções de segurança com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho.

Guarde estas instruções de uso em local seguro. Se ceder o aparelho a outra pessoa, entregue-lhe as instruções de uso.

### Avisos usados nestas instruções

As instruções de advertência estão classificadas por palavras-sinal que informam sobre o grau do perigo.



#### A V I S O

O símbolo adverte de uma situação possivelmente perigosa, passível de provocar a morte ou lesões gravíssimas quando não impedida.



#### N O T A

O símbolo adverte de uma situação possivelmente perigosa, passível de provocar danos materiais ou prejudicar o meio-ambiente quando não impedida

### Notas remissivas usadas nestas instruções

- A Faz referência a uma figura, p. ex., figura A
- Nota remissiva a outro capítulo

## Âmbito de entrega

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Descrição
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x bomba
2	2	2 x zampa de protecção • Protege contra ferimentos graves que podem ser provocados pela bomba em rotação quando não estão ligados tubos à entrada ou saída. • Guardar a tampa de protecção e colocar logo que os tubos tenham sido retirados.
3	3	1 x Instruções de uso AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 unidade de fixação para a armação de retenção Eco Control (Eco Control pode ser adquirido como opção)
5	–	1 x elemento de borracha para o componente de molas

## Descrição do produto

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 é uma bomba para lagos de jardim que pode ser posicionada fora ou dentro da água. O aparelho elimina partículas grossas de até 6 mm e tem uma capacidade de transporte excelente para filtros potentes ou ribeiros ou cachoeiras, todos de tipo "jardim".

### Emprego conforme o fim de utilização acordado

O produto descrito nestas instruções pode ser utilizado só desta forma:

- Serve para bombear e transportar água de tanques de jardim para filtros, cachoeiras e ribeiros.
- Operação, sendo observadas as características técnicas. (→ Dados técnicos)
- Operação com observação dos valores recomendados para a água. (→ valores de água)

O aparelho está sujeito a estas restrições:

- Não utilizar em piscinas.
- Nunca operar com outros líquidos que não a água.
- Nunca operar a bomba sem que seja percorrida por água.
- Não utilizar em contacto com produtos químicos, géneros alimentícios, combustíveis ou substâncias explosivas.
- Não serve para utilizações industriais.
- Não ligar ao abastecimento de água potável.

### Easy Garden Control-System (EGC)

O produto permite a comunicação com o Easy Garden Control-System (EGC). EGC permite, no jardim e perto do lago, funções de controlo vantajosas mediante Smartphone ou Tablet e garante elevado conforto e segurança. Para mais informação sobre EGC e as funções disponíveis, ver [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Com a função SFC activa, a bomba optimiza automaticamente a quantidade de água e a altura manométrica. A quantidade de água e a altura manométrica podem ser reduzidas até 50 %. O SFC permite que o aparelho se adapte permanentemente à ecologia actual do lago ou da piscina e apoia a biologia pela circulação da água, controlada em função da temperatura (modos de inverno, transição e verão).

A função SFC é ativada e desativada mediante o Eco Control ou um aparelho de controlo compatível com EGC (acessório que pode ser adquirido como opção). Com a SFC activa, a bomba poupa energia; sem a SFC, a bomba opera permanentemente com a velocidade máxima. O SFC não funciona com a instalação da bomba fora da água. Em caso de utilização de um absorvedor, filtro-satélite ou aparelho de regulação InScenio OASE, pode ser razoável desligar a SFC.

## Estrutura do aparelho

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Posição		Descrição
1	1	Caixa da bomba – A posição da saída é variável porque a carcaça pode ser montada virada em 90°.
2	2	Pé – Garante a estabilidade necessária da bomba. – É possível aparafusar o aparelho à base.
3	3	Saída (bocal de pressão) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Entrada (bocal de sucção) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	Conexão EGC – Conexão para Eco Control que pode ser adquirido como opção ou para a integração numa rede EGC. <b>Nota importante:</b> A presença de humidade nos pontos de conexão pode danificar a bomba. – Retirar as tampas de proteção só para a conexão de cabos Connection Cable EGC, ou resistor final. – Os elementos de vedação de borracha devem ser limpos e apresentar a posição exacta. – Substituir vedações de borracha danificadas.

## Instalação

A bomba pode ser posicionada fora ou dentro da água.

Para utilizar a bomba, os valores de água especificados devem ser exactamente observados. (→ valores de água)

- A água doce da piscina ou a água salgada podem prejudicar o sistema óptico. Tais prejuízos estão excluídos da garantia.

### Operação dentro da água



#### A V I S O

Morte ou graves lesões por tensão eléctrica perigosa!

- Antes de meter a mão na água, desligue a alimentação eléctrica de todos os aparelhos que se encontram na água.
- Antes de trabalhar no aparelho, desligar a alimentação eléctrica.



#### A V I S O

A unidade de rotor opera a uma alta velocidade. Risco de graves ferimentos por separação de membros corporais.

- Colocar a bomba no interior de uma câmara e ligar o protector contra contacto (acessório, nº de referência AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658), ligar ao bocal de sucção.
- Colocar a bomba no interior de uma câmara e vedar contra acesso por pessoas não autorizadas (impedir o acesso por meio de um cadeado ou vedar mediante parafusos).

### F, G

- Nunca operar o aparelho numa piscina.
- Lago de jardim ou piscina onde se podem encontrar pessoas:
  - O aparelho deve ter uma distância mínima de 2 m à água.
- Operar o aparelho só completamente mergulhado na água.
- Colocar a bomba com pé em posição horizontal, sobre fundo resistente. Aparafusar o pé do aparelho ao fundo resistente.
- Proteger a entrada da bomba de forma que ninguém possa meter a mão:
  - Ligar o protector contra contacto (acessório, nº de referência AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) ligar à entrada ou proteger a câmara da bomba contra acesso por pessoas estranhas ao serviço (impedir o acesso por cadeado ou por elemento aparafusado).

## Operação fora da água



### AVISO

Morte ou graves lesões por tensão eléctrica perigosa!

- Antes de meter a mão na água, desligue a alimentação eléctrica de todos os aparelhos que se encontram na água.
- Antes de trabalhar no aparelho, desligar a alimentação eléctrica.

Observar estas condições para a operação fora da água:

E

- Lago de jardim ou piscina onde se podem encontrar pessoas:
  - O aparelho deve ter uma distância mínima de 2 m à água.
- Não expor o aparelho à luz solar directa.
- Colocar a bomba em posição horizontal e aparafusar.
- Observar a temperatura ambiente maximamente permitida. Se necessário, garantir refrigeração forçada- (→ Características técnicas)

## Montagem

Para a montagem são necessários tubos destas dimensões nominais (diâmetro):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

## Montar os pontos de união

Montar à entrada e saída da bomba um tubo adequado.

AquaMax Eco Titanium 31000

Proceder conforme descrito abaixo:

H

1. Retirar a tampa de protecção.
2. Operação dentro da água - Proteger a entrada da bomba de forma que ninguém possa meter a mão:
  - Ligar o protector contra contacto (acessório, nº de referência 48597) à entrada ou
  - vedar a câmara da bomba contra acesso por pessoas não autorizadas (impedir o acesso por meio de um cadeado ou vedar mediante parafusos).
3. Ligar os tubos (DN 63)
  - A disposição da saída da bomba é variável. A carcaça da bomba pode ser virada com vista a outras posições.  
(→ Girar carcaça da bomba)

AquaMax Eco Titanium 51000

Proceder conforme descrito abaixo:

I

1. Retirar a tampa de protecção.
2. Operação dentro da água - Proteger a entrada da bomba de forma que ninguém possa meter a mão:
  - Ligar o protector contra contacto (acessório, nº de referência 73658) ligar à entrada ou proteger a câmara da bomba contra acesso por pessoas estranhas ao serviço (impedir o acesso por cadeado ou por elemento aparafusado).
3. Ligar os tubos (DN 75)
  - A disposição da saída da bomba é variável. A carcaça da bomba pode ser virada com vista a outras posições.  
(→ Girar carcaça da bomba)

### Girar carcaça da bomba

Se necessário, a posição da carcaça da bomba pode ser alterada para corrigir em 90° a posição da saída.

AquaMax Eco Titanium 31000

Proceder conforme descrito abaixo:

J

1. No pé do aparelho, tirar os dois parafusos da caixa EGC para a virar ao lado.
2. Desapertar o parafuso do pé do aparelho sem o afastar totalmente, depois tirar a bomba.
3. Desenroscar os quatro parafusos e retirar a carcaça da bomba.
4. Virar em 90° no sentido anti-horário a carcaça com bomba, colocar sobre o motor e fixar com quatro parafusos.
  - A carcaça pode ser montada só das duas posições mostradas.
5. Colocar a bomba sobre o pé do aparelho e apertar o parafuso.
6. Posicionar a caixa EGC debaixo do pé e fixar por meio dos dois parafusos.

AquaMax Eco Titanium 51000

Proceder conforme descrito abaixo:

K

1. Desenroscar os parafusos e tirar a bomba do pé.
2. Desenroscar os quatro parafusos e retirar a carcaça da bomba.
3. Virar em 90° no sentido anti-horário a carcaça com bomba, colocar sobre o motor e fixar com quatro parafusos.
  - A carcaça pode ser montada só das duas posições mostradas.
4. Colocar a bomba sobre o pé e fixar por meio dos parafusos.

### Conexão

#### Integrar a bomba na rede EGC

M

A bomba opcionalmente pode ser integrada numa rede EGC. Numa rede EGC, o InScenio FM-Master EGC ou o InScenio EGC-Controller e todos os aparelhos compatíveis com o EGC estão em comunicação mediante Connection Cable EGC. No último aparelho compatível com o EGC, o EGC-OUT deve ter conectado um resistor final para conectar a rede.

- O cabo de comunicação EGC existe, como acessório, nos comprimentos de 2,5 m (47038), 5 m (47039) e 10 m (47040).
- Controlar a conexão correcta.

Proceder conforme descrito abaixo:

C, D, L

1. Tirar a tampa de protecção, em cima do EGC-IN.
2. Ligar o conectar do Connection Cable EGC e fixar mediante os dois parafusos (não apertar mais de 2.0 Nm).
  - O elemento de vedação de borracha deve ser limpo e apresentar a posição exacta.
  - Substituir uma vedação de borracha gasta.
3. Tirar a tampa de protecção, sobre o EGC-OUT, aplicar ao resistor final e fixar por meio dos dois parafusos (não apertar mais de 2.0 Nm) ou conectar mais um aparelho compatível com o EGC.
  - No último aparelho da rede EGC, não está conectado ao EGC-OUT nenhum Connection Cable EGC. A este EGC-OUT deve encontrar-se aplicado o resistor final para que a rede EGC esteja correctamente conectada.
  - O resistor final faz parte do volume de entrega do InScenio FM-Master EGC ou InScenio EGC Controller.

## Colocação em operação



### N O T A

O aparelho é destruído quando operado mediante um regulador tipo dimmer. Contém peças eléctricas sensíveis.

- Nunca conectar o aparelho a uma fonte de energia variável.

---

A presença de uma camada fina de ferrugem é um fenómeno normal que não prejudica o funcionamento da bomba.

---

Ao ser ativada, a bomba executa um autoteste automático (**Environmental Function Control (EFC)**). Durante o teste, a bomba reconhece automaticamente se opera sem água (risco de bloqueio) ou se está mergulhada na água. No caso de operação sem água / bloqueio, a bomba desliga automaticamente após cerca de 90 segundos. Em caso de falha, desligue a alimentação eléctrica e "afogue" a bomba ou tire o obstáculo. Depois, ligue o aparelho.

### Ligar a bomba.

- Ligar o aparelho à rede eléctrica.

### Desligar a bomba.

- Desconectar a bomba da rede eléctrica.

## Eliminação de falhas

Avaria/Falha	Causa	Remédio
A bomba não arranca	Tensão eléctrica ausente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlar a tensão eléctrica</li> <li>– Controlar o cabo de alimentação</li> <li>– Ligar a bomba.</li> </ul>
A bomba não funciona	Água muito suja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpar a bomba. Após o arrefecimento do motor, a bomba liga automaticamente.</li> </ul>
	Rotor bloqueado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Desconectar a ficha eléctrica e desbloquear o rotor. Depois, ligar a bomba.</li> </ul>
Caudal de água insuficiente	Rotor bloqueado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpar</li> </ul>
	Perdas demasiado altas nos tubos	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Utilizar tubos com maior diâmetro</li> <li>– Reduzir ao mínimo necessário o comprimento dos tubos</li> <li>– Evitar tubos curtos e elementos de ligação desnecessários</li> </ul>
Bomba desliga após alguns minutos	Água muito suja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpar a bomba. Após o arrefecimento do motor, a bomba liga automaticamente.</li> </ul>
	Temperatura demasiado alta da água	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Observar a temperatura máxima de +35 °C. Após o arrefecimento do motor, a bomba liga automaticamente.</li> </ul>
	Temperatura ambiente demasiado elevada	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Observar a temperatura ambiente maximalmente permitida. Após o arrefecimento do motor, a bomba liga automaticamente.</li> </ul>
	Rotor bloqueado	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Desconectar a ficha eléctrica e desbloquear o rotor. Depois, ligar a bomba.</li> </ul>
	Bomba funciona em seco	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Encher a bomba com água. Mergulhar totalmente a bomba na água do tanque/lago de jardim.</li> </ul>

## Limpeza e manutenção



### A V I S O

Morte ou graves lesões por tensão eléctrica perigosa!

- Antes de meter a mão na água, desligue a alimentação eléctrica de todos os aparelhos que se encontram na água.
- Antes de trabalhar no aparelho, desligar a alimentação eléctrica.

### Limpar o aparelho

---

Recomendação relativa à limpeza:

- Limpar cuidadosamente o rotor e a carcaça da bomba.
- 

- Não utilizar detergentes agressivos ou solventes químicos, passíveis de destruir a carcaça ou influenciar negativamente o funcionamento.
- Solventes de limpeza adequados para remover aderências calcificadas resistentes:
  - Solvente PumpClean para limpar bombas, fabricante: OASE.
  - Detergente doméstico, desprovido de vinagre e cloro.
- Limpar o exterior da bomba.
  - Usar uma escova macia para facilitar a limpeza.
  - A presença de uma camada fina de ferrugem é um fenómeno normal que não prejudica o funcionamento correcto.
- Após a limpeza, lavar todas as peças em abundante água limpa.

### Substituir a unidade de rotor



#### N O T A

A unidade de rotor contém um forte íman que retém partículas magnéticas (p. ex. partículas de ferro).

- Anteriormente à montagem, eliminar as partículas aderentes à unidade de rotor. Eventuais partículas não removidas são susceptíveis de provocar danos irreparáveis da unidade de rotor e do bloco do motor.
- 

No bloco do motor, a unidade de rotor é conduzida por um mancal. O mancal está sujeito ao desgaste e deve ser substituído juntamente com a unidade de rotor.

---

Condição prévia:

- Os tubos estão desmontados da entrada e saída.
- Protecção contra ferimentos: A entrada e a saída têm as tampas de protecção colocadas..

#### AquaMax Eco Titanium 31000

Proceder conforme descrito abaixo:

N

1. No pé do aparelho, tirar os dois parafusos da caixa EGC para a virar ao lado.
2. Desapertar o parafuso do pé do aparelho sem afastar totalmente, depois tirar a bomba.
3. Desenroscar os quatro parafusos e retirar a carcaça da bomba.
4. Puxar fora a unidade de rotor e, se necessário, substituir.
  - Se necessário, desmontar a unidade de rotor por meio de uma chave de fenda com ponta larga.
5. Colocar a carcaça com bomba sobre o motor e fixar com quatro parafusos.
6. Colocar a bomba sobre o pé do aparelho e apertar o parafuso.
7. Posicionar a caixa EGC debaixo do pé e fixar por meio dos dois parafusos.

#### AquaMax Eco Titanium 51000

Proceder conforme descrito abaixo:

O

1. Desenroscar os parafusos e tirar a bomba do pé.
2. Desenroscar os quatro parafusos e retirar a carcaça da bomba.
3. Puxar fora a unidade de rotor e, se necessário, substituir.
  - Se necessário, desmontar a unidade de rotor por meio de uma chave de fenda com ponta larga.
4. Montar o aparelho na ordem inversa à desmontagem.

## **Peças de desgaste**

- Rotor
- Mancal, no bloco do motor

## **Armazenar/Invernar**

O aparelho não está protegido contra os efeitos de geada; em caso de geada deve ser desinstalado e guardado em recinto seguro.

Armazenagem correcta do aparelho:

- Limpar bem o aparelho, verificar se há defeitos e substituir as peças defeituosas.
- Proteger os pontos de conexão eléctrica contra humidade e chuva.
- Guardar a bomba mergulhada na água e à prova de geada.
- Proteger os pontos de conexão eléctrica contra humidade e sujidade.

## **Reparação**

Nestes casos, não é possível fazer uma reparação. O aparelho deve ser substituído.

- Para uma determinada peça defeituosa, não há nenhuma peça de reposição autorizada por OASE .
- Um cabo eléctrico não desconectável do aparelho foi danificado ou foi reduzido de comprimento.

## **Descartar o aparelho usado**



### **N O T A**

O aparelho não poderá ser eliminado com o lixo doméstico.

- Tornar o aparelho inutilizável pela separação dos fios eléctricos e entregar ao sistema de recolha selectiva.

## **Peças de reposição**



Com peças de reposição originais da OASE, o aparelho permanece seguro e continua a operar perfeitamente.

Os desenhos e mones das peças de reposição podem ser vistos na nossa website  
[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Dados técnicos

Descrição		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Tensão de conexão	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Frequência	Hz	50/60	50/60
Consumo de energia	W	35 ... 170	70 ... 320
Entrada	Rosca de ligação para tubagem	G2½ DN63	G3 DN75
Saída	Rosca de ligação para tubagem	G2½ DN63	G3 DN75
Gama de temperaturas admissível (colocação na água)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Temperatura ambiente maximamente permitida, com convecção natural (colocação fora da água)	°C	+30	+30
Temperatura ambiente maximamente permitida, com refrigeração forçada (colocação fora da água)	°C	+40	+40
Capacidade máxima bomba	l/h	31500	51000
Altura de elevação máxima	m	3,3	4
Profundidade máx. de imersão	m	≤4	≤4
Comprimento do cabo	m	10	10
Dimensões	Comprimento	mm	275
	Largura	mm	175
	Altura	mm	200
Peso	kg	9,2	16,5

## Valores de água

Tipo	Água doce	Água de piscina	Água salgada
Valor ph	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Dureza	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Cloro livre	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Teor de cloreto	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Teor de sais	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Total de resíduo seco	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatura	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Símbolos sobre o aparelho

<b>IP 68</b>	À prova de pó. À prova de água até 4 m de profundidade.
	Proteger contra radiação solar directa.
	Não deitar ao lixo doméstico.
	Ler as instruções de uso.

Traduzione delle istruzioni d'uso originali

## **AVVISO**

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, se sono supervisionate o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e che sono in grado di comprendere i pericoli che ne possono derivare. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione utente non devono essere effettuate da bambini senza opportuna supervisione.
- L'apparecchio deve essere protetto con un dispositivo di protezione per correnti di guasto con una corrente di taratura di max. 30 mA.
- Collegare l'apparecchio solo se i dati elettrici dell'apparecchio e dell'alimentazione elettrica coincidono. I dati sono riportati sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio, sulla confezione, oppure nelle presenti istruzioni d'uso.
- Morte o gravi lesioni causate dalle scosse elettriche! Prima di mettere le mani nell'acqua, staccare dalla rete tutti gli apparecchi elettrici ivi presenti.
- Un cavo di alimentazione danneggiato non può essere sostituito. Smaltire l'apparecchio.

## Avvertenze di sicurezza

### Allacciamento elettrico

- Le installazioni elettriche devono soddisfare le disposizioni d'installazione nazionali e possono essere eseguite solo da un elettricista specializzato.
- Una persona viene considerata un elettricista specializzato se essa è abilitata e autorizzata - data la formazione professionale, le cognizioni tecniche e l'esperienza - a valutare e ad eseguire gli interventi conferiti. Il lavoro del tecnico comprende anche il saper riconoscere eventuali pericoli e l'osservanza delle norme, prescrizioni e disposizioni nazionali vigenti in materia.
- Rivolgersi ad un elettricista specializzato qualora dovessero sorgere domande e problemi.
- I cavi di prolungamento e distributori di corrente (ad es. prese multiple) devono essere adatti per l'impiego all'aperto (protetti contro gli spruzzi d'acqua).
- Proteggere i connettori dall'infiltrazione di umidità.
- Collegare l'apparecchio solo ad una presa installata secondo le norme. La presa di corrente deve essere protetta con un dispositivo di protezione per correnti di guasto con una corrente di taratura di max. 30 mA.

### Funzionamento sicuro

- L'unità rotante all'interno dell'apparecchio contiene un magnete con un forte campo magnetico, che può condizionare pacemaker o defibrillatori impiantati (ICD). Osservare una distanza di almeno 0,2 m tra impianto e magnete.
- Non utilizzare l'apparecchio se i cavi elettrici o il corpo dell'apparecchio sono difettosi.
- Non portare o trascinare l'apparecchio afferrando i cavi elettrici.
- Installare i cavi in modo che siano protetti contro i danni e assicurarsi che nessuno possa cadervi sopra.
- Aprire l'alloggiamento dell'apparecchio o delle relative componenti solo se ciò è espressamente indicato nelle istruzioni d'uso.
- Utilizzare l'apparecchio solo per operazioni descritte in questo libretto d'istruzioni. Rivolgersi ad un centro d'assistenza autorizzato o in caso di dubbio al produttore, in caso di mancata risoluzione dei problemi.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali per l'apparecchio.
- Non apportate mai modifiche tecniche all'apparecchio.
- Mantenere presa e spina sempre asciutte.

### Sulle presenti istruzioni d'uso

Avete fatto un'ottima scelta acquistando il prodotto **AquaMax Eco Titanium 31000/51000**.

Prima della messa in servizio leggere attentamente le istruzioni d'uso e familiarizzare con l'apparecchio. Eseguire tutte le operazioni su e con questo apparecchio osservando sempre le presenti istruzioni.

Osservare attentamente le norme di sicurezza al fine di garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio.

Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. Consegnarle al nuovo acquirente in caso di cambio di proprietà.

### Indicazioni di pericolo utilizzate in queste istruzioni

Le avvertenze contenute in queste istruzioni sono contrassegnate da parole segnaletiche che indicano l'entità del rischio.



#### AVVERTENZA

Indica una situazione eventualmente pericolosa, le cui conseguenze possono essere la morte o gravi lesioni se non viene evitata.



#### NOTA

Indica una situazione eventualmente pericolosa, le cui conseguenze possono essere danni materiali o ambientali se non viene evitata.

### Riferimenti utilizzati in queste istruzioni

- A Rimando ad una figura, ad es. figura A.
- Rimando ad un altro capitolo.

## Volume di fornitura

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Descrizione
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x pompa
2	2	2 x calotte di protezione • Proteggono contro gravi lesioni quando la pompa è in funzione, qualora i tubi non fossero collegati sull'entrata o sull'uscita. • Conservare le calotte di protezione e applicarle non appena i tubi collegati sono stati rimossi.
3	3	1 x istruzioni d'uso AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 x morsetto per il telaio di sostegno Eco Control (Eco Control disponibile come optional)
5	-	1 x pezzo di gomma per il morsetto

## Descrizione del prodotto

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 è una pompa per laghetti che può essere installata a secco o sott'acqua. L'apparecchio trasporta sporco grossolano fino ad una grossezza del grano pari a 6 mm e dispone di una portata eccellente per impianti di filtraggio di alto livello, oppure per ruscelli e cascate di notevoli dimensioni.

### Impiego ammesso

Utilizzare il prodotto descritto nelle presenti istruzioni esclusivamente come segue:

- Per pompare acqua normale di laghetti per sistemi di filtraggio, a caduta d'acqua e a ruscello.
- Funzionamento in conformità alle caratteristiche tecniche. (→ Dati tecnici)
- Funzionamento in conformità ai valori ammissibili dell'acqua (→ Valori dell'acqua).

Per l'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:

- Non utilizzarlo in laghetti destinati al nuoto.
- Non utilizzare l'apparecchio con liquidi diversi dall'acqua.
- Non utilizzarlo mai senza flusso d'acqua.
- Non utilizzarlo unitamente a prodotti chimici, generi alimentari, sostanze facilmente infiammabili o esplosive.
- Non utilizzarlo per scopi commerciali o industriali.
- Non allacciare all'impianto di acqua a uso domestico.

### Sistema di controllo Easy Garden (EGC)

Questo prodotto può comunicare con l'Easy Garden Control-System (EGC). EGC offre, in giardino e nello stagno, la possibilità di comandare comodamente tramite smartphone o tablet, garantendo un comfort ed una sicurezza elevati.

Per informazioni su EGC e sulle possibilità, vedere al sito [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Quando la funzione SFC è attivata, la pompa ottimizza automaticamente la quantità di acqua e la prevalenza. La quantità di acqua e la prevalenza vengono ridotte fino al 50%. Grazie alla funzione SFC l'apparecchio si adatta tutto l'anno all'ecologia del laghetto, supporta la biologia per effetto della circolazione dell'acqua in funzione della temperatura (funzionamento invernale, di mezza stagione ed estivo).

La funzione SFC viene attivata e disattivata tramite l'Eco Control o un dispositivo di comando compatibile con EGC (accessori disponibili come optional). Permette di ridurre la potenza assorbita della pompa. Senza la funzione SFC la pompa lavora continuamente con il numero di giri massimo. La SFC non funziona in caso di installazione a secco. Impiegando uno skimmer, un filtro satellite o un dispositivo di controllo InScenio OASE, si consiglia di disattivare la funzione SFC a seconda dell'impianto utilizzato.

## Struttura dell'apparecchio

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Posizione</b>		<b>Descrizione</b>
1	1	Corpo della pompa – La posizione dell'uscita è variabile, perciò il corpo della pompa può essere montato in posizione girata di 90°
2	2	Piede dell'apparecchio – Garantisce stabilità alla pompa – Può essere avvitato sul fondo
3	3	Uscita (tronco di mandata) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Entrata (attacco di aspirazione) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	Collegamento EGC – Attacco per un Eco Control disponibile come optional o per l'integrazione in una rete EGC.  <b>Importante:</b> l'umidità sugli attacchi può danneggiare la pompa. – Rimuovere le calotte di protezione solo per il collegamento di Connection Cable EGC o quando è presente la resistenza terminale – Le guarnizioni di gomma devono essere pulite ed alloggiate con esattezza – Sostituire le guarnizioni di gomma danneggiate

## Installazione

La pompa può essere installata sott'acqua o a secco.

Utilizzare la pompa solo in conformità ai valori dell'acqua specificati (→ Valori dell'acqua).

- L'acqua di piscina o l'acqua salata possono danneggiare il sistema ottico dell'apparecchio. Questi inconvenienti non sono coperti da garanzia.

### Installazione sott'acqua



#### AVVISO

Possibilità di morte o di gravi lesioni per folgorazione!

- Prima di mettere le mani nell'acqua, disinserire la tensione di rete di tutti gli apparecchi ivi presenti.
- Disinserire la tensione di rete prima di intervenire sull'apparecchio.



#### AVVERTENZA

L'unità rotante gira molto velocemente. Sussiste il pericolo di gravi lesioni dovute all'amputazione degli arti.

- Sistemare la pompa in una camera e poi avvitare un dispositivo di protezione contro il contatto (accessori, numero articolo AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) inserire nell'attacco di aspirazione.
- Installare la pompa in un vano pompe e proteggere il vano pompe da accesso non autorizzato (bloccando l'accesso con un lucchetto o delle viti).

#### F, G

- Non utilizzare mai l'apparecchio nel laghetto adibito a piscina.
- Laghetto per nuotatori o piscina in cui le persone possono sostare:  
– Installare l'apparecchio ad una distanza di almeno 2 m dall'acqua.
- Far funzionare l'apparecchio solo sotto la superficie dell'acqua.
- Installare la pompa con il piede dell'apparecchio in posizione orizzontale su un fondo adatto. Avvitare il piede dell'apparecchio sul fondo.
- Proteggere la bocca d'ingresso della pompa da inserimento accidentale di articolazioni.  
– Avvitare il dispositivo di protezione contro il contatto AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) inserire nell'ingresso o proteggere il vano pompe da accesso non autorizzato (bloccando l'accesso con un lucchetto o delle viti).

## Installazione a secco



### A V V I S O

Possibilità di morte o di gravi lesioni per folgorazione!

- Prima di mettere le mani nell'acqua, disinserire la tensione di rete di tutti gli apparecchi ivi presenti.
- Disinserire la tensione di rete prima di intervenire sull'apparecchio.

Osservare le condizioni qui riportate per l'installazione a secco.

E

- Laghetto per nuotatori o piscina in cui le persone possono sostare:
  - Installare l'apparecchio ad una distanza di almeno 2 m dall'acqua.
- Non esporre l'apparecchio alle radiazioni solari dirette.
- Posare la pompa in senso orizzontale su una base stabile ed avvitarvela.
- Osservare la temperatura ambiente max. ammissibile. Eventualmente provvedere ad un raffreddamento forzato (→ Caratteristiche tecniche).

## Montaggio

Per il montaggio sono necessari dei tubi con i seguenti diametri nominali:

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Montare gli attacchi

Montare una tubazione adatta sull'entrata e sull'uscita della pompa.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

Procedere nel modo seguente:

H

1. Rimuovere la calotta di protezione.
2. Se l'installazione è sott'acqua, proteggere l'entrata della pompa contro interventi accidentali:
  - Avvitare il dispositivo di protezione contro il contatto (accessorio, n° art. 48597) sulla bocca di ingresso oppure
  - proteggere la pompa da accesso non autorizzato (bloccando l'accesso con un lucchetto o delle viti).
3. Collegare i tubi (DN 63)
  - La posizione dell'uscita della pompa è variabile. Girare il corpo della pompa per ottenere un'altra posizione.  
(→ Ruotare la scatola della pompa)

#### AquaMax Eco Titanium 51000

Procedere nel modo seguente:

I

1. Rimuovere la calotta di protezione.
2. Se l'installazione è sott'acqua, proteggere l'entrata della pompa contro interventi accidentali:
  - Avvitare il dispositivo di protezione contro il contatto 73658) inserire nell'ingresso o proteggere il vano pompe da accesso non autorizzato (bloccando l'accesso con un lucchetto o delle viti).
3. Collegare i tubi (DN 75)
  - La posizione dell'uscita della pompa è variabile. Girare il corpo della pompa per ottenere un'altra posizione.  
(→ Ruotare la scatola della pompa)

## Ruotare la scatola della pompa

Se necessario, girare il corpo della pompa per cambiare di 90° la posizione dell'uscita.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Procedere nel modo seguente:

- J
1. Sul piede dell'apparecchio, rimuovere le due viti dalla cassetta EGC in modo da poterla ribaltare lateralmente.
  2. Sbloccare la vite sul piede dell'apparecchio, però non svitarla completamente, poi sfilare la pompa.
  3. Togliere le 4 viti e poi rimuovere il corpo della pompa.
  4. Girare il corpo della pompa di 90° in senso antiorario, montarlo sul motore e poi fissarlo con le 4 viti.  
– Il corpo della pompa può essere montato solo nelle due posizioni rappresentate.
  5. Spingere la pompa sul piede dell'apparecchio e stringere a fondo la vite.
  6. Ribaltare la cassetta EGC sotto il piede dell'apparecchio e poi fissare con le due viti.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Procedere nel modo seguente:

- K

1. Togliere le viti e poi rimuovere la pompa dal piede dell'apparecchio.
2. Togliere le 4 viti e poi rimuovere il corpo della pompa.
3. Girare il corpo della pompa di 90° in senso antiorario, montarlo sul motore e poi fissarlo con le 4 viti.  
– Il corpo della pompa può essere montato solo nelle due posizioni rappresentate.
4. Montare la pompa sul piede dell'apparecchio e poi fissare con le viti.

## Collegamento

### Integrazione della pompa nella rete EGC

- M

La pompa può essere integrata in una rete EGC (opzione). In una rete EGC, l'InScenio FM-Master EGC o l'InScenio EGC-Controller e tutti gli apparecchi compatibili EGC sono intercollegati per mezzo di una Connection Cable EGC. Sull'ultimo apparecchio compatibile EGC deve essere inserita una resistenza terminale sull'EGC-OUT per ultimare la rete.

- I cavi di collegamento EGC sono disponibili come accessori nelle lunghezze di 2,5 m (47038), 5 m (47039) e 10 m (47040).
- Assicurarsi che il collegamento venga eseguito in modo corretto.

Procedere nel modo seguente:

- C, D, L

1. Rimuovere la calotta di protezione su EGC-IN.
2. Inserire il connettore del cavo di connessione EGC e poi bloccarlo con le due viti (max. 2.0 Nm).
  - La guarnizione di gomma deve essere pulita e alloggiare con esattezza.
  - Sostituire la guarnizione di gomma danneggiata.
3. Rimuovere la calotta di protezione su EGC-OUT, inserire la resistenza terminale e poi bloccarla con le due viti (max. 2.0 Nm) oppure collegare ancora un altro apparecchio compatibile EGC.
  - Sull'ultimo apparecchio nella rete EGC, su EGC-OUT non è collegato alcun Connection Cable EGC. Su questo EGC-OUT deve essere inserita la resistenza terminale in modo che la rete EGC sia ultimata correttamente.
  - La resistenza terminale fa parte della dotazione dell'InScenio FM-Master EGC e/o InScenio EGC Controller.

## Messa in funzione



### NOTA

L'apparecchio viene danneggiato irreparabilmente se viene utilizzato con un dimmer. Nell'apparecchio sono incorporati componenti elettrici sensibili.

- Non collegare l'apparecchio ad una alimentazione elettrica regolabile.

---

La formazione di un leggero strato di ruggine sull'apparecchio è perfettamente normale in ambienti umidi.

---

Al momento della messa in funzione, la pompa esegue automaticamente un autotest preprogrammato (**Environmental Function Control (EFC)**). La pompa rileva immediatamente il funzionamento a secco/bloccaggio o lo stato di immersione. La pompa si spegne automaticamente dopo circa 90 secondi in presenza di funzionamento a secco o bloccaggio. In caso di anomalia staccare l'alimentazione elettrica e "alimentare la pompa" oppure togliere l'ostacolo. Poi l'apparecchio può essere riavviato.

### Avviamento della pompa

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

### Spegnimento della pompa

- Scollegare la pompa dalla rete elettrica.

## Eliminazione di anomalie

Anomalia	Causa	Intervento
La pompa non si avvia	Manca la tensione di rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controllare la tensione di rete</li> <li>– Controllare le linee di alimentazione</li> <li>– Avviamento della pompa</li> </ul>
La pompa non trasporta	Acqua molto sporca	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pulire la pompa. Dopo il raffreddamento del motore la pompa si riavvia automaticamente</li> </ul>
	L'unità rotante è bloccata	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Staccare la spina elettrica e togliere l'ostacolo. Poi riavviare la pompa</li> </ul>
Portata insufficiente	L'unità rotante presenta difficoltà di funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pulire</li> </ul>
	Perdite troppo elevate nei tubi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Scegliere un diametro più grande per i tubi</li> <li>– Ridurre la lunghezza dei tubi al minimo necessario</li> <li>– Evitare curve e pezzi di raccordo inutili</li> </ul>
La pompa si arresta dopo un breve tempo di funzionamento	Acqua molto sporca	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pulire la pompa. Dopo il raffreddamento del motore la pompa si riavvia automaticamente</li> </ul>
	Temperatura dell'acqua troppo elevata	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La temperatura max. dell'acqua non deve superare +35 °C. Dopo il raffreddamento del motore la pompa si riavvia automaticamente</li> </ul>
	Temperatura ambiente troppo alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rispettare la temperatura ambiente max. ammissibile. Dopo il raffreddamento del motore la pompa si riavvia automaticamente</li> </ul>
	L'unità rotante è bloccata	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Staccare la spina elettrica e togliere l'ostacolo. Poi riavviare la pompa</li> </ul>
	La pompa funziona a secco	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alimentare la pompa. In caso di funzionamento nel laghetto, immergere completamente l'apparecchio.</li> </ul>

## Pulizia e manutenzione



### A V V I S O

Possibilità di morte o di gravi lesioni per folgorazione!

- Prima di mettere le mani nell'acqua, disinserire la tensione di rete di tutti gli apparecchi ivi presenti.
- Disinserire la tensione di rete prima di intervenire sull'apparecchio.

### Pulizia dell'apparecchio

---

Suggerimento per la pulizia:

- Nella pompa, pulire soprattutto l'unità rotante e la scatola della pompa.
- 

- Non utilizzare mai detergenti aggressivi o soluzioni chimiche per non corrodere il corpo o compromettere il funzionamento dell'apparecchio.
- Detergenti consigliati per calcificazioni resistenti:
  - Detergente PumpClean OASE.
  - Detergente per uso domestico senza aceto e cloro.
- Pulire l'esterno della pompa.
  - Utilizzare una spazzola morbida per facilitare la pulizia.
  - La formazione di un leggero strato di ruggine sul corpo è perfettamente normale e non condiziona il funzionamento della pompa.
- Una volta puliti tutti i componenti, risciacquare accuratamente con acqua limpida.

### Sostituzione dell'unità rotante



#### N O T A

Nell'unità rotante è presente un forte magnete che attira le particelle (ad es. trucioli di ferro).

- Al momento del montaggio eliminare completamente le particelle attaccate sull'unità rotante. Le particelle restanti possono provocare danni irreparabili all'unità e al blocco motore.
- 

L'unità rotante viene condotta da un cuscinetto nel blocco motore. Questo cuscinetto è un pezzo soggetto a usura e quindi va sostituito unitamente all'unità rotante.

---

Condizione:

- I tubi su entrata e uscita sono smontati.
- Protezione contro le lesioni: Le calotte di protezione su entrata e uscita sono inserite.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

Procedere nel modo seguente:

N

1. Sul piede dell'apparecchio, rimuovere le due viti dalla cassetta EGC in modo da poterla ribaltare lateralmente.
2. Sbloccare la vite sul piede dell'apparecchio, però non svitarla completamente, poi sfilare la pompa.
3. Togliere le 4 viti e poi rimuovere il corpo della pompa.
4. Sfilare l'unità rotante e se necessario sostituirla.
  - Eventualmente sollevare cautamente l'unità rotante agendo su un cacciavite con lama larga.
5. Montare il corpo della pompa sul motore e poi fissare con le 4 viti.
6. Spingere la pompa sul piede dell'apparecchio e stringere a fondo le viti.
7. Ribaltare la cassetta EGC sotto il piede dell'apparecchio e poi fissare con le due viti.

#### AquaMax Eco Titanium 51000

Procedere nel modo seguente:

O

1. Togliere le viti e poi rimuovere la pompa dal piede dell'apparecchio.
2. Togliere le 4 viti e poi rimuovere il corpo della pompa.
3. Sfilare l'unità rotante e se necessario sostituirla.
  - Eventualmente sollevare cautamente l'unità rotante agendo su un cacciavite con lama larga.
4. Montare l'apparecchio seguendo l'ordine inverso.

## Pezzi soggetti a usura

- Unità rotante
- Cuscinetto nel blocco motore

## Immagazzinaggio/Invernaggio

L'apparecchio non è a prova di gelo e quindi deve essere smontato e immagazzinato se si prevede l'arrivo del gelo.

Immagazzinare correttamente l'apparecchio procedendo nel modo seguente:

- Pulire accuratamente l'apparecchio, controllare se sono presenti dei danni, sostituire i componenti danneggiati.
- Proteggere i collegamenti elettrici contro l'umidità e lo sporco.
- Conservare la pompa in posizione immersa e al riparo dal gelo.
- Proteggere i collegamenti elettrici aperti contro l'umidità e lo sporco.

## Riparazione

La riparazione non è possibile nei seguenti casi. L'apparecchio deve essere sostituito.

- Per un componente difettoso non è disponibile una parte di ricambio approvata da OASE.
- Una linea elettrica collegata con l'apparecchio è danneggiata o accorciata.

## Smaltimento



### N O T A

Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

- Rendere inutilizzabile l'apparecchio tagliando i cavi e poi smaltilo attraverso l'apposito sistema di ritiro.

## Parti di ricambio



Con ricambi originali OASE l'apparecchio rimane sicuro e funzionerà sempre regolarmente.

Per i disegni dei ricambi e per i ricambi stessi, vedere al nostro sito Internet.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Dati tecnici

Descrizione		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Tensione di attacco	V CA	220 ... 240	220 ... 240
Frequenza di rete	Hz	50/60	50/60
Potenza assorbita	W	35 ... 170	70 ... 320
Entrata	Filettatura di collegamento per tubazioni	G2½ DN63	G3 DN75
Uscita	Filettatura di collegamento per tubazioni	G2½ DN63	G3 DN75
Range di temperatura dell'acqua ammesso (montaggio ad immersione)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Temperatura ambiente max. ammissibile con convezione naturale (montaggio a secco)	°C	+30	+30
Temperatura ambiente max. ammissibile con raffreddamento forzato (montaggio a secco)	°C	+40	+40
Portata max.	l/h	31500	51000
Prevalenza max.	m	3,3	4
Profondità d'immersione max.	m	≤4	≤4
Lunghezza del cavo	m	10	10
Dimensioni	lunghezza	mm	275
	larghezza	mm	175
	altezza	mm	200
Peso	kg	9,2	16,5

## Valori dell'acqua

Tipo	Acqua dolce	Acqua di piscina	Acqua salata
Valore pH	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Durezza	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Cloro libero	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Contenuto di cloruro	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Contenuto di sale	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Residuo secco complessivo	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatura	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Simboli sull'apparecchio

<b>IP 68</b>	A tenuta di polvere. Impermeabile all'acqua fino a 4 m di profondità
	Proteggere contro le irradiazioni solari dirette
	Non smaltire con normali rifiuti domestici
	Leggere le istruzioni d'uso

Oversættelse af den originale brugsanvisning

## **! ADVARSEL**

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Apparatet skal afsikres med lækageafbryder indstillet til en nominel fejlstrøm på maksimalt 30 mA.
- Enheden må kun tilsluttes, hvis de elektriske data for enheden og strømforsyningen stemmer overens. Enhedens data findes på enhedens typeskilt, på emballagen eller i denne brugsanvisning.
- Der kan opstå død eller svære kvæstelser pga. elektrisk stød! Sluk for strømtilførslen til alle apparater, der befinner sig i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.
- En beskadiget tilslutningsledning kan ikke udskiftes. Bortskaf apparatet.

## Sikkerhedsanvisninger

### El-tilslutning

- Elektriske installationer skal overholde de nationale byggebestemmelser og må kun udføres af en autoriseret elektriker.
- En person betragtes som autoriseret elektriker, hvis vedkommende som følge af sin faglige uddannelse, sin viden og erfaring er i stand til og berettiget til at bedømme og udføre det arbejde, som er blevet overdraget til vedkommende. Arbejdet som autoriseret elektriker omfatter også erkendelse af eventuelle farer og hensyntagen til relevante regionale og nationale normer, forskrifter og bestemmelser.
- Ved spørgsmål og problemer rettes henvendelse til en autoriseret el-installatør.
- Forlængerledning og strømfordeler (f.eks. strømskinne) skal være egnet til udendørs brug (stænktaet).
- Beskyt stikforbindelser mod fugt.
- Tils slut kun apparatet til en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt. Stikkontakten skal sikres med lækageafbryder indstillet til en nominel fejstrøm på maksimalt 30 mA.

### Sikker drift

- Løbeenheden i enheden indeholder en magnet med et stærkt magnetfelt, der kan påvirke pacemakere eller implanterede defibrillatorer (ICD). Hold en afstand på mindst 0,2 m mellem implantat og magnet.
- Ved defekte elektriske ledninger eller defekt kabinet må apparatet ikke anvendes.
- Bær eller træk ikke apparatet i den elektriske ledning.
- Læg kablerne, så de er beskyttet mod skader, og sorg for, at ingen kan snuble over dem.
- Apparatets kabinet eller tilhørende dele må kun åbnes, hvis du udtrykkeligt bliver opfordret til det i vejledningen.
- Der må kun gennemføres arbejde på apparatet, som er beskrevet i denne vejledning. Henvend dig til et autoriseret serviceværksted eller i tvivlstilfælde til producenten, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemerne.
- Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør til apparatet.
- Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet.
- Hold stikdåsen og netstikket tørt.

### Om denne brugsanvisning

Med dit køb af **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** har du truffet et godt valg.

Inden du bruger apparatet første gang, er det vigtigt, at du læser brugsanvisningen grundigt igennem og gør dig fortrolig med apparatet. Alle arbejder på og med dette apparat må kun udføres iht. foreliggende vejledning.

Sikkerhedshenvisningerne skal ubetinget overholdes for korrekt og sikker anvendelse.

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt. Ved ejerskifte, videregiv venligst brugsanvisningen.

### Advarselshenvisninger i denne vejledning

Advarslerne i denne vejledning er klassificeret med signalord, der angiver farens omfang.



#### ADVARSEL

Angiver en mulig farlig situation, som kan have død eller svære kvæstelser til følge, hvis den ikke undgås.



#### BEMÆRK

Angiver en mulig farlig situation, som kan have ting- eller omgivelsesskader til følge, hvis den ikke undgås.

### Henvisninger i denne vejledning

- A Henvisning til en figur, f.eks. figur A.
- Henvisning til et andet kapitel.

## Leveringsomfang

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Beskrivelse
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x pumpe
2	2	2 x beskyttelseshætte • Beskytter mod alvorlige kvæstelser, mens pumpen er i drift, når der ikke er tilsluttet rør på ind- eller udgangen. • Beskyttelseshætter skal opbevares og sættes på, så snart tilsluttede rør afmonteres.
3	3	1 x brugsanvisning AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 x klempåsats til holderammen Eco Control (Eco Control fås som ekstraudstyr)
5	-	1 x gummistykke til klempåsatsen

## Produktbeskrivelse

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 er en dampumpe, der kan opstilles tørt eller nedsænket i vand. Apparatet transporterer groft smuds op til en kornstørrelse på 6 mm og har en enestående transportydelse til krævende filteranlæg eller store bække og vandfald.

### Anvendelse i henhold til bestemmelser

Brug kun det produkt, der er beskrevet i denne vejledning, på følgende måde:

- Til pumpning af almindeligt bassinvand til filtersystemer, vandfaldssystemer og ålbøbssystemer.
- Drift ved overholdelse af de tekniske data. (→ Tekniske data)
- Drift under overholdelse af de tilladte vandværdier. (→ Vandværdier)

Der gælder følgende restriktioner for apparatet:

- Må ikke anvendes i svømmemedamme.
- Må ikke betjenes med andre væsker end vand.
- Må aldrig betjenes uden gennemstrømning af vand.
- Må ikke sættes i forbindelse med kemikalier, levnedsmidler, let brændbare eller eksplasive stoffer.
- Må ikke anvendes til erhvervs- eller industrimæssige formål.
- Tilslut ikke til husets vandforsyning.

### Easy Garden Control-system (EGC)

Dette produkt kan kommunikere med Easy Garden Control-System (EGC). EGC giver komfortable styringsmuligheder i haven og ved bassinet via smartphone eller tablet og sikrer høj komfort og sikkerhed. Oplysninger om EGC og mulighederne findes på [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Når SFC-funktionen er tændt, optimerer pumpen vandmængden og transporthøjden af sig selv. Dermed reduceres vandmængden og transporthøjden med op til 50 %. Vha. Seasonal Flow Control (SFC) tilpasser enheden sig året igennem den pågældende bassinokologi, understøtter bassinbiologien via temperaturafhængig vandcirkulation (vinterdrift, overgangsdrift og sommerdrift).

SFC-funktionen tændes og slukkes via Eco Control eller en EGC-kompatibel styreenhed (fås som ekstraudstyr). SFC reducerer pumpens effektforbrug, uden SFC kører pumpen med maks. omdrejningstal. SFC fungerer ikke ved tør opstilling. Når der bruges skimmer, satellitfilter eller OASE InScenio-reguleringsenhed kan det – alt efter anlægget – anbefales at slukke for SFC.

## Modulopbygning

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Position		Beskrivelse
1	1	Pumpehus – Udgangens position er variabel, da pumpehuset kan monteres drejet med 90°.
2	2	Enhedens fod – Sørg for, at pumpen står sikkert. – Det er muligt at fastskru enheden til underlaget.
3	3	Udgang (trykstuds) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Indgang (sugestuds) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC-tilslutning – Tilslutning til en Eco Control, der fås som ekstraudstyr, eller til integrering i et EGC-netværk. <b>Vigtigt:</b> Fugt på tilslutninger kan beskadige pumpens tilslutninger. – Beskyttelseshæften må kun tages af, når Connection Cable EGC eller slutmodstand er tilsluttet. – Gummitætningerne skal være rene og sidde helt præcist. – Udskift beskadigede gummitætninger.

## Opstilling

Pumpen kan opstilles nedsænket i vand eller tørt.

Pumpen må kun bruges, hvis de angivne vandværdier overholdes. (→ Vandværdier)

- Poolvand eller saltvand kan påvirke apparatets optik negativt. Disse påvirkninger er ikke omfattet af garantien.

### Nedsænket opstilling



#### ADVARSEL

Død eller alvorlige kvæstelser pga. farlig elektrisk spænding!

- Sluk for strømtilførslen til alle apparater der befinner sig i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.
- Sluk for apparatet før du arbejder på det.



#### ADVARSEL

Løbeenheden drejer meget hurtigt. Der er risiko for alvorlige kvæstelser i form af afskæring af lemmer.

- Placer pumpen i et pumpekammer, og sæt berøringsbeskyttelsen (tilbehør, artikelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) på sugestudsen.
- Placer pumpen i et pumpekammer, der sikres mod uautoriseret adgang (med lås eller forskruning).

### F, G

- Enheden må aldrig betjenes i svømmebassin.
- Bassin eller pool, hvor personer kan opholde sig:
  - Placer apparatet i mindst 2 meters afstand fra vandet.
- Enheden må kun betjenes under vandspejlet.
- Opstil pumpen med apparatfod på et egnet underlag. Skru apparatfoden fast på underlaget.
- Sikr pumpeindgangen mod, at man kan række ind i den ved et tilfælde:
  - Sæt berøringsbeskyttelsen (tilbehør, artikelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) på indgangen, eller sikr pumpekammeret mod uautoriseret adgang (med lås eller forskruning).

## Opstilles tørt



### ADVARSEL

Død eller alvorlige kvæstelser pga. farlig elektrisk spænding!

- Sluk for strømtilførslen til alle apparater der befinder sig i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.
- Sluk for apparatet før du arbejder på det.

Ved tør opstilling skal følgende betingelser overholdes:

E

- Bassin eller pool, hvor personer kan opholde sig:
  - Placer apparatet i mindst 2 meters afstand fra vandet.
- Sæt ikke apparatet i direkte sollys.
- 
- Stil pumpen vandret på et fast underlag, og skru den fast.
- Overhold den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur. Sørg evt. for tvungen afkøling. (→ Tekniske data)

## Montering

Monteringen kræver rør med de følgende nominelle diametre (rørdiametre):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Montering af tilslutninger

Der monteres en passende rørledning på både ind- og udgang på pumpen.

AquaMax Eco Titanium 31000

Sådan gør du:

H

1. Tag beskyttelseshætten af.
2. Ved nedsænket opstilling skal pumpeindgangen sikres mod, at man kan stikke hænderne ind i den ved en fejl:
  - Sæt berøringsbeskyttelsen (tilbehør, artikelnr. 48597) på indgangen, eller
  - sikr pumpekammeret mod uautoriseret adgang (med lås eller forskruning).
3. Tilslut rør (DN 63)
  - Pumpeudgangens position er variabel. Hvis der ønskes en anden position, kan pumpehuset drejes. (→ Drejning af pumpehuset)

AquaMax Eco Titanium 51000

Sådan gør du:

I

1. Tag beskyttelseshætten af.
2. Ved nedsænket opstilling skal pumpeindgangen sikres mod, at man kan stikke hænderne ind i den ved en fejl:
  - Sæt berøringsbeskyttelsen (tilbehør, artikelnr. 73658) på indgangen, eller sikr pumpekammeret mod uautoriseret adgang (med lås eller forskruning).
3. Tilslut rør (DN 75)
  - Pumpeudgangens position er variabel. Hvis der ønskes en anden position, kan pumpehuset drejes. (→ Drejning af pumpehuset)

## Drejning af pumpehuset

Hvis det er nødvendigt, kan pumpen drejes, så pumpeudgangens position ændres med 90°.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Sådan gør du:

J

1. Fjern de to skruer fra EGC-boksen på apparatfoden, så boksen kan klappes til siden.
2. Løsn skruen på apparatfoden uden at dreje den helt ud, og træk derpå pumpen af.
3. Fjern de fire skruer, og tag pumpehuset af.
4. Drej pumpehuset med 90° mod urets retning, sæt det på motoren, og fastgør det med fire skruer.
  - Pumpehuset kan kun monteres i de to viste positioner.
5. Skyd pumpen på apparatfoden, og stram skruen.
6. Stå EGC-boksen ind under apparatfoden, og fastgør den med begge skruer.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Sådan gør du:

K

1. Fjern skruerne, og tag pumpen af apparatfoden.
2. Fjern de fire skruer, og tag pumpehuset af.
3. Drej pumpehuset med 90° mod urets retning, sæt det på motoren, og fastgør det med fire skruer.
  - Pumpehuset kan kun monteres i de to viste positioner.
4. Sæt pumpen på apparatfoden, og fastgør den med skruerne.

## Tilslutning

### Integrer pumpen i EGC-netværket

M

Pumpen kan eventuelt integreres i et EGC-netværk. I et EGC-netværk er InScenio FM-Master EGC eller InScenio EGC-Controller og alle EGC-kompatible apparater forbundet med hinanden ved hjælp af Connection Cable EGC. På det sidste EGC-kompatible apparat på EGC-OUT skal der sættes en slutmodstand for at afslutte netværket.

- Forbindelseskablet EGC kan fås som tilbehør i længderne 2,5 m (47038), 5 m (47039) og 10 m (47040).
- Sørg for korrekt tilslutning.

Sådan gør du:

C, D, L

1. Fjern beskyttelseshætten på EGC-IN.
2. Sæt stikforbindelsen fra Connection Cable EGC på, og fastgør den med de to skruer (maks. 2,0 Nm).
  - Gummitætningen skal være ren og sidde helt præcist.
  - Udskift en beskadiget gummitætning.
3. Tag beskyttelseshætten på EGC-OUT af, sæt slutmodstanden på, og sikr den med de to skruer (maks. 2,0 Nm) eller endnu et EGC-kompatibelt apparat.
  - På det sidste apparat i EGC-netværket er der til EGC-OUT ikke tilsluttet noget Connection Cable EGC. På denne EGC-OUT skal slutmodstanden sættes på, så EGC-netværket afsluttes korrekt.
  - Slutmodstanden medfølger ved levering af InScenio FM-Master EGC eller InScenio EGC Controller.

## Ibrugtagning



### BEMÆRK

Apparatet bliver ødelagt, hvis det betjenes med en lysdæmper. Den indeholder følsomme elektriske komponenter.

- Slut ikke apparatet til en dæmpbar strømforsyning.

---

Det er helt normalt, at der dannes rustfilm på apparatet i fugtige omgivelser.

---

Ved ibrugtagning udfører pumpen automatisk en forprogrammeret selvtest (**Environmental Function Control (EFC)**). Pumpen registrerer, om den kører i tørløb / er blokeret, eller om den er i neddykket tilstand. I tilfælde af tørløb / ved blokering frakobler pumpen automatisk efter ca. 90 sekunder. Strømtilførselafbrydes ved fejl og pumpen "gennemstrømmes" eller forhindringen fjernes. Derefter kan enheden tages i brug igen.

### Tilkobling af pumpen

- Forbind apparatet til strømnettet.

### Frakobling af pumpen

- Afbryd strømmen til pumpen.

## Fejlafhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Pumpen går ikke i gang	Netspænding mangler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér netspænding</li> <li>- Kontrollér tilførselsledninger</li> <li>- Tilkobling af pumpen</li> </ul>
Pumpen pumper ikke	Vandet er stærkt tilsmudset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengør pumpen. Efter afkøling af motoren slår pumpen automatisk til igen.</li> </ul>
	Pumpehjulet er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Træk netstikket ud, og fjern forhindringen. Tænd derefter for pumpen igen.</li> </ul>
Pumpemængde utilstrækkelig	Løbeenheden går trægt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengør</li> </ul>
	For store tab i rørene	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vælg en større rørdiameter</li> <li>- Reducér rørets længde til det nødvendige minimum</li> <li>- Undgå unødvendige bøjninger og forbindelsesdele</li> </ul>
Pumpen slår fra efter kort tids drift	Vandet er stærkt tilsmudset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengør pumpen. Efter afkøling af motoren slår pumpen automatisk til igen.</li> </ul>
	Vandtemperatur for høj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overhold den maksimale vandtemperatur på +35° C. Efter afkøling af motoren slår pumpen automatisk til igen.</li> </ul>
	Omgivelsestemperatur for høj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maks. tilladt omgivelsestemperatur skal overholdes. Efter afkøling af motoren slår pumpen automatisk til igen.</li> </ul>
	Pumpehjulet er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Træk netstikket ud, og fjern forhindringen. Tænd derefter for pumpen igen.</li> </ul>
	Pumpen er løbet tør	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spæd pumpen med vand. Ved drift i dampen skal enheden nedskænkes fuldstændigt.</li> </ul>

## Rengøring og vedligeholdelse



### ADVARSEL

Død eller alvorlige kvæstelser pga. farlig elektrisk spænding!

- Sluk for strømtilførslen til alle apparater der befinder sig i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.
- Sluk for apparatet før du arbejder på det.

### Rengør apparatet

---

Anbefaling vedrørende rengøring:

- Rengør især pumpens løbeenhed og pumpehus.
- 

- Brug ingen aggressive rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige huset eller forringe apparatets funktion.
- Anbefalede rengøringsmidler ved genstridige tilkalkninger:
  - Pumperens PumpClean fra OASE.
  - Eddike- og klorfrif husholdningsrengøringsmiddel.
- Rengør pumpen udvendigt.
  - Brug en blød børste som hjælp.
  - Det er normalt med dannelse af en let rustfilm, og det påvirker ikke funktionen.
- Skyd alle dele med rent vand efter rengøring.

### Udskiftning af løbeenhed



### BEMÆRK

Løbeenheden indeholder en stærk magnet, der tiltrækker magnetiske partikler (f.eks. jernspåner).

- Ved indbygning af løbeenheden skal vedhæftede partikler fjernes fuldstændigt. Hvis disse partikler ikke fjernes fuldstændigt, er der fare for, at løbeenheden og motorblokken får skader, der ikke kan repareres.
- 

Løbeenheden føres gennem et leje i motorblokken. Dette leje er en sliddel og skal udskiftes samtidigt med løbeenheden.

---

Forudsætning:

- Rørene på indgang og udgang er afmonteret.
- Beskyttelse mod kvæstelser: Beskyttelseshætterne på indgang og udgang er sat på.

AquaMax Eco Titanium 31000

Sådan gør du:

N

1. Fjern de to skruer fra EGC-boksen på apparatfoden, så boksen kan klappes til siden.
2. Losn skruen på apparatfoden uden at dreje den helt ud, og træk derpå pumpen af.
3. Fjern de fire skruer, og tag pumpehuset af.
4. Træk løbeenheden ud, og udskift den, hvis der er brug for det.
  - Tag eventuelt løbeenheden forsigtigt ud med en skruetrækker med bred klinge.
5. Sæt pumpehuset på motoren, og fastgør den med fire skruer.
6. Skyd pumpen på apparatfoden, og stram skruen.
7. Slå EGC-boksen ind under apparatfoden, og fastgør den med begge skruer.

AquaMax Eco Titanium 51000

Sådan gør du:

O

1. Fjern skruerne, og tag pumpen af apparatfoden.
2. Fjern de fire skruer, og tag pumpehuset af.
3. Træk løbeenheden ud, og udskift den, hvis der er brug for det.
  - Tag eventuelt løbeenheden forsigtigt ud med en skruetrækker med bred klinge.
4. Sæt apparatet sammen i omvendt rækkefølge.

## Lukkedele

- Pumpehjul
- Leje i motorblokken

## Opbevaring/overvintring

Apparatet er ikke frostsikkert og skal afmonteres og sættes til opbevaring, hvis der ventes frostvejr.

Sådan opbevares apparatet korrekt:

- Rengør apparatet grundigt, kontrollér for beskadigelser, og udskift beskadigede dele.
- Beskyt elektriske tilslutninger mod fugt og snavs.
- Nedsvæk pumpen, og opbevar den frostfrit.
- Beskyt åbne stikforbindelser mod fugt og snavs.

## Reparation

Ved følgende hændelser er det ikke muligt at reparere. Enheden skal udskiftes.

- Til den defekte komponent er der ingen reservedel, der er godkendt af OASE.
- En el-ledning, der er fast forbundet med enheden, er beskadiget eller afkortet.

## Bortskaffelse



### OBS!

Dette apparat må ikke bortslettes som husholdningsaffald.

- Apparatet gøres ubrugeligt ved at skære kablet af og bortslettes via det dertil beregnede genbrugssystem.

## Reservedele



Med originale dele fra OASE forbliver apparatet sikkert og fortsætter med at arbejde pålideligt.  
Reservedelstegninger og reservedele findes på vores hjemmeside.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Tekniske data

Beskrivelse		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Tilslutningsspænding	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Netfrekvens	Hz	50/60	50/60
Effektforbrug	W	35 ... 170	70 ... 320
Indgang	Tilslutningsgevind til rørelæning	G2½ DN63	G3 DN75
Udgang	Tilslutningsgevind til rørelæning	G2½ DN63	G3 DN75
Tilladt vandtemperaturområde (nedsænket opstilling)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Maks. tilladt omgivelsestemperatur ved naturlig konvektion (tør opstilling)	°C	+30	+30
Maks. tilladt omgivelsestemperatur ved tvungen køling (tør opstilling)	°C	+40	+40
Maksimal transportkapacitet	l/t	31500	51000
Maks. transporthøjde	m	3,3	4
Maksimal dybde	m	≤4	≤4
Kabellængde	m	10	10
Dimensioner	Længde	mm	275
	Bredde	mm	175
	Højde	mm	200
Vægt	kg	9,2	16,5

## Vandværdier

Type	Ferskvand	Poolvand	Saltvand
pH-værdi	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Hårdhed	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Frit klor	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Kloridindhold	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Saltindhold	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Total tør rest	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatur	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symboler på apparatet

<b>IP 68</b> 	Støvtæt. Vandtæt indtil 4 m dybde.
	Beskyt mod direkte sollys.
	Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
 	Læs brugsanvisningen.

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

## **⚠ ADVARSEL**

- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og forstår farene forbundet med å bruke dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring eller brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.
- Apparatet må være sikret gjennom en jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30 mA.
- Koble apparatet bare til dersom de elektriske dataene til apparatet og strømforsyningen stemmer overens. Du finner apparatdataene på typeskiltet på apparatet, på forpakningen og i denne bruksanvisningen.
- Strømstøt kan føre til død eller alvorlige personskader! Før du berører vannet må alle elektriske apparater som befinner seg i vannet kobles fra strømnettet.
- En skadet strømledning kan ikke skiftes ut. Kasser apparatet.

## Sikkerhetsanvisninger

### Elektrisk tilkobling

- Elektriske installasjoner må tilsvare nasjonale installasjonsforskrifter og må kun gjennomføres av en fagperson.
- En person teller som elektrofagperson, hvis vedkommende på grunn av faglig utdanning, kunnskap og erfaring er skikket og berettiget til å vurdere og utføre arbeidene vedkommende får tildelt. Arbeidet som fagperson omfatter også å oppdage mulige farer og følge gjeldende regionale og nasjonale normer, forskrifter og bestemmelser.
- Kontakt en elektrofagperson ved spørsmål og problemer.
- Skjøteleddninger og strømfordelere (f. eks. stikkontaktlister) må være beregnet for utendørs bruk (beskyttet mot vannsprut).
- Beskytt pluggforbindelser mot fuktighet.
- Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Stikkontakten må være sikret gjennom en jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30 mA.

### Sikker drift

- Løpehjulet i enheten inneholder en magnet med sterkt magnetfelt som kan påvirke pacemakere eller implanterte hjertestartere (ICD). Overhold en avstand på minst 0,2 m mellom implantatet og magneten.
- Ved defekte elektriske ledninger eller hus, må ikke apparatet brukes.
- Aldri bær eller dra apparatet etter ledningen.
- Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og slik at ingen kan snuble i dem.
- Åpne huset på apparatet eller tilhørende deler kun hvis det uttrykkelig blir sagt i bruksanvisningen at man skal gjøre det.
- Utfør kun arbeid på dette apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Kontakt autorisert kundeservice eller produsenten ved tvil hvis problemet ikke kan utbedres.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør for apparatet.
- Foreta aldri tekniske endringer på apparatet.
- Hold stikkontakt og støpsel tørre.

### Om denne bruksanvisningen:

Med kjøpet av produktet **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** har du gjort et godt valg.

Les denne bruksanvisningen nøyde og gjør deg kjent med apparatet før du tar det i bruk første gang. Alt arbeid på og med dette apparatet skal gjennomføres etter de anvisninger som foreligger.

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Hvis apparatet selges skal bruksanvisningen følge med.

### Advarsler i denne bruksanvisningen

Advarslene i denne bruksanvisningen er klassifisert med signalord som antyder graden av fare.



#### ADVARSEL

Indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige skader dersom de ikke blir unngått.



#### MERK

Indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til skade på eiendom eller omgivelser dersom de ikke blir unngått.

### Referanser i denne bruksanvisningen

- A Viser til en illustrasjon, f.eks. Illustrasjon A.
- Viser til et annet kapittel.

## Leveringsomfang

AquaMax Eco Titanium		
31 000	51 000	Beskrivelse
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x pumpe
2	2	2 x beskyttelseshette • Beskytter mot kraftig tilsmussing når pumpen er i gang og det ikke er koblet til noe rør på inngangen eller utegangen. • Ta vare på beskyttelseshetten og monter den når de tilkoblede rørene fjernes.
3	3	1 x bruksanvisning AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 x klemmefeste for Eco Control-ramme (Eco Control tilgjengelig ekstrautstyr)
5	-	1 x gummistykke for klemmepásats

## Produktbeskrivelse

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 er en dampumpe som kan monteres tørt eller neddykket. Pumpen pumper grovsmuss opp til 6 mm partikelstørrelse og gir utmerket pumpeytelse til krevende filteranlegg eller store bekker og fosser.

### Tilsiktet bruk

Produktet som er beskrevet i denne anvisningen skal kun brukes på følgende måte:

- For pumping av normalt damvann til filtersystemer, vannfallsystemer og bekkeløpsystemer.
- Drift ved overholdelse av tekniske data. (→ Tekniske data)
- Drift ved overholdelse av de tillatte vannverdiene. (→ Vannverdier)

Følgende restriksjoner gjelder for apparatet:

- Skal ikke brukes i svømmebaseng.
- Bruk aldri andre væsker enn vann.
- Skal aldri brukes uten vannjennomstrømning.
- Skal ikke brukes i forbindelse med kjemikalier, næringsmidler, lett brennbare eller eksplasive stoffer.
- Skal ikke brukes for nærings- eller industriformål.
- Ikke koble til husets vannforsyning.

### Easy Garden Control-system (EGC)

Dette produktet kan kommunisere med Easy Garden Control-System (EGC). EGC gir komfortable styringsmuligheter i hagen og dammen via smarttelefon eller nettnett, og garanterer høy komfort og sikkerhet. Informasjon om EGC og mulighetene får du på [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Ved å koble inn SFC-funksjonen optimaliserer pumpen selv vannmengden og vannhøyden. Samtidig reduseres vannmengde og vannhøyde opptil 50 %. Ved hjelp av SFC tilpasser enheten i løpet av året seg til dammens økologi og støtter ved hjelp av temperaturavhengig vannsirkulasjon, dammens biologi (vinterdrift, overgangsdrift og sommerdrift). SFC-funksjonen slås på og av via Eco Control eller en EGC-kompatibel styringsenhet (tilgjengelig ekstrautstyr). Med SFC forringes pumpens inngangseffekt, uten SFC kjører pumpen permanent med maksimalt turall. SFC virker ikke ved tørrdrift. Ved bruk av en skimmer, eksternt filter eller OASE InScenio-regulator kan det, avhengig av de aktuelle forholdene, være best å slå SFC-funksjonen av.

## Apparatets oppbygning

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> N	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Posisjon		Beskrivelse
1	1	Pumpehus – Utgangsposisjonen er variabel, da pumpehuset kan monteres 90° dreid.
2	2	Fot – Sørger for at pumpen står støtt. – Fast skrueforbindelse på bakken mulig.
3	3	Utgang (trykstuss) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Inngang (sugestuss) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC-tilkobling – Tilkobling for den ekstra Eco Control eller integrasjon i et EGC-nettverk. <b>Viktig:</b> Fuktighet på tilkoblingene kan skade pumpen. – Ta av beskyttelseshetten ved tilkobling av Connection Cable EGC- eller endemotstand. – Gummitettinger må være rene og sitte nøyaktig tilpasset. – Erstatt skadde gummitettinger.

## Oppstilling

Pumpen kan monteres tørt eller neddykket.

Pumpen må bare brukes hvis angitte vannverdier overholdes. (→ Vannverdier)

- Bassengvann eller saltvann kan påvirke utseendet til apparatet. Denne typen påvirkning er utelukket fra garantien.

## Nedsenket montering



### ADVARSEL

Farlig elektrisk spennin kan føre til død eller alvorlige personskader!

- Før du berører vannet, må nettstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet trekkes ut.
- For du starter arbeidet må du skru av nettspenningen.



### ADVARSEL

Pumpeenheten roterer svært hurtig. Alvorlige personskader som følge av kvesting av lemmer er mulig.

- Plasser pumpen i en pumpekammer og skru berøringsbeskyttelse (tilbehør, artikkelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) settes på sugemunnstykket.
- Plasser pumpen i et pumpekammer og sikre pumpekammeret mot utilsiktet tilgang (tilgang låses med lås eller skruer).

### F, G

- Bruk aldri apparatet i dammen.
- Badedam eller basseng som personer kan oppholde seg i:
  - Plasser apparatet minst 2 m fra vannet.
- Apparatet må kun brukes under vannoverflaten.
- Sett opp pumpen vannrett med foten på et egnet underlag. Skru fast foten på underlaget.
- Sikre pumpeinnløpet mot utilsiktet inngraping:
  - Sett berøringsbeskyttelse (tilbehør, artikkelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) på inngangen eller sikre pumpekammeret mot uautorisert tilgang (tilgang med lås eller gjenskrudd).

## Tørr oppstilling



### ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning kan føre til død eller alvorlige personskader!

- Før du berører vannet, må nettstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet trekkes ut.
- For du starter arbeidet må du skru av nettspenningen.

Overhold følgende ved tørr montering:

E

- Badedam eller basseng som personer kan oppholde seg i:
  - Plasser apparatet minst 2 m fra vannet.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys.
- Pumpen plasseres og skrus fast loddrett på et fast underlag.
- Overhold maks tillatt omgivelsestemperatur. Sørg evt. for tvangskjøling. (→ Tekniske data)

## Montasje

Montering krever rør i følgende nominelle dimensjoner (rørdiameter):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Monter tilkoblinger

Bruk riktig rørdimensjon ved tilkobling av tilførsel og utløp på pumpen.

AquaMax Eco Titanium 31000

Slik går du frem:

H

1. Ta av beskyttelseshetten.
2. Ved tørr montering må pumpeinnløpet sikres mot utilsiktet inngroning:
  - Skru berøringsbeskyttelse (tilbehør, artikkelnr. 48597) fast på innløpet eller
    - sikre pumpekammeret mot utilsiktet tilgang (tilgang låses med lås eller skruer).
3. Koble til røret (DN 63)
  - Pumpeutgangens posisjon er variabel. For annen monteringsposisjon må du dreie pumpehuset. (→ Drei pumpehuset)

AquaMax Eco Titanium 51000

Slik går du frem:

I

1. Ta av beskyttelseshetten.
2. Ved tørr montering må pumpeinnløpet sikres mot utilsiktet inngroping:
  - Skru berøringsbeskyttelse (tilbehør, artikkelnr. 73658) på inngangen eller sikre pumpekammeret mot uautorisert tilgang (tilgang med lås eller gjenskrudd).
3. Koble til røret (DN 75)
  - Pumpeutgangens posisjon er variabel. For annen monteringsposisjon må du dreie pumpehuset. (→ Drei pumpehuset)

### Drei pumpehuset

Hvis nødvendig dreier man pumpehuset for å vri pumpeutløpet opp til 90°.

AquaMax Eco Titanium 31000

Slik går du frem:

J

1. Skru ut begge skruene på foten for å vippe denne til side.
2. Løsne skruen på foten, men ikke skru den helt ut, og trekk deretter av pumpen.
3. Fjern fire skruer og ta av pumpehuset.
4. Drei pumpehuset 90° med urviseren, sett det på motoren og fest med skruene.
  - Pumpehuset kan kun monteres i de to viste stillingene.
5. Skyv pumpen på foten og fest med skruene.
6. Vipp EGC-boksen under foten og fest med begge skruene.

AquaMax Eco Titanium 51000

Slik går du frem:

K

1. Fjern skruene og ta pumpen av foten.
2. Fjern fire skruer og ta av pumpehuset.
3. Drei pumpehuset 90° med urviseren, sett det på motoren og fest med skruene.
  - Pumpehuset kan kun monteres i de to viste stillingene.
4. Sett pumpen på foten og fest med skruene.

## Tilkobling

### Integre pumpen i et EGC-nettverk

M

Pumpen kan eventuelt integreres i et EGC-nettverk. I et EGC-nettverk er InScenio FM-Master EGC eller InScenio EGC-Controller og alle EGC-kompatible apparater koblet sammen. Connection Cable EGC Med hverandre. På det siste EGC-kompatible apparatet på EGC-OUT må det plugges inn en endemotstand for å avslutte nettverket.

- Forbindelseskabelen EGC kan fås som tilbehør i lengdene 2,5 m (47038), 5 m (47039) og 10 m (47040).
- Sørg for riktig tilkobling.

Slik går du frem:

C, D, L

1. Ta beskyttelseshetten av EGC-IN.
2. Sett på pluggforbindelsen på forbindelseskabelen EGC og fest med de to skruene (maks. 2,0 Nm).
  - Gummitetningen må være ren og sitte nøyaktig tilpasset.
  - Bytt en skadet gummitetning.
3. Fjern beskyttelseshetten på EGC-OUT, plugg inn endemotstanden og fest med de to skruene (maks. 2,0 Nm), eller koble til enda et EGC-kompatibelt apparat.
  - På den siste enheten i EGC-nettverket er det ikke koblet noen Connection Cable EGC til EGC-OUT. Endemotstanden må være plugget på denne EGC-OUT, slik at EGC-nettverket er riktig avsluttet.
  - Terminalmotstanden er inkludert i leveringsomfanget av InScenio FM-Master EGCeller InScenio EGC Controller.

## Igangsetting



### M E R K

Apparatet blir ødelagt når det brukes med en dimmer. Den inneholder ømfintlige elektriske komponenter.

- Apparatet må ikke kobles til en trinnløs, innstillbar strømforsyning.

---

Det er normalt at det danner seg litt flyverust på apparatet i fuktige omgivelser.

---

Pumpen utfører en automatisk forhåndsprogrammert selvtest ved oppstart (**Environmental Function Control (EFC)**). Pumpen oppdager om den tørrkjøres/blokkeres eller om den befinner seg nedsenket i vann. I tilfelle tørrkjøring/blokke-ring slår pumpen seg automatisk av etter ca. 90 sekunder. Avbryt ved feil avbryt strømtilførselen, kjør vann gjennom pumpen eller fjern blokeringen. Deretter kan apparatet settes i drift igjen.

### Slå på pumpen

- Koble apparatet til strømnettet.

### Slå av pumpen

- Koble pumpen til strømnettet.

### Utbedrefeil

Feil	Årsak	Utbedring
Pumpen starter ikke	Nettspenning mangler	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontroller nettspenningen</li> <li>– Kontroller tilførselsledninger</li> <li>– Slå på pumpen</li> </ul>
Pumpen pumper ikke	Kraftig vanntilsmussing	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengjør pumpen. Når motoren er kjølt ned slår pumpen seg automatisk på igjen.</li> </ul>
	Løpeenheten er blokkert	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Trekk ut kontakten og fjern blokeringen. Deretter slår du pumpen på igjen.</li> </ul>
Pumpekapasitet for lav	Løpeenheten går tregt	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengjør</li> </ul>
	For høye rørtap	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bruk større rørdiameter</li> <li>– Reduser rørlengden så mye som mulig</li> <li>– Unngå unødvendige bend og koblinger</li> </ul>
Pumpen slår seg av etter kort brukstid	Kraftig vanntilsmussing	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengjør pumpen. Når motoren er kjølt ned slår pumpen seg automatisk på igjen.</li> </ul>
	Vanntemperaturen er for høy	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Påse at vanntemperaturen ikke overstiger + 35 °C. Når motoren er kjølt ned slår pumpen seg automatisk på igjen.</li> </ul>
	Omgivelsestemperatur for høy	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Overhold den maksimale tillatte omgivelsestemperaturen. Når motoren er kjølt ned slår pumpen seg automatisk på igjen.</li> </ul>
	Løpeenheten er blokkert	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Trekk ut kontakten og fjern blokeringen. Deretter slår du pumpen på igjen.</li> </ul>
	Pumpen har kjørt tørr	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fyll opp pumpen med vann. Dykk apparatet helt under når det brukes i dammen.</li> </ul>

## Rengjøring og vedlikehold



### ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning kan føre til død eller alvorlige personskader!

- Før du berører vannet, må nettstøplene for alle apparater som befinner seg i vannet trekkes ut.
- For du starter arbeidet må du skru av nettspenningen.

## Rengjøre apparatet

---

Anbefalinger for rengjøring:

- På pumpen skal man spesielt rengjøre løpehjulenheten og pumpehuset.
- 

- Du må ikke under noen omstendigheter bruke aggressive rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler, da dette kan angripe huset eller svekke apparatets funksjoner.
- Anbefalt rengjøringsmiddel ved hårdnakkede forkalkninger:
  - Pumperengjøringsmiddel PumpClean fra OASE.
  - Eddik- og klorfritt husholdningsrensgjøringsmiddel.
- Rengjør pumpen fra utsiden.
  - Bruk en myk børste til hjelp.
  - Det er normalt at det danner seg litt flyverust, og dette påvirker ikke pumpens funksjon.
- Skyll av alle deler grundig med klart vann etter rengjøring.

## Skifte løpehjul



### MERK

Løpehjulet inneholder en sterk magnet som tiltrekker seg magnetiske partikler (f.eks. jernspor).

- Befri løpehjulet fullstendig fra partikler som hefter seg fast. Partikler som ikke fjernes kan forårsake ugenopprettelige skader på løpehjul og motorblokk.

---

Løpehjulet føres inn i motorblokken gjennom et lager. Dette lageret er en slitedel og skal skiftes samtidig med løpehjulet.

---

Forutsetning:

- Rørene på inngangen og utgangen er demontert.
- Beskyttelse mot personskader: Beskyttelseshettene på inngangen og utgangen er satt på.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Slik går du frem:

N

1. Skru ut begge skruene av EGC-boksen på foten for å vippe denne til side.
2. Losne skruen på foten, men ikke skru den helt ut, og trekk av pumpen.
3. Fjern fire skruer og ta av pumpehuset.
4. Dra ut løpehjulet og erstatt det ved behov.
  - Vipp eventuelt løpehjulet forsiktig ut med en skrutrekker med bredt blad.
5. Sett pumpehuset på motoren og fest med skruene.
6. Skyv pumpen på foten og fest med skruene.
7. Vipp EGC-boksen under foten og fest med begge skruene.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Slik går du frem:

O

1. Fjern skruene og ta pumpen av foten.
2. Fjern fire skruer og ta av pumpehuset.
3. Dra ut løpehjulet og erstatt det ved behov.
  - Vipp eventuelt løpehjulet forsiktig ut med en skrutrekker med bredt blad.
4. Sett apparatet sammen igjen i omvendt rekkefølge.

## Slitedeler

- Løpehjul
- Lager i motorblokk

## Lagring/overvintring

Apparatet er ikke frostsikkert og må demonteres og lagres innendørs hvis man forventer frost.

Slik lagrer du apparatet riktig:

- Rengjør apparatet grundig, kontroller om det er skadet, skift ut ødelagte deler.
- Beskytt elektriske koblinger mot fuktighet og smuss.
- Oppbevar pumpen nedsenket i vann og frostfritt.
- Beskytt åpne pluggforbindelser mot fuktighet og smuss.

## Reparasjon

Det er ikke mulig å reparere ved følgende hendelser. Apparatet må erstattes.

- For en defekt komponent er det ingen reservedel som er tillatt av OASE.
- En strømledning som er fast forbundet med apparatet er skadet eller kortet inn.

## Kassering



### M E R K

Dette apparatet må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

- Gjør apparatet ubrukelig ved å kutte av kablene og kasser det i retursystemet.

## Reservedeler



Med originaldeler fra OASE forblir apparatet sikkert og driften forblir pålitelig.  
Reservedelstegninger og reservedeler finner du på vår internettleide.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Tekniske data

Beskrivelse		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Nettspenning	V vekselstrøm	220 ... 240	220 ... 240
Nettfrekvens	Hz	50/60	50/60
Effektforbruk	W	35 ... 170	70 ... 320
Inngang	Tilkoblingsgjenger	G2½	G3
	til rørledning	DN63	DN75
Utgang	Tilkoblingsgjenger	G2½	G3
	til rørledning	DN63	DN75
Tillatt vanntemperaturområde (nedsenket installasjon)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Maks. tillatt omgivelsestemperatur ved naturlig konveksjon (tørr installasjon)	°C	+30	+30
Maks. tillatt omgivelsestemperatur ved tvangskjøling (tørr installasjon)	°C	+40	+40
Maks. kapasitet	l/t	31500	51000
Maks. tilføringshøyde	m	3,3	4
Maks. dykkedybde	m	≤4	≤4
Kabellengde	m	10	10
Dimensjoner	Lengde	mm	275
	Bredde	mm	175
	Høyde	mm	200
Vekt	kg	9,2	16,5

## Vannnivåer

Type	Rent vann	Bassengvann	Saltvann
pH-verdi	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Hardhet	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Fritt klor	< 0,3 mg/l	< 0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Kloridinnhold	< 250 mg/l	< 250 mg/l	< 22000 mg/l
Saltinnhold	< 0,4 %	< 0,4 %	4 %
Total tørkrest	< 50 mg/l	< 50 mg/l	< 50 mg/l
Temperatur	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symboler på apparatet

<b>IP 68</b> 	Støvtett. Vanntett ned til 4 m dyp
	Beskytt mot direkte sollys.
	Kastes ikke med vanlig avfall.
	Les bruksanvisningen.

Översättning av originalbruksanvisningen

## **⚠ VARNING**

- Denna apparat kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder apparaten säkert samt de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Apparaten ska vara ansluten till en jordfelsbrytare vars dimensionerade felström uppgår till max. 30 mA.
- Apparaten får endast anslutas om de elektriska data som gäller för apparaten stämmer överens med strömförsörjningen. Apparatens data anges på typskylten på apparaten, på förpackningen eller i denna bruksanvisning.
- Risk för dödsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag. Innan du doppar ned handen i vattnet måste samtliga elektriska apparater som finns i vattnet skiljas åt från elnätet.
- En skadad anslutningskabel kan inte bytas ut. Avfallshantera apparaten.

## Säkerhetsanvisningar

### Elanslutning

- Elektriska installationer måste ha utförts i enlighet med nationella bestämmelser och får endast utföras av en behörig elinstallatör.
- En behörig elinstallatör är en person som till följd av sin yrkesutbildning, kunskap och erfarenhet både kan och är berättigad att bedöma och genomföra tilldelade arbetsuppgifter. Sådana arbetsuppgifter som utförs av behörig personal omfattar även förmågan att identifiera möjliga faror samt att beakta gällande regionala och nationella standarder, föreskrifter och bestämmelser.
- Om frågor eller problem uppstår måste du kontakta en elinstallatör.
- Förlängningskablar och strömfördelare (t ex grenuttag) ska vara godkända för användning utomhus (droppätta).
- Skydda stickanslutningarna mot fukt.
- Anslut endast apparaten till ett vägguttag som installerats enligt gällande föreskrifter. Stickuttaget ska vara anslutet till en jordfelsbrytare vars dimensionerade felström uppgår till max. 30 mA.

### Säker drift

- Drivheten i apparaten innehåller en magnet med starkt magnetfält som kan påverka pacemakrar eller implanterade defibrillatorer (ICD). Håll minst 0,2 m avstånd mellan implantatet och magneten.
- Apparaten får inte användas om elkablarna eller kåpan är defekta.
- Bär inte och dra inte apparaten i elkabeln.
- Dra kablarna så att de är skyddade och inte kan skadas, och att ingen kan snava över dem.
- Öppna apparatens kåpa eller tillhörande delar endast när du uttryckligen uppmanas till detta i bruksanvisningen.
- Genomför endast arbeten på apparaten, som beskrivs i denna anvisning. Kontakta en behörig kundtjänstverkstad, eller ev. tillverkaren, om vissa problem inte kan åtgärdas.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör till apparaten.
- Genomför inte tekniska ändringar på apparaten.
- Se till att uttaget och stickkontakten alltid hålls torra.

### Om denna bruksanvisning

Med din nya produkt **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** har du gjort ett bra val.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före första användningstillfället och ta reda på hur apparaten fungerar. Alla slags arbeten som utförs på denna apparat får endast genomföras enligt föreliggande instruktioner.

Beakta noga säkerhetsanvisningarna, de är en förutsättning för korrekt och säker användning.

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Om apparaten byter ägare måste även bruksanvisningen följa med.

### Varningsanvisningar i denna bruksanvisning

Varningsanvisningarna i denna bruksanvisning är indelade med signalord som visar omfattningen av faran.



#### VÄRNING

Står för en möjligtvis farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om den inte undviks.



#### ANVISNING

Står för en möjligtvis farlig situation som kan leda sakskador eller miljöskador om den inte undviks.

### Referenser i denna bruksanvisning

- A Referens till en bild, t ex bild A.
- Referens till ett annat kapitel.

## Leveransomfattning

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Beskrivning
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 st pump
2	2	2 st skyddslock • Skyddar mot allvarliga personskador medan pumpen är igång och om inga rör har anslutits vid ingången eller utgången. • Spara på skyddslocken och sätt genast på dem efter att anslutna rör har tagits av.
3	3	1 st bruksanvisning AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 x klämma till hållaramen Eco Control (Eco Control finns som tillval)
5	-	1 st gummistycke för klämma

## Produktbeskrivning

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 är en damppump som kan installeras torrt eller nedsänkt i vatten. Apparaten matar grovsmuts upp till 6 mm kornstorlek och tillhandahåller en övertygande matningsprestanda för krävande filteranläggningar eller stora bäckar och vattenfall.

### Ändamålsenlig användning

Använd produkten såsom beskrivs i den här handboken samt endast på följande sätt:

- För pumpning av normalt dammvatten för filtersystem, vattenfallsystem och bäcksystem.
- Drift under iakttagande av tekniska data. (→ Tekniska data)
- Drift med hänsyn till tillåtna vattenvärden. (→ vattenvärden)

För apparaten gäller följande begränsningar:

- Ska inte användas i inte i baddammar.
- Använd aldrig apparaten med annan annan vätska än vatten.
- Kör aldrig utan vattengenomströmning.
- Använd inte kombination med kemikalier, livsmedel eller lättantändliga eller explosiva ämnen.
- Använd inte för kommersiella eller industriella ändamål.
- Anslut den inte till husets vattentillförsel.

### Easy Garden Control-System (EGC)

Denna produkt kan kommunicera med Easy Garden Control-System (EGC). EGC erbjuder komfortabla styrningsmöjligheter via smarttelefon eller pekplatta i trädgården och vid trädgårdsdammen, och garanterar samtidigt hög komfort och säkerhet. Mer information om EGC och vilka möjligheter den erbjuder hittar du på [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Om SFC-funktionen har slagits på optimerar pumpen automatiskt vattenmängden och uppfördringshöjden. Vattenmängden och uppfördringshöjden reduceras då med upp till 50 %. Med hjälp av SFC anpassar sig apparaten under årets lopp till dammens ekologiska miljö. Den temperaturberoende vattencirkulationen främjar dammens biologi (vinterdrift, drift mellan sässongerna samt sommardrift).

SFC-funktionen slås på och av via Eco Control eller ett EGC-kompatibelt styrdon (tillbehör som finns som tillval). Med SFC sänks pumpens effektförbrukning, utan SFC kör pumpen permanent med maximalt varvtal. SFC fungerar inte om pumpen installerats torrt. Om en skimmer, ett satellitfilter eller en OASE InScenio-styrenhet används, kan det vara förelatikt för anläggningen att SFC-funktionen slås ifrån.

## Apparaten konstruktion

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Position		Beskrivning
1	1	Pumphus – Utgångens läge är variabelt eftersom pumphuset kan vridas med 90° innan det monteras.
2	2	Apparatbotten – Ser till att apparaten står stadigt. – Kan skruvas fast på underlaget.
3	3	Utgång (tryckrör) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Ingång (sugrör) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC-anslutning – Anslutning för tillvalet Eco Control eller för integrering i ett EGC-nätverk. <b>Viktigt:</b> Om fukt uppstår vid anslutningarna kan pumpen skadas. – Ta endast av skyddslocken om Connection Cable EGC eller ett slutmotstånd ska anslutas. – Gummipackningar ska vara rena och sitta tätt. – Byt ut skadade gummipackningar.

## List

Pumpen kan installeras nedsänkt i vatten eller torrt.

Pumpen får endast användas om angivna vattenvärden beaktas. (→ vattenvärden)

- Poolvatten eller saltvatten kan påverka enhetens utseende. Sådan påverkan omfattas inte av garantin.

## Installera apparaten i vatten



### V A R N I N G

Risk för allvarliga personskador av elektrisk spänning.

- Innan du doppar ned handen i vattnet, koppla ur el-anslutningar till alla apparater som befinner sig i vattnet.
- Slå ifrån nätpänningen innan arbeten utförs på apparaten.



### V A R N I N G

Drivenheten roterar mycket snabbt. Risk för allvarliga personskador om fingrar eller händer kapas.

- Ställ pumpen i en pumpkammare och skruva fast beröringsskyddet (tillbehör, artikelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) på sugrören.
- Ställ pumpen i en pumpkammare och skydda pumpkammaren mot obehörig åtkomst (spärra med lås eller skruva fast).

### F, G

- Använd aldrig apparaten i simbassänger.
- Baddamm eller pool i vilken det kan finnas personer:
  - Enheten måste ställas minst 2 m från vattnet.
- Apparaten får endast användas under vattnemytan.
- Installera pumpen vägrätt med apparatbotten på ett lämpligt underlag. Skruva fast apparatbotten i underlaget.
- Säkra pumpingången mot oförutsedda ingrepp:
  - Skruva fast beröringsskyddet (tillbehör, artikelnr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) på ingången eller säkra pumpkammaren mot obehörig åtkomst (spärra med lås eller skruva fast).

## Installera apparaten torrt



### V A R N I N G

Risk för allvarliga personskador av elektrisk spänning.

- Innan du doppar ned handen i vattnet, koppla ur el-anslutningar till alla apparater som befinner sig i vattnet.
- Slå ifrån nätpåslagan innan arbeten utförs på apparaten.

Vid torr installation ska följande villkor beaktas:

E

- Baddamm eller pool i vilken det kan finnas personer:
  - Enheten måste ställas minst 2 m från vattnet.
- Utsätt ej apparaten för direkt solljus.
- Ställ pumpen i vågrätt skick på ett fast underlag och skruva därefter fast.
- Beakta maximalt tillåten omgivningstemperatur. Ombesörj tvångskylning vid behov. (→ Tekniska data)

## Montera

För montering krävs rör med följande nominella diameter (rördiameter):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

## Montera anslutningar

Vid pumpens in- och utgång monteras en passande rörledning.

AquaMax Eco Titanium 31000

Gör så här:

H

1. Ta av skyddslocket.
2. Om pumpen monteras nedsänkt i vatten ska pumpingången skyddas mot oförutsedda ingrepp:
  - Skruva fast beröringsskyddet (tillbehör, artikelnr. 48597) på ingången eller
  - skydda pumpkammaren mot obehörig åtkomst (spärra med lås eller skruva fast).
3. Anslut rören (DN 63).
  - Pumputgångens läge är variabelt. Vrid runt pumphuset för att ställa in ett annat läge. (→ Vrida pumphuset)

AquaMax Eco Titanium 51000

Gör så här:

I

1. Ta av skyddslocket.
2. Om pumpen monteras nedsänkt i vatten ska pumpingången skyddas mot oförutsedda ingrepp:
  - Skruva fast beröringsskyddet (tillbehör, artikelnr. 73658) på ingången eller säkra pumpkammaren mot obehörig åtkomst (spärra med lås eller skruva fast).
3. Anslut rören (DN 75).
  - Pumputgångens läge är variabelt. Vrid runt pumphuset för att ställa in ett annat läge. (→ Vrida pumphuset)

## Vrida pumphuset

Vid behov kan pumphuset vridas runt för att ändra på pumputgångens läge med 90°.

AquaMax Eco Titanium 31000

Gör så här:

J

1. Ta bort de båda skruvarna från EGC-boxen vid apparatbotten för att därefter svänga boxen åt sidan.
2. Lossa på skruven vid apparatbotten, men skruva inte ut den helt. Dra sedan av pumpen.
3. Ta bort de fyra skruvarna och lyft av pumphuset.
4. Vrid runt pumphuset med 90° i motsols riktning, sätt det på motorn och skruva fast med fyra skruvar.
  - Pumphuset kan endast monteras i de båda lägen som visas i bilden.
5. Skjut pumpen på apparatbotten och dra åt skruven.
6. Fäll upp EGC-boxen under apparatbotten och fäst med båda skruvarna.

AquaMax Eco Titanium 51000

Gör så här:

K

1. Ta bort skruvarna och lyft av pumpen från apparatbotten.
2. Ta bort de fyra skruvarna och lyft av pumphuset.
3. Vrid runt pumphuset med 90° i motsols riktning, sätt det på motorn och skruva fast med fyra skruvar.
  - Pumphuset kan endast monteras i de båda lägen som visas i bilden.
4. Sätt pumpen på apparatbotten och fäst med skruvarna.

## Ansluta

### Integra pumpen i EGC-nätverket

M

Pumpen kan integreras i ett EGC-nätverk. I ett EGC-nätverk är InScenio FM-Master EGC resp. InScenio EGC-Controller och alla EGC-kompatibla apparater anslutna till varandra med Connection Cable EGC. Vid den sista EGC-kompatibla apparaten ska ett slutmotstånd sättas på EGC-OUT för att avsluta nätverket.

- Anslutningskabeln EGC finns som tillbehör i längderna 2,5 m (47038), 5 m (47039) samt 10 m (47040).
- Se till att den ansluts till rätt uttag.

Gör så här:

C, D, L

1. Ta bort skyddslocket från EGC-IN.
2. Anslut anslutningskabelns kontaktidor och fixera med de båda skruvarna (max. 2,0 Nm).
  - Gummipackningen ska vara ren och sitta tätt.
  - Byt genast ut gummipackningen om den är skadad.
3. Ta bort skyddslocket från EGC-OUT, sätt på slutmotståndet och fixera med de båda skruvarna (max. 2,0 Nm). Alternativt kan ännu en EGC-kompatibel utrustning anslutas.
  - Vid den sista apparaten i EGC-nätverket har ingen Connection Cable EGC anslutits till EGC-OUT. Slutmotståndet måste ha satts på denna EGC-OUT så att EGC-nätverket är korrekt avslutat.
  - Slutmotståndet ingår i leveransen av InScenio FM-Master EGC resp. InScenio EGC Controller.

## Driftstart



### ANVÄNING

Apparaten förstörs om den drivs med en dimmer. Den innehåller känsliga elektriska komponenter.

- Anslut inte apparaten till en dimbar strömkälla.

Det är normalt att lätt flogrost bildas på apparaten i fuktig omgivning. Detta påverkar inte pumpens funktion.

Pumpen genomför ett förprogrammerat självtest automatiskt vid idrifttagningen(**Environmental Function Control (EFC)**). Pumpen kan detektera om den kört torrt, är blockerad eller har sänkts ned i vattnet. Vid en torrkörning/blockering stängs pumpen av automatiskt efter ca 90 sekunder. Vid en störning måste strömförsörjningen brytas och "pumpen flödas", eller blockeringen tas bort. Därefter kan apparaten tas i drift igen.

### Slå på pumpen

- Anslut apparaten till elnätet.

### Slå ifrån pumpen

- Koppla bort pumpen från elnätet.

## Felavhjälpling

Störning	Orsak	Åtgärd
Pumpen startar inte	Nätspänning saknas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera nätspänningen</li> <li>Kontrollera tilledningarna</li> <li>Slå på pumpen</li> </ul>
Pumpen matar inget vatten	Vattnet är mycket smutsigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör pumpen. Efter att motorn har svalnat släs pumpen på automatiskt igen.</li> </ul>
	Drivenheten är blockerad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dra ut stickkontakten och ta bort hindret. Slå sedan på pumpen igen.</li> </ul>
Otillräcklig kapacitet	Drivenheten går trögt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör</li> </ul>
	För hög förlust i rören	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välj en större rördiameter</li> <li>Minska rörlängden till ett minimum</li> <li>Undvik onödiga böjar och kopplingsdelar</li> </ul>
Pumpen slår ifrån efter kort tids drift	Vattnet är mycket smutsigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör pumpen. Efter att motorn har svalnat släs pumpen på automatiskt igen.</li> </ul>
	För hög vattentemperatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beakta maximal vattentemperatur +35°C. Efter att motorn har svalnat släs pumpen på automatiskt igen.</li> </ul>
	Omgivningstemperaturen är för hög	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uppräthåll maximal tillåten omgivningstemperatur. Efter att motorn har svalnat släs pumpen på automatiskt igen.</li> </ul>
	Drivenheten är blockerad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dra ut stickkontakten och ta bort hindret. Slå sedan på pumpen igen.</li> </ul>
	Pumpen har kört torrt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flöda pumpen. Sänk ned apparaten helt vid drift i en damm.</li> </ul>

## Rengöring och underhåll



### VARNING

Risk för allvarliga personskador av elektrisk spänning.

- Innan du doppar ned handen i vattnet, koppla ur el-anslutningar till alla apparater som befinner sig i vattnet.
- Slå ifrån nätspänningen innan arbeten utförs på apparaten.

### Rengöra apparaten

---

Rekommendation för rengöring:

- Rengör pumpens filterhus och drivenhet noga.
- 

- Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller kemiska lösningar då dessa kan angripa apparatens kåpa eller leda till att apparatens funktion försämrar.
- Rekommenderade rengöringsmedel vid svåra kalkavlagringar:
  - Pumprengöringsmedel PumpClean från OASE.
  - Ättiks- och klorfritt hushållsrengöringsmedel.
- Rengör pumpen utifrån.
  - Använd en mjuk borste för bättre rengöring.
  - Det är normalt att lätt flogrost bildas. Detta påverkar inte apparatens funktion.
- Efter rengöringen ska alla delar sköljas av noggrant med klart vatten.

### Rengör drivenheten



### ANVISNING

Drivenheten innehåller en stark magnet som attraherar magnetiska partiklar (t ex järnspån).

- Innan drivenheten monteras in ska den rengöras komplett från anhäftande partiklar. Partiklar som finns kvar kan orsaka irreparabla skador på drivenhet och motorblock.

---

Drivenheten ligger i ett lager i motorblocket. Detta lager är en slitagedel och bör bytas ut samtidigt som drivenheten.

---

Förutsättning:

- Rören vid ingången och utgången är demonterade.
- Skydd mot personskador: Skyddslocken har satts på ingången och utgången.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

Gör så här:

N

1. Ta bort de båda skruvarna från EGC-boxen vid apparatbotten för att därefter svänga boxen åt sidan.
2. Lossa på skruven vid apparatbotten, men skruva inte ut den helt. Dra sedan av pumpen.
3. Ta bort de fyra skruvarna och lyft av pumphuset.
4. Dra ut drivenheten och byt ut den vid behov.
  - Vid behov kan drivenheten bändas ut försiktigt med en skravmejsel med bred klinga.
5. Sätt pumphuset på motorn och skruva fast med fyra skruvar.
6. Skjut pumpen på apparatbotten och dra åt skruven.
7. Fäll upp EGC-boxen under apparatbotten och fäst med båda skruvarna.

#### AquaMax Eco Titanium 51000

Gör så här:

O

1. Ta bort skruvarna och lyft av pumpen från apparatbotten.
2. Ta bort de fyra skruvarna och lyft av pumphuset.
3. Dra ut drivenheten och byt ut den vid behov.
  - Vid behov kan drivenheten bändas ut försiktigt med en skravmejsel med bred klinga.
4. Sätt ihop apparaten i omvänt ordningsföljd.

## Slitagedelar

- Drivenhet
- Lager i motorblock

## Förvaring / lagring under vintern

Apparaten är inte frostsäker och ska avinstalleras och läggas undan för förvaring om frost förväntas.

Förvara apparaten så här:

- Rengör apparaten noggrant, kontrollera om den har skadats och byt ut skadade delar vid behov.
- Skydda elanslutningarna mot fukt och smuts.
- Förvara pumpen nedsänkt i vätska på frostfri plats.
- Skydda öppna kontaktduon mot fukt och smuts.

## Reparation

Vid följande händelser är ingen reparation möjlig. Apparaten måste bytas ut.

- För en defekt komponent föreligger ingen reservdel som har godkänts av OASE.
- En elektrisk ledning som är fast förbunden med enheten är skadad eller har kortats.

## Avfallshantering



### ANVISNING

Den här apparaten får inte kastas i hushållssoporna!

- Gör apparaten obrukbar genom att klippa av kablarna och lämna där efter in den till en återvinningscentral.

## Reservdelar



Apparaten fungerar säkert och tillförlitligt med originaldelar från OASE.

Reservdelsritningar och reservdelar finns på vår internetsida.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Tekniska data

Beskrivning		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Anslutningsspänning	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Nätfrekvens	Hz	50/60	50/60
Effekt	W	35 ... 170	70 ... 320
Ingång	Anslutningsgänga för rörförledning	G2½ DN63	G3 DN75
Utgång	Anslutningsgänga för rörförledning	G2½ DN63	G3 DN75
Tillåtet vattentemperaturområde (nedsänkt placering)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Max. tillåten omgivningstemperatur vid naturlig konvektion (torrplacering)	°C	+30	+30
Max. omgivningstemperatur vid tvångskylning (torrplacering)	°C	+40	+40
Max. utgång	l/tim	31500	51000
Max. matningshöjd	m	3,3	4
Max. nedsänkningsdjup	m	≤4	≤4
Kabellängd	m	10	10
Mått	Längd	mm	275
	Bredd	mm	175
	Höjd	mm	200
Vikt	kg	9,2	16,5

## Vattenvärden

Typ	Färskvatten	Poolvatten	Saltvatten
pH-värde	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Hårdhet	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Fritt klor	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Kloridhalt	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Salthalt	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Total torr rest	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatur	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symboler på enheten

<b>IP 68</b> 	Dammtät. Vattentät till 4 m djup.
	Skydda från direkt solljus.
	Får inte kastas i hushållssoporna.
	Läs bruksanvisningen.

Alkuperäisen käyttöohjeen käänös

## **! VAROITUS**

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina ja kun heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja kun he ymmärtävät laitteen käytöstä mahdollisesti seuraavat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus ja käyttäjän suorittama huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.
- Laite on varmistettava vikavirtasuojalaitteella, jonka nimellisvikavirta on enintään 30 mA.
- Laitteen saa yhdistää vain silloin, kun laitteen ja virransyötön tiedot vastaavat toisiaan. Laitetiedot ovat tyypikilvessä laitteessa, pak-kauksessa tai tässä käyttöohjeessa.
- Sähköisku voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin! Erota kaikki vedessä olevat sähkölaitteet sähköverkosta, ennen kuin kosketat vettä.
- Vaurioitunutta liitäntäjohtoa ei voi vaihtaa. Laite on hävitettävä.

## Turvaohjeet

### Sähköliitännät

- Sähköasennusten täytyy vastata maakohtaisia asennusmääräyksiä ja ne saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.
- Sähköalan ammattilainen on henkilö, joka ammatillisena koulutuksen, tietojen ja kokemuksen perusteella on kykenevä ja oikeutettu arvioimaan ja suorittamaan hänenne annettuja töitä. Ammattilaisena työskentelyyn kuuluu myös mahdollisten vaarojen tunnistaminen sekä noudatettavien paikallisten ja maakohtaisten normien, sääntöjen ja määräysten huomioonottaminen.
- Kysymyksissä ja ongelmissa voi kääntää sähköalan ammattilaisen puoleen.
- Pidennysjohdot ja virranjakajien (esim. pistorasiarimojen) on oltava ulkokäytöön sopivia (roiskevedeltä suojauduttava).
- Pistoliitännät on suojauduttava kosteudelta.
- Laitteen saa yhdistää vain määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan. Pistorasia on varmistettava vikavirtasuojalaitteella, jonka nimellisvirtavirta on enintään 30 mA.

### Turvallinen käyttö

- Laitteen käyttöksikkö sisältää magneetin, jossa on voimakas magneettikenttä, joka voi vaikuttaa sydämentahdistimiin ja rytmihäiriötahdistimiin (ICD). Pidä vähintään 0,2 metrin etäisyyss implantin ja magneetin välissä.
- Jos sähköjohdot tai kotelot ovat viallisia, ei laitetta saa käyttää.
- Laitetta ei saa kantaa tai vetää sähköjohdosta.
- Johdot on asennettava niin, että ne eivät pääse vaurioitumaan ja että kukaan ei kompastu niihin.
- Laitteen kotelon tai siihen kuuluvat osat saa avata vain silloin, kun käyttöohjeessa nimenomaan kehotetaan näin tekemään.
- Laitteelle saa suorittaa vain sellaisia töitä, kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Jos ongelmia ei voi ratkaista, on käännyttää valtuutetun asiakaspalvelupisteeseen tai epäselvässä tapauksessa valmistajan puoleen.
- Laitteessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.
- Laitteeseen ei koskaan saa tehdä teknisiä muutoksia.
- Pidä pistorasia ja verkkopistoke kuivana.

### Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja

Tällä ostoksella **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** olette tehnyt hyvän valinnan.

Lukekaa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja tutustuakaan laitteeseen. Kaikki tästä laitetta koskevat työt ja työt tällä laitteella saa suorittaa vain kyseessä olevan ohjeen mukaan.

Noudattakaan ehdottomasti oikean ja turvallisen käytön ohjeita.

Säilyttääkää tämä käyttöohje huolellisesti! Jos laite vaihtaa omistajaa, antakaa käyttöohje eteenpäin.

### Tämän ohjeen varoitukset

Tämän käyttöohjeen varoitushetket on luokiteltu merkkisanojen mukaan, jotka ilmoittavat vaaran vakavuuden.



#### VAROITUS

Ilmaisee mahdollisesti uhkaavaa vaaratilanetta, jonka seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen, jos sitä ei vältetä.



#### O H J E

Ilmaisee mahdollisesti uhkaavaa vaaratilanetta, jonka seurauksena voi olla materiaali- tai ympäristövahingot, jos sitä ei vältetä.

### Tämän ohjeen viittaukset

- A Viittaus kuvaan, esim. Kuva A.  
→ Viittaus johonkin toiseen lukuun.

## Toimituksen sisältö

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Kuvaus
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x pumppu
2	2	2 x suojakorkki • Suojaa vakavilta vammoilta, kun pumppu on käynnissä, eikä sisääntuloon tai ulostuloon ole liitetty putkea. • Pidä suojakorkit tallessa ja kiinnitä ne paikoilleen, jos irrotat pumppun kytkeytyn putken.
3	3	1 x käyttöohje AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 x kiinnitysosa Eco Control -pitokehykselle (Eco Control saatavana lisävarusteena)
5	–	1 x kumikappale kiinnitysosalle

## Tuotekuvaus

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 on lammikkopumppu, joka voidaan asentaa kuivana tai upottettuna. Laite pumpaa karkeaa likaa 6 mm jyväkookoon saakka, ja sen pumppausteho soveltuu erinomaisesti vaativiin suodatuslaitteistoihin tai suuriin puruomioihin ja vesiputouksiin.

### Määräystenmukainen käyttö

Käytä tässä käyttöohjeessa kuvattua tuotetta vain seuraavasti:

- Normaalin lammikkoveden pumppaamiseen suodatinjärjestelmää, vesiputousjärjestelmää ja puronjuoksutusjärjestelmää varten.
- Teknisten tietojen käyttö ja noudattaminen. (→ Tekniset tiedot)
- Sallittuja vesiarvoja noudatettava käytön aikana. (→ Vesiarvot)

Laitteelle ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Älä käytä uimalammikoissa.
- Älä koskaan käytä muita nesteitä kuin vettä.
- Älä käytä koskaan ilman, että vettä virtaa läpi.
- Ei käyttöön kemikaalien, elintarvikkeiden, helposti palavien tai räjähtävien aineiden yhteydessä.
- Ei ammattiimaiseen tai teolliseen käyttöön.
- Ei saa yhdistää talousveden syöttöön.

### Easy Garden Control-System (EGC)

Tämä tuote voi olla yhteydessä Easy Garden Control-System -järjestelmän (EGC) kanssa. EGC toimii miellyttäväänä älypuhelimella tai tablet-laitteella toteutettavana ohjausvaihtoehtona puutarhassa ja lammessa, ja se takaa korkean käyttötarkkuuden ja -turvallisuuden. Lisätietoa EGC-järjestelmästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista on osoitteessa [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

SFC-toiminnon ollessa päälekyytikettynä pumppu optimoi itsenäisesti vesimääriä ja pumppauskorkeuden. Se laskee vesimääriä ja nostokorkeutta jopa 50 %. SFC-toiminnon avulla laite soveltuu lammen ekologiaan eri vuodenaikeina ja avustaa lämpötilasta riippuvalla veden kierrolla lammen biologiaa (talvikäyttö, siirtymäkäyttö ja kesäkäyttö).

SFC-toiminto kytkeytää Eco Controlin tai EGC-kykyisen ohjauslaitteen avulla päälelle ja pois (lisävarusteena saatava tarvike). SFC pienentää pumppun tehoa. Pumppu käy ilman SFC-toimintoa jatkuvasti täysillä kierroksilla. SFC ei toimi kuiva-asetuksessa. SFC kannattaa kytkeä pois päältä laitteistoissa, joissa käytetään pintaventtiiliä, satelliittisuodatinta tai OASE InScenio -säädintä.

## Laitteen rakenne

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Numero		Kuvaus
1	1	Pumppukotelo – Ulostulon paikka voi vaihdella, sillä pumppukoteloa voi kääntää 90° ennen asennusta.
2	2	Laittejalusta – Pitää laitteen turvallisesti paikallaan. – Voidaan kiinnittää ruuveilla alustaan.
3	3	Ulostulo (painemuovi) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Sisääntulo (imuyhde) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC-liitäntä – Liitäntä valinnaisena saatavalle Eco Controlille tai EGC-verkostoon yhdistämiseen. <b>Tärkeää:</b> Kosteat liittimet voivat vaurioittaa pumppua. – Suojakorkit saa irrottaa vain liittäessä Connection Cable EGC tai pääte vastuu. – Kumitiivisteiden on oltava puhdaita ja asennuttava tiiviisti. – Vaihda vaurioituneet kumitiivisteet.

## Pystytys

Pumpun voi asentaa kuivana tai upotettuna.

Pumpun käyttö on sallittu vain ilmoitettuja vesiarvoja noudattaen. (→ Vesiarvot)

- Uima-allasvesi tai suolavesi voivat vaikuttaa laitteen ulkonäköön. Nämä vaikutukset eivät kuulu takuuun piiriin.

## Asennus upotettuna



### VAROITUS

Vaarallinen sähköjännite voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin!

- Irrota kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkopistokkeet ennen kuin kosket veteen.
- Kytke verkkojännite pois päältä ennen töitä laitelle.



### VAROITUS

Käyntiyksikö pyörii erittäin nopeasti. Vakavia vammoja ruumiinosien irtileikautumisen johdosta.

- Aseta pumpu pumppukammioon ja liitä kosketussuoja (lisävaruste, tuotenro AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) imuyhteeseen.
- Aseta pumpu pumppukammioon ja varmista pumppukammio asiatonta pääsyä vastaan (lukitse pääsy luulla tai ruuvaa se kiinni).

## F, G

- Laitetta ei saa koskaan käyttää uintilammikossa.
- Uimalammikko tai uima-allas, jossa voi oleskella ihmisiä:
  - Laite on sijoitettava vähintään 2 m etäisyydelle vedestä.
- Käytä laitetta vain vedenpinnan alapuolella.
- Aseta pumpun jalusta vaakatasoon lujalle pohjalle vedessä. Ruuva pumpun jalusta kiinni pohjaan.
- Varmista pumpun sisääntuloon tahattomalta käsin tarttumiselta:
  - liitä kosketussuoja (lisävaruste, tuotenro AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) tuloon tai varmista pumppukammio asiatonta pääsyä vastaan (lukitse pääsy lukolla tai ruuvaa se kiinni).

## Asennus kuivana



### VAROITUS

Vaarallinen sähköjännite voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin!

- Irrota kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkopistokkeet ennen kuin kosket veteen.
- Kytke verkkojännite pois päältä ennen töitä laitteelle.

Kuiva-asennuksessa on noudatettava seuraavia edellytyksiä:

E

- Uimalammikko tai uima-allas, jossa voi oleskella ihmisiä:
  - Laite on sijoitettava vähintään 2 m etäisyydelle vedestä.
- Pidä laite suoressa suoralta auringonvalolta.
- Aseta pumppu vaakasuoraan kiinteälle alustalle ja ruuvaavaksi kiinni.
- Kiinnitä huomiota suurimpaan sallittuun ympäristölämpötilaan. Huolehdi tarvittaessa pakkojäähytyksestä. (→ Tekniset tiedot)

## Asennus

Asennukseen vaaditaan putkia, joiden nimelliskoot (putkihalkaisijat) ovat seuraavat:

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Liittäntöjen asennus

Pumppuun asennetaan sisääntuloon ja ulostuloon kumpaankin sopiva putkijohto.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

Toimit näin:

H

1. Irrota suojakorkki.
2. Uppoasennuksessa on pumpun sisääntulo varmistettava tahattomalta käsin tarttumiselta sisään:
  - kierrä kosketussuoja (lisävaruste, tuotenro 48597) tuloon tai
  - varmista pumppukammio asiatonta pääsyä vastaan (lukitse pääsy lukolla tai ruuva se kiinni).
3. Putkien liittäminen (DN 63)
  - Pumpun ulostulon sijainti voi vaihdella. Toista sijaintia varten voi pumppukoteloa kään்�tää. (→ Pumppukotilon käänäminen)

#### AquaMax Eco Titanium 51000

Toimit näin:

I

1. Irrota suojakorkki.
2. Uppoasennuksessa on pumpun sisääntulo varmistettava tahattomalta käsin tarttumiselta sisään:
  - kierrä kosketussuoja (lisävaruste, tuotenro 73658) tuloon tai varmista pumppukammio asiatonta pääsyä vastaan (lukitse pääsy lukolla tai ruuva se kiinni).
3. Putkien liittäminen (DN 75)
  - Pumpun ulostulon sijainti voi vaihdella. Toista sijaintia varten voi pumppukoteloa kään்�tää. (→ Pumppukotilon käänäminen)

## Pumppukotlon käantäminen

Tarvittaessa voidaan pumppukoteloa käännyttää pumpun ulostulon sijainnin muuttamiseksi 90°.

AquaMax Eco Titanium 31000

Toimit näin:

J

1. Poista laitejalustasta molemmat ruuvit EGC-rasiasta sen käantämiseksi sivuun.
2. Avaa hieman ruuveja laitejalustasta, mutta älä kierrä niitä kokonaan ulos, vedä sitten pumppu pois.
3. Poista neljä ruuvia ja pumppukoteloa.
4. Käännä pumppukoteloa 90° vastapäivään, aseta se moottorin päälle ja kiinnitä neljällä ruuvilla.
  - Pumppukotelon voi asentaa vain kumpaankin kuvassa esitettyyn asentoon.
5. Työnnä pumppu laitejalustaan ja kiristä ruuvi.
6. Käännä EGC-rasia laitejalustan alle ja kiinnitä molemilla ruuveilla.

AquaMax Eco Titanium 51000

Toimit näin:

K

1. Irrota ruuvit ja pumppu jalustasta.
2. Irrota neljä ruuvia ja pumppukoteloa.
3. Vrid runt pumphuset med 90° i motsols riktning, sätt det på motorn och skruva fast med fyra skruvar.
  - Pumphusset kan endast monteras i de båda lägen som visas i bilden.
4. Aseta pumppu jalustalle ja kiinnitä ruuveilla.

## Yhdistäminen

### Pumpun yhdistäminen EGC-verkostoon

M

Pumpun voidaan yhdistää vaihtoehtoisesti EGC-verkostoon. EGC-verkostossa on InScenio FM-Master EGC InScenio EGC-Controller ja kaikki EGC-kykyiset laitteet yhdistetty Connection Cable EGC -kaapelilla toisiinsa. Viimeiseen EGC-kykyiseen laitteeseen täytyy liittää EGC-OUT yhdistää päätevestus verkoston sulkemiseksi.

- EGC-liitosjohdot ovat saatavilla lisätarvikkeena 2,5 metrin (47038), 5 metrin (47039) ja 10 metrin (47040) mittaisena.
- Kiinnitä huomiota oikeaan liittämään.

Toimit näin:

C, D, L

1. Poista suojakorkki liittämästä EGC-IN.
2. Yhdistä Connection Cable EGC -kaapelin pistoliitin ja varmista se molemilla ruuveilla (enint. 2,0 Nm).
  - Kumitiivisteen on oltava puhdas ja istuttava tiiviisti.
  - Vaihda vaurioitunut kumitiiviste.
3. Poista suojakorkki liittämästä EGC-OUT, yhdistä päätevestus ja varmista molemilla ruuveilla (enint. 2,0 Nm) tai yhdistä vielä jokin muu EGC-kykyinen laite.
  - Viimeiseen laitteeseen EGC-verkostossa ei liittää EGC-OUT ole yhdistetty Connection Cable EGC kaapelia. Tähän EGC-OUT -liittämään on yhdistettävä päätevestus, jotta EGC-verkko on oikein suljettu.
  - Päätevestus sisältyy InScenio FM-Master EGCIInScenio EGC Controller -toimitukseen.

## Käyttöönotto



### O H J E

Laite rikkoutuu, jos sitä käytetään himmentimellä. Se sisältää herkkiä sähköosia.

- Laitetta ei saa yhdistää himmennettävään virransyöttöön.

---

Kevyen lentoosteen muodostuminen laitteeseen on täysin normaalia kosteassa ympäristössä.

---

Pumppu suorittaa automaattisesti käyttöönnoton aikana esiohjelmoidun itsestestauksen (**Environmental Function Control (EFC)**). Pumppu tunnistaa tällöin, käykö se kuivana/onko se tukkeutunut tai upotetussa tilassa. Jos pumppu käy kuivana/on tukkeutunut, se kytkeytyy pois päältä automaattisesti n. 90 sekunnin kuluttua. Katkaise häiriön tullessa virransyöttö, "lisää siihen vettä" tai poista este. Sen jälkeen voit ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

### Pumpun kytkeminen päälle

- Yhdistä laite sähköverkkoon.

### Pumpun kytkeminen pois päältä

- Irrota pumppu sähköverkosta.

## Häiriöiden korjaaminen

Häiriö	Syy	Korjaus
Pumppu ei käynnisty	Verkkojännite puuttuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkasta verkkojännite</li> <li>Tarkasta virransyöttöjohdot</li> <li>Kytke pumppu päälle</li> </ul>
Pumppu ei pumpaa	Erittäin likainen vesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhdista pumppu. Kun moottori on jäähtynyt, pumppu kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle.</li> </ul>
	Käyntiyksikkö on tukkeutunut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Irrota verkkopistoke ja poista tukkeutuma. Kytke pumppu sen jälkeen taas päälle.</li> </ul>
Pumppausmäärä riittämätön	Käyntiyksikkössä on käyntiongelmia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhdista</li> </ul>
	Liian suuret hävikät putkissa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valitse suurempi putkihalkaisija</li> <li>Lyhennä putken pituus tarvittaavaan minimiin</li> <li>Vältä tarpeettomia putkikäyräitä ja liittäntäosiä</li> </ul>
Pumppu kytkeytyy lyhyen käyntiajan jälkeen pois päältä	Erittäin likainen vesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhdista pumppu. Kun moottori on jäähtynyt, pumppu kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle.</li> </ul>
	Veden lämpötila liian korkea	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noudata veden maksimilämpötilaa +35 °C. Kun moottori on jäähtynyt, pumppu kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle.</li> </ul>
	Ympäristön lämpötila liian korkea	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noudata sururinta salitulta ympäristölämpötilaa. Kun moottori on jäähtynyt, pumppu kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle.</li> </ul>
	Käyntiyksikkö on tukkeutunut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Irrota verkkopistoke ja poista tukkeutuma. Kytke pumppu sen jälkeen taas päälle.</li> </ul>
	Pumppu käynyt kuivana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Täytä pumppu vedellä. Lammikossa käytettäessä upota laite täysin veden alle.</li> </ul>

## Puhdistus ja huolto



### VAROITUS

Vaarallinen sähköjännite voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin!

- Irrota kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkopistokkeet ennen kuin kosket veteen.
- Kytke verkkojännite pois päältä ennen töitä laitteelle.

### Laitteen puhdistus

---

Puhdistussuoitus:

- Pumpussa on erityisesti puhdistettava käyntiyksikkö ja pumppukotelo.
- 

- Älä käytä mitään syövyttäviä puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia, koska ne voivat vaarioittaa koteloa tai aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä.
- Pinttyneisiin kalkkijäämiin suositueltu puhdistusaine:
  - Pumpun puhdistusaine PumpClean, valmistaja OASE.
  - Yleispuhdistusaineet, jotka eivät sisällä etikkää t kloria.
- Puhdista pumppu ulkopuolelta.
  - Käytä apuna pehmeää harjaa.
  - Kevyen lentoosteen muodostuminen on normaalista, eikä se haittaa toimintaa.
- Huuhtele kaikki puhdistetut osat huolellisesti puhtaalla vedellä.

### Käyntiyksikön vaihto



### O H J E

Käyntiyksikössä on voimakas magneetti, joka vetää puoleensa magneettisia hiukkasia (esim. teräslastuja).

- Puhdista kaikki käyntiyksikköön asennuksen aikana tarttuneet hiukkaset huolellisesti. Jos pintaan jää hiukkasia, ne voivat aiheuttaa pysyviä vaarioita käyntiyksikköön ja moottorilohkoon.

---

Käyntiyksikkö kiinnitetään moottorilohkoon laakerilla. Laakeri on kuluva osa ja se kannattaa vaihtaa uuteen käyntiyksikön vaihdon yhteydessä.

---

Edellytyks:

- Sisääntulon ja ulostulon putket on irrotettu.
- Vammautumisvara: Sisääntulon ja ulostulon suojakorkit on kiinnitetty.

AquaMax Eco Titanium 31000

Toimit näin:

N

1. Poista laitejalustasta molemmat ruuvit EGC-rasiasta sen käänämiseksi sivuun.
2. Avaa hieman ruuveja laitejalustasta, mutta älä kierrä niitä kokonaan ulos, vedä sitten pumppu pois.
3. Poista neljä ruuvia ja pumppukotelo.
4. Irrota käyntiyksikkö ja vaihda se tarvittaessa uuteen.
  - Käännä käyntiyksikkö irti leveäkärkisellä ruuvimeisselillä.
5. Aseta pumppukotelo moottorin päälle ja kiinnitä neljällä ruuvilla.
6. Työnnä pumppu laitejalustaan ja kiristä ruuvi.
7. Käännä EGC-rasia laitejalustan alle ja kiinnitä molemilla ruuveilla.

AquaMax Eco Titanium 51000

Toimit näin:

O

1. Irrota ruuvit ja pumppu jalustasta.
2. Irrota neljä ruuvia ja pumppukotelo.
3. Irrota käyntiyksikkö ja vaihda se tarvittaessa uuteen.
  - Käännä käyntiyksikkö irti leveäkärkisellä ruuvimeisselillä.
4. Kokoa laite pääinvästaisessa järjestyksessä.

## Kuluvat osat

- Käyntiyksikkö
- Moottorilohkon laakeri

## Varastointi/säilytys talven yli

Laite ei kestä pakkasta. Se on irrotettava ja säilytettävä varastossa, jos lämpötilan ennustetaan laskevan alle nollan.

Laitteen oikeanlainen varastointi:

- Puhdista laite huolellisesti, tarkasta onko siinä vaurioita ja vaihda vaurioituneet osat.
- Suojaa sähköliitännät kosteudelta ja lialta.
- Säilytä pumpua kokonaan upotettuna ja paikassa, jossa se ei pääse jäätymään.
- Suojaa avoimet pistoliitännät kosteudelta ja lialta.

## Korjaus

Laitteen korjaaminen ei ole mahdollista seuraavissa tapauksissa. Laite on vaihdettava.

- Viallisen osan tilalle ei ole saatavana varaosaa, jolla on OASE:n hyväksyttyä.
- Laitteen kiinteä sähköjohto on vaurioitunut tai sitä on lyhennetty.

## Hävittäminen



### O H J E

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

- Tee laite käyttökelvottomaksi leikkaamalla laitteen johto poikki ja toimita se kierrätyskeskukseen.

## Varaosat



OASEn alkuperäisoria käytämällä laite on aina turvallinen ja toimii edelleen luotettavasti.  
Varaosapiirroksia ja varaosia löytyy verkkosivustostamme.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Tekniset tiedot

Kuvaus		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Liitäntäjännite	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Verkkotaajuus	Hz	50/60	50/60
Ottoteho	W	35 ... 170	70 ... 320
Menoyhde	Liitäntäkierre putkijoholle	G2½ DN63	G3 DN75
Ulostulo	Liitäntäkierre putkijoholle	G2½ DN63	G3 DN75
Sallittu veden lämpötila-alue (laite upotettuna veteen)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Ympäristön suurin sallittu lämpötila luonnollisessa kon- vektiossa (laite asetettuna kuivaan paikkaan)	°C	+30	+30
Ympäristön suurin sallittu lämpötila pakkojäädytyksessä (laite asetettuna kuivaan paikkaan)	°C	+40	+40
Suurin pumpun kapasiteetti	l/h	31500	51000
Suurin pumppauskorkeus	m	3,3	4
Maks. sukellussyvyyys	m	≤4	≤4
Kaapelin pituus	m	10	10
Mitat	Pituus Leveys Korkeus	mm mm mm	275 175 200
Paino	kg	9,2	16,5

## Vesiariivot

Tyyppi	Raikasvesi	Uima-allasvesi	Suolavesi
pH-arvo	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Kovuus	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Vapaa klori	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Kloridipitoisuus	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Suolapitoisuus	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Kuivajäännösten kokonaismäärä	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Lämpötila	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Laitteessa olevat symbolit

<b>IP 68</b> 	Polytiivis. Vesitiivis 4 m syvyyteen saakka.
	Suojattava suoralta auringonvalolta.
	Ei saa hävittää tavallisena kotitalousjätteenä.
	Lue käyttöohje.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermeket, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek akkor kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermeket nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermeket, akik nem állnak felügyelet alatt.
- A készüléket maximum 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az árammellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
- Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések lehetségesek! Mielőtt vízbe nyúlna, válassza le az elektromos hálózatról a vízben található valamennyi készüléket.
- A sérült csatlakozó vezeték nem cserélhető ki. Ártalmatlanítsa hulladékként az eszközt.

## Biztonsági útmutatások

### Elektromos csatlakoztatás

- Az elektromos szerelési munkálataknak meg kell felelnüük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárolág villamossági szakember végezheti el.
- Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábított munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
- Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez.
- A hosszabbító vezetékeknek és elosztóknak (pl. elosztósáv) alkalmazásnak kell lenniük szabadban történő használatra (fröccsenő víz elleni védelem).
- Óvja a dugós csatlakozókat a nedvességtől.
- A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszoláljzatról működtesse. A dugaszoláljzatot maximum 30 mA névleges áramerősséggű hibaáram-védelemmel kell ellátni.

### Biztonságos üzemeltetés

- A készülékben lévő járőregység erős mágneses mezővel rendelkező mágnessel van felszerelve, amely befolyásolhatja a szívritmus-szabályozókat vagy implantált defibrillátorokat (ICD). Az implantátum és a mágnes között legalább 0,2 m távolságot kell tartani.
- Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
- Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
- A vezetékeket sérülésekkel védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
- Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
- Csak olyan munkálatakat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
- Kizárolág eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhöz.
- Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
- A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.

### A jelen használati útmutatóról:

Ön ezen termék **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** megvásárlásával jó döntést hozott.

Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat.

A készülék helyes és biztonságos haszálása érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

Örizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati útmutatót is.

### A jelen útmutatóban használt figyelmeztető utasítások

A jelen útmutatóban található figyelmeztetések jelzőszavak segítségével vannak csoportosítva, amelyek jelzik a veszély mértékét.



#### FIGYELMEZTETÉS

Egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, mely elkerülés hiányában halálos, vagy súlyos kimenetelű sérülés sel járhat.



#### MEGJEGYZÉS

Egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, mely elkerülés hiányában anyagi vagy környezeti kárral jár.

### A jelen útmutatóban használt utalások

- A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra.  
→ Hivatkozás egy másik fejezetre.

## Csomagolás

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Leírás
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 db szivattyú
2	2	2 db védősapka • Súlyos sérülésekktől véd meg üzemelő szivattyúnál, ha a bemenetre vagy a kimenetre nincsenek csövek csatlakoztatva. • A védősapkákat meg kell őrizni és fel kell szerelni, amint csatlakoztatott csöveket távolítanak el.
3	3	1 db AquaMax Eco Titanium 31000/51000 használati útmutató
4	–	1 x kapcsos rátét az Eco Control tartókerethez (az Eco Control opcionálisan kapható)
5	–	1 db gumielem a kapcsos rátéthez

## Termékleírás

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 olyan merülőszivattyú, amelyet szárazon vagy vízbe merítve lehet felállítani. A készülék legfeljebb 6 mm szemcseméretű durva szennyeződést szállít és kiváló szállítási teljesítményű az igényes szállítóberendezésekhez vagy nagy patakfolyásokhoz és vízesésekhez.

### Rendeltetésszerű használat

Az útmutatóban leírt terméket kizárolag a következők szerint használja:

- Normál tóvíz szivattyúzására szűrőrendszerhez, vízesés rendszerekhez és kerti patakrendszerekhez.
- Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett. (→ Műszaki adatok)
- Üzemeltetés az engedélyezett, vízre vonatkozó értékek betartása mellett. (→ vízre vonatkozó értékek)

A készülékre a következő korlátozások érvényesek:

- Fürdésre használt tavakban használni tilos.
- A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal üzemeltetni.
- Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
- Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerrel, gyűlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.
- Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
- Ne csatlakoztassa a házi vizellátásra.

### Easy Garden Control rendszer (EGC)

Ez a termék képes kommunikálni az Easy Garden Control-System (EGC) eszközzel. Az EGC kertekben és tavaknál kényelmes vezérlési lehetőségeket biztosít okostelefonon vagy tableten keresztül, és magas szintű komfortot és biztonságot nyújt. Az EGC-re és a lehetőségekre vonatkozó információk [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start) címen érhetők el.

### Seasonal Flow Control (SFC)

Bekapcsolt SFC funkció esetén a szivattyú önmagától optimalizálja a vízmennyiséget és a szállítási magasságot. Ekkor a vízmennyiséggel és szállítási magasság akár 50%-kal csökken. Az SFC funkció segítségével a készülék egész évben alkalmazkodik a téli mindenkorai ökológiájához, és a hőmérséklettől függő vízkeringerettel támogatja a téli biológiáját (téli, átmeneti és nyári üzemmód).

Az SFC funkció be- és kikapcsolása az Eco Control-lal vagy EGC-képes vezérlővel történik (opcionálisan kapható tarthatók). Az SFC funkció segítségével csökken a szivattyú teljesítményfelvételle, SFC nélkül a szivattyú folyamatossan maximális fordulatszámmal üzemel. Az SFC nem működik a száraz felállításban. Szkimmer, különálló szűrő vagy OASE InScenio vezérlő használata esetén a berendezéstől függően ajánlatos lehet kikapcsolni az SFC funkciót.

## Készülék felépítése

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Pozíció</b>		<b>Leírás</b>
1	1	Szivattyúház – A kimenet helyzete változtatható, mivel a szivattyúház felszerelhető 90°-kal elforgatva.
2	2	Készüléktalp – A szivattyú stabil helyzetéről gondoskodik. – Fixen összecsavarozható az aljzattal.
3	3	Kimenet (nyomócsökk) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Bemenet (szívócsökk) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC BE/KI	EGC BE/KI	EGC csatlakozó – Csatlakozó opcionálisan kapható Eco Control vezérlőhöz vagy EGC-hálózatba való integráláshoz. <b>Fontos:</b> A csatlakozókon lévő nedvesség károsíthatja a szivattyút. – A védőkupakokat csak az Connection Cable EGC vagy végellenállások csatlakoztatásakor vegye le. – A gumitörömtéseknek tisztának kell lenniük, és pontosan kell illeszkedniük. – A sérült gumitörömtéset cserélje ki.

## Felállítás

A szivattyú vízbe merítve vagy szárazon állítható fel.

A szivattyú használata csak a vízre vonatkozó értékek betartása mellett megengedett. (→ vízre vonatkozó értékek)

- A medencevíz vagy a sóst víz károsíthatja a készülék optikáját. A garancia nem vonatkozik ezekre a károkra.

### Felállítás vízbe merítve



#### FIGYELMEZTETÉS

Halál vagy súlyos sérülések veszélyes elektromos feszültség miatt!

- Mielőtt vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes, vízben lévő készüléket.
- A készüléken végzendő munka megkezdése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.



#### FIGYELMEZTETÉS

A járóegység nagyon gyorsan forog. Súlyos sérülések lehetségesek végtagok levágása következtében.

- Állítsa a szivattyút szivattyúkamrába, és illessze rá az érintésvédőt AquaMax Eco Titanium 31000: 48597 , AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) a szívócsónakra.
- Állítsa a szivattyút egy szivattyúkamrára, és biztosítsa, hogy a szivattyúkamrához ne férjenek hozzá illetéktelenek (a lezáráshoz használjon lakkatot, vagy csavarozza le).

### F, G

- A készüléket soha nem szabad úszásra használt tavakban működtetni.
- Fürdésre használt tavak vagy medence, amelyekben személyek tartózkodhatnak:  
– A készüléket legalább 2 m-re kell felállítani a víztől.
- A készüléket csak a vízfelszín alatt üzemeltesse.
- A szivattyút a készülék lábával megfelelő aljzatra, vízszintesen kell felállítani. A szivattyú lábat le kell csavarozni az aljzatra.
- A szivattyú bemenetének biztosítása előre nem látható benyúlás ellen:  
– Illessze rá az érintésvédőt (tartozék, cikkszám AquaMax Eco Titanium 31000: 48597 , AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) a bemenetre, vagy biztosítsa, hogy a szivattyúkamrához ne férjenek hozzá illetéktelenek (a lezáráshoz használjon lakkatot, vagy csavarozza le).

**Szárazon állítsa fel****FIGYELEMZETTÉS**

Halál vagy súlyos sérülések veszélyes elektromos feszültség miatt!

- Mielőtt vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes, vízben lévő készüléket.
- A készüléken végzendő munka megkezdése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.

Szárazon történő felállításnál az alábbi feltételeket kell betartani:

E

- Fürdésre használt tavak vagy medence, amelyekben személyek tartózkodhatnak:
  - A készüléket legalább 2 m-re kell felállítani a víztől.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Állítsa fel vízszintesen a szivattyút szilárd aljzatra és rögzítse csavarral.
- Vegye figyelembe a maximálisan megengedett környezeti hőmérsékletet. Szükség esetén gondoskodjon kényszerhűtésről. (→ Műszaki adatok)

**Felszerelés**

A felszereléshez a következő névleges méretű csövek szükségesek (csőátmérő):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

**A csatlakozások szerelése**

A szivattyú be- és kimenetére egy-egy megfelelő csővezetéket kell felszerelni.

AquaMax Eco Titanium 31000

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

H

1. Vegye le a védősapkát.
2. Vízbe merített felállításnál a szivattyú bemenetének biztosítása előre nem látható benyülás ellen:
  - Csavarja fel az érintésvédőt (tartozék, cikkszám 48597) a szívócsónakra, vagy
  - biztosítsa, hogy a szivattyúkamrához ne férjenek hozzá illetéktelenek (a lezáráshoz használjon lakkot, vagy csavarozza le).
3. Csatlakoztassa a csöveget (DN 63)
  - A szivattyú kimenetének helyzete változtatható. Más helyzethez el lehet forgatni a szivattyúházat. (→ A szivattyúház elforgatása)

AquaMax Eco Titanium 51000

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

I

1. Vegye le a védősapkát.
2. Vízbe merített felállításnál a szivattyú bemenetének biztosítása előre nem látható benyülás ellen:
  - Csavarja fel az érintésvédőt (tartozék, cikkszám 73658) a bemenetre, vagy biztosítsa, hogy a szivattyúkamrához ne férjenek hozzá illetéktelenek (a lezáráshoz használjon lakkot, vagy csavarozza le).
3. Csatlakoztassa a csöveget (DN 75)
  - A szivattyú kimenetének helyzete változtatható. Más helyzethez el lehet forgatni a szivattyúházat. (→ A szivattyúház elforgatása)

## A szivattyúház elforgatása

Szükség esetén a szivattyúház elfordítható, hogy a szivattyúkimenetek 90°-kal elfordíthatók legyenek.

AquaMax Eco Titanium 31000

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

J

1. Távolítsa el a készülék talpán lévő két csavart az EGC dobozról, hogy a dobozt oldalra hajthassa.
2. Lazítsa meg a készülék talpán lévő csavart, de ne csavarja ki egészen, majd húzza le a szivattyút.
3. Távolítsa el a négy csavart, és vegye le a szivattyúházat.
4. Forgassa el a szivattyúházat 90°-kal az óramutató járásával ellentétesen, helyezze a motorra, és rögzítse négy csavarral.
  - A szivattyúház csak a két ábrázolt helyzetben szerelhető fel.
5. Csúsztassa a szivattyút a készüléktalpra, és szorítsa meg a csavarokat.
6. Hajtsa az EGC dobozat a készüléktalpra, és rögzítse a két csavarral.

AquaMax Eco Titanium 51000

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

K

1. Távolítsa el a csavarokat, és vegye le a szivattyút a készülék lábáról.
2. Távolítsa el a négy csavart, és vegye le a szivattyúházat.
3. Forgassa el a szivattyúházat 90°-kal az óramutató járásával ellentétesen, helyezze a motorra, és rögzítse négy csavarral.
  - A szivattyúház csak a két ábrázolt helyzetben szerelhető fel.
4. Helyezze a szivattyút a készülék lábára, és rögzítse a csavarokkal.

## Csatlakoztatás

### A szivattyú integrálása az EGC-hálózatba

M

A szivattyú opcionálisan integrálható az EGC-hálózatba. Az EGC-hálózatban az InScenio FM-Master EGC, illetve az InScenio EGC-Controller és minden EGC-képes eszköz Connection Cable EGC segítségével van egymással összekötve. Az utolsó EGC-képes eszközre az EGC-OUT csatlakozón egy véglezáró ellenállást kell felilleszteni a hálózat lezárásához.

- Az EGC összekötő kábel tartozékként 2,5 m (47038), 5 m (47039) és 10 m (47040) hosszúságban kapható.
- Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

C, D, L

1. Távolítsa el a védősapkát az EGC-IN-ről.
2. Illessze fel a Connection Cable EGC dugaszolható összekötőjét és biztosítsa a két csavarral (max. 2,0 Nm).
  - A gumitömítésnek tisztának kell lennie és pontosan kell illeszkednie.
  - A sérült gumitömítést cserélje ki.
3. Távolítsa el a védőkupakot az EGC-OUT csatlakozóról, illessze fel a véglezáró ellenállást, és biztosítsa a két csavarral (max. 2,0 Nm), vagy csatlakoztasson még egy EGC-képes eszközt.
  - Az EGC-hálózatban az utolsó készüléken az EGC-OUT csatlakozóra nincs Connection Cable EGC csatlakoztatva. Erre az EGC-OUT csatlakozóra véglezáró ellenállást kell csatlakoztatni, hogy az EGC-hálózat lezárása megfelelő legyen.
  - A véglezáró ellenállás az InScenio FM-Master EGC, ill. az InScenio EGC Controller szállítási terjedelmébe tartozik.

## Üzembe helyezés



### M E G J E G Y Z É S

A készülék tönkremegy, ha szabályozával üzemeltetik. Érzékeny elektromos alkatrészeket tartalmaz.

- Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni.

---

Az enyhe vakrozsa képződése normálisnak számít, és nem érinti hátrányosan a szivattyú működését.

---

Üzembe helyezéskor a szivattyú előre beprogramozott öntesztet hajt végre (**Environmental Function Control (EFC)**). Ekkor a szivattyú őszleli, hogy szárazon fut vagy blokkolódott-e, illetve hogy vízbe van-e merítve. Szárazon futás/blokkolódás esetén a szivattyú kb. 90 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Üzemzavar esetén szakítsa meg az áramellátást, „árassza el a szivattyút”, illetve távolítsa el az akadályt. Ezután újból üzembe helyezheti a készüléket.

### A szivattyú bekapcsolása

- Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra.

### A szivattyú kikapcsolása

- Válassza le a szivattyú az elektromos hálózatról.

## Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Megoldás
A szivattyú nem indul el.	Hiányzik a hálózati feszültség.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ellenőrizze a hálózati feszültséget.</li> <li>– Ellenőrizze a betápláló vezetékeket.</li> <li>– A szivattyú bekapcsolása</li> </ul>
A szivattyú nem szállít.	Erősen szennyezett víz.  A járóegység blokkolva van.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tisztítsa meg a szivattyút. A motor lehűlése után a szivattyú újból automatikusan bekapsolódik.</li> <li>– Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszat, és távolítsa el az akadályt. Ezt követően kapcsolja be újra a szivattyút.</li> </ul>
A szállított mennyiség nem elegendő.	A járóegység nehezen forog.  Túl nagy veszteség a csövekben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tisztítsa meg.</li> <li>– Válasszon nagyobb csőátmérőt.</li> <li>– Csökkentse le a cső hosszát a szükséges minimumra.</li> <li>– Kerülje a szükségtelen íveket és összekötő elemeket.</li> </ul>
A szivattyú rövid működés után lekapcsol.	Erősen szennyezett víz.  A víz hőmérséklete túl magas  Túlságosan magas környezeti hőmérséklet  A járóegység blokkolva van.  A szivattyú kiszáradt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tisztítsa meg a szivattyút. A motor lehűlése után a szivattyú újból automatikusan bekapsolódik.</li> <li>– Tartsa be a max. 35°C-os vízhőmérsékletet. A motor lehűlése után a szivattyú újból automatikusan bekapsolódik.</li> <li>– Tartsa be a maximálisan megengedett környezeti hőmérsékletet. A motor lehűlése után a szivattyú újból automatikusan bekapsol.</li> <li>– Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszat, és távolítsa el az akadályt. Ezt követően kapcsolja be újra a szivattyút.</li> <li>– Árassza el a szivattyút. Üzemeléskor a készüléket teljesen el kell meríteni.</li> </ul>

## Tisztítás és karbantartás



### FIGYELMEZTETÉS

Halál vagy súlyos sérülések veszélyes elektromos feszültség miatt!

- Mielőtt vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes, vízben lévő készüléket.
- A készüléken végzendő munka megkezdése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.

### A készülék tisztítása

---

A tisztításra vonatkozó ajánlás:

- A szivattyún különösen a járóegységet és a szivattyúházat tisztítsa meg.
- 

- Agresszív tisztítószerek vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy károsan befolyásolhatják a készülék működését.
- Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén:
  - OASE PumpClean szivattyútisztító.
  - Ect- és klórmentes háztartási tisztító.
- Tisztítsa meg a szivattyú kívülről.
  - Segédeszőközként használjon puha kefét.
  - Az enyhe repülőrozsda képződése normálisanak számít, és nem érinti hátrányosan a működést.
- A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt.

### A járóegység cseréje



### MEGJEZYÉS

A járóegység erős mágnes tartalmaz, amely vonzza a mágneses részecskéket (pl. vasforgácsot).

- A járóegységet beszerelés előtt teljesen meg kell tisztítani a rátagadó részecskéktől. A járóegységen maradó részecskék helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a járóegységen és a motorblokkon.

---

A járóegységet a motorblokkban csapágy vezeti meg. Ez a csapágy kopóalkatrész, és a járóegységgel együtt kell cserélni.

---

Feltétel:

- A bemenetről és kimenetről le vannak szereelve a csövek.
- Védelem sérülések ellen: Fel vannak helyezve a bemenetre és a kimenetre a védősapkák.

AquaMax Eco Titanium 31000

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

N

1. Távolítsa el a készülék talpán lévő két csavart az EGC dobozról, hogy a dobozt oldalra hajthassa.
2. Lazítsa meg a készülék talpán lévő csavart, de ne csavarja ki egészen, majd húzza le a szivattyút.
3. Távolítsa el a négy csavart, és vegye le a szivattyúházat.
4. Húzza ki és szükség esetén cserélje ki a járóegységet.
  - Adott esetben óvatosan emelje ki a járóegységet széles pengéjű csavarhúzával.
5. Helyezze a szivattyúházat a motorra, és rögzítse négy csavarral.
6. Csúsztassa a szivattyú a készüléktalpra, és szorítsa meg a csavarokat.
7. Hajtsa az EGC dobozat a készüléktalpra, és rögzítse a két csavarral.

AquaMax Eco Titanium 51000

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

O

1. Távolítsa el a csavarokat, és vegye le a szivattyút a készülék lábáról.
2. Távolítsa el a négy csavart, és vegye le a szivattyúházat.
3. Húzza ki és szükség esetén cserélje ki a járóegységet.
  - Adott esetben óvatosan emelje ki a járóegységet széles pengéjű csavarhúzával.
4. Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

## Kopóalkatrészek

- Járóegység
- Csapágy a motorblokkban

## Tárolás/Telelés

A készülék nem fagyálló, és várható fagy esetén le kell szerelni és megfelelően el kell tárolni. Így tárolja helyesen a készüléket:

- Alaposan tisztítsa meg a készüléket, ellenőrizze az épségét, és cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Az elektromos csatlakozásokat óvni kell a nedvességtől és a szennyeződéstől.
- A szivattyút vízbe merítve, fagymentes helyen kell tárolni.
- A nyitott dugaszos csatlakozásokat óvni kell a nedvességtől és a szennyeződéstől.

## Javítás

A következő eseményeknél nem lehetséges javítás! A készüléket ki kell cserálni.

- Hibás részegységhez nincs a OASE által engedélyezett alkatrész.
- Egy a készülékkel fixen összekötött elektromos vezeték megsérült vagy le lett rövidítve.

## Megsemmisítés



### ÚTMUTATÁS

A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani.

- A készüléket a kábel levágásával használhatatlanná kell tenni, és az arra előirányzott visszavételi rendszeren keresztül kell ártalmatlanítani.

## Pótalkatrészek



Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos marad és továbbra is megbízhatóan működik.

Alkatrészrajzokat és alkatrészeket internethen oldalunkon talál.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Műszaki adatok

Leírás		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Csatlakoztatási feszültség	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Hálózati frekvencia	Hz	50/60	50/60
Teljesítménymaradvány	W	35 ... 170	70 ... 320
Bemenet	Csatlakozómenet csővezetékhez	G2½ DN63	G3 DN75
Kimenet	Csatlakozómenet csővezetékhez	G2½ DN63	G3 DN75
A víz megengedett hőmérsékleti tartománya (felállítás a víz alá merítve)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Max. megengedett környezeti hőmérséklet természetes konvekció esetén (felállítás szárazon)	°C	+30	+30
Max. megengedett környezeti hőmérséklet kényszerhűtés esetén (felállítás szárazon)	°C	+40	+40
Max. szállítási teljesítmény	l/ó	31500	51000
Max. szállítási magasság	m	3,3	4
Max. merülési mélység	m	≤4	≤4
Kábelhossz	m	10	10
Méretek	Hossz Szélesség Magasság	mm mm mm	275 175 200
Súly		kg	9,2 16,5

## Víze vonatkozó értékek

Típus	Friss víz	Medencevíz	Sós víz
ph-érték	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Kéménység	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Szabad klór	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Klorid tartalom	<250 mg/l	<250 mg/l	<22 000 mg/l
Sóartalom	<0,4%	<0,4%	4%
Teljes visszamaradó szárazanyag	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Hőmérséklet	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## A készüléken található jelölések

<b>IP 68</b> 	Por ellen tőmített. Vízálló 4 m-es mélységi.
	Óvja közvetlen napsugárzástól.
	Ne ártalmatlanítás háztartási hulladékkel együtt.
 	Olvassa el a használati útmutatót.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

## **!OSTRZEŻENIE**

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o ograniczonych fizycznych i umysłowych zdolnościach, albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i wiedzy, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane i poinformowane o wynikających stąd zagrożeniach. Dzieciom zabrania się zabawy z tym urządzeniem. Czyszczenie ani czynności serwisowe użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Urządzenie musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym, ze znamionowym prądem upływowym wynoszącym maksymalnie 30 mA.
- Urządzenie podłączyć tylko wtedy, gdy parametry elektryczne urządzenia i zasilania energią są zgodne. Dane urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej na urządzeniu; na opakowaniu lub w niżejzej instrukcji.
- Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie prądem są możliwe! Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć od sieci wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w wodzie.
- Uszkodzonego przewodu podłączeniowego nie można wymienić. Oddać urządzenie do utylizacji.

## Przepisy bezpieczeństwa

### Przyłącze elektryczne

- Instalacje elektryczne muszą odpowiadać krajowym przepisom instalacyjnym i mogą być wykonywane tylko przez specjalistów elektryków.
- Specjalistą elektrykiem jest osoba, która w oparciu o swoje wykształcenie, wiedzę i doświadczenie jest zdolna i uprawniona do oceny oraz przeprowadzenia końcowego oddania do eksploatacji wykonanych prac. Do zadań specjalistów należy też określenie potencjalnych niebezpieczeństw i zapewnienie przestrzegania obowiązujących miejscowych oraz krajowych norm, przepisów i postanowień.
- W przypadku pytań i problemów należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
- Przedłużacze przewodów i rozdzielnice prądu (np. listwy z gniazdami) muszą być przeznaczone do użytkowania na wolnym powietrzu (zabezpieczone przed rozpryskami wody).
- Chronić złącza wtykowe przed wilgocią.
- Urządzenie może być podłączane tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdko. Gniazdko musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym, ze znamionowym prądem upływowym wynoszącym maksymalnie 30 mA.

### Bezpieczna eksploatacja

- Zespół wirnika w urządzeniu posiada magnes wytwarzający silne pole magnetyczne, które może negatywnie wpływać na stymulatory pracy serca lub implantowane defibrylatory (ICD). Pomiędzy implantem a magnesem należy utrzymywać odstęp co najmniej 0,2 m.
- W przypadku uszkodzonych przewodów lub uszkodzonej obudowy nie wolno użytkować urządzenia.
- Nie podnosić ani nie ciągnąć urządzenia za przewód elektryczny.
- Przewody należy układać w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami i nie stanowiły niebezpieczeństw potknięcia się.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia oraz należących do niego elementów, jeśli nie jest to wyraźnie zalecone w instrukcji.
- Przy urządzeniu należy wykonywać tylko te prace, które są opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli nie będzie można usunąć problemu, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego lub w razie wątpliwości do producenta.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria przeznaczone dla tego urządzenia.
- Nigdy nie dokonywać przeróbek technicznych urządzenia na własną rękę.
- Gniazdo sieciowe i wtyczkę sieciową należy utrzymywać w stanie suchym.

## Informacje dotyczące instrukcji użytkowania

Kupując AquaMax Eco Titanium 31000/51000, dokonali Państwo dobrego wyboru.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zapoznać się zasadą działania urządzenia. Wszystkie prace dotyczące tego urządzenia mogą być wykonywane tylko zgodnie z zaleceniami dostarczonej instrukcji.

Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedaży urządzenia nowemu właścicielowi należy przekazać również instrukcję użytkowania.

### Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji

Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji są klasyfikowane przez hasła ostrzegawcze, które określają wielkość zagrożenia.



#### OSTRZEŻENIE

Oznacza możliwą niebezpieczną sytuację, w wyniku której może dojść do śmiertelnych lub ciężkich obrażeń, gdy nie zostanie uniknięta.



#### WSKAZÓWKA

Oznacza możliwą niebezpieczną sytuację, w wyniku której mogą wystąpić szkody środowisku naturalnym albo straty materialne, gdy nie zostanie uniknięta.

### Odbośniki w niniejszej instrukcji

- A Odnośnik do rysunku, np. rysunek A.
- Odnośnik do innego rozdziału.

## Zakres dostawy

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Opis
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x pompa
2	2	2 x kolpak ochronny • Chroni przed ciężkimi obrażeniami w czasie pracy pompy, gdy do wejścia lub wyjścia nie jest podłączona żadna rura. • Kolpaki ochronne należy przechowywać i nałożyć, gdy od krótka zostanie odłączona rura.
3	3	1 x instrukcja użytkowania AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 x nasadka zaciskowa dla ramy mocującej Eco Control (Eco Control do nabycia jako opcji)
5	–	1 x element gumowy dla nasadki zaciskowej

## Opis produktu

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 to pompa do stawów, którą można ustawić w miejscu suchym albo zanurzyć w stawie. Urządzenie tłoczy większe zanieczyszczenia o uziarnieniu do 6 mm i posiada znakomitą wydajność tłoczenia dla większych układów filtrujących lub większych potoków i wodospadów.

## Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wyrób opisywany w niniejszej instrukcji należy użytkować wyłącznie w następujący sposób:

- Do pompowania zwykłej wody stawowej do układów filtrów, wodospadów i strumieni.
- Eksplotacja w warunkach zgodnych z danymi technicznymi. (→ Dane techniczne)
- Praca w warunkach dotrzymania dozwolonych parametrów wody. (→ parametry wody)

W stosunku do tego urządzenia obowiązują następujące ograniczenia:

- Nie użytkować w stawach kąpielowych.
- Nigdy nie używać do pompowania innych cieczy niż woda.
- Nigdy nie użytkować urządzenia bez przepływu wody.
- Nie użytkować połączeniu z chemikaliami, artykułami spożywczymi, substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
- Nie nadaje się do celów rzemieślniczych ani przemysłowych.
- Nie podłączać do domowej instalacji wodnej.

## Easy Garden Control-System (EGC)

Ten produkt może nawiązać komunikację z Easy Garden Control-System (EGC). EGC oferuje w ogrodzie i przy stawie komfortowe możliwości sterowania smartfonem lub tabletem, zapewniając przy tym wysoki komfort obsługi i bezpieczeństwo działania. Informacje na temat EGC i technicznych możliwości zamieszczone pod adresem [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

## Seasonal Flow Control (SFC)

Przy wybranej funkcji SFC pompa samoczynnie optymalizuje natężenie przepływu i wysokość podnoszenia. Przy tym redukowane jest natężenie przepływu i wysokość podnoszenia maksymalnie o 50 %. Dzięki funkcji SFC urządzenie przystosowuje się przez cały rok do warunków ekologicznych panujących w stawie, wspomagając biologię stawu poprzez zależny od temperatury obieg wody (tryb zimowy, tryb przejściowy i tryb letni).

Funkcja SFC jest włączana i wyłączana przez Eco Control albo przez sterownik współpracujący z EGC (akcesoria do nabycia jako opcja). Funkcja FSC przyczynia się do zmniejszenia poboru mocy pompy, ponieważ bez tej funkcji pompa pracuje nieprzerwanie z maksymalną prędkością obrotową. Funkcja SFC nie działa w przypadku ustawienia suchego. W przypadku zastosowania skimmera, filtra satelitarnego lub sterownika InScenio OASE - w zależności od urządzenia, może być wskazane wyłączenie funkcji SFC.

## Budowa urządzenia

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> PL	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Pozycja</b>		<b>Opis</b>
1	1	Obudowa pompy – Położenie wyjścia jest zmienne, ponieważ obudowę pompy można zmontować w położeniu przekreconym o 90°.
2	2	Podstawa urządzenia – Zapewnia stałe ustawienie pompy. – Przymocowanie śrubami do podłożą jest możliwe.
3	3	Wyjście (króciec wylotowy) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Wlot (króciec ssania) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	Przyłącze EGC – Przyłącze dla opcjonalnie dostępnego Eco Control lub do zintegrowania w układzie sieciowym EGC. <b>Ważne:</b> Wilgoć na przyłączach może spowodować uszkodzenie pompy. – Zatyczki ochronne zdjąć tylko w przypadku podłączenia Connection Cable EGC albo rezystora końcowego. – Uszczelki gumowe muszą być czyste i dokładnie pasować. – Wymienić uszkodzone uszczelki gumowe.

## Ustawienie

Pompę można zanurzyć w stawie albo ustawić poza jego obrębem w suchym miejscu.

Użytkowanie pompy jest dozwolone tylko w warunkach dotrzymania dozwolonych parametrów wody. (→ parametry wody)

- Woda basenowa i słona może wpływać negatywnie na optykę urządzenia. Taki negatywny wpływ nie jest objęty gwarancją.

### Ustawienie w sposób zanurzony w stawie



#### OSTRZEŻENIE

Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie niebezpiecznym napięciem elektrycznym!

- Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć napięcie sieciowe wszystkich znajdujących się w wodzie urządzeń.
- Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć napięcie sieciowe.



#### OSTRZEŻENIE

Wirnik pracuje z wysoką prędkością obrotową. Możliwość odniesienia ciężkich obrażeń w wyniku odcięcia kończyn.

- Włożyć pompę do komory i nałożyć zabezpieczenie przed dotknięciem (akcesoria, nr artykułu AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) na króciec ssania.
- Pompę włożyć do komory i zabezpieczyć komorę pompy przed nieupoważnionym dostępem (dojście zamknąć kłódką lub śrubami).

#### F, G

- Nigdy nie użytkować urządzenia w stawie pływackim.
- Staw kąpielowy lub basen, w którym mogą przebywać osoby:  
– ustawić urządzenie w odległości minimum 2 m od wody.
- Urządzenie eksploatować tylko poniżej lustra wody.
- Pompę ze stopą urządzenia należy ustawić poziomo na odpowiednim podłożu. Stopę urządzenia przymocować śrubami do podłożu.
- Wlot pompy zabezpieczyć przed niezamierzonym włożeniem rąk:  
– zabezpieczenie przed dotknięciem (akcesoria, nr artykułu AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) na wlot albo zabezpieczyć komorę pompy przed nieupoważnionym dostępem (dojście zamknąć kłódką lub śrubami).

## Ustawienie w suchym miejscu



### OSTRZEŻENIE

Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie niebezpiecznym napięciem elektrycznym!

- Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć napięcie sieciowe wszystkich znajdujących się w wodzie urządzeń.
- Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć napięcie sieciowe.

W przypadku ustawienia w miejscu suchym należy przestrzegać następujących warunków:

E

- Staw kąpielowy lub basen, w którym mogą przebywać osoby:
  - ustawić urządzenie w odległości minimum 2 m od wody.
- Nie poddawać urządzeń bezpośredniemu nasłonecznieniu.
- Pompu ustawić poziomo na mocnym podłożu i przykręcić.
- Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia. W razie potrzeby zapewnić chłodzenie wymuszone. (→ Dane techniczne)

## Montaż

Do montażu potrzebne są rury o następujących średnicach znamionowych (średnica rury):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Zamontowanie przyłączy

Do wlotu i wylotu pompy należy przymocować odpowiedni rurociąg.

AquaMax Eco Titanium 31000

Należy postępować w sposób następujący:

H

1. Zdjąć kołpak ochronny.
2. W przypadku ustawienia w sposób zanurzony w stawie należy zabezpieczyć wlot pompy przed niezamierzonym włożeniem rąk:
  - zabezpieczenie przed dotknięciem (akcesoria, nr artykułu (48597) przykręcić do wlotu lub
  - zabezpieczyć komorę pompy przed nieupoważnionym dostępem (dojście zablokować kłódką lub śrubami).
3. Podłączyć rury (DN 63)
  - Położenie wylotu pompy można zmieniać. W celu zmiany położenia można przekręcić obudowę pompy.  
(→ Obrócenie obudowy pompy)

AquaMax Eco Titanium 51000

Należy postępować w sposób następujący:

I

1. Zdjąć kołpak ochronny.
2. W przypadku ustawienia w sposób zanurzony w stawie należy zabezpieczyć wlot pompy przed niezamierzonym włożeniem rąk:
  - zabezpieczenie przed dotknięciem (akcesoria, nr artykułu 73658) nałożyć na wlot albo zabezpieczyć komorę pompy przed nieupoważnionym dostępem (dojście zamknąć kłódką lub śrubami).
3. Podłączyć rury (DN 75)
  - Położenie wylotu pompy można zmieniać. W celu zmiany położenia można przekręcić obudowę pompy.  
(→ Obrócenie obudowy pompy)

## Obrócenie obudowy pompy

W razie potrzeby można przekręcić obudowę pompy, żeby zmienić położenie wylotu pompy o 90°.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Należy postępować w sposób następujący:

J

1. Przy stopie urządzenia wykręcić obie śruby z skrzynki EGC, żeby przechylić skrzynkę na bok.
2. Odkręcić śruby przy stopie urządzenia, ale nie wykręcić ich całkowicie, potem ściągnąć pompę.
3. Wykręcić cztery śruby i zdjąć obudowę pompy.
4. Obudowę pompy przekręcić o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, nałożyć na silnik i przymocować czerwem śrubami.
  - Obudowę pompy można zamontować tylko w tych dwóch pokazanych pozycjach.
5. Nasunąć pompę na stopę urządzenia i dokręcić śrubę.
6. Skrzynkę EGC przechylić pod stopę urządzenia i przymocować obiema śrubami.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Należy postępować w sposób następujący:

K

1. Wykręcić śruby i zdjąć pompę ze stopy urządzenia.
2. Wykręcić cztery śruby i zdjąć obudowę pompy.
3. Obudowę pompy przekręcić o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, nałożyć na silnik i przymocować czerwem śrubami.
  - Obudowę pompy można zamontować tylko w tych dwóch pokazanych pozycjach.
4. Pompę ustawić na stopie urządzenia i przymocować ją śrubami.

## Podłączenie

### Zintegrowanie pompy w układzie sieciowym EGC

M

Pompę można opcjonalnie zintegrować w układzie sieciowym EGC. W układzie sieciowym EGC są połączone ze sobą InScenio FM-Master EGC lub InScenio EGC-Controller i wszystkie urządzenia przystosowane do współpracy z EGC za pomocą Connection Cable EGC. Ostatnie urządzenie przystosowane do współpracy z EGC musi mieć rezistor końcowy na EGC-OUT, żeby zamknąć układ sieciowy.

- Kabel połączeniowy EGC jest do nabycia jako akcesoria o długości 2,5 m (47038), 5 m (47039) albo 10 m (47040).
- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie.

Należy postępować w sposób następujący:

C, D, L

1. Zdjąć kołpak ochronny z EGC-IN.
2. Nałożyć łącznik wtykowy Connection Cable EGC i zabezpieczyć go obiema śrubami (max. 2,0 Nm).
  - Uszczelka gumowa musi być czysta i dokładnie pasować.
  - Wymienić uszkodzoną uszczelkę gumową.
3. Zdjąć kołpak ochronny z EGC-OUT, nałożyć rezistor końcowy i zabezpieczyć go obiema śrubami (max. 2,0 Nm) albo podłączyć jeszcze jedno urządzenie przystosowane do współpracy z EGC.
  - Do ostatniego urządzenia w układzie sieciowym EGC, do EGC-OUT nie jest podłączony żaden Connection Cable EGC. Do tego EGC-OUT musi być włożony rezistor końcowy, żeby układ sieciowy EGC był prawidłowo zakończony.
  - Rezystor końcowy należy do zakresu dostawy InScenio FM-Master EGC lub InScenio EGC Controller.

## Rozruch



### W S K A Z O W K A

Urządzenie ulegnie zniszczeniu, gdy zostanie podłączone do ścinacza. Ono zawiera wrażliwe podzespoły elektryczne.

- Nie podłączać urządzenia do zasilania z regulacją napięcia.

Tworzenie niewielkich nalotów rdzy na urządzeniu znajdującym się w wilgotnym otoczeniu jest zjawiskiem normalnym.

Po uruchomieniu pompa automatycznie przeprowadza wstępnie zaprogramowaną autodiagnozę (**Environmental Function Control (EFC)**). Pompa rozpoznaje przy tym bieg na sucho / zablokowanie lub zanurzenie w wodzie. W przypadku pracy na sucho / przy zablokowaniu pompa wyłącza się automatycznie po ok. 90 sekundach. W razie wystąpienia usterki przerwać zasilanie prądowe i "zalać pompę" lub usunąć przeszkodę. Następnie można na powrót uruchomić urządzenie.

### Włączanie pompy

- Połączyć urządzenie z siecią.

### Wyłączanie pompy

- Odlączyć pompę od sieci prądowej.

### Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Pompa nie uruchamia się	Brak napięcia sieciowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić napięcie sieciowe</li> <li>Skontrolować przewody</li> <li>Włączyć pompę</li> </ul>
Pompa nie tłoczy	Silne zanieczyszczenie wody	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyczyścić pompę. Pompa włącza się znów automatycznie po ochłodzeniu silnika.</li> </ul>
	Zablokowany zespół wirnikowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyciągnąć wtyczkę sieciową i usunąć przyczynę zablokowania. Ponownie włączyć pompę.</li> </ul>
Niewystarczające natężenie przepływu	Wysokie opory ruchu zespołu wirnikowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie</li> </ul>
	Za duże opory przepływu w rurach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybrać rury o większej średnicy</li> <li>Zredukować długość rurociągu do niezbędnego minimum</li> <li>Unikać niepotrzebnych kolanek i elementów łączących</li> </ul>
Pompa wyłącza się po krótkim czasie pracy	Silne zanieczyszczenie wody	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyczyścić pompę. Pompa włącza się znów automatycznie po ochłodzeniu silnika.</li> </ul>
	Zbyt wysoka temperatura wody	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przestrzegać maksymalnej temperatury wody +35 °C. Pompa włącza się znów automatycznie po ochłodzeniu silnika.</li> </ul>
	Za wysoka temperatura otoczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia. Pompa włącza się znów automatycznie po ochłodzeniu silnika.</li> </ul>
	Zablokowany zespół wirnikowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyciągnąć wtyczkę sieciową i usunąć przyczynę zablokowania. Ponownie włączyć pompę.</li> </ul>
	Pompa pracowała na sucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zalać pompę. W przypadku eksploatacji w stawie całkowicie zanurzyć urządzenie.</li> </ul>

## Czyszczenie i konserwacja



### OSTRZEŻENIE

Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie niebezpiecznym napięciem elektrycznym!

- Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć napięcie sieciowe wszystkich znajdujących się w wodzie urządzeń.
- Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć napięcie sieciowe.

## Czyszczenie urządzenia

---

Zalecenia dotyczące czyszczenia:

- Szczególnie starannie wyczyścić obudowę filtra pompy oraz zespół wirnika.
- 

- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub wywołać zakłócenie działania urządzenia.
- W przypadku trudnych do usunięcia osadów wapna zaleca się stosowanie następujących środków czyszczących:
  - Środek czyszczący PumpClean marki OASE.
  - Środek czyszczący dla gospodarstwa domowego nie zawierający octu ani chloru.
- Oczyścić pompę z zewnątrz.
  - Użyć miękkiej szczotki do czyszczenia.
  - Tworzenie niewielkich nalotów rdzy jest zjawiskiem normalnym i nie wywiera wpływu na działanie.
- Po oczyszczeniu starannie splukać wszystkie części czystą wodą.

## Wymiana zespołu wirnika



### WSKAZÓWKA

Zespół wirnika posiada silny magnes, który przyciąga cząsteczki magnetyczne (np. wióry żelaza).

- Przed zamontowaniem zespołu wirnika należy do dokładnie oczyścić z przyczepionych cząstek. Pozostanie cząstek może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zespołu wirnika i bloku silnika.
- 

Zespół wirnika jest oparty na łożysku w bloku silnika. To łożysko jest częścią ulegającą zużyciu i należy je wymienić jednocześnie z zespołem wirnika.

---

Warunek:

- Rury są zamontowane do wejściu i wyjściu.
- Ochrona przed skałeczeniami: Kołpaki ochronne są nałożone na wejściu i wyjściu.

## AquaMax Eco Titanium 31000

Należy postępować w sposób następujący:

N

1. Przy stopie urządzenia wykręcić obie śruby z skrzynki EGC, żeby przechylić skrzynkę na bok.
2. Odkręcić śruby przy stopie urządzenia, ale nie wykręcić ich całkowicie, potem ściągnąć pompę.
3. Wykręcić cztery śruby i zdjąć obudowę pompy.
4. Wyciągnąć zespół wirnika i w razie potrzeby wymienić go.
  - W razie potrzeby wkrętakiem z szerokim ostrzem ostrożnie podważyć zespół wirnika.
5. Obudowę pompy nałożyć na silnik i przymocować ją czterema śrubami.
6. Nasunąć pompę na stopę urządzenia i dokręcić śrubę.
7. Skrzynkę EGC przechylić pod stopę urządzenia i przymocować obiema śrubami.

## AquaMax Eco Titanium 51000

Należy postępować w sposób następujący:

O

1. Wykręcić śruby i zdjąć pompę ze stopy urządzenia.
2. Wykręcić cztery śruby i zdjąć obudowę pompy.
3. Wyciągnąć zespół wirnika i w razie potrzeby wymienić go.
  - W razie potrzeby wkrętakiem z szerokim ostrzem ostrożnie podważyć zespół wirnika.
4. Zmontować urządzenie, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.

## Części ulegające zużyciu

- Jednostka wirnikowa
- Łożysko w bloku silnika

## Magazynowanie / Przechowywanie w okresie zimowym

Urządzenie nie jest zabezpieczone na wypadek mrozu i musi zostać wymontowane najpóźniej przed zapowiadanym mrozem.

Prawidłowe przechowywanie urządzenia:

- Gruntownie oczyścić urządzenie, skontrolować stan pod względem uszkodzeń, wymienić wadliwe części.
- Przyłącza elektryczne chronić przed wilgocią i zanieczyszczeniem.
- Pompę należy przechowywać w sposób zanurzony, w miejscu nienarażonym na działanie mrozu.
- Otwarte połączenia wtykowe chronić przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

## Naprawa

W niżej wymienionych przypadkach naprawa nie jest możliwa. Urządzenie musi zostać wymienione na nowe.

- Dla wadliwego elementu brak części zamiennej posiadającej atest OASE.
- Jeden z przewodów elektrycznych połączonych na stałe z urządzeniem jest uszkodzony lub skrócony.

## Usuwanie odpadów



### WSKAZÓWKA

Urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne.

- Urządzenie uczynić nienadającym się do użytku poprzez odcięcie kabla zasilającego i oddać do utylizacji tylko poprzez przewidziany do tego system zwrotów.

## Części zamienne



Dzięki oryginalnym częściom zamiennym OASE urządzenie pozostaje bezpieczne i będzie nadal niezawodnie działać.

Rysunki i wykazy części zamiennych znajdują się na naszej stronie internetowej.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Dane techniczne

Opis		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Napięcie przyłącza	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Częstotliwość sieci	Hz	50/60	50/60
Pobór mocy	W	35 ... 170	70 ... 320
Wejście	Gwint przyłącza dla rurociągu	G2½ DN63	G3 DN75
Wylot	Gwint przyłącza dla rurociągu	G2½ DN63	G3 DN75
Dopuszczalny zakres temperatury wody (ustawienie w sposób zanurzony w stawie)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Max. dopuszczalna temperatura otoczenia przy naturalnej konwekcji (ustawienie w miejscu suchym)	°C	+30	+30
Max. dopuszczalna temperatura otoczenia przy chłodzeniu wymuszonym (ustawienie w miejscu suchym)	°C	+40	+40
Max. wydajność pompowania	l/h	31500	51000
Max. wysokość pompowania	m	3,3	4
Maks. głębokość zanurzenia	m	≤4	≤4
Długość kabla	m	10	10
Wymiary	Długość	mm	275
	Szerokość	mm	175
	Wysokość	mm	200
Masa	kg	9,2	16,5

## Charakterystyka wody

Typ	Świeża woda	Woda basenowa	Woda słona
Wartość pH	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Twardość	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Chlor wolny	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Zawartość chlorków	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Zawartość soli	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Sucha pozostałość	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatura	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symbole na urządzeniu

<b>IP 68</b> 	Pyłoszczelna. Wodoszczelna aż do głębokości zanurzenia 4 m.
	Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
	Nie utylizować ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
	Przeczytać instrukcję obsługi.

Překlad originálu Návodu k použití.

## **!VAROVÁNÍ**

- Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo mentálními schopnosti nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze v případě, že jsou pod dohledem, nebo že jsou poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která z tohoto použití vyplývají. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Přístroj musí být zajištěn pomocí ochranného zařízení chybného proudu s jmenovitým poruchovým proudem maximálně 30 mA.
- Přístroj zapojujte pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s údaji elektrického napájení. Údaje o přístroji se nachází na typovém štítku přístroje, na obalu nebo v tomto návodu.
- Může dojít ke smrti nebo těžkým zraněním elektrickým proudem! Dříve, než sáhnete do vody, odpojte všechny elektrické přístroje, které jsou ve vodě, od elektrická sítě.
- Poškozený přívodní kabel nelze vyměnit. Přístroj zlikvidujte.

## Bezpečnostní pokyny

### Elektrická přípojka

- Elektrické instalace musí odpovídat národním ustanovením pro zřizovatele a smí je provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Za kvalifikovaného elektrikáře je považována osoba, která je na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušenosti způsobilá a oprávněná provádět ji zadáné práce. Práce odborníka zahrnuje také rozeznání možného nebezpečí a dodržování příslušných místních a národních norem, předpisů a ustanovení.
- S případnými otázkami a potížemi se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- Prodlužovací vedení a elektrický rozvaděč (např. zásuvkový systém) musí být určeny k užití ve venkovním prostředí (odstíkující voda).
- Chraňte konektorové spoje před vlhkostí.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy. Zásuvka musí být jištěna pomocí ochranného zařízení proti chybovému proudu se jmenovitým poruchovým proudem maximálně 30 mA.

### Bezpečný provoz

- Rotorová jednotka v přístroji obsahuje magnet se silným magnetickým polem, které může ovlivnit kardiostimulátory nebo implantované defibrilátory (ICD). Dodržujte mezi implantátem a magnetem bezpečnostní vzdálenost minimálně 0,2 m.
- Při vadném elektrickém vedení nebo poškozeném krytu nesmí být přístroj provozován.
- Přístroj nenoste ani netahejte za elektrické vedení.
- Vedení pokládejte tak, aby bylo chráněno před poškozením, a dbejte na to, aby o ně nikdo nemohl zakopnout.
- Otevřejte kryt přístroje nebo příslušné díly jen tehdy, pokud jste k tomu vysloveně vyzvání v návodu.
- Provádějte na přístroji jenom práce, popsané v tomto návodu. Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo v případě pochybností výrobce.
- Pro přístroj používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nikdy neprovádějte technické změny na přístroji.
- Udržujte zásuvku a síťovou zástrčku suchou.

### O tomto návodu k obsluze

Koupě tohoto výrobku **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** byla dobrou volbou.

Ještě před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě pročtěte návod k použití a dobře se s vaším novým zařízením seznamte. Veškeré práce na tomto a s tímto přístrojem mohou být prováděny jen podle přiloženého návodu.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné používání.

Tento návod k použití pečlivě uschovejte. Při změni vlastníka předejte i návod k použití.

### Výstražná upozornění v tomto návodu

Varovné pokyny v tomto návodu jsou klasifikovány pomocí signálních slov, které označují míru nebezpečí.



#### V A R O V Á N Í

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážná zranění.



#### U P O Z O R N Ě N Í

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může způsobit poškození majetku nebo poškození životního prostředí.

### Upozornění v tomto návodu

- A Odkaz na jeden z obrázků, např. obrázek A.
- Odkaz k jiné kapitole.

## Rozsah dodávky

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Popis
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 × čerpadlo
2	2	2 × ochranná krytka • Chrání před vážnými úrazy v důsledku běžícího čerpadla, když na vstup nebo výstup není připojené žádné potrubí. • Ochrannou krytku uschovějte a nasadte, jakmile odstraníte připojené trubky.
3	3	1 × návod k použití AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 × svorkový nástavce pro nosný rám Eco Control (Eco Control je volitelně k dispozici)
5	–	1 × gumový kus pro svorkový nástavec

## Popis výrobku

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 je rybniční čerpadlo, které může být postaveno na suchu nebo ponofené. Přístroj dopravuje hrubou nečistotu až do velikosti zrna 6 mm a disponuje vynikajícím dopravním výkonem pro náročná filtrační zařízení nebo velké potoky a vodopády.

### Použití v souladu s určeným účelem

Produkt popsaný v tomto návodu používejte pouze následujícím způsobem:

- Pro čerpání normální rybniční vody pro filtrační systémy, systémy vodopádů a potoků.
- Provoz při dodržení technických údajů. (→ Technické údaje)
- Provoz za dodržování přípustných hodnot vody. (→ Parametry vody)

Pro přístroj platí následující omezení:

- Nepoužívat ve vodách určených pro plavání.
- Nikdy nepoužívejte jiné kapaliny než vodu.
- Nikdy neprovozujte bez průtoku vody.
- Nepoužívat ve spojení s chemikáliemi, potravinami, lehce zápalnými nebo výbušnými látkami.
- Nepoužívat pro komerční nebo průmyslové účely.
- Nenapojujte na domácí zásobování vodou.

### Systém Easy Garden Control (EGC)

Tento výrobek může komunikovat s Easy Garden Control-System (EGC). EGC v zahradě a u rybníčku nabízí komfortní možnosti řízení prostřednictvím smartphonu nebo tabletu a zaručuje vysoký komfort a bezpečnost. Informace k EGC a možnosti jsou uvedeny na [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Při zapnuté funkci SFC optimalizuje čerpadlo samočinně množství vody a čerpací výšku. Přitom se množství vody a čerpací výška sníží až na 50 %. Pomoci SFC se přístroj přizpůsobuje celoročně odpovídající ekologii jezírka a podporuje cirkulaci vody v závislosti na teplotě biologii v jezírku (zimní provoz, přechodný provoz a letní provoz).

Funkce SFC se zapíná a vypíná pomocí Eco Control nebo řídící jednotkou s funkcí EGC (volitelné příslušenství). Se SFC se snižuje příkon čerpadla, bez SFC běží čerpadlo trvale na maximální otáčky. SFC nepracuje v osazení v suché jímce. Při použití hladinového sběrače, satelitního filtru nebo řídící jednotky OASE InScenio může být podle podmínek zařízení vhodné funkci SFC vypnout.

## Konstrukce přístroje

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> CZ	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Označení		Popis
1	1	Těleso čerpadla – Poloha výstupu je variabilní, protože těleso čerpadla namontovat otočené o 90°.
2	2	Patka přístroje – Zajišťuje bezpečné stání čerpadla. – Možné pevné přišroubování k podkladu.
3	3	Výstup (tlakové hrdlo) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Vstup (sací hrdlo) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC přípojka – Přípojka pro volitelně dostupné Eco Control nebo k integraci do sítě EGC. <b>Důležité:</b> Vlhkost na přípojkách může poškodit čerpadlo. – Ochranné krytky sejměte pouze při připojení Connection Cable EGC nebo konečném odporu. – Pryžová těsnění musí být čistá a přesně dosedat. – Poškozená pryžová těsnění vyměňte.

## Instalace

Čerpadlo může být instalováno na suchu nebo ponořené.

Použití čerpadla je přípustné jen za dodržování uvedených parametrů vody. (→ Parametry vody)

- Bazénová voda nebo slaná voda mohou narušit vzhled přístroje. Tyto újmy jsou ze záruky vyloučeny.

## Instalace ponořené



### V A R O V Á N Í

Smrt nebo těžká zranění nebezpečným elektrickým napětím!

- Dříve než budete sahat do vody, vypněte veškerá zařízení nacházející se pod vodou, která jsou pod napětím.
- Než začnete pracovat se zařízením, odpojte síťové napětí.



### V A R O V Á N Í

Jednotka oběžného kola se velmi rychle otáčí. Jsou možná těžká zranění v důsledku oddělení končetin.

- Čerpadlo postavte do komory čerpadla a na nasávací hrdlo našroubujte ochranu před dotelem (příslušenství, č. výr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658).
- Čerpadlo postavte do komory čerpadla a komoru čerpadla zajistěte proti přístupu nepovolaných osob (přístup zamkněte zámkem, nebo jej zašroubujte).

## F, G

- Neprovozujte nikdy přístroj v plaveckém rybníku.
- Plavecké jezírko nebo bazén, v němž se mohou zdržovat osoby:
  - Přístroj musí být nainstalovaný minimálně 2 m od vody.
- Provozujte přístroj pouze pod hladinou vody.
- Čerpadlo s patkou postavte vodorovně na vhodný podklad. Patku přišroubujte k podkladu.
- Vstup do čerpadla zabezpečte před nechtem sáhnutím dovnitř:
  - Na vstup našroubujte ochranu před dotelem (příslušenství č. výr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) nebo komoru čerpadla zajistěte proti přístupu nepovolaných osob (přístup zamkněte zámkem, nebo jej zašroubujte).

## Instalace na suchu



### V A R O V Á N Í

Smrt nebo těžká zranění nebezpečným elektrickým napětím!

- Dříve než budete sahat do vody, vypněte veškerá zařízení nacházející se pod vodou, která jsou pod napětím.
- Než začnete pracovat se zařízením, odpojte síťové napětí.

Při postavení na sucho dodržujte následující podmínky:

E

- Plavecké jezírko nebo bazén, v němž se mohou zdržovat osoby:
  - Přístroj musí být nainstalovaný minimálně 2 m od vody.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Čerpadlo postavte vodorovně na pevné podloži a pevně přišroubujte.
- Dodržujte maximálně přípustnou teplotu prostředí. Event. zajistěte vynucené chlazení. (→ Technické údaje)

## Montáž

Montáž vyžaduje trubky následujících jmenovitých světlostí (průměr trubky):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Namontujte přípojky

Na aktuální vstup a výstup se na čerpadle namontujte příslušné potrubí.

AquaMax Eco Titanium 31000

Postupujte následovně:

H

1. Sejměte ochrannou krytku.
2. U ponořené instalace vstup do čerpadla zabezpečte před nechtěnými zásahy dovnitř:
  - Na vstup našroubujte ochranu před dotelem (příslušenství č. výr. 48597) nebo
  - komoru čerpadla zajistěte proti přístupu nepovolených osob (přístup zamkněte zámkem, nebo jej zašroubujte).
3. Připojit trubky (DN 63)
  - Poloha výstupu čerpadla je variabilní. Projinou polohu se těleso čerpadla může otočit. (→ Otočte plášť čerpadla)

AquaMax Eco Titanium 51000

Postupujte následovně:

I

1. Sejměte ochrannou krytku.
2. U ponořené instalace vstup do čerpadla zabezpečte před nechtěnými zásahy dovnitř:
  - Na vstup našroubujte ochranu před dotelem (příslušenství č. výr. 73658) nebo komoru čerpadla zajistěte proti přístupu nepovolených osob (přístup zamkněte zámkem, nebo jej zašroubujte).
3. Připojit trubky (DN 75)
  - Poloha výstupu čerpadla je variabilní. Projinou polohu se těleso čerpadla může otočit. (→ Otočte plášť čerpadla)

## Otočte plášt' čerpadla

V případě potřeby lze těleso čerpadla otočit o 90° ke změně polohy výstupu čerpadla.

AquaMax Eco Titanium 31000

Postupujte následovně:

- J
1. Na patce přístroje odstraňte oba šrouby z boxu EGC, aby mohl být box vyklopen na stranu.
  2. Uvolněte šroub na patce přístroje, ale úplně jej nevytáčejte, pak čerpadlo sejměte.
  3. Odstraňte čtyři šrouby a sejměte těleso čerpadla.
  4. Otočte těleso čerpadla o 90° proti směru hodinových ručiček, nasadte je na motor a připevněte čtyřmi šrouby.
    - Těleso čerpadla může být namontováno jen v obou zobrazených polohách.
  5. Nasuňte čerpadlo na patku přístroje a utáhněte šrouby.
  6. Box EGC sklopte pod patku přístroje a upevněte jej oběma šrouby.

AquaMax Eco Titanium 51000

Postupujte následovně:

- K
1. Odstraňte šrouby a sejměte čerpadlo z patky.
  2. Odstraňte čtyři šrouby a sejměte těleso čerpadla.
  3. Otočte těleso čerpadla o 90° proti směru hodinových ručiček, nasadte je na motor a připevněte čtyřmi šrouby.
    - Těleso čerpadla může být namontováno jen v obou zobrazených polohách.
  4. Nasadte čerpadlo na patku a připevněte je šrouby.

## Připojení

### Integrace čerpadla v síti EGC

M

Čerpadlo lze volitelně integrovat do sítě EGC. V síti EGC jsou vzájemně spojeny InScenio FM-Master EGC, popř. InScenio EGC-Controller a všechna zařízení způsobilá pro EGC prostřednictvím Connection Cable EGC. Na posledním zařízení způsobilém pro EGC musí být na EGC-OUT nasunut koncový odpór k uzavření sítě.

- Spojovací kabely EGC jsou jako příslušenství k dostání v délkách 2,5 m (47038), 5 m (47039) a 10 m (47040).
- Dbejte na správné připojení.

Postupujte následovně:

C, D, L

1. Odstraňte ochrannou krytku na EGC-IN.
2. Nasadte konektor Connection Cable EGC a zajistěte jej oběma šrouby (max. 2,0 Nm).
  - Pryžové těsnění musí být čisté a přesně dosedat.
  - Poškozené pryžové těsnění vyměňte.
3. Odstraňte ochrannou krytku na EGC-OUT, nasuňte koncový odpór a zajistěte jej oběma šrouby (max. 2,0 Nm) nebo ještě připojte zařízení způsobilé pro EGC.
  - Na posledním zařízení v síti EGC není k EGC-OUT připojen žádný Connection Cable EGC. Na tento EGC-OUT musí být zasunut koncový odpór, aby byla síť EGC správně ukončena.
  - Koncový odpór patří k dodávce InScenio FM-Master EGC nebo InScenio EGC Controller.

## Uvedení do provozu



### UPOZORNĚNÍ

Přístroj se zničí, pokud se bude provozovat se stmívačem. Obsahuje citlivé elektrické součásti.

- Přístroj nepřipojujte ke stmívatelnému zdroji proudu.

Mírná tvorba náletové rzi na zařízení je ve vlhkém prostředí zcela normální.

Čerpadlo provádí při uvedení do provozu automaticky předprogramovaný autotest (**Environmental Function Control (EFC)**). Čerpadlo přitom projíždí různé počty otáček a rozehnává, zda je v běhu na sucho/zablokování nebo v ponořeném stavu. V případě běhu na sucho/zablokování se čerpadlo automaticky přibližně po 90 sekundách vypne. V případě poruchy přerušte napájení a "zaplavte čerpadlo" nebo odstraňte překážku. Pak můžete přístroj opět uvést do provozu.

### Zapnutí čerpadla

- Zapojte přístroj do elektrické sítě.

### Vypnutí čerpadla

- Odpojte čerpadlo od sítě.

## Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Náprava
Čerpadlo se nerozběhne	Není přítomno síťové napětí	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zkontrolujte síťové napětí</li> <li>– Zkontrolujte přívodní vedení</li> <li>– Zapněte čerpadlo</li> </ul>
Čerpadlo nečerpá	Silné znečištění vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyčistěte čerpadlo. Po ochlazení motoru se čerpadlo automaticky opět zapne.</li> </ul>
	Jednotka oběžného kola je blokovaná	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vytahněte síťovou zástrčku a odstraňte překážku. Následně opět zapněte čerpadlo.</li> </ul>
Dopravované množství není dostatečné	Jednotka oběžného kola má těžký chod	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyčistěte</li> </ul>
	Příliš velké ztráty v trubkách	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zvolte větší průměr trubky</li> <li>– Zkrátě délku trubky na nezbytné minimum</li> <li>– Nepoužívejte zbytečné oblouky a spojovací díly</li> </ul>
Čerpadlo se po krátké době chodu vypne	Silné znečištění vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyčistěte čerpadlo. Po ochlazení motoru se čerpadlo automaticky opět zapne.</li> </ul>
	Teplota vody je příliš vysoká	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dodržte maximální teplotu vody +35 °C. Po ochlazení motoru se čerpadlo automaticky opět zapne.</li> </ul>
	Okolní teplota je příliš vysoká	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dodržujte maximálně přípustnou teplotu prostředí. Po ochlazení motoru se čerpadlo automaticky opět zapne.</li> </ul>
	Jednotka oběžného kola je blokovaná	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vytahněte síťovou zástrčku a odstraňte překážku. Následně opět zapněte čerpadlo.</li> </ul>
	Čerpadlo běželo nasucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ponořte čerpadlo. Při provozu v rybníku přístroj zcela ponořte.</li> </ul>

## Čištění a údržba



### V A R O V Á N Í

Smrt nebo těžká zranění nebezpečným elektrickým napětím!

- Dříve než budete sahat do vody, vypněte veškerá zařízení nacházející se pod vodou, která jsou pod napětím.
- Než začnete pracovat se zařízením, odpojte sítové napětí.

## Čištění zařízení

---

Doporučení k čištění:

- Vyčistěte obzvláště jednotku oběžného kola a těleso čerpadla.
- 

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani chemická ředitla, neboť by mohly poškodit plášť, nebo negativně ovlivnit funkce přístroje.
- Doporučené čisticí prostředky při obtížném odstranitelném zvápenatění:
  - Čisticí čerpadel PumpClean od OASE.
  - Domácí čističe bez obsahu octa a chlóru.
- Očistěte čerpadlo zvenčí.
  - Na pomoc si vezměte měkký kartáč.
  - Vytváření lehké náletové rzi je normální a neohrožuje funkci čerpadla.
- Po čištění důkladně opláchněte všechny díly čistou vodou.

## Vyměňte jednotku oběžného kola



### U P O Z O R N É N Í

Rotorová jednotka obsahuje silný magnet, který přitahuje magnetické částice (např. železné piliny).

- Při montáži zcela zbavte rotorovou jednotku ulpělých častic. Zůstávající částice mohou způsobit neopravitelné škody na rotorové jednotce a motorovém bloku.
- 

Rotorová jednotka je v motorovém bloku vedena ložiskem. Toto ložisko je opotřebitelný díl a mělo by se vyměnit současně s rotorovou jednotkou.

---

Předpoklad:

- Trubky na vstupu a výstupu jsou odmontovány.
- Ochrana před úrazem: Ochranné krytky na vstupu a výstupu jsou nasazené.

## AquaMax Eco Titanium 31000

Postupujte následovně:

N

1. Na patce přístroje odstraňte oba šrouby z boxu EGC, aby mohl být box vyklopen na stranu.
2. Uvolněte šroub na patce přístroje, ale úplně jej nevytáčejte, pak čerpadlo sejměte.
3. Odstraňte čtyři šrouby a sejměte těleso čerpadla.
4. Vytáhněte a v případě potřeby vyměňte rotorovou jednotku.
  - Případně rotorovou jednotku opatrně vypačte šroubovákem s širokou čepelí.
5. Těleso čerpadla nasadte na motor a připevněte čtyřmi šrouby.
6. Nasuňte čerpadlo na patku přístroje a utáhněte šrouby.
7. Box EGC sklopte pod patku přístroje a upevněte jej oběma šrouby.

## AquaMax Eco Titanium 51000

Postupujte následovně:

O

1. Odstraňte šrouby a sejměte čerpadlo z patky.
2. Odstraňte čtyři šrouby a sejměte těleso čerpadla.
3. Vytáhněte a v případě potřeby vyměňte rotorovou jednotku.
  - Případně rotorovou jednotku opatrně vypačte šroubovákem s širokou čepelí.
4. Přístroj sestavte v opačném pořadí.

## Súčasti podliehajúce opotrebeniu

- Rotor
- Ložisko v motorovém bloku

## Uložení/zazimování

Přístroj není odolný proti mrazu a pokud lze očekávat mrazivé počasí, musí být odinstalován a uložen.

Správné uskladnění přístroje:

- Přístroj důkladně vyčistěte, zkontrolujte, zda není poškozený a poškozené části vyměňte.
- Chraňte elektrické přípojky před vlhkem a znečištěním.
- Čerpadlo skladujte ponořené a bez mrazu.
- Chraňte otevřené přípojky před vlhkostí a znečištěním.

## Oprava

Při následujících událostech není možná oprava. Přístroj se musí vyměnit.

- Pro vadnou součást neexistuje náhradní díl schválený od OASE.
- Elektrické vedení, pevně spojené se zařízením, je poškozené nebo zkrácené.

## Likvidace



### UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s domovním odpadem.

- Přístroj znehodnotit odříznutím kabelu a zabránit dalšímu použití. Zlikvidovat vhodným systémem zpětného odběru.

## Náhradní díly



S originálními díly výrobce OASE zůstane zařízení bezpečné a bude nadále spolehlivě fungovat.  
Výkresy náhradních dílů a náhradní díly naleznete na naší internetové stránce.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Technické údaje

Popis		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Připojovací napětí	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Frekvence sítě	Hz	50/60	50/60
Příkon	W	35 ... 170	70 ... 320
Vstup	Připojovací závit pro potrubní vedení	G2½ DN63	G3 DN75
Výstup	Připojovací závit pro potrubní vedení	G2½ DN63	G3 DN75
Přípustný rozsah teploty vody (ponořená instalace)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Max. přípustná okolní teplota u přirozené konvekce (in-stalace na suchu)	°C	+30	+30
Max. přípustná okolní teplota u vynuceného chlazení (in-stalace na suchu)	°C	+40	+40
Max. čerpací výkon	l/h	31500	51000
Max. čerpací výška	m	3,3	4
Max. hloubka ponoru	m	≤4	≤4
Délka kabelu	m	10	10
Rozměry	Délka	mm	275
	Šířka	mm	175
	Výška	mm	200
Hmotnost	kg	9,2	16,5

## Parametry vody

Typ	Čerstvá voda	Bazénová voda	Slaná voda
Hodnota pH	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Tvrďost	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Volný chlor	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Obsah chloridu	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Obsah soli	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Celková odparka	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Teplota	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symboly na přístroji

<b>IP 68</b>	Prachotěsné. Vodotěsný do hloubky 4°m.
	Chraňte před přímým slunečním zářením.
	Nevyhazujte do normálního domovního odpadu.
	Přečtěte si návod k použití.

Preklad originálu Návodu na použitie

## **⚠️ VÝSTRAHA**

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.
- Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s menovitým chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
- Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a jeho napájania. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
- Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené zásahom elektrického prúdu! Skôr než siahnete do vody, odpojte od siete všetky zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vode.
- Poškodené pripojovacie vedenia sa nedajú nahradíť. Zlikvidujte prístroj.

## Bezpečnostné pokyny

### Prípojka elektrickej energie

- Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelenia, znalostí a skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení.
- Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
- Predĺžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v vonku (chránené pred striekajúcou vodou).
- Zástrčkové spoje chráňte pred vlhkosťou.
- Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov. Zásuvka musí byť zabezpečená ochranným zariadením proti chybnému prúdu s menovitým chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.

### Bezpečná prevádzka

- Rotor v prístroji obsahuje magnet so silným magnetickým poľom, ktoré môže negatívne ovplyvniť kardiostimulátory alebo implantované defibrilátory (ICD). Medzi implantátom a magnetom udržiavajte odstup minimálne 0,2 m.
- Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo chybným krytom.
- Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslovene vyzvaní v návode na obsluhu.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problém možné odstrániť, kontakujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností priamo výrobcu.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
- Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.
- Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.

### O tomto návode na používanie

S kúpou AquaMax Eco Titanium 31000/51000 ste urobili dobré rozhodnutie.

Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce na tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byť vykonávané len podľa priloženého návodu.

Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

### Informácie o nebezpečenstve v tomto návode

Výstražné pokyny v tomto návode sú klasifikované signálnymi slovami, ktoré indikujú mieru ohrozenia.



#### VÝSTRAHA

Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ jej nezabránite.



#### UPOZORNENIE

Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok vecné škody alebo škody na životnom prostredí, pokiaľ jej nezabránite.

### Odkazy v tomto návode

- A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A.
- Odkaz na inú kapitolu.

## Rozsah dodávky

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Opis
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 × čerpadlo
2	2	2 × ochranné čiapočky • Chráni pred ľažkými poraneniami pri bežiacom čerpadle, ak nie sú na vstupe alebo výstupe pripojené žiadne rúry. • Ochranné čiapočky uschovajte a pripojte, len čo sa odstránia pripojené rúry.
3	3	1 × návod na použitie AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 × Svorkový nástavec pre prídžný rám pre Eco Control (Eco Control voliteľne k dispozícii)
5	–	1 × gumový diel pre svorkový nástavec

## Popis výrobku

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 je jazierkové čerpadlo, ktoré je možné nainštalovať na suchu alebo pod vodou. Prístroj čerpá hrubé nečistoty až do veľkosti častíc 6 mm a disponuje vynikajúcim čerpacím výkonom pre náročné filtrovacie zariadenia alebo veľké tečúce potoky a vodopády.

### Použitie v súlade s určeným účelom

Výrobok opísaný v tomto návode používajte výlučne týmto spôsobom:

- Pre čerpanie normálnej rybničnej vody pre filtračné systémy, vodopády a potoky.
- Prevádzka pri dodržaní technických údajov. (→ Technické údaje)
- Prevádzka pri dodržaní prípustných hodnôt vody. (→ hodnoty vody)

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia:

- Nepoužívať vo vodáčoch určených pre plávanie.
- Nikdy neprevádzkujte s inými kvapalinami ako je voda.
- Nikdy neprevádzkujte bez prietoku vody.
- Nepoužívať v spojení s chemikáliami, potravinami, ľahko zápalnými alebo výbušnými látkami.
- Nepoužívať pre komerčné alebo priemyslové účely.
- Neprispájajte na domové vodovodné potrubie.

### Easy Garden Control System (EGC)

Tento výrobok dokáže komunikovať s Easy Garden Control-System (EGC). EGC ponúka v záhrade a na jazierku po hodlné možnosti ovládania cez smartfón alebo tablet, a zaručuje vysoký komfort a bezpečnosť. Informácie o EGC a možnostach nájdete na adrese [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Pri zapnutej funkcií SFC čerpadlo samostatne optimalizuje množstvo vody a dopravnú výšku. Množstvo vody a doopravná výška sa pritom zniží až do 50 %. Pomocou funkcie SFC sa zariadenie prispôsobuje celoročne zodpovedajúcej ekológii jazierka a podporuje cirkuláciu vody v závislosti na teplotnej biológii v jazierku (zimná prevádzka, prechodná prevádzka a letná prevádzka).

Funkcia SFC sa zapína a vypína prostredníctvom Eco Control alebo EGC riadiaceho prístroja (voliteľne dostupné príslušenstvo). Funkciu SFC sa znižuje príkon čerpadla, bez funkcie SFC je čerpadlo prevádzkované permanentne s maximálnymi otáčkami. SFC nefunguje v prípade montáže na suchu. Pri použití hladinového zberača, satelitného filtra alebo ovládacej jednotky OASE InScenio môže byť podmienene zariadením vhodné, vypnúť funkciu SFC.

## Zloženie zariadenia

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> SK	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
Poloha		Opis
1	1	Teleso čerpadla – Poloha výstupu je variabilná, pretože teleso čerpadla je možné namontovať otočene o 90°.
2	2	Podstavec zariadenia – Zaistuje bezpečné postavenie čerpadla. – Pevné priskrutkovanie o podklad je možné.
3	3	Výstup (tlakové hrdlo) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Vstup (sacie hrdlo) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	Prípojka EGC – Prípojka pre voliteľne dostupný Eco Control alebo na integráciu do siete EGC. <b>Dôležité:</b> Vlhkosť na prípojkach môže poškodiť čerpadlo. – Ochranné čiapočky odnímajte iba pri pripájaní Connection Cable EGC alebo koncového odporu. – Gumené tesnenia musia byť čisté a musia presne pasovať. – Poškodené gumené tesnenia vymenite.

## Montáž

Čerpadlo je možné nainštalovať pod vodou alebo na suchu.

Použitie čerpadla je prípustné len pri dodržaní uvedených hodnôt vody. (→ hodnoty vody)

- Bazénová voda alebo slaná voda môže negatívne ovplyvniť vzhľad prístroja. Tieto negatívne ovplyvnenia sú vylúčené zo záruk.

### Inštalácia pod vodou



#### VÝSTRAHA

Smrť alebo ľažké zranenia spôsobené nebezpečným elektrickým napätiom!

- Skôr než siahnete do vody, vypnite všetky zariadenia, ktoré sa vo vode nachádzajú.
- Pred prácami na prístroji vypnite sieťové napätie.



#### VÝSTRAHA

Obežná jednotka sa otáča veľmi rýchlo. Dôsledkom môžu byť ľažké poranenia odrezaním končatín.

- Čerpadlo postavte do čerpacej komory a na nasávacie hrdlo AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) zasuňte na sacie hrdlo.
- Čerpadlo postavte do čerpacej komory a čerpaciu komoru zaistite proti neoprávnenému vstupu (prístup zaistite zámkom alebo zaskrutkujte).

### F, G

- Prístroj nikdy neprevádzkujte v jazierkach na kúpanie.
- Plavecký bazén alebo bazén, v ktorom sa môžu zdržiavať osoby:
  - Prístroj inštalujte vo vzdialosti minimálne 2 m od vody.
- Prístroj prevádzkujte iba pod hladinou vody.
- Čerpadlo postavte vodorovne podstavcom zariadenia na vhodný podklad. Podstavec zariadenia pevne priskrutkujte o podklad.
- Vstup čerpadla zaistite pred nepredvídaným siahnutím:
  - Na vstup naskrutkujte ochranu proti dotyku (príslušenstvo, č. výr. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) zasuňte na vstup alebo zaistite čerpaciu komoru proti neoprávnenému vstupu (prístup zaistite zámkom alebo zaskrutkujte).

## Inštalujte na suchu



### VÝSTRAHA

Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené nebezpečným elektrickým napäťom!

- Skôr než sahnate do vody, vypnite všetky zariadenia, ktoré sa vo vode nachádzajú.
- Pred prácami na prístroji vypnite sieťové napätie.

Pri inštalácii na suchu dodržiavajte nasledujúce podmienky:

E

- Plavecký bazén alebo bazén, v ktorom sa môžu zdržiavať osoby:
  - Prístroj inštalujte vo vzdialosti minimálne 2 m od vody.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Čerpadlo postavte vodorovne na pevný podklad a priskrutkujte.
- Dodržiavajte maximálnu prípustnú teplotu okolia. Poprípade zabezpečte nútene chladenie. (→ Technické údaje)

## Montáž

Montáž si vyžaduje rúry s nasledujúcimi menovitými svetlosťami (priemer rúry):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Namontujte prípojky

Na vstup a výstup sa na čerpadlo pripievňuje vhodné potrubie.

AquaMax Eco Titanium 31000

Postupujte nasledovne:

H

1. Odoberte ochrannú čiapočku.
2. Pri inštalácii vo vode zaistite vstup čerpadla pred nepredvídaným siahnutím:
  - Na vstup naskrutkujte ochranu proti dotyku (príslušenstvo, č. výr. 48597) alebo
    - čerpaciu komoru zaistite proti neoprávnenému vstupu (prístup zaistite zámkom alebo zaskrutkujte).
3. Pripojte rúry (DN 63)
  - Poloha výstupu čerpadla je variabilná. Pre zmenu polohy musíte otočiť teleso čerpadla. (→ Otáčanie telesa čerpadla)

AquaMax Eco Titanium 51000

Postupujte nasledovne:

I

1. Odoberte ochrannú čiapočku.
2. Pri inštalácii vo vode zaistite vstup čerpadla pred nepredvídaným siahnutím:
  - Na vstup naskrutkujte ochranu proti dotyku (príslušenstvo, č. výr. 73658) zasuňte na vstup alebo zaistite čerpaciu komoru proti neoprávnenému vstupu (prístup zaistite zámkom alebo zaskrutkujte).
3. Pripojte rúry (DN 75)
  - Poloha výstupu čerpadla je variabilná. Pre zmenu polohy musíte otočiť teleso čerpadla. (→ Otáčanie telesa čerpadla)

## Otáčanie telesa čerpadla

V prípade potreby je možné teleso čerpadla otočiť na zmenu polohy výstupu čerpadla o 90°.

AquaMax Eco Titanium 31000

Postupujte nasledovne:

J

1. Na podstavci zariadenia odstráňte obidve skrutky z boxu EGC na vyklopenie boxu EGC nabok.
2. Povoľte skrutku na podstavci zariadenia, avšak neodskrútujte ju úplne a následne odtiahnite čerpadlo.
3. Odstráňte štyri skrutky a odoberte teleso čerpadla.
4. Otočte teleso čerpadla o 90° proti pohybu hodinových ručičiek, nasadte ho na motor a upevnite ho štyrmi skrutkami.  
– Teleso čerpadla je možné namontovať len v dvoch zobrazených polohách.
5. Nasuňte čerpadlo na podstavec zariadenia a dotiahnite skrutku.
6. Sklopte box EGC bol podstavec zariadenia a pripevnite ho obidvoma skrutkami.

AquaMax Eco Titanium 51000

Postupujte nasledovne:

K

1. Odstráňte skrutky a čerpadlo odoberte z podstavca zariadenia.
2. Odstráňte štyri skrutky a odoberte teleso čerpadla.
3. Otočte teleso čerpadla o 90° proti pohybu hodinových ručičiek, nasadte ho na motor a upevnite ho štyrmi skrutkami.  
– Teleso čerpadla je možné namontovať len v dvoch zobrazených polohách.
4. Čerpadlo postavte na podstavec zariadenia a upevnite ho skrutkami.

## Pripojenie

### Integrácia čerpadla do siete EGC

M

Čerpadlo sa dá alternatívne integrovať EGC do siete. V sieti EGC sú InScenio FM-Master EGC resp. InScenio EGC-Controller a všetky prístroje EGChavzajom spojené prostredníctvom Connection Cable EGC. Na poslednom zariadení kompatibilnom s EGC sa na EGC-OUT musí nasadiť koncový odpor na ukončenie siete.

- Spojovací kábel EGC je dostupný ako príslušenstvo s dĺžkou 2,5 m (47038), 5 m (47039) a 10 m (47040).
- Dabajte na správne pripojenie.

Postupujte nasledovne:

C, D, L

1. Odstráňte ochrannú čiapočku na EGC-IN.
2. Nasadte konektor spojovacieho kábla EGC a zaistite ho obidvoma skrutkami (max. 2,0 Nm).
  - Gumové tesnenie musí byť čisté a musí presne lícovať.
  - Poškodené gumové tesnenie vymenrite.
3. Odstráňte ochrannú čiapočku na EGC-OUT, nastrčte koncový odpor a zaistite ho obidvoma skrutkami (max. 2,0 Nm) alebo ešte pripojte prístroj kompatibilný s EGC.
  - Na poslednom prístroji v sieti EGC nie je k EGC-OUT pripojený Connection Cable EGC. Na tento EGC-OUT sa musí nasadiť koncový odpor, aby bola siet EGC správne uzavretá.
  - Koncový odpor je súčasťou dodávky ovládača InScenio FM-Master EGC, príp. InScenio EGC Controller.

## Uvedenie do prevádzky



### UPOZORNENIE

Prístroj sa zničí ak sa prevádzkuje s regulátorom. Obsahuje citlivé elektrické súčiastky.  
 • Nepripájajte prístroj k zdroju prúdu s regulovateľnou intenzitou napájania.

---

Tvorba jemnej hrdze na prístroji vo vlhkom prístroji je úplne normálna.

---

Čerpadlo vykonáva pri uvedení do prevádzky automaticky predprogramovaný autotest (**Environmental Function Control (EFC)**). Čerpadlo rozoznáva, či je v behu na sucho/zablokovanie alebo v ponorenom stave. V prípade behu na sucho/pri zablokovaní sa čerpadlo automaticky cca po 90 sekundách vypne. V prípade poruchy prerušte prívod prúdu a „zaplavte čerpadlo“, príp. odstráňte prekážku. Potom môžete opäť prístroj uviesť do prevádzky.

### Zapnutie čerpadla

- Prístroj spojte s elektrickou sieťou.

### Vypnutie čerpadla

- Čerpadlo odpojte od elektrickej siete.

### Odstráňte poruchu

Porucha	Príčina	Náprava
Čerpadlo sa nerozbiehne	Chýba sieťové napätie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolujte sieťové napätie</li> <li>– Skontrolujte prívodné vedenia.</li> <li>– Zapnite čerpadlo</li> </ul>
Čerpadlo nečerpá	Silné znečistenie vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyčistite čerpadlo. Po ochladení motoru sa čerpadlo automaticky opäť zapne.</li> </ul>
	Obežná jednotka je zablokovaná	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vytihnite zástrčku a odstráňte prekážku. Potom čerpadlo opäť zapnite.</li> </ul>
Dopravované množstvo nie je dostatočné	Obežná jednotka má ťažký chod	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyčistite</li> </ul>
	Príliš veľké straty v rúrach	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zvofte väčší priemer rúry</li> <li>– Skráťte dĺžku rúry na nevyhnutné minimum</li> <li>– Zabráňte zbytočným oblúkom a spojovacím dielom.</li> </ul>
Čerpadlo sa po krátkom chode vypne	Silné znečistenie vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyčistite čerpadlo. Po ochladení motoru sa čerpadlo automaticky opäť zapne.</li> </ul>
	Teplota vody je príliš vysoká	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dodržiavajte maximálnu teplotu vody +35 °C. Po ochladení motoru sa čerpadlo automaticky opäť zapne.</li> </ul>
	Okolitá teplota je príliš vysoká	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dodržiavajte maximálnu prípustnú teplotu okolia. Po ochladení motoru sa čerpadlo automaticky opäť zapne.</li> </ul>
	Obežná jednotka je zablokovaná	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vytihnite zástrčku a odstráňte prekážku. Potom čerpadlo opäť zapnite.</li> </ul>
	Čerpadlo bežalo na sucho	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zaplavte čerpadlo. Pri prevádzke v jazierku zariadenie úplne ponorte.</li> </ul>

## Čistenie a údržba



### VÝSTRAHA

Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené nebezpečným elektrickým napäťom!

- Skôr než siahnete do vody, vypnite všetky zariadenia, ktoré sa vo vode nachádzajú.
- Pred prácam na prístroji vypnite sieťové napätie.

## Čistenie prístroja

---

Odporučanie pre čistenie:

- Na čerpadle vyčistite predovšetkým obežnú jednotku a teleso čerpadla.
- 

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemické roztoky, pretože poškodíte teleso alebo môžete narušiť funkciu prístroja.
- Odporučané čistiace prostriedky pri silnom usadzovaní vápnika:
  - čistič čerpadiel PumpClean od spoločnosti OASE.
  - čistiaci prostriedok bez obsahu octu a chlóru.
- Čerpadlo vyčistite zvonku.
  - Na uľahčenie použite mäkkú kefu.
  - Tvorba jemnej náletovej hrdze je normálna a nemá negatívny vplyv na funkciu.
- Po čistení všetky diely dôkladne opláchnite čistou vodou.

## Výmena rotora



### UPOZORNENIE

Rotor obsahuje silný magnet, ktorý pritahuje magnetické častice (napr. železné piliny).

- Rotor pri montáži kompletnie zaviete zachytených častic. Neodstránené častice môžu spôsobiť nenapravitelné škody na rotore a bloku motoru.

---

Rotor je v bloku motora vedený ložiskom. Toto ložisko je spotrebny diel a malo by sa vymieňať súčasne s rotorem.

---

Predpoklad:

- Rúry na vstupe a výstupe sú demontované.
- Ochrana pred poraneniami: Ochranné čiapočky na vstupe a výstupe sú nasunuté.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Postupujte nasledovne:

N

1. Na podstavci zariadenia odstráňte obidve skrutky z boxu EGC na vyklopenie boxu EGC nabok.
2. Povoľte skrutku na podstavci zariadenia, avšak neodskrutkuje ju úplne a následne odťahnite čerpadlo.
3. Odstráňte štyri skrutky a odoberte teleso čerpadla.
4. Vytiahnite rotor a v prípade potreby ho vymenrite.
  - Rotor prípadne pomocou skrutkovača so širokým hrotom opatrne vypáčte.
5. Nasadte teleso čerpadla na motor a upevnite ho štyrimi skrutkami.
6. Nasuňte čerpadlo na podstavec zariadenia a dotiahnite skrutku.
7. Sklopte box EGC bol podstavec zariadenia a pripojenite ho obidvoma skrutkami.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Postupujte nasledovne:

O

1. Odstráňte skrutky a čerpadlo odoberete z podstavca zariadenia.
2. Odstráňte štyri skrutky a odoberete teleso čerpadla.
3. Vytiahnite rotor a v prípade potreby ho vymenrite.
  - Rotor prípadne pomocou skrutkovača so širokým hrotom opatrne vypáčte.
4. Prístroj poskladajte v opačnom poradí pracovných krovov.

## Súčasti podliehajúce opotrebeniu

- Obežná jednotka
- Ložisko v bloku motora

## Uloženie/prezimovanie

Zariadenie nie je mrazuvzdorné a pri očakávanom mraze sa musí odinštalovať a uskladniť.

Zariadenie sa skladuje nasledovne:

- Zariadenie dôkladne vyčistite, skontrolujte ohľadom poškodení a poškodené diely vymeňte.
- Elektrické prípojky chráňte pred vlhkosťou a nečistotami.
- Skladujte čerpadlo ponorené a chráňte ho pred mrazom.
- Otvorené zástrčkové spojenia chráňte pred vlhkosťou a nečistotami.

## Oprava

Pri nasledujúcich udalostiach nie je oprava možná. Prístroj sa musí vymeniť.

- Pre poškodený konštrukčný diel neexistuje žiadny náhradný diel, ktorý je schválený spoločnosťou OASE.
- Je poškodené alebo skrátené elektrické vedenie, ktoré je pevne spojené s prístrojom.

## Likvidácia



### UPOZORNENIE

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom.

- Prístroj znefunkčnite odrezaním kábla a zlikvidujte ho cez príslušný zberný systém.

## Náhradné diely



S originálnymi dielmi od spoločnosti OASE zostane prístroj bezpečný a bude aj naďalej spoľahlivo fungovať.

Výkresy náhradných dielov a náhradné diely možno nájsť na našich internetových stránkach.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Technické údaje

Opis		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Napájacie napätie	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Sietová frekvencia	Hz	50/60	50/60
Príkon	W	35 ... 170	70 ... 320
Vstup	Prípojková závitnica pre potrubie	G2½ DN63	G3 DN75
Výstup	Prípojková závitnica pre potrubie	G2½ DN63	G3 DN75
Povolený teplotný rozsah vody (ponorená inštalácia)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Max. prípustná teplota okolia pri prírodenom prúdení tepla (suchá inštalácia)	°C	+30	+30
Max. prípustná teplota okolia pri núteneom chladení (suchá inštalácia)	°C	+40	+40
Max. výkon čerpadla	l/h	31500	51000
Max. dopravná výška	m	3,3	4
Max. hĺbka ponorenia	m	≤4	≤4
Dĺžka kábla	m	10	10
Rozmery	Dĺžka Šírka Výška	mm mm mm	275 175 200
Hmotnosť	kg	9,2	16,5

## Hodnoty vody

typ	Dĺžka kábla	Bazénová voda	Slaná voda
Hodnota pH	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Tvrdosť	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Volný chlór	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Obsah chloridu	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Obsah soli	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Celková sušina	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Teplota	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Symboly na prístroji

<b>IP 68</b> 	Prachotesné. Vodotesné do hĺbky 4 m.
	Chráňte pred priamym slnečným žiareniom.
	Nelikvidujte s normálnym domovým odpadom.
	Prečítajte si návod na použitie.

Prevod originalnih navodil za uporabo

## **⚠️ OPOZORILO**

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali o-sebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo naprave in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, ki so brez nadzora.
- Napravo morate zavarovati z varovalno napravo za okvarni tok z odmero okvarnega toka maksimalno 30 mA.
- Napravo smete priključiti samo, če se električni podatki naprave ujemajo s podatki električnega napajanja. Podatke o napravi najdete na tipski tablici na napravi, na embalaži ali v teh navodilih.
- Možnosti smrti ali hudih telesnih poškodb zaradi električnega udara! Preden posegate v vodo, odklopite z omrežja vse naprave, ki se nahajajo v vodi.
- Okvarjene priključne napeljave ni mogoče zamenjati. Odvrzite napravo med odpadke.

## Varnostna navodila

### Priključitev na električno omrežje

- Električne instalacije morajo ustreznati nacionalnim graditeljskim določilom in jih sme prevzeti samo strokovnjak za elektriko.
- Oseba velja za strokovnjaka za elektriko, ko je kvalificiran zaradi svoje strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj in je upravičen, da poveri in presodi delo in ga izvede. Delo strokovnjaka zajema tudi spoznavanje možnih nevarnosti in opazovanje zadevnih regionalnih in nacionalnih norm, predpisov in dolčil.
- Če imate kakršnakoli vprašanja in probleme, se obrnite na strokovnjaka.
- Podaljšek napeljave in električni delilnik (npr. razdelilniki z več vtičnicami) morata biti primerna za uporabo na prostem (zaščitena pred škropljjenjem).
- Vtično povezavo zaščitite pred vlago.
- Napravo je dovoljeno povezati le v instalirano vtičnico, ki je v skladu s predpisi. Vtičnico morate zavarovati z varovalno napravo za okvarni tok z odmero okvarnega toka maksimalno 30 mA.

### Varna uporaba

- Teknološka enota v napravi vsebuje magnete, ki ustvarjajo močno magnetno polje, to pa lahko vpliva na srčne spodbujevalnike ali vsajene defibrilatorje (ICD). Med vsadkom in magnetom ohranljajte razdaljo najmanj 0,2 m.
- Naprave s poškodovano električno napeljavko ali poškodovanim ohišjem ni dovoljeno uporabljati.
- Naprave ni dovoljeno prenašati ali je vleči za omrežni priključni kabel.
- Vode polagajte tako, da so zaščiteni pred poškodbami, poleg tega pa pazite, da nihče ne more pasti čez njih.
- Ohišje naprave ali pripadajočih delov odpirajte samo, če ste v navodilih izrecno pozvani k temu.
- Na napravi opravljajte samo tista dela, ki so opisana v teh navodilih. Obrnite se samo na pooblaščeno servisno službo ali v primeru dvoma na proizvajalca, če težav ni mogoče odpraviti.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele in opremo.
- Naprave v nobenem primeru ni dovoljeno tehnično spremenjati.
- Vtičnice in omrežnega vtiča ni dovoljeno močiti.

### Informacije glede teh navodil za uporabo

Z nakupom tega izdelka **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** ste dobro izbrali.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo naprave in dobro spoznajte napravo. Vsa dela na in z tem aparatom se smejo izvajati samo v skladu s pričujočimi navodili za uporabo.

Obvezno upoštevajte varnostna navodila za varno in pravilno uporabo.

Navodila za uporabo skrbno shranite. V primeru menjave lastnika priložite napravi tudi navodila za uporabo.

### Opozorila v teh navodilih

Opozorila v teh navodilih so razvrščena s signalnimi besedami, ki prikazujejo stopnjo nevarnosti.



#### OPOZORILO

Označuje morebitno neposredno nevarno situacijo, ki ima za posledico lahko smrt ali težko telesne poškodbe, če ni preprečena.



#### NASVET

Označuje morebitno neposredno nevarno situacijo, ki ima za posledico lahko materialno škodo ali okoljsko škodo, če ni preprečena.

### Reference v teh navodilih

- A Sklic na eno sliko, npr. sliko A.
- Sklic na neko drugo poglavje.

## Vsebina pošiljke

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Opis
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x črpalka
2	2	2 x zaščitni pokrov • Ščiti pred hudimi poškodbami med delovanjem črpalke, če na vhodu in izhodu ni priključenih cevi. • Zaščitne pokrove shranite in jih namestite, takoj ko odstranite priključene cevi.
3	3	1 x navodila za uporabo AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 x spojni nastavek za okvir Eco Control (opcijsko dobavljen Eco Control)
5	–	1 x gumijasti element za spojni nastavek

## Opis izdelka

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 je črpalka za ribnike, ki jo lahko postavite na suhem ali v vodi. Naprava transportira grobo umazanijo velikosti do 6 mm in ima izredno dobro črpalno zmogljivost za zahtevne filtrske naprave ali velike struge in slapove.

### Pravilna uporaba

Izdelek, opisan v tem priročniku, uporabljajte le na naslednji način:

- Za črpanje običajne vode iz ribnikov za filtrirne sisteme, sisteme slapov in potočne sisteme.
- Obratovanje ob upoštevanju tehničnih podatkov. (→ Tehnični podatki)
- Obratovanje ob upoštevanju dovoljenih vodnih vrednosti. (→ Vodne vrednosti)

Za napravo veljajo naslednje omejitve:

- Nikoli ne uporabljajte v plavalnih ribnikih.
- Nikoli ne filtrirajte drugih tekočin kot vodo.
- Nikoli ne delajte brez pretoka vode.
- Ne uporabljajte v povezavi s kemikalijami, živili, lahko vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali.
- Ne uporabljajte za profesionalne ali industrijske namene.
- Ne priključite na hišni vodovod.

### Easy Garden Control-System (EGC)

Ta izdelek lahko komunicira s sistemom Easy Garden Control-System (EGC). Sistem EGC ponuja priročne možnosti krmiljenja v vrtu in ribniku prek pametnega telefona ali tablice ter zagotavlja visoko stopnjo udobja in varnosti. Informacije o sistemu EGC in možnostih najdete na povezavi [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Črpalka pri vklopljeni funkciji SFC samostojno optimizira količino vode in višino črpanja. Pri tem se količina vode in višina črpanja zmanjšata do 50 %. Funkcija SFC zagotovi avtonomno celoletno prilaganje naprave ekološkim pogojem v ribniku in s kroženjem vode, ki je odvisno od temperature, podpira biologijo ribnika (obratovanje pozimi, obratovanje v prehodnem obdobju, obratovanje poleti).

Funkcija SFC se vklopi in izklopi preko Eco Control ali krmilne enote, ki omogoča EGC (opcijsko dobavljen pribor). S funkcijo SFC se zmanjša moč črpalke, brez funkcije SFC pa črpalka neprestano deluje pri največjem številu obratov. Funkcija SFC ne deluje, če napravo postavite na suho. Za uporabo skimerja, satelitskega filtra ali krmilne naprave OASE InScenio velja priporočilo, ki je odvisno od naprave, da je treba izključiti funkcijo SFC.

## Zgradba naprave

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> SI	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Položaj</b>		<b>Opis</b>
1	1	Ohišje črpalke – Položaj izhoda je različen, ker se lahko ohišje črpalke montira za 90° obrnjeno.
2	2	Podnožje aparata – Poskrbite za stabilno namestitev aparata. – Možna je trdha pritrditve na podlogo.
3	3	Izhod (tlacični priključek) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Vhod (sesalni priključek) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	Priključek EGC – Priključek za opcijo do dobavljanja Eco Control ali za integracijo v omrežje EGC.
<b>POMEMBNO:</b> Vlažnost na priključkih lahko povzroči poškodbe črpalke. – Zaščitne pokrovčke snemite samo pri priključitvi vodov Connection Cable EGC ali končnega upornika. – Gumijasta tesnila morajo biti čista in se dobro prilegati. – Poškodovana gumijasta tesnila morate zamenjati.		

## Postavitev

Črpalko je možno postaviti na suhem ali v vodi.

Uporaba črpalke je dovoljena le ob upoštevanju navedenih vodnih vrednosti. (→ Vodne vrednosti)

- Bazenska ali slana voda lahko poškoduje optiko naprave. Tovrstne poškodbe garancija izključuje.

## Postavitev v vodi



### OPOZORILO

Možnosti smrti ali hudih telesnih poškodb zaradi nevarne električne napetosti!

- Predej sežete v vodo, odklopite iz omrežne napetosti vse v vodi nahajajoče se naprave.
- Predej izvajate dela na napravi, jo odklopite iz omrežne napetosti.



### OPOZORILO

Tekalna enota se vrti zelo hitro. Možne so hude poškodbe zaradi amputacije udov.

- Postavite črpalko v komoro za črpalko in privijte zaščito pred dotikanjem (pribor, št. izdelka AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) na sesalni nastavek.
- Postavite črpalko v komoro za črpalko in le-to zavarujte pred nepooblaščenim dostopom (dostop zaklenite s ključavnico ali ga zavarujte z vijaki).

F, G

- Naprava ne sme nikoli obratovati v kopalnem ribniku.
- Plavalno jezerce ali bazen, v katerem se lahko zadržujejo ljudje:  
– Naprava mora biti nameščena najmanj 2 m od vode.
- Naprava lahko deluje samo pod ravnjo vodne gladine.
- Črpalko s podnožjem namestite vodoravno ustrezno podlago. Podnožje naprave privijte na podlago.
- Vstopni del črpalke zavarujte pred nepredvidenim poseganjem vanjo:  
– privijte zaščito pred dotikanjem (pribor, št. izdelka AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) na vstopni del ali v komoro za črpalko in le-to zavarujte pred nepooblaščenim dostopom (dostop zaklenite s ključavnico ali ga zavarujte z vijaki).

## Postavitev na suhem



### OPOZORILO

Možnosti smrti ali hudih telesnih poškodb zaradi nevarne električne napetosti!

- Preden sežete v vodo, odklopite iz omrežne napetosti vse vodi nahajajoče se naprave.
- Preden izvajate dela na napravi, jo odklopite iz omrežne napetosti.

Pri postavitvi na suhem je treba upoštevati naslednje pogoje:

E

- Plavalno jezerci ali bazen, v katerem se lahko zadržujejo ljudje:
  - Naprava mora biti nameščena najmanj 2 m od vode.
- Naprave ne izpostavljajte neposrednemu sončnemu sevanju.
- Postavite črpalko vodoravno na trdno podlago in jo čvrsto privijte.
- Upoštevajte največjo dovoljeno temperaturo okolice. Po potrebi poskrbite za prisilno hlajenje. (→ Tehnični podatki)

## Montaža

Za montažo so potrebne cevi naslednjih nazivnih širin (premer cevi):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Montaža priključkov

Na vhodu in izhodu črpalke se montira ustrezna cevna napeljava.

AquaMax Eco Titanium 31000

Postopek je naslednji:

H

1. Snemite zaščitni pokrov.
2. Pri postavitvi pod vodo vstopni del črpalke zavarujte pred nepredvidenim poseganjem vanjo:
  - privijte zaščito pred dotikanjem (pribor, št. izdeleka 48597) na vstopni del ali
  - zavarujte komoro za črpalko pred nepooblaščenim dostopom (dostop zaklenite s ključavnico ali ga zavarujte z vijaki).
3. Priključite celi (DN 63).
  - Lega izhoda črpalke je spremenljiva. Za drugačno lego je treba ohišje črpalke zasukati. (→ Obračanje ohišja črpalke)

AquaMax Eco Titanium 51000

Postopek je naslednji:

I

1. Snemite zaščitni pokrov.
2. Pri postavitvi pod vodo vstopni del črpalke zavarujte pred nepredvidenim poseganjem vanjo:
  - privijte zaščito pred dotikanjem (pribor, št. izdeleka 73658) na vstopni del ali v komoru za črpalko in le-to zavarujte pred nepooblaščenim dostopom (dostop zaklenite s ključavnico ali ga zavarujte z vijaki).
3. Priključite celi (DN 75).
  - Lega izhoda črpalke je spremenljiva. Za drugačno lego je treba ohišje črpalke zasukati. (→ Obračanje ohišja črpalke)

## Obračanje ohišja črpalke

Ohišje črpalke lahko zasučete, če je to potrebno, in s tem položaj ohišja črpalke obrnete za 90°.

AquaMax Eco Titanium 31000

Postopek je naslednji:

- J
1. Na podnožju črpalke odstranite oba vijaka z omarice EGC, da omarico lahko sklopite v stran.
  2. Odvijte vijake na podnožju črpalke, a jih ne smete popolnoma odviti, in črpalko izvlecite.
  3. Odstranite štiri vijake in snemite ohišje črpalke.
  4. Ohišje črpalke obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca, namestite ga na motor in privijte s štirimi vijaki.
    - Ohišje črpalke lahko montirate le v obeh predstavljenih položajih.
  5. Črpalko postavite na podnožje in privijte vijke.
  6. Škatlo EGC sklopite pod podnožje in jo privijte z obema vijakoma.

AquaMax Eco Titanium 51000

Postopek je naslednji:

- K
1. Odstranite vijake in črpalko snemite s podnožja.
  2. Odstranite štiri vijake in snemite ohišje črpalke.
  3. Ohišje črpalke obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca, namestite ga na motor in privijte s štirimi vijaki.
    - Ohišje črpalke lahko montirate le v obeh predstavljenih položajih.
  4. Črpalko postavite na podnožje in jo privijte z vijaki.

## Priklučitev

### Integracija črpalke v omrežje EGC

M

Črpalko lahko po želji integrirate v omrežje EGC. V omrežju EGC so InScenio FM-Master EGC oz. InScenio EGC-Controller in vse naprave, ki omogočajo EGC, med seboj povezane s Connection Cable EGC. Na zadnji napravi, ki omogoča EGC, mora biti na EGC-OUT nataknjen končni upornik, ki zaključuje omrežje.

- Povezovalni kabel EGC je kot dodatna oprema na voljo v dolžinah 2,5 m (47038), 5 m (47039) in 10 m (47040).
- Pazite na pravilen priključek.

Postopek je naslednji:

C, D, L

1. Odstranite zaščitni pokrov na EGC-IN.
2. Nataknite priključek s kabla Connection Cable EGC in ga zavarujte z vijakoma (maks. 2,0 Nm).
  - Gumijasto tesnilo mora biti čisto in mora se točno prilegati.
  - Poškodovano gumijasto tesnilo je treba zamenjati.
3. Odstranite zaščitni pokrov na EGC-OUT, nataknite končni upornik in zavarujte z obema vijakoma (maks. 2.0 Nm) ali pa priključite še eno napravo, ki omogoča EGC.
  - Na zadnji napravi v omrežju EGC na EGC-OUT ni priključen noben Connection Cable EGC. Na ta EGC-OUT je treba natakniti končni upornik, da je omrežje EGC pravilno zaključeno.
  - Končni upornik spada v obseg dobave produkta InScenio FM-Master EGC oz. InScenio EGC Controller.

## Zagon



### NASVET

Naprava bo uničena, če jo boste uporabljali s senčnikom. Vsebuje občutljive električne sestavne dele.

- Naprave ne smete priključiti v senčni priključek.

---

Na napravi lahko nastane nekaj rje, kar je običajen pojav v vlažnem okolju.

---

Potem ko napravo zaženete, črpalka izvaja predprogramirani samodejni preskus delovanja (**okoljsko reguliranje – Environmental Function Control (EFC)**). Črpalka zazna, ali se nahaja v stanju teka na suho, blokade, oziroma ali je potopljena. V primeru teka na suho ali blokade se črpalka samodejno izklopi po pribl. 90 sekundah. V primeru motnje prekinite napajanje z električnim tokom in »potopite črpalko« oz. odstranite oviro. Ko odpravite napako, lahko ponovno zaženete napravo.

### Vklop črpalke

- Napravo povežite na električno omrežje.

### Izklop črpalke

- Črpalko odklopite iz omrežja.

### Odpravljanje motenj

Motenja	Vzrok	Ukrep
Črpalka se ne zažene.	Ni omrežne napetosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Preverite omrežno napetost.</li> <li>– Preverite dovodno napeljavo</li> <li>– Vklonite črpalko</li> </ul>
Črpalka ne črpa	Voda je zelo onesnažena	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistite črpalko. Ko se motor ohladi, se črpalka spet samodejno zažene.</li> </ul>
	Tekalna enota je blokirana	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izvlecite omrežni vtic in odstranite oviro. Nato črpalko ponovno vklopite.</li> </ul>
Količina črpanja ne zadostuje	Tekalna enota težko deluje	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Čiščenje</li> </ul>
	Previsoke izgube v ceveh	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izberite cev z večjim premerom</li> <li>– Dolžino cevi zmanjšajte na potreben minimum</li> <li>– Izogibajte se nepotrebnim ovinkom in spojnikom</li> </ul>
Črpalka se po kratkem delovanju izklopi	Voda je zelo onesnažena	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistite črpalko. Ko se motor ohladi, se črpalka spet samodejno zažene.</li> </ul>
	Temperatura vode previsoka	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Upoštevajte maksimalno temperaturo vode +35 °C. Ko se motor ohladi, se črpalka spet samodejno zažene.</li> </ul>
	Temperatura okolice je previsoka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Upoštevajte največjo dovoljeno temperaturo okolice. Ko se motor ohladi, se črpalka spet samodejno zažene.</li> </ul>
	Tekalna enota je blokirana	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izvlecite omrežni vtic in odstranite oviro. Nato črpalko ponovno vklopite.</li> </ul>
	Črpalka je delovala na suho	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Preplavite črpalko. Za obratovanje v ribniku napravo popolnoma potopite.</li> </ul>

## Čiščenje in vzdrževanje



### OPOZORILO

Možnosti smrti ali hudih telesnih poškodb zaradi nevarne električne napetosti!

- Preden sežež v vodo, odklopite iz omrežne napetosti vse v vodi nahajajoče se naprave.
- Preden izvajate dela na napravi, jo odklopite iz omrežne napetosti.

## Čiščenje naprave

### Priporočilo za čiščenje:

- Na črpalki očistite predvsem tekalno enoto in ohišje črpalke.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil ali kemijskih raztopin, ker lahko poškodujejo ohišje ali vplivajo negativno na delovanje naprave.
- Priporočeno čistilno sredstvo pri trdovratnih poapnvtah:
  - Čistilo za črpalke PumpClean družbe OASE.
  - Hišna čistila, ki ne vsebujejo kisa ali klorja.
- Črpalko očistite od zunaj.
  - Za podporo uporabite mehko krtačo.
  - Tanek sloj rje na ohišju je običajen pojav in ne vpliva na delovanje.
- Po čiščenju morate vse dele temeljito izprati z vodo.

## Zamenjava tekalne enote



### NASVET

Tekalna enota vsebuje močne magnete, ki privlačijo magnetne delce (npr. železne opilke).

- Tekalno enoto morate pri vgradnji popolnoma očistiti sprjetih delcev. Delci, ki ostanejo sprjeti, lahko povzročijo nepopravljive poškodbe na tekalni enoti in bloku motorja.

Tekalna enota se vpelje v blok motorja skozi ležaj. Ta ležaj je obrabni del in ga je treba zamenjati istočasno s tekalno enoto.

### Predpogoji:

- Cevi na vhodi in izhodu so demontirane.
- Zaščita pred poškodbami: Zaščitni pokrovi na vhodi in izhodu so nameščeni.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Postopek je naslednji:

N

1. Na podnožju črpalke odstranite obe vijaka z omarico EGC, da omarico lahko sklopite v stran.
2. Odvijte vijke na podnožju črpalke, a jih ne smete popolnoma odviti, in črpalko izvlecite.
3. Odstranite štiri vijke in snemite ohišje črpalke.
4. Tekalno enoto izvlecite in po potrebi zamenjajte.
  - Tekalno enoto po potrebi previdno izvlecite ven z izvijačem, ki ima širok konec.
5. Ohišje črpalke namestite na motor in privijte s štirimi vijaki.
6. Črpalko postavite na podnožje in privijte vijke.
7. Škatlo EGC sklopite pod podnožje in jo privijte z obema vijakoma.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Postopek je naslednji:

O

1. Odstranite vijke in črpalko snemite s podnožja.
2. Odstranite štiri vijke in snemite ohišje črpalke.
3. Tekalno enoto izvlecite in po potrebi zamenjajte.
  - Tekalno enoto po potrebi previdno izvlecite ven z izvijačem, ki ima širok konec.
4. Sestavite napravo v obratnem vrstnem redu.

## Deli, ki se obrabijo

- Tekalna enota
- Ležaj v bloku motorja

## Skladiščenje/Prezimovanje

Naprava ni zaščitena pred zmrzaljo in jo je treba v primeru, da pričakujete zmrzal, odstraniti in shraniti.

Napravo pravilno skladiščite takole:

- Napravo temeljito očistite in preverite, ali je poškodovana; poškodovane dele zamenjajte.
- Električne priključke zaščitite pred vlagom in umazanjem.
- Črpalko skladiščite potopljeno in zaščiteno pred zmrzaljo.
- Odprte konektorje zaščitite pred vlagom in umazanjem.

## Popravilo

V primeru naslednjih dogodkov popravilo ni možno. Napravo je treba zamenjati.

- Pri okvarjenem delu ni nobenega dela, ki bi ga dovoljevala OASE.
- Eden od električnih vodnikov, ki so fiksno povezani z napravo, je poškodovan ali skrajšan.

## Odlaganje odpadkov



### O P O M B A

Te naprave ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

- Onemogočite uporabo naprave tako, da prerežete kable in ga predajte službi za odstranjevanje odpadkov.

## Nadomestni deli



Z uporabo originalnih delov podjetja OASE je naprava še naprej varna in brezhibno deluje.

Risbe nadomestnih delov in nadomestne dele najdete na naši spletni strani.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Tehnični podatki

Opis		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Prikazučna napetost	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Omrežna frekvenca	Hz	50/60	50/60
Nazivna moč	W	35 ... 170	70 ... 320
Vhod	Prikazučni navoj za cevovod	G2½ DN63	G3 DN75
Izhod	Prikazučni navoj za cevovod	G2½ DN63	G3 DN75
Dovoljeno območje temperature vode (postavitev pod gladino vode)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Najv. dovoljena temperatura okolice pri naravnih konvek-	°C	+30	+30
ciji (postavitev na suhem)			
Najv. dovoljena temperatura okolice pri prisilnem	°C	+40	+40
hlajenju (postavitev na suhem)			
Maks. črpanje	l/h	31500	51000
Najv. višina črpanja	m	3,3	4
Maks. potopna globina	m	≤4	≤4
Dolžina kabla	m	10	10
Dimenzije	Dolžina	mm	275
	Širina	mm	175
	Višina	mm	200
Teža	kg	9,2	16,5

## Vodne vrednosti

Tip	Sveža voda	Bazenska voda	Slana voda
pH-vrednost	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Trdota	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Prosti klor	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Vsebnost klorida	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Vsebnost soli	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Celotni suhi ostanek	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatura	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Simboli na napravi

<b>IP 68</b> 	Ne prepušča prahu. Vodotesno do globine 4 m.
	Zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki.
	Ne vrzite v običajne gospodinjske odpadke.
 	Preberite navodila za uporabo

Prijevod originalnih uputa za uporabu

## **⚠️ UPOZORENJE**

- Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem smiju rabiti ovaj uređaj ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.
- Uređaj mora biti zaštićen sklopkom na diferencijalnu (preostalu) struju s nazivnom diferencijalnom strujom od maksimalno 30 mA.
- Uređaj priključite samo ako se električni podaci uređaja podudaraju s podacima za napajanje. Podaci uređaja nalaze se na označnoj pločici na uređaju, na pakiranju ili u ovim uputama.
- Može doći do smrti ili teških ozljeda uzrokovanih strujnim udarom! Prije dodirivanja vode odvojite sve električne uređaje u vodi od strujne mreže.
- Oštećen priključni vod ne može se zamijeniti. Uklonite uređaj

## Sigurnosne napomene

### Električni priključak

- Električne instalacije moraju odgovarati nacionalnim odredbama i smije ih obaviti samo elektrotehnički stručnjak.
- Elektrotehnički stručnjak osoba je koja je na temelju stručne izobrazbe, znanja i iskustva sposobljena i ovlaštena obavljati povjerene radove. Rad stručnjaka obuhvaća i prepoznavanje mogućih opasnosti te poštivanje regionalnih i nacionalnih normi, pravila i propisa.
- Za sva pitanja i probleme обратите se elektrotehničkom stručnjaku.
- Producni kabeli i strujni razdjelnici (npr. adapteri s više utičnica) moraju biti prikladni za vanjsku upotrebu (zaštićeni od prskanja vode).
- Zaštite utične spojeve od vlage.
- Priklučite uređaj samo u propisno montiranu utičnicu. Utičnica mora biti zaštićena zaštitnom strujnom sklopkom s nazivnom strujom kvara od maksimalno 30 mA.

### Siguran rad

- Rotor u uređaju sadržava magnet s jakim magnetskim poljem koji može utjecati na srčane elektrostimulatore ili implantirane defibrilatore (ICD-e). Između implantata i magneta održavajte udaljenost od najmanje 0,2 m.
- Uređaj se ne smije upotrebljavati ako postoji kvar na električnim vodovima ili na kućištu.
- Uređaj ne nosite i ne povlačite za električni kabel.
- Kabele položite tako da se ne mogu oštetiti i da nitko preko njih ne može pasti.
- Kućište uređaja ili pripadajućih dijelova otvarajte samo ako se u uputama to izričito zahtijeva.
- Na uređaju izvodite samo zahvate opisane u ovim uputama. Ako probleme ne možete sami otkloniti, обратите se ovlaštenoj servisnoj službi ili – ako ste u nedoumici – samom proizvođaču.
- Rabite samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor uređaja.
- Nikada ne obavljajte tehničke izmjene na uređaju.
- Držite utičnicu i mrežni utikač na suhom.

### O ovom priručniku za uporabu

Kupnjom **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** učinili ste dobar izbor.

Prije prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovu uputu za upotrebu, te se upoznajte s uređajem. Svi radovi na ovom uređaju i s ovim uređajem smiju se izvoditi samo prema ovim uputama.

U svrhu ispravne i sigurne upotrebe, obvezno se pridržavajte uputa za sigurnost.

Brzo čuvajte ovu uputu za upotrebu. Ako uređaj predate drugome korisniku, obvezno mu proslijedite i ove upute.

### Upozorenja u ovim uputama

Upozorenja navedena u ovim uputama kategorizirana su prema signalnim riječima kojima se ukazuje na stupanj ugroze.



#### UPOZORENJE

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



#### NAPOMENA

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati oštećenjem imovine ili onečišćenjem okoliša.

### Poveznice u ovim uputama

- A Referenca na sliku, primjerice sliku A.
- Referenca na neko drugo poglavlje.

## Opseg isporuke

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Opis
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x crpka
2	2	2 x zaštitna kapa • Štiti od teških ozljeda kad crpka radi ako na ulazu ili izlazu nisu priključene cijevi. • Sačuvajte zaštitne kape i postavite ih nakon demontiranja priključenih cijevi.
3	3	1 x priručnik za uporabu AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 x stezni članak za pridržni okvir Eco Control (Eco Control opcionalno dostupan)
5	–	1 x gumeni element za stezni članak

## Opis proizvoda

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 crpka je za jezera koju je moguće postaviti na suho mjesto ili uronjenu. Uredaj potiskuje grubu prijavštinu veličine zrna do 6 mm i odlikuje se izvrsnim potisnim kapacitetom za zahtjevne filterske sustave ili velike potoke i vodopade.

### Namjensko korištenje

U ovim uputama opisan proizvod upotrebljavajte isključivo kao što slijedi:

- Za crpljenje normalne stajaće vode za filtracijske sustave, sustave vodopada i sustave potočića.
- Rad uz pridržavanje tehničkih podataka. (→ Tehnički podatci)
- Rad uz pridržavanje dopuštenih vrijednosti vode. (→ Vrijednosti vode)

Za uređaj vrijede sljedeća ograničenja:

- Nikada ne primjenjujte u jezercima za kupanje.
- Nikada ne koristite s bilo kojim drugim tekućinama osim vode.
- Nikada ne radite bez protoka vode.
- Ne primjenjujte u svezi s kemikalijama, namirnicama, lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne primjenjujte za profesionalne ili industrijske namjene.
- Ne priključujte na sustav opskrbe vodom za kućanstvo.

### Sustav Easy Garden Control (EGC)

Ovaj proizvod može komunicirati s Easy Garden Control-System (EGC). EGC u vrtu i na jezeru nudi mogućnosti ugodnog upravljanja s pomoću pametnog telefona ili tableta i jamči visoku ugodnost i sigurnost. Informacije o sustavu EGC i mogućnostima pogledajte na adresi [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

Ako je uključena funkcija SFC, crpka automatski optimizira količinu vode i visinu potiskivanja. Pritom se količina vode i visina potiskivanja smanjuju za do 50 %. S pomoću SFC-a uređaj se cijele godine prilagođava ekologiji jezera i cirkulacijom vode neovisnom o temperaturi podržava njegovu biološku ravnotežu (zimski, prijelazni i ljetni način rada).

Funkcija SFC uključuje se i isključuje s pomoću Eco Control ili upravljačkog uređaja kompatibilnog za EGC (opcionalno dostupna dodatna oprema). SFC smanjuje potrošnju energije crpke, dok bez SFC-a crpka trajno radi s maksimalnom brzinom vrtnje. SFC ne funkcioniра pri postavljanju na suho mjesto. Prilikom uporabe skimera, satelitskog filtra ili upravljačkog uređaja OASE InScenio ovisno o sustavu može biti preporučljivo isključiti funkciju SFC.

## Sastav uređaja

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> HR	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Pozicija</b>		<b>Opis</b>
1	1	Kućište pumpe – Položaj izlaza je promjenjiv jer je kućište crpke moguće montirati okrenuto za 90°.
2	2	Noga uređaja – Osigurava siguran položaj crpke. – Moguće je fiksno pričvršćivanje na podlogu.
3	3	Izlaz (usisni nastavak) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Ulaz (usisni nastavak) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC priključak – Priklučak za opcionalni dostupan Eco Control ili za integraciju u EGC mrežu.
<b>Važno:</b> Vlažnost na priključcima može oštetiti crpku. – Skinite zaštitne kape samo prilikom priključivanja Connection Cable EGC ili krajnjeg otpornika. – Gumene brtve moraju biti čiste i usko nalijegati. – Zamijenite oštećene gumene brtve.		

## Postavljanje

Crpku je moguće postaviti uronjenu ili na suho mjesto.

Uporaba crpke dopuštena je samo uz pridržavanje navedenih vrijednosti vode. (→ Vrijednosti vode)

- Voda iz bazena ili slana voda mogu štetiti izgledu uređaja. Takva oštećenja nisu obuhvaćena jamstvom.

### Uronjeno postavljanje



#### UPOZORENJE

Može doći do smrti ili teških ozljeda zbog opasnog električnog napona!

- Prije nego dotaknete vodu, isključite električno napajanje svih uređaja koji se nalaze u vodi.
- Prija rada na uređaju isključite dovod električne energije.



#### UPOZORENJE

Rotor se vrti velikom brzinom. Moguće su teške ozljede zbog odsijecanja udova.

- Postavite crpku u crpnu komoru i navrnite dodirnu zaštitu (dodatačna oprema, br. art. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) na usisni nastavak.
- Postavite crpku u crpnu komoru i zaštitite crpnu komoru od neovlaštenog pristupanja (pristup blokirajte loktom ili vijčano pričvrstite).

F, G

- Uredaj nikad ne rabite u jezeru za kupanje.
- Jezerce za plivanje ili bazen u kojem mogu boraviti osobe:  
– Uredaj postavite na udaljenosti od najmanje 2 m od vode.
- Uredaj rabite samo ispod razine vode.
- Crpku s postoljem postavite vodoravno na prikladnu podlogu. Postolje vijcima pričvrstite na podlogu.
- Zaštitite ulaz pumpe od nepredviđenog zahvaćanja:  
– Utaknite dodirnu zaštitu (dodatačna oprema, br. art. AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) na ulaz ili crpnu komoru i zaštitite od neovlaštenog pristupanja (pristup blokirajte loktom ili vijčano pričvrstite).

## Postavljanje na suho mjesto



### UPOZORENJE

Može doći do smrti ili teških ozljeda zbog opasnog električnog napona!

- Prije nego dotaknete vodu, isključite električno napajanje svih uređaja koji se nalaze u vodi.
- Prija rada na uređaju isključite dovod električne energije.

U slučaju postavljanja na suho mjesto valja se pridržavati sljedećih uvjeta:

E

- Jezerce za plivanje ili bazen u kojem mogu boraviti osobe:
  - Uredaj postavite na udaljenosti od najmanje 2 m od vode.
- Uređaj ne izlažite izravnom Sunčevom zračenju.
- Postavite crpku vodoravno na čvrstu podlogu i pričvrstite je vijcima.
- Vodite računa o maksimalno dopuštenoj okolnoj temperaturi. Po potrebi osigurajte prisilno hlađenje. (→ Tehnički podaci)

## Montiranje

Za montažu potrebne su cijevi sljedećih nazivnih dimenzija (promjera cijevi):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Montiranje priključaka

Na ulaz i izlaz crpke montira se odgovarajući cijevni vod.

AquaMax Eco Titanium 31000

Postupite na sljedeći način:

H

1. Skinite zaštitnu kapicu.
2. U slučaju uronjenog ostavljanja zaštite ulaz crpke od nepredviđenog posezanja:
  - Navrnite dodirnu zaštitu (dodatačna oprema, br. art. 48597) na ulaz ili
  - zaštite crpnu komoru od neovlaštenog pristupanja (pristup blokirajte lokotom ili vijčano pričvrstite).
3. Priklučite cijevi (DN 63)
  - Položaj izlaza crpke je promjenjiv. Kućište crpke moguće je okrenuti radi nekog drugog položaja. (→ Okretanje kućišta crpke)

AquaMax Eco Titanium 51000

Postupite na sljedeći način:

I

1. Skinite zaštitnu kapicu.
2. U slučaju uronjenog ostavljanja zaštite ulaz crpke od nepredviđenog posezanja:
  - Navrnite dodirnu zaštitu (dodatačna oprema, br. art. 73658) na ulaz ili crpnu komoru i zaštite od neovlaštenog pristupanja (pristup blokirajte lokotom ili vijčano pričvrstite).
3. Priklučite cijevi (DN 75)
  - Položaj izlaza crpke je promjenjiv. Kućište crpke moguće je okrenuti radi nekog drugog položaja. (→ Okretanje kućišta crpke)

## Okretanje kućišta crpke

Kućište crpke moguće je po potrebi okrenuti kako bi se izlaz crpke promijenio za 90°.

AquaMax Eco Titanium 31000

Postupite na sljedeći način:

J

1. Na nozi uređaja izvadite oba vijka iz EGC kutije kako biste kutiju sklopili na stranu.
2. Otpustite vijak na nozi uređaja, ali ga ne odvrćite do kraja, a zatim skinite crpku.
3. Odvignite četiri vijka i skinite kućište crpke.
4. Okrenite kućište crpke za 90° nalijevo, stavite ga na motor i pričvrstite s pomoću četiri vijka.
  - Kućište crpke moguće je montirati samo u oba prikazana položaja.
5. Pomažnите crpku na nozi uređaja i zategnjite vijak.
6. Sklopite EGC kutiju ispod noge uređaja i učvrstite je s pomoću oba vijka.

AquaMax Eco Titanium 51000

Postupite na sljedeći način:

K

1. Odvignite vijke i skinite crpku s postolja.
2. Odvignite četiri vijka i skinite kućište crpke.
3. Okrenite kućište crpke za 90° nalijevo, stavite ga na motor i pričvrstite s pomoću četiri vijka.
  - Kućište crpke moguće je montirati samo u oba prikazana položaja.
4. Stavite crpku na postolje i pričvrstite je vijcima.

## Prikљučivanje

### Integriranje crpke u EGC mrežu

M

Pumpa se po izboru može integrirati u EGC mrežu. U EGC mreži su InScenio FM-Master EGC odnosno InScenio EGC-Controller i svi EGC kompatibilni uređaji međusobno povezani s pomoću Connection Cable EGC. Na posljednjem EGC kompatibilnom uređaju na EGC-OUT mora biti nataknut krajnji otpornik kako bi se mreža zatvorila.

- Spojni kabel EGC dostupan je kao dodatna oprema u duljinama od 2,5 m (47038), 5 m (47039) i 10 m (47040).
- Pobrinite se za ispravno priključivanje.

Postupite na sljedeći način:

C, D, L

1. Skinite zaštitnu kapu s EGC-IN.
2. Nataknite utičnu spojnicu kabela Connection Cable EGC i pričvrstite je s pomoću dvaju vijaka (maks. 2.0 Nm).
  - Gumena brtva mora biti čista i usko nalijegati.
  - Zamijenite oštećenu gumenu brtvu.
3. Skinite zaštitnu kapu s EGC-OUT, nataknite krajnji otpornik i učvrstite ga s pomoću dvaju vijaka (maks. 2.0 Nm) ili priključite još jedan EGC kompatibilan uređaj.
  - Na posljednjem uređaju u EGC mreži na EGC-OUT nije priključen Connection Cable EGC. Na tom EGC-OUT mora biti nataknut krajnji otpornik kako bi EGC mreža bila ispravno zatvorena.
  - Krajnji otpornik dio je isporučene opreme uređaja InScenio FM-Master EGC odn. InScenio EGC Controller.

## Stavljanje u pogon



### NAPOMENA

Uredaj će se uništiti ako se koristi s prigušivačem. Sadrži osjetljive električne dijelove.

- Ne priključujte uređaj na električno napajanje s regulatorom.

---

Stvaranje tankog sloja hrde na uređaju potpuno je uobičajeno u vlažnoj okolini.

---

Prilikom puštanja u rad pumpa automatski obavlja unaprijed programirano samostalno testiranje ispravnosti (**Environmental Function Control (EFC)**). Pumpa prepoznaže radi li pritom na suho, je li blokirana ili uronjena. U slučaju rada na suho ili bloiranja, pumpa se automatski isključuje nakon otprilike 90 sekundi. U slučaju smetnje, prekinite dovod električne energije i „potopite pumpu“ odn. uklonite prepreku. Nakon toga uređaj možete ponovo uključiti.

### Uključivanje crpke

- Spojite uređaj s električnom mrežom.

### Isključivanje crpke

- Odvojite crpku od električne mreže.

## Otklanjanje neispravnosti

Smetnje	Uzrok	Rješenje
Crpka se ne pokreće	Ne postoji mrežni napon	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Provjerite mrežni napon</li> <li>– Provjerite dovodne vodove</li> <li>– Uključite crpku.</li> </ul>
Pumpa ne potiskuje	Veliko onečišćenje vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistite crpku. Nakon hlađenja motora crpka će se automatski ponovno uključiti.</li> </ul>
	Rotor je blokiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izvucite električni utikač i uklonite prepreku. Zatim ponovno uključite crpku.</li> </ul>
Nedovoljan kapacitet	Rotor se teško okreće	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistite</li> </ul>
	Preveliki gubitci u cijevima	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Odaberite cijevi većeg promjera</li> <li>– Skratite cijevi na potreban minimum</li> <li>– Izbjegavajte nepotrebna koljena i spojne elemente</li> </ul>
Crpka se isključuje nakon kratkog rada	Veliko onečišćenje vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistite crpku. Nakon hlađenja motora crpka će se automatski ponovno uključiti.</li> </ul>
	Previsoka temperatura vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pridržavajte se maksimalne temperature vode od + 35 °C. Nakon hlađenja motora crpka će se automatski ponovno uključiti.</li> </ul>
	Temperatura okoline previsoka	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vodite računa o maksimalno dopuštenoj okolnoj temperaturi. Nakon hlađenja motora crpka će se automatski ponovno uključiti.</li> </ul>
	Rotor je blokiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izvucite električni utikač i uklonite prepreku. Zatim ponovno uključite crpku.</li> </ul>
	Crpka je radila na suho	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Uronite crpku. Tijekom rada u jezeru uređaj potpuno uronite u vodu.</li> </ul>

## Čišćenje i održavanje



### UPOZORENJE

Može doći do smrti ili teških ozljeda zbog opasnog električnog napona!

- Prije nego dotaknete vodu, isključite električno napajanje svih uređaja koji se nalaze u vodi.
- Prija rada na uređaju isključite dovod električne energije.

## Čišćenje uređaja

---

Preporuka za čišćenje:

- Na crpki temeljito očistite rotor i filtersko kućište crpke.
- 

- Ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje ili kemijske otopine jer se njima može oštetiti kućište ili negativno promijeniti funkcija samog uređaja.
- Preporučena sredstva za čišćenje tvrdokornih naslaga vapnenca:
  - Sredstvo za čišćenje PumpClean tvrteke OASE.
  - Kućansko sredstvo za čišćenje bez octa i klorja.
- Očistite crpku izvana.
  - Kao pomoć uporabite meku četku.
  - Stvaranje malog sloja hrde uobičajeno je i ne utječe negativno na funkciju.
- Nakon čišćenja sve dijelove isperite čistom vodom.

## Zamjena rotora



### NAPOMENA

Rotor sadrži snažan magnet koji privlači magnetske čestice (npr. željeznu piljevinu).

- Pri montaži uklonite sve priljubljene čestice s rotora. Preostale čestice mogu nepopravljivo oštetiti rotor i kućište motora.

---

Rotor vodi ležaj u kućištu motora. Taj ležaj potrošni je dio i mora se zamjeniti istodobno s rotorm.

---

Preduvjet:

- Cijevi na ulazu i izlazu su demontirane.
- Zaštita od ozljeda: zaštitne kapice na ulazu i izlazu su nataknute.

AquaMax Eco Titanium 31000

Postupite na sljedeći način:

N

1. Na nozi uređaja izvadite oba vijka iz EGC kutije kako biste kutiju sklopili na stranu.
2. Otpustite vijak na nozi uređaja, ali ga ne odvrćite do kraja, a zatim skinite crpku.
3. Odvignite četiri vijka i skinite kućište crpke.
4. Izvadite rotor i po potrebi ga zamjenite.
  - Rotor po potrebi oprezno izvadite odvijačem sa širokom oštricom.
5. Postavite kućište crpke na motor i pričvrstite ga s pomoću četiri vijka.
6. Pomažnute crpku na nozi uređaja i zategnjite vijak.
7. Sklopite EGC kutiju ispod noge uređaja i učvrstite je s pomoću oba vijka.

AquaMax Eco Titanium 51000

Postupite na sljedeći način:

O

1. Odvignite vijke i skinite crpku s postolja.
2. Odvignite četiri vijke i skinite kućište crpke.
3. Izvadite rotor i po potrebi ga zamjenite.
  - Rotor po potrebi oprezno izvadite odvijačem sa širokom oštricom.
4. Uredaj sastavite obrnutim redoslijedom.

## Potrošni dijelovi

- Radna jedinica
- Ležaj u kućištu motora

## Skladištenje / čuvanje tijekom zime

Uređaj nije zaštićen od zamrzavanja i mora se demontirati i uskladištitи prije očekivanog mraza.

Ispravno skladištenje uređaja:

- Uređaj temeljito očistite, provjerite da nije oštećen i po potrebi zamijenite oštećene dijelove.
- Električne priključke zaštitite od vlage i prljavštine.
- Crpku skladištitе uronjenu i nezaleđenu.
- Otvorene utične spojeve zaštitite od vlage i prljavštine.

## Popravak

Ako se pojave sljedeći događaji, popravak nije moguć. Uređaj se mora zamijeniti.

- Za oštećeni dio nema rezervnog dijela koji je odobrila tvrtka OASE.
- Električni kabel koji je fiksno spojen s uređajem oštećen je ili skraćivan.

## Zbrinjavanje



### Napomena

Uređaj se ne smije bacati u kućni otpad.

- Učinite uređaj neuporabljivim tako da prerežete kabel, a zatim ga zbrinite preko odgovarajućeg sustava za recikliranje otpada.

## Pričuvni dijelovi



S originalnim dijelovima tvrtke OASE uređaj ostaje siguran i nastavlja raditi pouzdano.  
Cteže rezervnih dijelova i rezervne dijelove naći ćete na našoj internetskoj stranici.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Tehnički podatci

Opis		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Prikazući napon	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Mrežna frekvencija	Hz	50/60	50/60
Uzna snaga	W	35 ... 170	70 ... 320
Uzalj	Prikazući navoj Za vod cijevi	G2½ DN63	G3 DN75
Izlaz	Prikazući navoj Za vod cijevi	G2½ DN63	G3 DN75
Dopušteno područje temperature vode (uronjeno postavljanje)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Maks. dopuštena temperatura okoline kod prirodne konvekcije (suho postavljanje)	°C	+30	+30
Maks. dopuštena temperatura okoline kod prisilnog hlađenja (suho postavljanje)	°C	+40	+40
Maks. protok	l/h	31500	51000
Maks. visina potiskivanja	m	3,3	4
Maks. dubina uranjanja	m	≤4	≤4
Duljina kabela	m	10	10
Dimenzije	Duljina	mm	275
	Širina	mm	175
	Visina	mm	200
Masa	kg	9,2	16,5

## Parametri vode

Tip	Svježa voda	Voda iz bazena	Slana voda
pH-vrijednost	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Tvrdoća	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Slobodni klor	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Udio klorja	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Udio soli	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Ukupan suhi ostatak	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Temperatura	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Simboli na uređaju

<b>IP 68</b> 	Ne propušta prašinu. Ne propušta vodu do 4 m dubine.
	Zaštite od izravnog sunčevog zračenja.
	Ne bacajte u običan kućni otpad.
	Pročitajte upute za upotrebu.

Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale

## **!AVERTIZARE**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrste peste 8 ani, precum și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeleas pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Este interzisă curățarea și întreținerea curentă de către copii fără supraveghere.
- Aparatul trebuie să disponă de un sistem de protecție împotriva curenților vagabonzi cu o eroare de calcul a curentului de maxim 30 mA.
- Conectați aparatul numai dacă datele electrice ale aparatului coincid cu cele ale instalației de alimentare cu curent. Datele aparatului sunt menționate pe plăcuța cu date tehnice de pe aparat, de pe ambalaj sau din prezentele instrucțiuni.
- Pericol de deces sau de accidente grave prin electrocutare! Înainte de a băga mâna în apă, deconectați de la rețea toate aparatele aflate în apă.
- Cablurile de alimentare nu pot fi înlocuite. În cazul unui cablu deteriorat, aparatul trebuie reciclat.

## Indicații de securitate

### Conexiunea electrică

- Instalațiile electrice trebuie să respecte normele naționale de montaj, lucrările fiind efectuate numai de către un electrician specializat.
- O persoană este considerată electrician specializat în cazul în care, ca urmare a instruirii de specialitate, a cunoștințelor și a experiențelor are capacitatea și dreptul să aprecieze și să efectueze lucrările care îi sunt încredințate. Lucrările efectuate în calitate de specialist includ și identificarea pericolelor posibile și respectarea normelor, prevederilor și dispozițiilor regionale și naționale.
- Pentru întrebări și probleme, vă rugăm să vă adresați unui electrician specializat.
- Cablurile prelungitoare și distribuitoarele de energie electrică (de exemplu reglete de prize) trebuie să fie compatibile pentru utilizarea în aer liber (cu protecție împotriva stropilor de apă).
- Protejați conectorii împotriva umidității.
- Conectați aparatul numai la o priză instalată corect. Priza trebuie să disponă de un sistem de protecție împotriva curentilor vagabonzi cu un curent rezidual nominal de maximum 30 mA.

### Funcționare sigură

- Unitatea de funcționare din aparat conține un magnet cu un câmp magnetic intens, care poate influența stimulatorul cardiac sau defibrilatoarele (ICD) implantate. Păstrați o distanță de cel puțin 0,2 m între implant și magnet.
- În cazul cablurilor electrice defecte sau a unei carcase defecte, aparatul nu mai poate fi utilizat.
- Nu transportați sau trageți aparatul de conductorul electric.
- Pozați conductorii protejați împotriva deteriorărilor și aveți în vedere să nu se împiedice nimeni de aceștia.
- Deschideți carcasa aparatului sau a componentelor aferente numai în cazul în care nu vi se solicită expres acest lucru în instrucțiuni.
- Executeți la aparat numai lucrările care sunt descrise în aceste instrucțiuni. Adresați-vă unei stații de service autorizate sau, în caz de incertitudine, producătorului, dacă nu puteți remedia problemele.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale pentru aparat.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice ale aparatului.
- Mențineți uscate prizea și ștecherul de alimentare.

### Despre acest manualul de utilizare

Prin achiziționarea produsului **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** ați făcut o alegere bună.

Înainte de folosirea aparatului vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să vă familiarizați cu aparatul.

Toate lucrările la nivelul și cu acest echipament pot fi efectuate numai conform prezentelor instrucțiuni.

Respectarea indicatiilor privind securitatea este obligatorie, în scopul unei utilizări corecte și sigure.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni la loc sigur. În cazul schimbării proprietarului, înmânați-le acestuia.

### Indicații de avertizare din prezentele instrucțiuni

Indicațiile de avertizare din acest manual sunt clasificate prin cuvinte semnal care afișează gradul de pericolozitate.



#### AVERTIZARE

Indică un pericol iminent, care se poate solda cu moartea sau accidentarea gravă, dacă este evitat.



#### INDICAȚIE

Indică un pericol iminent, care se poate solda cu daune materiale sau daune aduse mediului, dacă nu este evitat.

### Referințe din prezentele instrucțiuni

- A Referire la o figură, de ex. figura A.
- Referire la un alt capitol.

## Conținutul livrării

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Descriere
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x Pompă
2	2	2 x Capac de protecție • Protejează împotriva vătămărilor grave în cazul pompei aflate în funcțiune, dacă la intrare sau ieșire nu sunt racordate țevi. • Păstrați și atașați capacele de protecție imediat ce țevile racordate au fost înălțurate.
3	3	1 x Instrucțiuni de utilizare AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 x clema aplicată pentru cadrul de susținere Eco Control (Eco Control disponibil optional)
5	–	1 x Piesă din cauciuc pentru clema aplicată

## Descrierea produsului

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 este o pompă pentru iaz, care se poate monta uscat, sau imersat. Aparatul transportă murdărie grosieră cu granulație de până la 6 mm și dispune de o capacitate de transport excelentă pentru instalații de filtrare eficiente sau cursuri mari de pârâie și cascade.

### Utilizarea în conformitate cu destinația

Utilizați produsul descris în acest manual doar după cum urmează:

- Pentru pomparea apei obișnuite pentru sisteme de filtrare, sisteme cascadă și sisteme pârâu.
- Operarea cu respectarea datelor tehnice. (→ Date tehnice)
- Operarea cu respectarea valorilor admise pentru apă. (→ valori apă)

Pentru aparat sunt valabile următoarele restricții:

- A nu se utilizează în iazuri tip piscină!
- Nu este admisă în nicio situație acționarea cu alte lichide cu excepția apei.
- Nu se va utiliza niciodată fără debit de apă.
- NU utilizează în combinație cu substanțe chimice, alimente, substanțe ușor inflamabile sau explosive
- Nu utilizează în scopuri profesionale sau industriale.
- A nu se racorda la sursa casnică de alimentare cu apă.

### Easy Garden Control-System (EGC)

Acest produs poate comunica cu Easy Garden Control-System (EGC). EGC oferă în grădină și la iaz posibilități de comandă confortabile prin Smartphone sau tabletă și garantează confort ridicat și siguranță. Informații referitoare la EGC și posibilități obținute la [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

În cazul activării funcției SFC, pompa optimizează automat debitul de apă și înălțimea de transport. Totodată, sunt reduse debitul de apă și înălțimea de transport cu până la 50 %. Prin intermediul SFC, aparatul se adaptează pe parcursul întregului an ecologiciei iazului, ajută biologia iazului prin circularea apei în funcție de temperatură (exploatare pe timp de iarnă, exploatare de tranziție și exploatare pe timp de vară).

Funcția SFC se activează și dezactivează prin intermediul Eco Control sau al unei unități de comandă compatibile EGC (accesoriu disponibil optional). Cu SFC se reduce puterea consumată a pompei, iar fără SFC pompa funcționează permanent cu turăție maximă. SFC nu funcționează la amplasarea în mediu uscat. La montarea unui separator, a unui filtru auxiliar sau a unui aparat de comandă InScenio OASE, poate fi recomandabilă dezactivarea funcției SFC, în anumite condiții specifice instalației.

## Structura echipamentului

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> RO	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Pozitie</b>		<b>Descriere</b>
1	1	Carcasă pompă – Poziția ieșirii este variabilă, deoarece carcasa pompei poate fi montată rotit cu 90°.
2	2	Picior aparat – Asigură pompei o poziție stabilă. – Este posibilă îmbinarea filetată fermă în substrat.
3	3	Ieșire (ștut de presiune) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Intrare (ștut de aspirare) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC INTERIOR/EXTERIOR	EGC INTERIOR/EXTERIOR	Racord EGC – Racord pentru Eco Control disponibil opțional sau pentru integrarea într-o rețea EGC. <b>Important:</b> Umiditatea la racorduri poate deteriora pompa. – Detașați capacele de protecție numai de la racordul Connection Cable EGC sau de la rezistență finală. – Garniturile din cauciuc trebuie să fie curate și să se potrivească perfect. – Înlocuiți garniturile deteriorate din cauciuc.

## Amplasare

Pompa poate fi montată imersată sau uscat.

Utilizarea pompei este admisă numai prin respectarea valorilor date ale apei. (→ valori apă)

- Apa de piscină sau apa sărată pot influența negativ echipamentul optic al aparatului. Aceste influențe negative sunt excluse din condițiile de garanție pentru produs.

## Montare imersată



### AVERTIZARE

Pericol de deces sau de accidente grave prin electrocutare!

- Înainte de a băga mâna în apă, decupați toate echipamentele aflate în apă.  
Înainte de efectuarea de lucrări la nivelul echipamentului, întrerupeți energia de alimentare de la rețea.



### AVERTIZARE

Rotorul se rotește repede. Vătămări grave prin detașarea membrelor sunt posibile.

- Așezați pompa în compartimentul pompei și însurubați apărătoarea anti-atingere (accesorii, nr. articol AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) pe ștutul de aspirare.
- Așezați pompa în compartimentul pompei și asigurați compartimentul împotriva accesului nepermis (blocați accesul cu un lacăt sau prin însurubare).

### F, G

- Nu utilizați niciodată aparatul în bazine de înot.
- Bazin de înot sau piscină în care se pot afla persoane:  
– Instalați aparatul la o distanță de cel puțin 2 m de apă.
- Utilizați aparatul numai sub nivelul apei!
- Amplasați orizontal pompa cu piciorul aparatului pe un substrat adecvat. Însurubați ferm piciorul aparatului pe substrat.
- Asigurarea părții de intrare a pompei împotriva intervenției imprevizibile:  
– Însurubați apărătoarea anti-atingere (accesorii, nr. articol AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) pe partea de intrare sau asigurați compartimentul pompei împotriva accesului nepermis (blocați accesul cu un lacăt sau prin însurubare).

## Montaj uscat



### AVERTIZARE

Pericol de deces sau de accidente grave prin electrocutare!

- Înainte de a băga mâna în apă, decuplați toate echipamentele aflate în apă.
- Înainte de efectuarea de lucrări la nivelul echipamentului, întrerupeți energia de alimentare de la rețea.

În cazul amplasării în mediu uscat se vor respecta următoarele condiții:

E

- Bazin de înot sau piscină în care se pot afla persoane:
  - Instalați aparatul la o distanță de cel puțin 2 m de apă.
- Aparatul nu trebuie expus la razele directe ale soarelui.
- Așezați orizontal și înșurubați ferm pompa pe un teren tare.
- Respectați temperatura maximă admisă a mediului ambiant. Asigurați, dacă este cazul, răcirea forțată. (→ Date tehnice)

## Montajul

Montajul necesită țevi cu următoarele largimi nominale (diametre țevi):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

### Efectuați conexiunile

La intrare și ieșire se va monta la pompă câte o conductă potrivită.

AquaMax Eco Titanium 31000

Procedați după cum urmează:

H

1. Scoateți capacul de protecție.
2. La montarea imersată asigurați partea de intrare a pompei împotriva intervenției imprevizibile:
  - Înșurubați apărătoarea anti-atingere (accesorii, nr. articol 48597) pe partea de intrare sau
  - asigurați compartimentul pompei împotriva accesului nepermis (blocați accesul cu un lacăt sau prin înșurubare).
3. Racordarea țevilor (DN 63)
  - Poziția ieșirii pompei este variabilă. Pentru o altă poziție se poate roti carcasa pompei. (→ Rotirea carcasei pompeii)

AquaMax Eco Titanium 51000

Procedați după cum urmează:

I

1. Scoateți capacul de protecție.
2. La montarea imersată asigurați partea de intrare a pompei împotriva intervenției imprevizibile:
  - Înșurubați apărătoarea anti-atingere (accesorii, nr. articol 73658) pe partea de intrare sau asigurați compartimentul pompei împotriva accesului nepermis (blocați accesul cu un lacăt sau prin înșurubare).
3. Racordarea țevilor (DN 75)
  - Poziția ieșirii pompei este variabilă. Pentru o altă poziție se poate roti carcasa pompei. (→ Rotirea carcasei pompeii)

### **Rotirea carcasei pompei**

Dacă este necesar, carcasa pompei se poate roti, pentru a modifica cu 90° poziția pompei.

AquaMax Eco Titanium 31000

Procedați după cum urmează:

J

1. La piciorul aparatului îndepărtați ambele șuruburi de la caseta EGC, pentru a rabata caseta la o parte.
2. Slăbiți șurubul de la piciorul aparatului, dar nu-l deșurubați de tot, apoi scoateți afară pompa.
3. Înlăturați patru șuruburi și detașați carcasa pompei.
4. Rotiți carcasa pompei cu 90° în sens contrar acelor de ceasornic, așezați-o pe motor și fixați-o cu patru șuruburi.
  - Carcasa pompei poate fi montată numai în cele două poziții reprezentate.
5. Împingeți pompa pe piciorul aparatului și fixați-o cu șurubul.
6. Rabatați caseta EGC sub piciorul aparatului și fixați-o cu ambele șuruburi.

AquaMax Eco Titanium 51000

Procedați după cum urmează:

K

1. Înlăturați șuruburile și scoateți pompa din piciorul aparatului.
2. Înlăturați patru șuruburi și detașați carcasa pompei.
3. Okrenite kućište crpke za 90° nalijevo, stavite ga na motor i pričvrstite s pomoću četiri vijka.
  - Kućište crpke moguće je montirati samo u oba prikazana položaja.
4. Așezați pompa pe piciorul aparatului și fixați-o cu șuruburile.

### **Racordarea**

#### **Integrarea pompei în rețea EGC**

M

Optional, pompa se poate integra într-o rețea EGC. Într-o rețea EGC, InScenio FM-Master EGC resp. InScenio EGC-Controller și toate aparatele compatibile cu EGC sunt conectate între ele prin Connection Cable EGC. La ultimul aparat compatibil cu EGC trebuie să fie introdusă rezistență finală pe EGC-OUT, pentru a deconecta rețea.

- Cablul de legătură EGC este disponibil ca accesoriu în lungimile 2,5 m (47038), 5 m (47039) și 10 m (47040).
- Acordați atenție racordului corect.

Procedați după cum urmează:

C, D, L

1. Îndepărtați capacul de protecție de pe EGC-IN.
2. Cuplați conectorul cablului de legătură EGC și asigurați-l cu ambele șuruburi (max. 2,0 Nm).
  - Garnitura din cauciuc trebuie să fie curată și să se potrivească perfect.
  - Înlăturați garnitura din cauciuc deteriorată.
3. Îndepărtați capacul de protecție de pe EGC-OUT, introduceti rezistență finală și asigurați-o cu cele două șuruburi (max. 2,0 Nm) sau racordați încă un aparat compatibil cu EGC.
  - La ultimul aparat din rețea EGC nu este legat la EGC-OUT niciun Connection Cable EGC. Pe acest EGC-OUT trebuie să fie cuplată rezistență finală, astfel încât rețea EGC să fie încheiată corect.
  - Rezistență finală aparține pachetului de livrare al InScenio FM-Master EGC respectiv InScenio EGC Controller.

## Punerea în funcțiune



### INDICATIE

Aparatul se distrugă, dacă este acționat cu un reostat. Conține componente electrice sensibile.

- Nu conectați aparatul la o alimentare cu curent cu intensitate reglabilă.

---

Formarea unui strat de rugină pe aparat este absolut normală într-un mediu umed.

---

Pompa efectuează la punerea în funcțiune un test de autoverificare preprogramat (**Environmental Function Control (EFC)**). Pompa recunoaște dacă se găsește în starea de funcționare uscată/blocare sau în stare de imersiune. În cazul funcționării uscate/blocare, pompa se oprește automat după aprox. 90 de secunde. În caz de defecțiune, intrerupeți alimentarea cu tensiune electrică și „inundați pompa”, respectiv îndepărtați obstracționul. Apoi, aparatul poate fi repus în funcțiune.

### Pornire pompă

- Legați aparatul la rețeaua electrică.

### Oprire pompă

- Deconectați pompa de la rețea.

## Resetarea defecțiunii

Defecțiune	Cauză	Remediere
Pompa nu pornește	Tensiunea de rețea lipsește	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați tensiunea de rețea</li> <li>Controlați conductorii de alimentare</li> <li>Pornire pompă</li> </ul>
Pompa nu transportă	Apă deosebit de murdară	<ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați pompa. După răcirea motorului pompa se reconectează automat.</li> </ul>
	Unitatea de funcționare este blocată	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trageți fisa de rețea și înălțați obstracționul. Conectați la sfârșit pompa din nou.</li> </ul>
Cantitate purjată insuficientă	Rotorul este funcționează cu dificultate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Curățare</li> </ul>
	Pierderi prea mari în țevi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alegeți diametre mai mari ale țevilor</li> <li>Reduceți la minimul necesar lungimea țevii</li> <li>Evități arcurile și piesele de legătură care nu sunt absolut necesare</li> </ul>
Pompa se deconectează după un timp scurt de funcționare	Apă deosebit de murdară	<ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați pompa. După răcirea motorului pompa se reconectează automat.</li> </ul>
	Temperatura apei prea ridicată	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respectați temperatura maximă a apei, de +35 °C. După răcirea motorului pompa se reconectează automat.</li> </ul>
	Temperatură ambientală prea ridicată	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respectați temperatură maximă admisă a mediului ambient. După răcirea motorului pompa se reconectează automat.</li> </ul>
	Unitatea de funcționare este blocată	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trageți fisa de rețea și înălțați obstracționul. Conectați la sfârșit pompa din nou.</li> </ul>
	Pompa a funcționat uscat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inundați pompa. La funcționarea în iaz, îmersați complet aparatul.</li> </ul>

## Curățarea și întreținerea



### AVERTIZARE

Pericol de deces sau de accidente grave prin electrocutare!

- Înainte de a băga mâna în apă, decuplați toate echipamentele aflate în apă.  
Înainte de efectuarea de lucrări la nivelul echipamentului, întrerupeți energia de alimentare de la rețea.

## Curățați aparatul

Recomandare pentru curățare:

- La pompă, curățați în special unitatea funcțională și carcasa pompei.

- Nu utilizați agenți de curățare sau soluții chimice agresive, deoarece astfel poate fi atacată carcasa sau influențată negativ funcționarea aparatului.
- Agenți de curățare recomandați în cazul depunerilor de calcar persistente:
  - Detergent pentru pompe PumpClean de la OASE.
  - Detergent casnic fără oțet și clor.
- Curățați pompa din exterior.
  - Pentru ajutor, utilizați o perie moale.
  - Formarea unui strat de rugină subțire este normală și nu influențează negativ funcționarea.
- După curățare clătiți temeinic toate piesele cu apă curată.

## Înlăturarea unității mobile



### INDICAȚIE

Unitatea de funcționare conține un magnet puternic care atrage particulele magnetice (de ex. așchii de fier).

- Eliberați complet unitatea de funcționare la montare de particulele aderente. Rămânerea de particule poate provoca deteriorări irreparabile la unitatea de funcționare și la motor.

Unitatea de funcționare este ghidată în blocul motor printr-un lagăr. Acest lagăr este piesă de uzură și trebuie să fie schimbat concomitent cu unitatea de funcționare.

Condiția necesară:

- Tevile de la intrare și ieșire sunt demontate.
- Protecție împotriva vătămărilor: Capacile de protecție de la intrare și ieșire sunt atașate.

AquaMax Eco Titanium 31000

Procedați după cum urmează:

N

1. La piciorul aparatului îndepărtați ambele șuruburi de la caseta EGC, pentru a rabata caseta la o parte.
2. Slăbiți șurubul de la piciorul aparatului, dar nu-l deșurubați complet, apoi scoateți afară pompa.
3. Înlăturați patru șuruburi și detașați carcasa pompei.
4. Scoateți unitate de funcționare și înlocuiți-o, dacă este necesar.
  - Dacă este cazul, desprindeți cu o șurubelnită lată unitatea de funcționare.
5. Așezați carcasa pompei pe motor și fixați-o cu patru șuruburi.
6. Împingeți pompa pe piciorul aparatului și fixați-o cu șurubul.
7. Rabatâți caseta EGC sub piciorul aparatului și fixați-o cu ambele șuruburi.

AquaMax Eco Titanium 51000

Procedați după cum urmează:

O

1. Înlăturați șuruburile și scoateți pompa din piciorul aparatului.
2. Înlăturați patru șuruburi și detașați carcasa pompei.
3. Scoateți unitate de funcționare și înlocuiți-o, dacă este necesar.
  - Dacă este cazul, desprindeți cu o șurubelnită lată unitatea de funcționare.
4. Asamblați aparatul în ordinea inversă.

## **Consumabile**

- Unitate de funcționare
- Lagăr în blocul motor

## **Depozitare/depozitare pe timp de iarnă**

Aparatul nu este rezistent la îngheț și trebuie dezinstalat și depozitat, dacă este posibilă apariția înghețului.

Depozitați corect aparatul în felul următor:

- Curățați temeinic aparatul, verificați să nu existe deteriorări și înlocuiți părțile deteriorate.
- Protejați conexiunile electrice de umiditate și murdărire.
- Depozitați pompa imersată și ferită de îngheț.
- Protejați contactele deschise cu fișe împotriva umidității și murdăriei.

## **Reparare**

În cazul următoarelor evenimente, repararea nu este posibilă. Aparatul trebuie să fie înlocuit.

- Pentru o componentă defectă nu există o piesă de schimb, care să fie avizată de OASE.
- Un conductor electric legat fix de aparat este deteriorat sau scurtat.

## **Îndepărțarea deșeurilor**



### **INDICATIE**

Nu este permisă eliminarea ca deșeu menajer a acestui aparat.

- Faceți aparatul inutilizabil prin tăierea cablului de alimentare și eliminați-l prin sistemul de preluare prevăzut pentru aceasta.

## **Piese de schimb**



Cu piese originale de la OASE, aparatul se păstrează în stare sigură și funcționează în continuare ireproșabil.

Desene pentru piesele de schimb și piese de schimb găsiți pe pagina noastră de internet.  
[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Date tehnice

Descriere		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Tensiune de conexiune	V c.a.	220 ... 240	220 ... 240
Frecvență retelei	Hz	50/60	50/60
Putere consumată	W	35 ... 170	70 ... 320
Intrare	Filet de conexiune pentru conductă	G2 ½ DN63	G3 DN75
Ieșire	Filet de conexiune pentru conductă	G2 ½ DN63	G3 DN75
Interval admis de temperatură a apei (amplasare imersată)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Temperatura maximă admisă a mediului ambiant în cazul convecției naturale (amplasare uscată)	°C	+30	+30
Temperatura maximă admisă a mediului ambiant în cazul răciri forțate (amplasare uscată)	°C	+40	+40
Debitul max. de pompare	l/h	31500	51000
Înălțime max. de pompare	m	3,3	4
Adâncimea max. de scufundare	m	≤4	≤4
Lungime cablu	m	10	10
Dimensiuni	Lungime	mm	275
	Lățimea	mm	175
	Înălțime	mm	200
Masa	kg	9,2	16,5

## Parametrii apei

Tip	Apă proaspătă	Apă de piscină	Apă sărată
Valoare pH	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Duritate	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Clor liber	< 0,3 mg/l	< 0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Conținut de cloruri	< 250 mg/l	< 250 mg/l	< 22000 mg/l
Conținut de sare	< 0,4 %	< 0,4 %	4 %
Total resturi uscate	< 50 mg/l	< 50 mg/l	< 50 mg/l
Temperatură	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Simbolurile de pe aparat

<b>IP 68</b> 	Etanșă la praf. Etanșă la apă până la o adâncime de 4 m.
	Protejați împotriva razelor directe ale soarelui.
	A nu se elimină împreună cu deșeurile menajere normale.
 	Cititi manualul de utilizare.

Превод на оригиналното упътване за употреба

## **!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Този уред може да се използва от деца от 8 -годишна възраст и нагоре, както и от хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности или такива, които нямат опит и познания, само ако са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба и разбират произтичащите от това опасности. Децата не играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уредът трябва да е обезопасен със защитно съоръжение за ток на утечка с номинален ток на утечка от максимум 30 mA.
- Свържете уреда само ако електрическите данни на уреда и електрозахранването съвпадат. Данните за уреда се намират върху заводската таблица на корпуса му, върху опаковката или в настоящото ръководство.
- Възможни са смърт или тежки наранявания от токов удар! Преди да бъркате във водата изключете цялото електрическо оборудване във водата от електрическата мрежа.
- Повреденият свързващ проводник не подлежи на смяна. Изхвърлете уреда.

## Указания за безопасност

### Електрическо свързване

- Електрическите инсталации трябва да отговарят на националните разпоредби за изграждане и могат да се правят само от електротехник.
- Дадено лице се счита за електротехник, ако е квалифицирано и упълномощено въз основа на своето професионално образование, познания и опит да оценява и извършва възложената му работа. Работата като специалист обхваща също разпознаването на възможни опасности и спазването на действащите регионални и национални стандарти, предписания и разпоредби.
- При въпроси и проблеми се обръщайте към електроинженер.
- Удължаващи кабели и токови разпределители (напр. многогнездови контакти) трябва да са подходящи за използване на открито (защитени от пръски вода).
- Пазете щепселните съединения от навлизане на влага.
- Свързвайте уреда само към инсталирани според предписанията контактна кутия. Контактната кутия трябва да е обезопасена със защитно съоръжение за ток на утечка с номинален ток на утечка от максимум 30 mA.

### Безопасна работа

- Работният елемент в уреда съдържа магнит със силно магнитно поле, което може да окаже влияние върху пейсмейкери или имплантирани дефибрилатори (ICD). Между имплантанта и магнита спазвайте минимално разстояние от 0,2 m ein.
- При дефектни електрически проводници или дефектен корпус уредът не бива да се използва.
- Не носете, съответно не теглете уреда за захранващия кабел.
- Полагайте проводниците така, че да са предпазени от повреди и обрънете внимание на това, никой да не може да се спъне в тях.
- Отваряйте корпуса на уреда или на принадлежащите му части, само ако това се изисква изрично в ръководството.
- Извършвате само работи по уреда, които са описани в това ръководство. Ако проблемите не могат да се отстранят, обрънете се към упълномощен филиал на клиентската служба или при съмнения към производителя.
- Използвайте само оригинални резервни части и оригинални аксесоари за уреда.
- Никога не извършвате технически промени по уреда.
- Поддържайте контакта и мрежовия щепсел сухи.

### За това ръководство за употреба

С покупката на продукта **AquaMax Eco Titanium 31000/51000** Вие направихте добър избор.

Преди първото използване на уреда внимателно прочетете Ръководството и се запознайте с уреда. Всички работи по и с този уред трябва да се изпълняват в съответствие с настоящето ръководство.

Непременно спазвайте инструкциите за безопасност за правилното и безопасно ползване.

Грижливо съхранете това ръководство. При смяна на собственика, моля, предайте и ръководството.

### Предупреждения в това ръководство

Предупредителните указания в това ръководство са класифицирани със сигнални думи, които показват степента на опасността.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символът указва потенциална пряка опасност, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.



#### УКАЗАНИЕ

Символът указва потенциална пряка опасност, която, ако не бъде избегната, може да доведе доувредждане на имущество или екологични щети.

### Препратки в това ръководство

- A Препратка към фигура, напр. фигура A.
- Препратка към друга глава.

## Размер на доставката

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Описание
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 x помпа
2	2	2 x предпазна капачка • Предпазва от тежки наранявания при работеща помпа, когато към входа или изхода не са свързани тръби. • Запазете предпазните капачки и ги поставете, след като се отстрянат свързаните тръби.
3	3	1 x ръководство за употреба AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 x скоба за поддържащата рамка Eco Control (Eco Control се доставя по избор)
5	-	1 x гумен елемент за скобата

## Описание на продукта

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 представлява помпа за изкуствено езеро, предназначена за сух или потопен монтаж. Уредът изпомпва едри замърсявания с размер на частиците до 6 mm и разполага с превъзходен дебит за филтърни инсталации с високи изисквания или големи водоскоци и водопади.

### Употреба по предназначение

Използвайте описания в настоящото ръководство продукт само както следва:

- За изпомпване на обикновена езерна вода за филтрационни системи, водопади и каскадни системи.
- Експлоатация при спазване на техническите данни. (→ Технически данни)
- Експлоатация при спазване на допустимите стойности на водата. (→ Стойности на водата)

За уреда са валидни следните ограничения:

- Не използвайте уреда в плувни басейни.
- Никога не използвайте други течности, освен вода.
- Никога не използвайте уреда без вода.
- Не използвайте уреда заедно с химикали, хранителни продукти, лесно запалими или взривоопасни вещества.
- Не използвайте уреда за производствени или промишлени цели.
- Не свързвайте към водоснабдяването на къщата.

### Easy Garden Control-System (EGC)

Този продукт може да комуникира с Easy Garden Control-System (EGC). EGC предлага в градината и езерото удобни възможности за управление чрез смартфони или таблет и гарантира голямо удобство и сигурност. Информация за EGC и възможностите може да намерите на [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

### Seasonal Flow Control (SFC)

При включена функция SFC помпата автоматично оптимизира количеството вода и височината на изпомпване. При това количеството вода и височината на изпомпване се намаляват до 50 %. Посредством SFC уредът целогодишно се адаптира към съответното екологично състояние във водния басейн, чрез циркулацията на водата в зависимост от температурата подпомага биологичното равновесие във водата (зимен режим на работа, преходен режим на работа и летен режим на работа).

Функцията SFC се включва и изключва чрез Eco Control или поддържащо EGC устройство за управление (доставяна по избор принадлежност). Чрез SFC се намалява консумираната енергия на помпата, без SFC помпата работи постоянно с максимален брой обороти. Функцията SFC не функционира при поставяне на сухо. При използване на цедка за обиране на замърсяванията, сателитен филтър или уред за управление OASE InScenio може, в зависимост от системата, да е препоръчително да изключите функцията SFC.

## Устройство на уреда

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Позиция</b>		<b>Описание</b>
1	1	Корпус на помпата – Положението на изхода е променливо, тъй като корпусът на помпата може да се монтира завъртян на 90°.
2	2	Краче на уреда – Осигурява стабилно положение на помпата. – Възможно е здраво завинтиване към основата.
3	3	Изход (напорен щуцер) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	Вход (всмукателен накрайник) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	Връзка за EGC – Връзка за доставян по избор Eco Control или за интегриране в мрежа EGC.  <b>Важно:</b> Влажността по връзките може да повреди помпата. – Свалийте предпазните капачки само при свързване на Connection Cable EGC или крайно съпротивление. – Гумените уплътнения трябва да бъдат чисти и да пасват точно. – Подменяйте повредените гумени уплътнения.

## Монтаж

Помпата може да бъде поставена потопена или на сухо.

Използването на помпата е допустимо само при спазване на посочените стойности на водата. (→ Стойности на водата)

- Водата от басейн или солената вода могат да повлияват негативно на външния вид на уреда. Тези негативни въздействия са изключени от гаранцията.

## Поставяне под вода



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Възможни са смърт или тежки наранявания от използване на грешно електрическо напрежение!

- Преди контакт с водата изключете от мрежата напрежението на всички намиращи се във водата уреди.
- Преди работа по уреда изключете напрежението от мрежата.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работният елемент се върти много бързо. Възможни са тежки наранявания поради отрязване на крайници.

- Поставете помпата в камера за помпа и завинтете защитата срещу пипане (принадлежности, артикул № AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) върху всмувателния накрайник.
- Поставете помпата в камера за помпа и обезопасете камерата от неразрешен достъп (заключете входа с катинар или затворете с винтове).

F, G

- Никога не експлоатирайте уреда в плувателния водоем.
- Вирче за плуване или басейн, в който може да има хора:  
 – Поставете уреда на най-малко 2 м разстояние от водата.
- Експлоатирайте уреда само под водното равнище.
- Поставете помпата с крака на уреда хоризонтално върху подходяща основа. Завинтете крака на уреда върху основата.
- Обезопасете входа на помпата от непредвидена намеса:  
 – завинтете защитата срещу пипане (принадлежности, артикул № AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) на входа или защитите камерата за помпа от неразрешен достъп (заключете входа с катинар или затворете с винтове).

## Поставяне на сухо място



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Възможни са смърт или тежки наранявания от използване на грешно електрическо напрежение!

- Преди контакт с водата изключете от мрежата напрежението на всички намиращи се във водата уреди.
- Преди работа по уреда изключете напрежението от мрежата.

При поставяне на сухо трябва да се спазват следните условия:

E

- Вирче за плуване или басейн, в който може да има хора:
  - Поставете уреда на най-малко 2 м разстояние от водата.
- Не излагайте уреда на директно слънчево облъчване.
- Поставете помпата хоризонтално върху устойчива основа и я завинтете.
- Съблудавайте максимално допустимата температура на околната среда. При нужда осигурете принудително охлажддане. (→ Технически данни)

## Монтаж

За монтажа са необходими тръби със следните номинални вътрешни диаметри (диаметър на тръбите):

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

## Монтирайте съединенията

Към входа и към изхода на помпата се монтира по един подходящ тръбопровод.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Процедирайте по следния начин:

H

1. Отстранете предпазната капачка.
2. При потопен монтаж обезопасете входа на помпата срещу непредвидено бъркане:
  - завинтете защитата срещу липане (принадлежности, артикул № 48597) върху входа или
  - обезопасете камерата за помпата от неразрешен достъп (заключете входа с катинар или затворете с винтове).
3. Свързване на тръбите (DN 63)
  - Положението на изхода на помпата е променливо. За друго положение корпусът на помпата може да бъде завъртян. (→ Завъртане на корпуса на помпата)

### AquaMax Eco Titanium 51000

Процедирайте по следния начин:

I

1. Отстранете предпазната капачка.
2. При потопен монтаж обезопасете входа на помпата срещу непредвидено бъркане:
  - завинтете защитата срещу липане (принадлежности, артикул № 73658) на входа или защитете камерата за помпа от неразрешен достъп (заключете входа с катинар или затворете с винтове).
3. Свързване на тръбите (DN 75)
  - Положението на изхода на помпата е променливо. За друго положение корпусът на помпата може да бъде завъртян. (→ Завъртане на корпуса на помпата)

### **Завъртане на корпуса на помпата**

Ако е необходимо, корпусът на помпата може да се завърти, за да се промени положението на изхода на помпата с 90°.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

Процедирайте по следния начин:

- J
1. При крака на уреда свалете двета винта от кутията на EGC, за да завъртите кутията настрани.
  2. Разхлабете винта при крака на уреда, но не го развивайте докрай, след което изтеглете помпата.
  3. Отстранете четирите винта и свалете корпуса на помпата.
  4. Завъртете корпуса на помпата на 90° по посока, обратна на часовниковата стрелка, поставете го върху двигателя и закрепете с четири винта.
    - Сега корпусът на помпата може да бъде монтиран само в двете изобразени положения.
  5. Вкарайте помпата върху крака на уреда и затегнете винта.
  6. Завъртете кутията EGC под крака на уреда и закрепете с двета винта.

#### AquaMax Eco Titanium 51000

Процедирайте по следния начин:

- K
1. Отстранете винтовете и махнете помпата от крака на уреда.
  2. Отстранете четирите винта и свалете корпуса на помпата.
  3. Завъртете корпуса на помпата на 90° по посока, обратна на часовниковата стрелка, поставете го върху двигателя и закрепете с четири винта.
    - Сега корпусът на помпата може да бъде монтиран само в двете изобразени положения.
  4. Поставете помпата върху крака на уреда и я закрепете с винтове.

### **Свързване**

#### **Интегриране на помпата в мрежа EGC**

M

Помпата може по избор да се интегрира в мрежа EGC. В EGC мрежа InScenio FM-Master EGC InScenio EGC-Controller и всички поддържащи EGC уреди са свързани помежду си посредством Connection Cable EGC. Към последния поддържащ EGC уред на EGC-OUT трябва да се постави крайно съпротивление, за да се затвори мрежата.

- Съединителният кабел EGC се предлага като принадлежност с дължини 2,5 m (47038), 5 m (47039) както и 10 m (47040).
- Обърнете внимание на правилното свързване.

Процедирайте по следния начин:

C, D, L

1. Отстранете предпазната капачка върху EGC-IN.
2. Съединете щекера на съединителния кабел EGC и го осигурете с двета винта (макс. 2,0 Nm).
  - Гуменото уплътнение трябва да е чисто и да пасва точно.
  - Подменяйте повредено гумено уплътнение.
3. Свалете предпазната капачка от EGC-OUT, поставете крайното съпротивление и го осигурете с двета винта (макс. 2,0 Nm) или свържете още един поддържащ EGC уред.
  - Към EGC-OUT на последния уред в мрежата EGC не е свързан съединителен кабел Connection Cable EGC. На този EGC-OUT трябва да се постави крайното съпротивление, за да се затвори правилно мрежата EGC.
  - Крайното съпротивление е в комплекта на доставката на InScenio FM-Master EGC, resp. InScenio EGC Controller.

## Пускане в експлоатация



### УКАЗАНИЕ

Уредът се поврежда, когато се работи с димер. Съдържа чувствителни електрически компоненти.

- Не свързвайте уреда към електрозахранване с димер.

---

Образуването на повърхностна ръжда върху уреда е напълно нормално във влажна среда.

---

При пускане в експлоатация помпата извършва автоматично предварително програмирано самотестване (**Environmental Function Control - контрол на екологичните функции (EFC)**). При него помпата разпознава дали е в режим на работа на сухо / блокировка или в потопено състояние. В случай на режим на работа на сухо / блокировка помпата се изключва автоматично след около 90 секунди. В случай на повреда прекъснете електрозахранването и "потопете помпата", съответно махнете препятствието. След това отново можете да експлоатирате уреда.

### Включете помпата

- Свържете уреда към електрическата мрежа.

### Изключете помпата

- Изключете помпата от електрическата мрежа.

## Отстраняване на неизправности

Неизправност	Причина	Помощ за отстраняване
Помпата не се задейства	Липсва напрежение в мрежата	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверете напрежението в мрежата</li> <li>– Проверете захранващите проводници</li> <li>– Включете помпата</li> </ul>
Помпата не изпомпва	Силно замърсена вода Работният елемент е блокиран	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Почистете помпата. След изтигане на двигателя помпата се включва автоматично отново.</li> <li>– Извадете мрежовия щепсел и отстранете препятствието. След това отново включете помпата.</li> </ul>
Недостатъчен дебит	Работният елемент е трудно подвижен Прекалено много загуби в тръбите	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Почистете</li> <li>– Изберете по-голям диаметър на тръбите</li> <li>– Намалете дължината на тръбите до необходимия минимум</li> <li>– Избягвайте ненужни колена и съръзващи елементи</li> </ul>
След кратко време на работа помпата изключва	Силно замърсена вода Температурата на водата е прекалено висока Температурата на околната среда е твърде висока Работният елемент е блокиран Помпата е работила на сухо	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Почистете помпата. След изтигане на двигателя помпата се включва автоматично отново.</li> <li>– Спазвайте максималната температура на водата от +35 °C. След изтигане на двигателя помпата се включва автоматично отново.</li> <li>– Спазвайте максималната допустимата температура на околната среда. След изтигане на двигателя помпата се включва автоматично отново.</li> <li>– Извадете мрежовия щепсел и отстранете препятствието. След това отново включете помпата.</li> <li>– Напълнете помпата с вода. При работа във воден басейн потапяйте уреда изцяло.</li> </ul>

## Почистване и поддръжка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Възможни са смърт или тежки наранявания от използване на грешно електрическо напрежение!

- Преди контакт с водата изключете от мрежата напрежението на всички намиращи се във водата уреди.
- Преди работа по уреда изключете напрежението от мрежата.

## Почистете уреда

---

Препоръка за почистване:

- Задължително почиствайте корпуса на помпата и работния ѝ елемент.
- 

- Не използвайте агресивни почистващи препарати или химически разтвори, тъй като те могат да повредят корпуса или да се наруши функционирането на уреда.
- Препоръчани почистващи препарати при упорити варовикови отлагания:
  - Почистващ препарат за помпата PumpClean от OASE.
  - Домакински почистващ препарат без съдържание на оцет и хлор.
- Почистете помпата отвън.
  - Помогнете си с мека четка.
  - Образуването на лек слой повърхностна ръжда е нормално и не нарушава функционирането.
- След почистването изплакнете основно всички части с чиста вода.

## Смяна на двигателя



### УКАЗАНИЕ

Работният елемент съдържа силен магнит, който привлича магнитни частици (напр. железни стружки).

- При монтажа почистете изцяло работния елемент от полепналите частици. Останалите частици могат да предизвикат неправилни щети по работния елемент и двигателния блок.
- 

Работният елемент в двигателния блок се води от лагер. Този лагер е износваща се част и трябва да се сменя едновременно с работния елемент.

---

Предпоставка:

- Тръбите на входа и изхода са демонтирани.
- Предпазване от наранявания: Поставени са предпазните капачки на входа и изхода.

## AquaMax Eco Titanium 31000

Процедирайте по следния начин:

N

1. При крака на уреда свалете двата винта от кутията на EGC, за да завъртите кутията настрана.
2. Разхлабете винта при крака на уреда, но не го развивайте напълно, след което изтеглете помпата.
3. Отстранете четирите винта и свалете корпуса на помпата.
4. Извадете работния елемент и при нужда го сменете.
  - При нужда повдигнете внимателно работния елемент с широка отвертка.
5. Поставете корпуса на помпата върху двигателя и закрепете с четири винта.
6. Вкарайте помпата върху крака на уреда и затегнете винта.
7. Завъртете кутията EGC под крака на уреда и закрепете с двата винта.

## AquaMax Eco Titanium 51000

Процедирайте по следния начин:

O

1. Отстранете винтовете и махнете помпата от крака на уреда.
2. Отстранете четирите винта и свалете корпуса на помпата.
3. Извадете работния елемент и при нужда го сменете.
  - При нужда повдигнете внимателно работния елемент с широка отвертка.
4. Сглобете уреда в обратна последователност.

## Бързо износващи се части

- Работен елемент
- Лагер в двигателния блок

## Съхранение/Зазимяване

Уредът не е защищен от замръзване и трябва да се демонтира и прибере при очаквани минусови температури.

Уредът се съхранява правилно по следния начин:

- Почистете основно уреда, проверете за повреди, сменете повредените части.
- Защитете електрическите изводи от влага и замърсяване.
- Съхранявайте помпата потопена на защитено от замръзване място.
- Защитете откритите контактни съединения от влага и замърсяване.

## Ремонт

При следните събития не е възможен ремонт. Уредът трябва да се подмени.

- За дефектен конструктивен елемент няма резервна част, която да е одобрена от OASE.
- Свързан с уреда електрически проводник е повреден или скъсен.

## Изхвърляне



### УКАЗАНИЕ

Този уред не бива да се изхвърля като битов отпадък.

• Направете уреда неизползваем, отрязвайки кабела и го изхвърлете в съответния събирателен пункт.

## Резервни части



С оригинални части от OASE уредът ще продължи да функционира безопасно и надеждно.

Резервни части и схеми към тях ще откриете на нашата интернет страница.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Технически данни

Описание		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Захарвашо напрежение	V AC	220 ... 240	220 ... 240
Мрежова честота	Hz	50/60	50/60
Консумирана енергия	W	35 ... 170	70 ... 320
Вход	Присъединителна резба за тръбопровод	G2½ DN63	G3 DN75
Изход	Присъединителна резба за тръбопровод	G2½ DN63	G3 DN75
Допустим температурен диапазон на водата (потопен монтаж)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Макс. допустима температура на околната среда при естествена конвекция (монтаж на суша)	°C	+30	+30
Макс. допустима температура на околната среда при принудително охлаждане (монтаж на суша)	°C	+40	+40
Макс. мощност на изпомпване	л/ч	31500	51000
Максимална височина на изпомпване	m	3,3	4
Максимална дължина	m	≤4	≤4
Дължина на кабела	m	10	10
Размери	Дължина	mm	275
	Широчина	mm	175
	Височина	mm	200
Тегло	kg	9,2	16,5

## Стойности на водата

Тип	Чиста вода	Вода от басейн	Солена вода
pH-стойност	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Твърдост	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Свободен хлор	<0,3 mg/l	<0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Хлоридно съдържание	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
Съдържание на сол	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Общ сух остатък	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
Температура	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Символи върху уреда

<b>IP 68</b> 	Прахоустойчива. Водонепропусклива до 4 m дълбочина.
	Да се пази от слънчеви лъчи.
	Не изхвърляйте с обикновените битови отпадъци.
	Прочетете ръководството за употреба.

Переклад оригінального посібника з експлуатації

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду та знань, якщо вони при цьому знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечної користування пристроєм та розуміють усі наслідки небезпеки при роботі з ним. Діти не можуть грatisя з приладом. Дітям заборонено чистити чи обслуговувати без належного контролю з боку дорослих.
- Прилад повинен бути захищений за допомогою захисного пристрою від струму ушкодження з максимальним розрахунковим струмом 30 мА.
- Під'єднуйте пристрій лише в тому випадку, якщо електричні характеристики приладу збігаються з характеристиками джерела струму. Дані приладу містяться на заводській таблиці, на упаковці або в цій інструкції.
- Ризик смерті або важких травм внаслідок ураження електричним струмом! Перед тим, як занурити руки у воду, відключіть від мережі електророживлення всі пристрої, які знаходяться у воді.
- Заміна пошкодженого з'єднувального проводу не дозволяється. Утилізуйте прилад.

## Інструкція з техніки безпеки

### Підключення до мережі

- Електромонтаж повинен відповідати національним будівельним інструкціям і виконуватися тільки кваліфікованими електриками.
- Особа вважається кваліфікованим електриком, тільки якщо вона на підставі професійного навчання, знання й досвіду підходить для виконання й оцінки доручених робіт. Спеціаліст також повинен вміти визначати можливі небезпеки, дотримуватися чинних регіональних і національних норм, прописів і положень.
- У разі виникнення питань і проблем звертайтеся до фахівця-електрика.
- Подовжувачі й розподільники (наприклад, колодки) повинні бути призначенні для використання на відкритому повітрі (захищені від водяних бризок).
- Штепсельні роз'єми необхідно захистити від впливу вологи.
- Підключайте пристрій тільки до правильно встановленої розетки. Розетка повинна бути захищена автоматичним запобіжним вимикачем з розрахунковим надлишковим струмом макс. 30 мА.

### Безпечна робота

- Турбіна пристрою містить у своїй конструкції магніт із сильним магнітним полем, що може вплинути на роботу кардіостимулатора або імплантованого дефібрилятора (ICD). Зберігайте відстань не менше 0,2 м між імплантатом і магнітом.
- При пошкодженні електричних кабелів або корпусу експлуатувати пристрій заборонено.
- Переносити чи тягнути пристрій за електричний кабель заборонено.
- Кабелі слід прокладати так, щоб захистити їх від ушкоджень і не створювати небезпеку падіння для людей.
- Відкривайте корпус пристрою або його компонентів лише в тому разі, якщо в інструкції є чіткі вказівки щодо цього.
- Проводьте на пристрої тільки ті роботи, які описані в цій інструкції. Якщо не вдається усунути проблеми, зверніться до авторизованого сервісного центру або в разі сумнівів до виробника.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини й оригінальне приладдя до пристрою.
- Ніколи не здійснюйте технічних змін на пристрії.
- Розетку та мережевий штекер берегти від попадання вологи.

### Докладніше про інструкцію з експлуатації

Придбавши дану продукцію **AquaMax Eco Titanium 31000/51000**, Ви зробили гарний вибір.

Перед першим використанням пристрою ретельно прочитайте інструкцію з експлуатації і ознайомтеся з пристроям. Всі роботи з даним пристроям та на ньому дозволяється проводити тільки при дотриманні умов цієї інструкції по експлуатації.

Обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки для правильного та безпечного використання пристроя.

Ретельно зберігайте цю інструкцію з експлуатації. У випадку зміни власника передайте їй інструкцію з експлуатації.

### Попередження, що використовуються у цій інструкції з експлуатації

Попереджувальні сигнали в цій інструкції класифікуються за допомогою сигнальних слів, які позначають розмір загрози.



#### УВАГА!

Вказує на можливу небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або серйозних травм, якщо її не уникнути.



#### ПРИМІТКА

Вказує на можливу небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна або нанести шкоду навколошньому середовищу, якщо її не уникнути.

### Примітки, що використовуються у цій інструкції з експлуатації

- А Посилання на малюнок, наприклад малюнок А.
- Посилання на іншу главу.

## Об'єм поставок

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Опис
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 насос
2	2	2 захисних ковпака • Захищає від серйозних пошкоджень під час роботи насосу за умови відсутності під'єднаної труби до входу чи виходу. • Захисні ковпаки необхідно зберігати та присідувати відразу після від'єднання труб.
3	3	1 інструкція з експлуатації AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 скоба для каркасу Eco Control (додатково для Eco Control)
5	–	1 гумова прокладка для скоби-кламки

## Опис виробу

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 - це насос для ставка, який може встановлюватися як у сухому місці, так і у воді. Пристрій перекачує крупнозернистий бруд розміром до 6 мм та має велику потужність подачі для вимогливих фільтрувальних установок або для великого русла струмка та водоспаду.

## Використання пристрою за призначенням

Використовуйте пристрій, описаний у цій інструкції, лише наступним чином:

- Для перекачування звичайної ставкової води для фільтрів, водоспадів та штучних струмків.
- Експлуатація з дотриманням технічних характеристики. (→ Технічні характеристики)
- Експлуатація з дотриманням допустимого об'єму води (→ об'єм води).

На приклад поширюються наступні обмеження:

- Не використовувати у ставку, призначенному для плавання.
- Ніколи не перекачуйте іншу рідину, крім води.
- Ніколи не експлуатувати без подачі води.
- Не допускати контакту з хімікатами, харчовими продуктами, легкозаймистими та вибуховими матеріалами
- Не для комерційного або промислового використання.
- Не підключати до водопроводу в будинку.

## Easy Garden Control-System (EGC)

Цей продукт може підтримувати комунікацію з Easy Garden Control-System (EGC). EGC пропонує в саду та біля ставка зручні можливості керування через смартфон або планшет і забезпечує високий комфорт та безпеку. Інформацію щодо EGC та її можливостей можна отримати за адресою [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

## Seasonal Flow Control (SFC)

З увімкненою функцією SFC насос автоматично оптимізує витрату та висоту подачі води. При цьому об'єм води та висота подачі зменшуються на 50 %. За допомогою SFC пристрій впродовж усього року адаптується до відповідного екологічного стану ставка, підтримує біологічну систему ставка за допомогою циркуляції води, яка залежить від температури (зимовий, між сезонний та літній режими).

Функція SFC вмикається й вимикається за допомогою Eco Control або EGC-сумісного блоку управління (додатковий аксесуар). За допомогою SFC знижується енергоспоживання насоса, без SFC насос працює постійно на максимальній швидкості. SFC не працює при сухому встановленні. При використанні скимера, допоміжного фільтра або пристрою керування OASE InScenio рекомендується, в залежності від пристрію, вимкнути функцію SFC.

## Встановлення пристрою

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> UA	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Положення</b>		<b>Опис</b>
1	1	Корпус насоса – Розташування виходу змінне, щоб корпус насоса можна було встановити з поворотом на 90°.
2	2	Стійка пристрою – Забезпечує безпечний стан насоса. – Фіксоване прикріплення можливе на землі
3	3	Вихід (нагнітальний патрубок) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 мм (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 мм (DN 75)
4	4	Вхід (всмоктувальний патрубок) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 мм (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 мм (DN 75)
EGC IN/OUT (вхід/вихід)	EGC IN/OUT (вхід/вихід)	EGC-з'єднання – З'єднання з додатковим пристроям Eco Control або для об'єднання у мережу EGC. <b>Важливо!</b> Вологість у стиках може привести до пошкодження насоса. – Знімайте захисні ковпаки тільки при підключені кабелю Connection Cable EGC або кінцевого опору. – Гумові прокладки повинні бути чистими та правильно встановленими. – Замініть пошкоджені гумові прокладки.

## Встановлення

Насос можна встановлювати як у воді, так і у сухому місці.

Експлуатація насоса дозволена тільки з дотриманням вказаного об'єму води (→ об'єм води).

- Вода для басейну й солона вода може здійснювати шкідливий вплив на оптику пристроя. Цей вплив виключає дію гарантії.

### Встановлення у воді



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик смерті або важких травм внаслідок ураження електричним струмом через небезпечну електричну напругу!

- Перш ніж занурити руки у воду, обов'язково відключіть мережеве живлення від усіх приладів, що знаходяться у воді.
- Перед проведенням робіт на пристрой вимкніть живлення.



#### УВАГА!

Робоче колесо обертається дуже швидко. Можливі важкі травми внаслідок відрізання кінцівок.

- Встановити насос у насосну камеру та натягнути захисний кожух (допоміжне обладнання, артикул № AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) на всмоктувальний патрубок.
- Встановити насос у насосну камеру та захистити насосну камеру від несанкціонованого доступу (заблокувати або закрити доступ за допомогою замка).

#### □ F, G

- Ніколи не використовуйте прилад у водоймі.
- Плавальний ставок або басейн, в якому можуть знаходитися люди:
  - Установити пристрій на відстані щонайменше 2 м від краю води.
- Прилад може працювати лише нижче рівня води.
- Встановіть насос із стійкою пристрою горизонтально на відповідну основу. Повністю прикрутіть стійку пристрою до основи.
- Захистити вхід насоса від непередбачуваного втручання:
  - Захисний кожух (допоміжне обладнання, артикул № AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) встановити на вхідний отвір або захистити насосну камеру від несанкціонованого доступу (заблокувати або закрити доступ за допомогою замка).

## Встановлення в сухому місті



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик смерті або важких травм внаслідок ураження електричним струмом через небезпечну електричну напругу!

- Перш ніж занурити руки у воду, обов'язково відключіть мережеве живлення від усіх приладів, що знаходяться у воді.
- Перед проведенням робіт на пристрії вимкніть живлення.

У разі встановлення у сухому місті слід дотримуватися наступних умов.

E

- Плавальний ставок або басейн, в якому можуть знаходитися люди:
  - Установити пристрій на відстані щонайменше 2 м від краю води.
- Не піддавати пристрій впливу прямих сонячних променів.
- Установити насос горизонтально на твердій поверхні й затягнути.
- Дотримуйтесь максимально припустимої температури навколишнього середовища. У разі необхідності забезпечте примусове охолодження (→ технічні характеристики).

## Монтаж

Для монтажу потрібні труби наступного номінального діаметру:

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63.
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75.

## Монтаж з'єднань

До входу та виходу насоса монтуються відповідні трубопроводи, які підходять.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Необхідно виконати наступні дії:

H

1. Зніміть захисний ковпак.
2. У разі встановлення у воді захистіть вхід насоса від непередбачуваного втручання:
  - Захисний кожух (допоміжне обладнання, артикул № 48597) встановити на вхідний отвір або
  - захистити насосну камеру від несанкціонованого доступу (заблокувати або закрити доступ за допомогою замка).
3. Під'єднайте труби (DN 63):
  - положення вихідного отвору насоса змінне. Для зміни положення можна повернути корпус насоса.  
(→ Поверніть корпус насоса)

### AquaMax Eco Titanium 51000

Необхідно виконати наступні дії:

I

1. Зніміть захисний ковпак.
2. У разі встановлення у воді захистіть вхід насоса від непередбачуваного втручання:
  - Захисний кожух (допоміжне обладнання, артикул № 73658) встановити на вхідний отвір або захистити насосну камеру від несанкціонованого доступу (заблокувати або закрити доступ за допомогою замка).
3. Під'єднайте труби (DN 75):
  - положення вихідного отвору насоса змінне. Для зміни положення можна повернути корпус насоса.  
(→ Поверніть корпус насоса)

### Поверніть корпус насоса

У разі необхідності можна повернути корпус насоса, щоб змінити напрямок виходу насоса на 90°.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

Необхідно виконати наступні дії:

- J
1. На стійці пристрою зняти з контейнера EGC два гвинти, щоб повернути контейнер убік.
  2. Ослабити гвинти на стійці пристрою, але не викручувати повністю, тоді зняти насос.
  3. Викрутити чотири гвинти і зняти корпус насоса.
  4. Повернути корпус насоса на 90° проти годинникової стрілки, поставте на двигун і закріпіть його за допомогою чотирьох гвинтів.
    - Корпус насоса може бути змонтований тільки у двох наведених положеннях.
  5. Проштовхнути насос на стійку пристрою та закрутити гвинти.
  6. Повернути контейнер EGC під стійку пристрою та прикрутити двома гвинтами.

#### AquaMax Eco Titanium 51000

Необхідно виконати наступні дії:

- K
1. Викрутіть гвинти та зніміть насос зі стійки пристрою.
  2. Викрутіть чотири гвинти і зніміть корпус насоса.
  3. Повернути корпус насоса на 90° проти годинникової стрілки, поставте на двигун і закріпіть його за допомогою чотирьох гвинтів.
    - Корпус насоса може бути змонтований тільки у двох наведених положеннях.
  4. Приєднайте насос до стійки пристрою та прикрутіть гвинтами.

## Підключення

### Вбудування насоса у мережу EGC

M

Насос може бути з'єднаним з EGC-мережею. В EGC-мережі прилади InScenio FM-Master EGC, InScenio EGC-Controller та всі прилади з підтримкою EGC пов'язані між собою за допомогою Connection Cable EGC. Щоб замкнути мережу, в останньому пристрій з підтримкою EGC на EGC-OUT повинен бути встановлений кінцевий опір.

- Додатково доступний з'єднувальний кабель EGC з довжиною 2,5 м (47038), 5 м (47039) та 10 м (47040).
- Переконайтесь у правильності підключення.

Необхідно виконати наступні дії:

C, D, L

1. Зніміть захисний ковпак на EGC-IN.
2. Вставте штекерний з'єднувач кабелю Connection Cable EGC та зафіксуйте двома гвинтами (макс. 2,0 Н·м).
  - Гумова прокладка повинна бути чиста і правильно встановлена.
  - Пошкоджену гумову прокладку необхідно замінити.
3. Зніміть захисний ковпак на EGC-OUT, встановіть кінцевий опір та зафіксуйте двома гвинтами (макс. 2,0 Нм), або під'єднайте ще один пристрій з підтримкою EGC.
  - На останньому пристрій в мережі EGC до EGC-OUT не можна підключати кабель Connection Cable EGC. В цей EGC-OUT треба вставити кінцевий опір, щоб правильно завершити EGC-мережу.
  - Кінцевий опір входить в комплект поставки InScenio FM-Master EGC або InScenio EGC Controller.

## Введення в експлуатацію



### ПРИМІТКА

Пристрій пошкоджується, коли він використовується з реостатом. Він містить чутливі електричні елементи.

- Не приєднуйте пристрій до джерела живлення з можливістю регулювання.

---

Поява тонкого нальоту іржі на пристрой є цілком нормальню у вологому середовищі.

---

При запуску насос автоматично проводить попередньо запрограмовану самодіагностику (**Environmental Function Control (EFC)**). Насос визначає, в якому стані він знаходитьться: без води / в заблокованому чи в зануреному стані. Якщо насос знаходиться в сухому/заблокованому стані, він автоматично вимикається приблизно через 90 секунд. У разі виникнення помилки, відключіть насос від електромережі і занурте насос у воду або видаліть перешкоду. Після цього пристрієм знову можна користуватися.

### Увімкнення насоса

- Підключіть пристрій до електромережі.

### Вимкнення насоса

- Від'єднайте насос від електромережі.

### Усуення несправностей

Несправність	Причина	Усуення
Насос не запускається	Відсутня напруга в мережі	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Перевірити напругу в мережі</li> <li>– Перевірити трубопроводи</li> <li>– Увімкнути насос</li> </ul>
Насос не працює	Дуже забруднена вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Очистити насос. Після охолодження двигуна насос автоматично вимкнеться.</li> </ul>
	Турбіна заблокована	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Дістати вилку з розетки й видалити сторонній предмет. Потім знову ввімкнути насос.</li> </ul>
Недостатня потужність	Робоче колесо погано рухається	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Почистити</li> </ul>
	Надто великі втрати у трубах	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Вибрати трубу більшого діаметру</li> <li>– Зменшити довжину труби до необхідного мінімуму</li> <li>– Уникати зайвих перегинів та з'єднувальних елементів</li> </ul>
Через короткий проміжок часу насос вимикається	Дуже забруднена вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Очистити насос. Після охолодження двигуна насос автоматично вимкнеться.</li> </ul>
	Занадто висока температура води	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Температура води не повинна перевищувати +35 °C. Після охолодження двигуна насос автоматично вимкнеться.</li> </ul>
	Температура навколошнього середовища занадто висока	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Підтримувати максимально допустиму температуру навколошнього середовища. Після охолодження двигуна насос автоматично вимкнеться.</li> </ul>
	Турбіна заблокована	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Дістати вилку з розетки й видалити сторонній предмет. Потім знову ввімкнути насос.</li> </ul>
	Насос працював без води	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Заповнити насос водою. У разі використання в ставку повністю занурити пристрій.</li> </ul>

## Чистка і догляд



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик смерті або важких травм внаслідок ураження електричним струмом через небезпечну електричну напругу!

- Перш ніж занурити руки у воду, обов'язково відключіть мережеве живлення від усіх приладів, що знаходяться у воді.
- Перед проведенням робіт на пристрії вимкніть живлення.

## Очищення пристрою

Рекомендації щодо очищення:

- В насосі очищуйте, передусім, турбіну та кожух насоса.

- Не застосовуйте агресивні мийні засоби або хімічні розчини, тому що вони можуть пошкодити корпус або негативно вплинути на функціонування приладу.
- Рекомендовані засоби для чищення при стійкому вапняному відкладенні:
  - Фільтр насоса PumpClean від OASE.
  - Побутові засоби для чищення на основі оцтової кислоти та хлору.
- Почистіть насос ззовні.
  - Для допомоги використовуйте м'яку щітку.
  - Формування тонкого нальоту іржі — це звичайне явище й не впливає на функціонування.
- Ретельно промити всі деталі чистою водою після чистки.

## Заміна турбіни



### ПРИМІТКА

У робочому колесі є сильний магніт, який притягує магнітні частинки (наприклад, залізну стружку).

- Під час установки робочого колеса слід повністю уникати липких частинок. Залишені частки можуть завдати непоправну шкоду робочому колесу та блоку двигуна.

Робоче колесо запускається підшипником у блоці двигуна. Цей підшипник є швидкоознущуваною деталлю й замінюється разом із робочим колесом.

## Умова:

- Від'єднати трубу від входу та виходу.
- Захист від пошкоджень: Надягніті захисні ковпаки на вхід та вихід.

## AquaMax Eco Titanium 31000

Необхідно виконати наступні дії:

N

1. На стійці пристрою зняти з контейнера EGC два гвинти, щоб повернути контейнер у бік.
2. Ослабити гвинти на стійці пристрою, але не викручувати повністю, тоді зняти насос.
3. Викрутити чотири гвинти і зняти корпус насоса.
4. Витягнути робоче колесо та за необхідності замінити його.
  - За необхідності робоче колесо привести в рух важелем за допомогою викрутки з широким робочим кінцем.
5. Поставити корпус насоса на двигун і закріпити його за допомогою чотирьох гвинтів.
6. Проштовхнути насос на стійку пристрою та закрутити гвинти.
7. Повернути контейнер EGC під стійку пристрою та прикрутити двома гвинтами.

## AquaMax Eco Titanium 51000

Необхідно виконати наступні дії:

O

1. Викрутіть гвинти та зніміть насос зі стійки пристрою.
2. Викрутіть чотири гвинти і зніміть корпус насоса.
3. Витягти робоче колесо та за необхідності замінити його.
  - За необхідності робоче колесо привести в рух важелем за допомогою викрутки з широким робочим кінцем.
4. Зібрати пристрій у зворотній послідовності.

## Деталі, що швидко зношуються

- Турбіна
- Підшипник у блокі двигуна

## Зберігання пристрою, в т. ч. взимку

Пристрій не морозостійкий і в умовах очікування морозу його необхідно витягнути та зберігати.

Зберігайте пристрій відповідним способом:

- Повністю очистіть прилад. Перевірте його на наявність пошкоджень та замініть пошкоджені деталі.
- Забезпечте захист електричних з'єднань від вологи та забруднення.
- Занурте насос у воду та забезпечте захист від замерзання.
- Забезпечте захист відкритих роз'ємів від вологи та забруднення.

## Ремонт

У наступних випадках ремонт неможливий. Необхідно замінити прилад.

- Для пошкодженої деталі немає запасної схваленої OASE деталі.
- Порушене або вкорочене фіксоване підключення приладу до електричного дроту.

## Утилізація



### ВКАЗІВКА

Цей пристрій заборонено утилізувати разом із побутовими відходами.

- Треба, відрізвавши кабель, зробити пристрій непрацездатним і утилізувати через передбачену систему повторного використання.

## Запасні частини



З оригінальними запчастинами OASE пристрій знаходиться у безпечному стані і продовжує надійно працювати.

Інформацію про запасні частини можна знайти на нашому Інтернет-сайті.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Технічні характеристики

Опис		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Напруга мережі живлення	В змін. струму	220 ... 240	220 ... 240
Частота мережі	Гц	50/60	50/60
Споживана потужність	Вт	35 ... 170	70 ... 320
Вхід	З'єднувальна різьба для трубопроводу	G2½ DN63	G3 DN75
Вихід	З'єднувальна різьба для трубопроводу	G2½ DN63	G3 DN75
Допустимий діапазон температури води (встановлення під водою)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Максимально допустима температура навколошнього середовища при природній конвекції (встановлення в сухому місці)	°C	+30	+30
Максимально допустима температура навколошнього середовища при примусовому охолодженні (встановлення в сухому місці)	°C	+40	+40
Макс. потужність подачі	л/год	31500	51000
Макс. висота подачі	м	3,3	4
Макс. глибина занурення	м	≤4	≤4
Довжина кабелю	м	10	10
Розміри	Довжина	мм	275
	Ширина	мм	175
	Висота	мм	200
		кг	9,2
			16,5

## Характеристики води

Тип	Прісна вода	Вода для басейну	Солона вода
pH-показник	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Жорсткість	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Вільний хлор	<0,3 мг/л	<0,6 мг/л	<0,3 мг/л
Вміст хлоридів	<250 мг/л	<250 мг/л	<22000 мг/л
Вміст солі	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Загальний сухий залишок	<50 мг/л	<50 мг/л	<50 мг/л
Температура	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Символи на пристрої

<b>IP 68</b> 	Пілонепроникний; водонепроникний до 4 м.
	Пристрій повинен бути захищений від прямого сонячного світла.
	Забороняється утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.
	Читати інструкцію з експлуатації.

Перевод руководства по эксплуатации - оригинала

## **!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним. Дети не должны играть с устройством. Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без надлежащего контроля со стороны взрослых.
- Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным расчетным током 30 мА.
- Подключать устройство к электросети можно только в том случае, когда электрические характеристики устройства совпадают с данными электропитания. Данные устройства указаны на заводской табличке, на упаковке или в данном руководстве.
- Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие поражения током! Прежде чем дотронуться до воды, отсоедините от электросети все приборы, находящиеся в воде.
- Поврежденный кабель заменять нельзя. Утилизация устройства.

## Указания по технике безопасности

### Электрическое соединение

- Электромонтаж должен соответствовать национальным строительным инструкциям и должен производиться только квалифицированными электриками.
- Лицо считается квалифицированным электриком, только когда оно на основании профессионального обучения, знания и опыта подходит для выполнения и оценки порученных работ. Выполнение работы в качестве специалиста включает в себя знание возможных опасностей и соблюдение определенных региональных и национальных норм, директив и предписаний.
- При возникновении вопросов и проблем обращайтесь к специалисту-электрику.
- Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (защищены от водяных брызг).
- Защищайте штекерные соединения от влаги.
- Подключайте устройство только к розетке, установленной по инструкции. Розетка должна быть защищена автоматическим выключателем тока утечки с максимальным расчетным током 30 мА.

### Безопасная эксплуатация

- Рабочий узел содержит магнит с сильным магнитным полем, которое может повлиять на работу кардиостимулятора или имплантированных дефибрилляторов (ICD). Выдерживайте расстояние между имплантатом и магнитом не менее 0,2 м.
- Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус.
- Не переносить и не тянуть устройство, держа его за электрический кабель!
- Прокладку кабеля осуществлять с обеспечением защиты от повреждений и убедиться в том, что об него нельзя споткнуться.
- Открывать корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, если в руководстве по эксплуатации на это четко указано.
- В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
- Использовать только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к устройству.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
- Розетку и сетевой штекер беречь от попадания влаги.

### О данном руководстве по эксплуатации

Приобретя данную продукцию **AquaMax Eco Titanium 31000/51000**, Вы сделали хороший выбор.

Перед первым использованием прибора тщательно прочтите инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий данного руководства по эксплуатации.

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также и инструкцию по эксплуатации.

### Предупреждающие указания в данном руководстве

Классификация предупредительных указаний в данном руководстве происходит сигнальными словами, которые отображают степень опасности.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможную опасность, следствием которой может стать смерть или тяжелые травмы, если не будут приняты соответствующие меры.



#### УКАЗАНИЕ

Указывает на возможную опасность, следствием которой может стать материальный или экологический ущерб, если не будут приняты соответствующие меры.

## Ссылки с данном руководстве

- A Ссылка на рисунок, напр. рис. А.
- Ссылка на другую главу.

## Объём поставок

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	Описание
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
1	1	1 насос
2	2	2 защитных колпачка <ul style="list-style-type: none"> <li>• Защищают от тяжелых травм при работающем насосе, если к входу или выходу не подсоединенны трубы.</li> <li>• Сохраните защитные колпачки и установите их сразу же после демонтажа труб.</li> </ul>
3	3	1 руководство по эксплуатации AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	–	1 × зажимная насадка для удерживающей рамы Eco Control (опция Eco Control)
5	–	1 резиновая прокладка для зажимной насадки

## Описание изделия

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 — это насос для пруда, который можно размещать как в сухом месте, так и в воде. Насос перекачивает крупную грязь с размером частиц до 6 мм и обладает превосходной производительностью для качественных фильтровальных установок или для больших ручьев и водопадов.

## Использование прибора по назначению

Описанный в данном руководстве по эксплуатации продукт разрешается использовать только следующим образом:

- Для перекачивания обычной прудовой воды в фильтровальные системы, в системы искусственных водопадов и ручьев.
- Эксплуатация при соблюдении технических данных. (→ Технические параметры)
- Эксплуатация при соблюдении допустимых характеристик воды (→ показатели качества воды).

На прибор распространяются следующие ограничения:

- Использовать в прудах для плаванья не разрешается.
- Работать с другой жидкостью, кроме воды, запрещается.
- Никогда не эксплуатируйте без протока воды.
- Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися или взрывчатыми материалами.
- Не разрешается использование ни для производственного, ни для промышленного назначения.
- Не подключайте к домашнему водоснабжению.

## Easy Garden Control-System (EGC)

Этот продукт может поддерживать коммуникацию с Easy Garden Control-System (EGC). EGC предлагает в саду и возле пруда удобные возможности управления через смартфон или планшет и обеспечивает высокий комфорт и безопасность. Информацию по EGC и её возможностям можно получить через [www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start).

## Seasonal Flow Control (SFC)

При включенной функции SFC насос сам оптимизирует количество воды и высоту подачи. При этом количество воды и высота подачи сокращаются до 50 %. При помощи системы сезонного регулирования потока (SFC) прибор круглый год настраивается на экологию пруда и поддерживает биологию пруда благодаря циркуляции воды в зависимости от температуры (зимний период, переходный период и летний период).

Функция SFC включается и выключается с помощью Eco Control или пригодного для работы с EGC устройства управления ( эта принадлежность является опцией). С помощью функции SFC снижается потребляемая мощность насоса, без функции SFC насос постоянно работает с максимальным числом оборотов. Функция SFC не работает при сухой установке насоса. При использовании скиммера, вспомогательного фильтра или управляющего устройства OASE InScenio мы рекомендуем, в зависимости от установки, отключать функцию SFC.

## Установка прибора

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>Позиция</b>		<b>Описание</b>
1	1	Корпус насоса – Положение выхода регулируется, т. к. корпус насоса может быть установлен с разворотом на 90°
2	2	Опора устройства – Отвечает за надежное положение насоса. – Возможно прочное резьбовое соединение с основанием.
3	3	Выход (всасывающий патрубок) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 мм (Ду 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 мм (Ду 75)
4	4	Вход (всасывающий патрубок) – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 мм (Ду 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 мм (Ду 75)
EGC IN/OUT (вход/выход)	EGC IN/OUT (вход/выход)	EGC-гнездо – Место для подключения опции Eco Control или для интеграции в EGC-сеть. <b>Важно:</b> Влажность в местах подключения может привести к повреждению насоса. – Защитные колпачки снимайте только при подключении Connection Cable EGC или конечного сопротивления. – Резиновые уплотнения должны быть чистыми и точно подогнанными. – Поврежденные резиновые уплотнения нужно заменять.

## Установка

Насос можно устанавливать как в воде, так и в сухом месте.

Эксплуатация насоса допускается только при соблюдении указанных характеристик воды (→ показатели качества воды).

- Вода в бассейне или соленая вода может оказывать вредное воздействие на оптику прибора. Гарантия на эти повреждения не распространяется.

### Установка с погружением



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие опасного электрического напряжения!

- Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите сетевое напряжение от всех устройств, находящихся в воде.
- Перед выполнением работ на устройстве отключите сетевое напряжение.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рабочий узел вращается слишком быстро. Возможны тяжелые травмы вследствие отрезания конечностей.

- Поставьте насос в насосную камеру и установите противоконтактную защиту (комплектующие, арт.-№ AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) на всасывающем патрубке.
- Поставьте насос в насосную камеру и закройте камеру от постороннего доступа (заблокируйте доступ с помощью навесного замка).

F, G

- Никогда не использовать прибор в пруду для купания.
- Плавательный пруд или бассейн, в котором могут находиться люди:  
– Прибор устанавливается на расстоянии не менее 2 м от воды.
- Эксплуатировать прибор только ниже уровня поверхности воды.
- Установите насос с помощью ножек горизонтально на прочную основу. Привинтите ножки насоса к основе.
- Закройте вход насоса от случайного попадания туда рук:  
– противоконтактную защиту (комплектующие, арт.-№ AquaMax Eco Titanium 31000: 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658) насадите на вход или закройте насосную камеру от постороннего допуска (закройте доступ навесным замком).

## Установка в сухом месте



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие опасного электрического напряжения!

- Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите сетевое напряжение от всех устройств, находящихся в воде.
- Перед выполнением работ на устройстве отключите сетевое напряжение.

При размещении в сухом месте должны быть соблюдены следующие условия.

E

- Плавательный пруд или бассейн, в котором могут находиться люди:
  - Прибор устанавливается на расстоянии не менее 2 м от воды.
- Не подвергать прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Установить насос горизонтально на твердой поверхности и затянуть.
- Соблюдайте допустимую температуру окружающей среды. При необходимости организуйте принудительную циркуляцию воздуха (→ технические характеристики).

## Монтаж

Для монтажа необходима труба со следующим условным проходом (диаметр трубы).

- AquaMax Eco Titanium 31000: Ду 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: Ду 75

### Смонтировать соединения

На входе и выходе насоса монтируются соответствующие подходящие трубопроводы.

#### AquaMax Eco Titanium 31000

Необходимо выполнить следующие действия:

H

1. Снимите защитный колпачок.
2. При установке в воде закройте вход насоса от случайного попадания туда рук:
  - противовоконтактную защиту (комплектующие, арт.-№ 48597) прикрутите ко входу или
  - закройте насосную камеру от постороннего доступа (закройте доступ навесным замком).
3. Присоедините трубы (DN 63):
  - положение выхода насоса регулируется. Для другого положения можно повернуть корпус насоса.  
(→ Повернуть корпус насоса)

#### AquaMax Eco Titanium 51000

Необходимо выполнить следующие действия:

I

1. Снимите защитный колпачок.
2. При установке в воде закройте вход насоса от случайного попадания туда рук:
  - противовоконтактную защиту (комплектующие, арт.-№ 73658) насадите на вход или закройте насосную камеру от постороннего допуска (закройте доступ навесным замком).
3. Присоедините трубы (DN 75):
  - положение выхода насоса регулируется. Для другого положения можно повернуть корпус насоса.  
(→ Повернуть корпус насоса)

## Повернуть корпус насоса

В случае необходимости можно повернуть корпус насоса, чтобы изменить направление выхода насоса на 90°.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Необходимо выполнить следующие действия:

- J
1. На опоре устройства снять два винта контейнера EGC, чтобы откинуть контейнер в сторону.
  2. Ослабить винты на опоре устройства, но не вынимать полностью, затем снять насос.
  3. Открутить четыре винта и снять корпус насоса.
  4. Повернуть корпус насоса на 90° против часовой стрелки, установить на двигатель и зафиксировать четырьмя винтами.
    - Корпус насоса может быть смонтирован только в двух представленных положениях.
  5. Надвинуть насос на опору устройства и затянуть винты.
  6. Повернуть контейнер EGC под опору устройства и зафиксировать двумя винтами.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Необходимо выполнить следующие действия:

- K
1. Открутите винты и снимите насос с ножек.
  2. Открутить четыре винта и снять корпус насоса.
  3. Повернуть корпус насоса на 90° против часовой стрелки, установить на двигатель и зафиксировать четырьмя винтами.
    - Корпус насоса может быть смонтирован только в двух представленных положениях.
  4. Установите насос на ножки и закрепите его с помощью винтов.

## Подключить

### Встраивание насоса в сеть EGC

M

В опционном варианте насос можно интегрировать в операционную EGC-сеть. В операционной EGC-сети соединены между собой устройство InScenio FM-Master EGC или InScenio EGC-Controller и все другие EGC-электроприборы с помощью Connection Cable EGC. У последнего поддерживающего EGC-сеть устройства на его EGC-OUT должно быть наражено оконечное сопротивление, чтобы замкнуть сеть.

- Соединительные кабели EGC являются комплектующими и предлагаются длиной 2,5 м (47038), 5 м (47039) и 10 м (47040).
- Проследите за правильностью подключения.

Необходимо выполнить следующие действия:

C, D, L

1. Снимите защитный колпачок на EGC-IN.
2. Вставьте штекерный соединитель кабеля Connection Cable EGC и зафиксируйте двумя винтами (макс. 2,0 Н·м).
  - Резиновый уплотнитель должен быть чистым и точно подогнанным.
  - Замените поврежденный резиновый уплотнитель.
3. Снимите защитный колпачок на EGC-OUT, вставьте конечное сопротивление и закрепите двумя винтами (макс. 2,0 Нм) или подключите еще одно устройство, работающее с сетью EGC.
  - К последнему устройству в сети EGC к EGC-OUT кабель Connection Cable EGC не подключен. В этот EGC-OUT нужно вставить конечное сопротивление, чтобы EGC-сеть замкнулась правильно.
  - Конечное сопротивление входит в комплект поставки InScenio FM-Master EGC или InScenio EGC Controller.

## Пуск в эксплуатацию



### УКАЗАНИЕ

Устройство выйдет из строя, если его эксплуатировать вместе с регулятором яркости. В устройстве используются чувствительные электрические компоненты.

- Не подключайте устройство к источнику питания с регулированием яркости.

---

Образование налета ржавчины на устройстве во влажных условиях совершенно нормально.

---

При пуске в эксплуатацию насос автоматически выполняет запрограммированное самотестирование (**Environmental Function Control (EFC)**). Насос самостоятельно определяет свое рабочее состояние - или он находится на холостом ходу/блокировке или находится в погруженном состоянии. В случае нахождения на холостом ходу/блокировке насос отключается автоматически через пример. 90 секунд. В случае сбоя в работе отключите подачу напряжения и "затопите насос водой" или устраните мешающее этому препятствие. После этого Вы снова можете эксплуатировать прибор.

### Включение насоса

- Подсоединить устройство к электросети.

### Выключение насоса

- Отсоедините насос от электросети.

### Устранение неисправности

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Насос не запускается	Отсутствует сетевое напряжение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте сетевое напряжение</li> <li>Проверьте подводящие линии</li> <li>Включите насос</li> </ul>
Насос не перекачивает воду	Грязная вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>Почистите насос. После охлаждения электромотора насос снова автоматически включается.</li> </ul>
	Рабочий узел заблокирован	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вынуть штекер и устраниТЬ помеху. Затем снова включить насос</li> </ul>
Недостаточная производительность насоса	Тяжелый ход рабочего узла	<ul style="list-style-type: none"> <li>Почистите насос</li> </ul>
	Слишком высокие потери в трубах	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выбрать трубы с большим диаметром</li> <li>Уменьшить длину трубы до необходимого минимума</li> <li>Избегать ненужных перегибов и соединительных элементов</li> </ul>
После непродолжительной работы насос отключается	Грязная вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>Почистите насос. После охлаждения электромотора насос снова автоматически включается.</li> </ul>
	Высокая температура воды	<ul style="list-style-type: none"> <li>Учитывайте в работе максимально допустимую температуру воды +35 °C. После охлаждения электромотора насос снова автоматически включается.</li> </ul>
	Высокая температура окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> <li>Учитывайте в работе максимально допустимую температуру окружающей среды. После охлаждения электромотора насос снова автоматически включается.</li> </ul>
	Рабочий узел заблокирован	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вынуть штекер и устраниТЬ помеху. Затем снова включить насос</li> </ul>
	Насос работал всухую	<ul style="list-style-type: none"> <li>Погрузить насос в воду. При эксплуатации в пруду устройство нужно полностью погрузить в воду.</li> </ul>

## Очистка и уход



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие опасного электрического напряжения!

- Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите сетевое напряжение от всех устройств, находящихся в воде.
- Перед выполнением работ на устройстве отключите сетевое напряжение.

## Почистить устройство

Рекомендации по очистке:

- На насосе нужно чистить прежде всего рабочий узел и корпус.

- Ни в коем случае не применять агрессивные моющие средства или химические растворы, так как они могут разрушить корпус или отрицательно воздействовать на функционирование прибора.
- Рекомендуемое чистящее средство при стойких отложениях известня:
  - Очиститель насоса PumpClean OASE.
  - Бытовое моющее средство без содержания хлора и уксуса.
- Очистите насос снаружи.
  - Для этой цели используйте мягкую щетку.
  - Образование тонкого слоя ржавчины на корпусе является нормой и не влияет на работу.
- После очистки тщательно промыть все детали чистой водой.

## Замена рабочего узла



### УКАЗАНИЕ

Рабочий узел содержит сильный магнит, который притягивает намагниченные частицы (напр., железную стружку).

- При монтаже полностью освободить рабочий узел от прилипших частиц. Оставшиеся частицы могут причинить рабочему узлу и моторному блоку непоправимый вред.

Рабочий узел в моторном блоке вращается на подшипниковой опоре. Эта подшипниковая опора является изнашивающейся частью и должна заменяться одновременно с рабочим узлом.

Исходное условие:

- Трубы на входе и выходе демонтированы.
- Защита от травм: Защитные колпачки на входе и выходе установлены.

### AquaMax Eco Titanium 31000

Необходимо выполнить следующие действия:

N

1. На опоре устройства снять два винта контейнера EGC, чтобы откинуть контейнер в сторону.
2. Ослабить винты на опоре устройства, но не вынимать полностью, затем снять насос.
3. Открутить четыре винта и снять корпус насоса.
4. Извлечь рабочий узел и при необходимости заменить его.
  - В случае необходимости осторожно вытянуть рабочий узел отверткой с широким рабочим концом.
5. Установить корпус насоса на двигатель и зафиксировать четырьмя винтами.
6. Надвинуть насос на опору устройства и затянуть винты.
7. Повернуть контейнер EGC под опору устройства и зафиксировать двумя винтами.

### AquaMax Eco Titanium 51000

Необходимо выполнить следующие действия:

O

1. Открутите винты и снимите насос с ножек.
2. Открутить четыре винта и снять корпус насоса.
3. Извлечь рабочий узел и при необходимости заменить его.
  - В случае необходимости осторожно вытянуть рабочий узел отверткой с широким рабочим концом.
4. Собрать прибор в обратной последовательности.

## Изнашивающиеся детали

- Рабочий узел
- Подшипник в моторном блоке

## Хранение на складе/хранение в зимнее время

Устройство не устойчиво к низким температурам, при ожидаемых заморозках его нужно демонтировать и убрать на хранение.

Правильное хранение устройства:

- Тщательно очистить устройство, проверить на наличие повреждений, заменить поврежденные детали.
- Защитить электрические разъемы от влаги и загрязнений.
- Храните насос погруженным в емкость с водой в защищенном от мороза месте.
- Открытые штекерные соединения защитить от влаги и грязи.

## Ремонт

В следующих случаях ремонт невозможен. Необходимо заменить прибор.

- Для неисправной детали отсутствует запасная, которая была бы допущена OASE.
- Соединенный с прибором электрический кабель поврежден или укорочен.

## Утилизация



### УКАЗАНИЕ

Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором!

- Выведите устройство из работы, обрезав его кабель, и утилизируйте через предусмотренную для этого систему возврата.

## Запчасти



Благодаря оригиналным запчастям фирмы OASE устройство безопасно и надежно в работе.

Рисунки и списки запчастей вы найдете на нашей интернет-странице.

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## Технические параметры

Описание		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
Напряжение на входе	В пер. тока	220 ... 240	220 ... 240
Частота в сети	Гц	50/60	50/60
Потребляемая мощность	Вт	35 ... 170	70 ... 320
Вход	Присоединительная резьба для трубопровода	G2½ Ду63	G3 Ду75
Выход	Присоединительная резьба для трубопровода	G2½ Ду63	G3 Ду75
Допустимый температурный диапазон для воды (размещение в погруженном состоянии)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Макс. допустимая температура окружающего воздуха при естественной циркуляции (размещение в сухом месте)	°C	+30	+30
Макс. допустимая температура окружающего воздуха при принудительном охлаждении (размещение в сухом месте)	°C	+40	+40
Макс. объем подачи	л/ч	31500	51000
Макс. высота подачи	м	3,3	4
Макс. глубина погружения	м	≤4	≤4
Длина кабеля	м	10	10
Габариты	Длина Ширина Высота	мм мм мм	275 175 200
Вес		кг	9,2
			16,5

## Показатели качества воды

Вид	Чистая вода	Вода в бассейне	Соленая вода
Значение pH	6,8 ... 8,5	7,2 ... 8,3	7,5 ... 8,5
Жесткость воды	8 ... 15 DH	8 ... 15 DH	20 ... 30 DH
Свободный хлор	<0,3 мг/л	<0,6 мг/л	<0,3 мг/л
Содержание хлоридов	<250 мг/л	<250 мг/л	<22000 мг/л
Содержание солей	<0,4 %	<0,4 %	4 %
Общий сухой остаток	<50 мг/л	<50 мг/л	<50 мг/л
Температура	+4 ... +35 °C	+4 ... +30 °C	+4 ... +28 °C

## Символы на приборе

<b>IP 68</b> 	Пыленепроницаемый. Водонепроницаемость на глубине до 4 м.
	Защищайте от прямого воздействия солнечных лучей.
	Не выбрасывайте с обычными бытовыми отходами!
	Прочтите руководство по эксплуатации.

原版使用说明书的翻译

## 警告

- 本设备可由 8 岁及以上的儿童以及身体、感官或精神能力有限或缺乏经验和知识的人使用，前提是他们得到监督或安全使用设备的指导，并了解由此带来的危险。儿童不得玩耍设备。清洁和用户维护工作不得由没有受到监督的儿童进行。
- 该设备必须由最大设计故障电流为 30mA 的漏电断路器提供保护。
- 只有当设备的电气数据和电源的电气数据一致时，才允许连接设备。设备数据位于设备的铭牌、包装上或在该说明书中。
- 电击可导致死亡或重伤。放入水中之前，将水中的所有电子设备与电网分开。
- 不能替换损坏的连接线。清除设备。

## 安全提示

### 电气连接

- 电气安装必须符合国家安装规定，并且只能由专业电工施行。
- 专业电工基于其专业训练、知识和经验有能力对权限评估并完成委托给他的工作。专业人员的工作也包括识别可能的危险以及遵守相关的地区性和国家性标准、细则和规章制度。
- 如有疑问或问题，请您咨询专业电工。
- 延长电缆和电源分配器（如接线板）必须适合露天使用（防溅）。
- 防止插座连接器受潮。
- 只能将设备连接到按规定安装的插座上。插座必须使用故障电流保护装置进行保护，其测量错误电流为最大 30 mA。

### 安全操作

- 设备中的运行单元包括一个具有强磁场的磁铁，它可以影响心脏起搏器或植入的除颤器（ICD）。植入物与磁铁之间的距离至少应为 0.2 m。
- 如果电缆或壳体损坏不得操作设备。
- 不得用电缆搬提或拉扯设备。
- 铺设电缆时要注意避免损坏，并确保没有人可能被绊倒。
- 除非在本手册中有明确要求，否则不得打开设备或相关部件的外壳。
- 只执行在本手册中给予说明的工作。如果还是没有解决问题，请咨询授权服务中心，或还有疑问则联系生产商。
- 只可使用原装附件和配件。
- 切勿对设备进行技术更改。
- 请保持插座和电源插头干燥。

## 关于本手册

购买本产品，**AquaMax Eco Titanium 31000/51000**是您的正确选择。

首次使用本设备之前请仔细阅读本使用说明书并熟悉本设备。所有在本设备上的工作以及用本设备从事的工作都必须按照本说明书进行。

请务必遵守安全注意事项，以便正确及安全地使用设备。

请妥善保管本使用说明书。转让设备时请连同本使用说明书一起转交。

### 本说明书中的警告信息

使用表明危险程度的信号词，将本手册中的警告说明进行分类。



#### 警告

识别出一个可能发生的危险情况，若不避免该情况，则可能导致死亡或严重受伤。



#### 提示

识别出一个可能发生的危险情况，若不避免该情况，则可能导致财产损失或环境破坏。

### 本说明书中的注意事项

A 参考插图，比如图 A。

→ 引用另一章。

## 供货范围

AquaMax Eco Titanium		
31000	51000	说明
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
1	1	1 × 泵
2	2	2 × 防护盖 • 用于当入口或出口处没有连接管时，防止运转的泵造成重伤。 • 妥善保管防护盖，并在拆下连接管时将其安上。
3	3	1 × 使用说明 AquaMax Eco Titanium 31000/51000
4	-	1 × 套 Eco Control 支架夹（可通过选配获得）
5	-	1 × 夹套橡胶件

## 产品介绍

AquaMax Eco Titanium 31000/51000 是一种水池泵，可以干燥地或浸入水下安装。设备可以输送最高 6 mm 粒度的粗污染物，拥有出色的输送功率，用于高挑战性的过滤设备或高水量的溪流和瀑布。

### 按规定使用

说明书中的所述产品只能用于下列用途：

- 用于抽吸过滤系统、瀑布系统及流道系统中的普通池塘水。
- 必须在遵守技术数据的前提下运行。（→技术数据）
- 按照许可的水值运行。（→水值）

以下限制条件适用于本设备：

- 禁止在游泳池中使用。
- 不可输送除水以外的其他液体。
- 严禁在无水流的情况下运行。
- 禁止与化学物质、食品、易燃或者易爆物质一起使用。
- 禁止用于商业或者工业目的。
- 不得接在自来水管上。

### 简易花园控制系统(EGC)

该产品可与 Easy Garden Control-System (EGC) 建立通讯。EGC 可供您在花园里和池塘边，舒适安全地用智能手机或平板电脑控制设备。有关EGC的信息与功能，请访问以下链接[www.oase.com/egc-start](http://www.oase.com/egc-start)。

### Seasonal Flow Control (SFC)

开启 SFC 功能时，泵会自动优化水量和泵送高度。这时，水量和泵送高度会减少 50 %。使用 SFC 功能，设备可以全年根据池塘生态进行自我调节，并通过不同温度时不同的水循环对池塘生物提供适宜环境（冬季模式、过渡模式和夏季模式）。

SFC 功能可通过 Eco Control 或带 EGC 功能的控制器进行开启和关闭（选配件）。使用 SFC 时，泵的功率减小，不使用时，泵会一直以最大转速运行。SFC 在干燥安装环境下不起作用。在安装有撇渣器、过滤龟泵或 OASE InScenio 控制器时，根据设备情况，可能会建议关闭 SFC 功能。

## 设备结构

<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	AquaMax Eco Titanium 31000/51000
<b>位置</b>		<b>说明</b>
1	1	泵壳 – 出口位置可变，因为泵壳可旋转 90° 度安装。
2	2	机器支脚 – 用于使泵安稳。 – 可以将其通过螺栓连接固定在地上。
3	3	出口（压力套管） – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
4	4	入口（抽吸套管） – AquaMax Eco Titanium 31000: Ø 63 mm (DN 63) – AquaMax Eco Titanium 51000: Ø 75 mm (DN 75)
EGC IN/OUT	EGC IN/OUT	EGC 接口 – 选配 Eco Control 的接口，或者用于集成到 EGC 网络中。 <b>重要:</b> 连接处潮湿可能会对泵造成损坏。 – 防护盖仅在连接 Connection Cable EGC 或终端电阻时才允许取下。 – 橡胶密封垫必须干净且坐合位置准确。 – 更换损坏的橡胶密封圈。

## 安放

可以浸入水下或干燥地安装泵。

只允许在遵守指定水值条件下使用泵。（→水值）

- 池塘水或咸水可能损坏设备的镜头。这种损害在保修范围之外。

### 浸入水下安装



#### 警告

危险电击可导致死亡或重伤！

- 放入水中之前，关闭水中所有设备的线路电压。
- 在设备上作业前，关闭线路电压。



#### 警告

运行单元转速非常高。可能造成截肢等严重伤害。

- 将泵置于泵室中并将防触摸装置（配件，物品编号AquaMax Eco Titanium 31000 : 48597, AquaMax Eco Titanium 51000 : 73658）插入到抽吸套管上。
- 将泵置于泵室中且在未经许可时不得进入泵室（用锁闩上或拧紧入口）。

#### F, G

- 切勿将本泵在游泳池水下使用。
- 人员可以停留的游泳池或池塘：  
– 必须在远离水面至少 2 m 的位置安装本设备。
- 只允许在水平面之下使用本泵。
- 使用机器支脚将泵水平安装在合适的地上。将机器支脚通过螺栓连接紧固安装在地上。
- 防止突然将手伸入泵入口：  
– 将防触摸装置（配件，物品编号AquaMax Eco Titanium 31000 : 48597, AquaMax Eco Titanium 51000: 73658）插到入口，或者在未经许可时不得进入泵室（用锁闩上或拧紧入口）。

## 干燥安装



### 警告

危险电击可导致死亡或重伤！

- 放入水中之前，关闭水中所有设备的线路电压。
- 在设备上作业前，关闭线路电压。

在干燥地安装时，要保证以下条件：

E

- 人员可以停留的游泳池或池塘：
  - 必须在远离水面至少 2 m 的位置安装本设备。

### ● 设备不要受阳光直射。

- 浆泵水平放置在稳固的底座上并拧紧。
- 注意最高许可的环境温度。必要时保证强制冷却。（→技术数据）

## 装配

装配时需要使用以下额定宽度（管径）的管：

- AquaMax Eco Titanium 31000: DN 63
- AquaMax Eco Titanium 51000: DN 75

## 安装接头

分别在泵的输入和输出端安装一条恰当的管道。

### AquaMax Eco Titanium 31000

步骤如下：

H

1. 取下防护盖。
2. 在浸入水下安装时，防止突然将手伸入泵入口：
  - 将防触摸装置（配件，物品编号48597）旋拧到入口上或
  - 在未经许可时不得进入泵室（用锁闩上或拧紧入口）。
3. 连接管道 (DN 63)
  - 泵输出端的位置可变。对于其他位置，可以旋转泵壳。（→转动泵壳体）

### AquaMax Eco Titanium 51000

步骤如下：

I

1. 取下防护盖。
2. 在浸入水下安装时，防止突然将手伸入泵入口：
  - 将防触摸装置（配件，物品编号73658）插到入口，或者在未经许可时不得进入泵室（用锁闩上或拧紧入口）。
3. 连接管道 (DN 75)
  - 泵输出端的位置可变。对于其他位置，可以旋转泵壳。（→转动泵壳体）

## 转动泵壳体

如果需要，旋转泵壳，以便将泵输出端的位置旋转 90°。

### AquaMax Eco Titanium 31000

步骤如下：

J

1. 在机器支脚上去除 EGC 盒的两只螺栓，以便将盒翻到一侧。
2. 松开机器支脚上的螺栓，但不完全旋出，之后拔下泵。
3. 拧掉四个螺栓，取下泵壳。
4. 将泵壳逆时针旋转 90°，放到电机上，并用四只螺栓拧紧。
  - 只能在两个图示位置中安装泵壳。
5. 将泵放在机器支脚上，拧紧螺栓。
6. 将 EGC 盒翻到机器支脚下，并用两只螺栓拧紧。

### AquaMax Eco Titanium 51000

步骤如下：

K

1. 拧掉螺栓，并将泵从机器支脚上取下。
2. 取出四条螺丝，取出泵体。
3. 将泵壳逆时针旋转 90°，放到电机上，并用四只螺栓拧紧。
  - 只能在两个图示位置中安装泵壳。
4. 将泵放在机器支脚上，并用螺栓拧紧。

## 连接

### 将泵集成到 EGC 网络中

M

泵可选择集成在 EGC 网络中。在 EGC 网络中，InScenio FM-Master EGC、InScenio EGC-Controller 和所有配备 EGC 的设备通过 Connection Cable EGC 相互连接。在最后一个配备 EGC 的设备上，必须在 EGC-OUT 上放一个终端电阻，以结束网络。

- 可选购的 EGC 连接线缆配件长度有 2.5 米 (47038)、5 米 (47039) 及 10 米 (47040) 的规格。
- 注意正确连接。

步骤如下：

C, D, L

1. 去除 EGC-IN 上的防护盖。
2. 将 EGC 连接线缆的连接器插上并用两个螺栓固定（最大 2.0 Nm）。
  - 橡胶密封垫必须干净和坐合位置准确。
  - 更换已经受损的橡胶密封垫。
3. 移除 EGC-OUT 上的保护罩，插入终端电阻器并用两个螺栓固定（最大 2.0 Nm），或者再连接一个可EGC的设备。
  - EGC网络中最后一个设备上EGC-OUT不可再连接Connection Cable EGC。终端电阻器必须插入 EGC-OUT 中，这样才确保正确完成 EGC-网络安装。
  - 终端电阻器在 InScenio FM-Master EGC 或 InScenio EGC Controller 的供货范围内。

## 调试



### 提示

如果用调光器运行设备，设备会损坏。包含敏感电组件。

- 不得将设备连接到可调光供电装置上。

---

在潮湿环境下，在设备上形成少量锈层是完全正常的。

---

泵在启动时自动进行程序预定的自测（**环境功能控制 (EFC)**）。泵识别其本身是否处于干运行/堵塞或者浸入水中状态。如果干运行/堵塞，泵会在大约 90 秒后自动关闭。在出现故障时，请中断供电，“冲洗泵”或者清除障碍物。之后可以重新运行设备。

### 开启泵

- 将机器接通电源。

### 关闭泵

- 断开泵电源。

## 故障排除

故障	原因	对策
泵没有启动。	未接电	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 检查接电</li> <li>- 控制输送</li> <li>- 开启泵</li> </ul>
泵不供水	水污染严重 运行单元受阻	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清理泵。发动机冷却后泵又再次自动启动。</li> <li>- 拔下电源插头并去除阻塞物。接着再次启动泵。</li> </ul>
供水量不足	运行单元运行困难 管道中的损耗太大	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清洁</li> <li>- 选择更大的管径</li> <li>- 将管道长度减小到必要的最小值</li> <li>- 避免使用不必要的弯头和连接件</li> </ul>
泵短暂运行后关闭	水污染严重 水温过高 环境温度过高 运行单元受阻 泵干转	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清理泵。发动机冷却后泵又再次自动启动。</li> <li>- 不超过最高水温 +35 ° C。发动机冷却后泵又再次自动启动。</li> <li>- 注意遵守最高许可的环境温度。发动机冷却后泵又再次自动启动。</li> <li>- 拔下电源插头并去除阻塞物。接着再次启动泵。</li> <li>- 用水没过泵。在池塘中运行时，将设备完全淹没。</li> </ul>

## 清洁和保养



### 警告

危险电击可导致死亡或重伤！

- 放入水中之前，关闭水中所有设备的线路电压。
- 在设备上作业前，关闭线路电压。

## 清洁设备

---

清洁建议：

- 尤其须清洁泵上的运行单元和泵壳体。
- 

- 请勿使用腐蚀性清洁剂或化学溶剂，因为它们可能会损坏外壳或损害设备的功能。
- 对于顽固积垢建议采用的清洁剂：
  - OASE 出产的 PumpClean 泵器清洗剂。
  - 不含酸和氯的家用清洁剂。
- 从外部清理泵。
  - 为保护机器，可使用软毛刷。
  - 形成轻度的锈层是正常的，不会影响功能。
- 清洁完毕后，用清水彻底冲洗所有部件。

## 更换运行单元



### 提示

运行单元含有一块吸引磁性颗粒（例如铁屑）的强磁铁。

- 安装时要将运行单元上粘着的颗粒完全清除。残留的颗粒可能会给运行单元和电机机体造成无法修复的损伤。
- 

驱动单元是由发动机缸体内的轴承传动。轴承是磨损部件，应和驱动单元同时更换。

---

前提：

- 拆卸下入口和出口的管子。
- 预防伤害：插上入口和出口的防护盖

## AquaMax Eco Titanium 31000

步骤如下：

N

1. 在机器支脚上去除 EGC 盒的两只螺栓，以便将盒翻到一侧。
2. 松开机器支脚上的螺栓，但不完全旋出，之后拔下泵。
3. 拧掉四个螺栓，取下泵壳。
4. 拔出运行单元，在需要时更换。
  - 必须时用刀口较宽的螺丝刀小心地撬开运行单元。
5. 将泵壳放在电机上，并用四只螺栓固定。
6. 将泵放在机器支脚上，拧紧螺栓。
7. 将 EGC 盒翻到机器支脚下，并用两只螺栓拧紧。

## AquaMax Eco Titanium 51000

步骤如下：

○

1. 拧掉螺栓，并将泵从机器支脚上取下。
2. 取出四条螺丝，取出泵体。
3. 将运转单元拔出并检查，必要时更换。
  - 可用宽口套头扳手将运转单元小心拧出。
4. 按相反的顺序组装设备。

## 磨损件

- 运转单元
- 马达缸体内的轴承

## 存放/过冬

该机器不具备防冻保护，必须在严寒到来之前进行拆除和贮藏。

请如此正确放置机器：

- 彻底清理机器，检查是否损坏，如有损坏部件则对其进行更换。
- 保护电气连接不要潮湿和脏污。
- 在水中防冻置放泵。
- 防止打开的插座连接受潮和脏污。

## 修理

在以下情况下，无法进行修理。必须更换水泵。

- 对于损坏部件，不具备获得 **OASE** 许可的备件。
- 与设备紧密连接的电线损坏或短路。

## 丢弃处理



### 提示

本设备不得按生活垃圾进行废弃处理。

- 剪断电线使本设备无法再使用，并通过专门的回收系统进行废弃处理。

## 备件



使用 OASE 原厂零件可保持设备的安全性和持续的运行可靠性。

备件图纸和备件均可在我们的网站上获取。

[www.oase.com/ersatzteile](http://www.oase.com/ersatzteile)

## 技术数据

说明		AquaMax Eco Titanium	
		31000	51000
连接电压	V AC	220 … 240	220 … 240
电源频率	Hz	50/60	50/60
功率消耗	W	35 … 170	70 … 320
输入口	连接螺纹 管道	G2½ DN63	G3 DN75
输出口	连接螺纹 管道	G2½ DN63	G3 DN75
允许的水温范围 (浸没安装)	° C	+4 … +35	+4 … +35
自然对流时的最高允许的环境温度 (干燥安装)	° C	+30	+30
强制冷却时的最高允许的环境温度 (干燥安装)	° C	+40	+40
最大输送功率	l/h	31500	51000
最大输送高度	m	3.3	4
最大浸入深度	m	≤4	≤4
电缆长度	m	10	10
尺寸	长度 宽度 高度	mm mm mm	275 175 200
重量	kg	9.2	16.5


## 水值

型号	净水	池水	盐水
pH 值	6.8 … 8.5	7.2 … 8.3	7.5 … 8.5
硬度	8 … 15 DH	8 … 15 DH	20 … 30 DH
游离氯	<0.3 mg/l	<0.6 mg/l	<0.3 mg/l
氯含量	<250 mg/l	<250 mg/l	<22000 mg/l
盐含量	<0.4 %	<0.4 %	4 %
总蒸发残留	<50 mg/l	<50 mg/l	<50 mg/l
温度	+4 … +35 ° C	+4 … +30 ° C	+4 … +28 ° C


## 设备上的标识

<b>IP 68</b> 	防尘。防水可达 4 米深度。
	避免阳光直接照射。
	不可当普通生活垃圾处置。
	阅读使用说明书。

### AquaMax Eco Titanium 31000




AMX0057




AMX0058


## AquaMax Eco Titanium 51000



AMX0059



AMX0060



CE

OASE GmbH · [www.oase.com](http://www.oase.com)  
Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Postfach 20 69 · 48469 Hörstel · Germany

08-20  
76286